



① Čepička ventilu

② Čepička vypouštěcího ventilu

1. Před nafouknutím

Ujistěte se, že uzávěr vypouštěcího ventilu je pevně utažen.

2. Nafouknutí

- Otevřete kryt ventilu. Viz obr. 1.
- Vložte trysku vzduchové pumpy do napouštěcího ventilu. Viz obr. 2.
- Výrobek nafoukněte přibližně do 80 % požadované pevnosti.

UPOZORNĚNÍ: abyste předešli prasknutí, nanafukujte výrobek příliš silně a nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor.

- Po nafouknutí ventil uzavřete. Viz obr. 3.

3. Vypouštění vzduchu

- Odšroubujte čepičku vypouštěcího ventilu a opatrně vypusťte vzduch. Viz obr. 4.

POZOR: jakmile je vypouštěcí ventil otevřený, nesměrujte jej na žádnou osobu.

- Nasadte čepičku vypouštěcího ventilu ve chvíli, kdy je výrobek kompletně vypuštěný. Viz. Obr 5.