

Ohřívačka kojeneckých lahví Beaba Babymilk Second

NÁVOD K POUŽITÍ

(obrázky viz originální návod k použití)

Důležité! Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

- 1) Odvod páry
- 2) Izolační kroužek
- 3) Parní kryt
- 4) Kojenecká láhev (není součástí výrobku)
- 5) Podstavec na láhev
- 6) Zásobník na vodu
- 7) Ohřívací jednotka
- 8) Ovládací knoflík + kontrolka
- 9) Ukazatel doby ohřívání v minutách
- 10) Maximální hladina vody

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Před použitím se ujistěte, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí specifikovanému na výrobku.
- Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel. Výměna kabelu musí být provedena autorizovaným servisem.
- Vždy přístroj používejte na rovném a pevném podkladu mimo dosah vody.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby tahaly za přívodní kabel nebo manipulovaly s přístrojem, mohlo by dojít k poranění dítěte nebo k poškození přístroje.
- Neumisťujte přístroj v blízkosti zdrojů vysokých teplot jako jsou vařiče, vyhřátá trouba apod.
- Nenechávejte viset kabel dolů z kuchyňské linky či stolu.
- Nedovolte, aby se přívodní kabel dotýkal horkých povrchů.
- Nezapínejte přístroj současně s jinými přístroji s velkou spotřebou elektrické energie.
- Buďte si vědomi horké páry, vycházející během používání přístroje z otvoru na odvod páry.
- Vždy použijte kuchyňskou chňapku, když manipulujete s horkými částmi přístroje, vyhýbejte se horké páře, vycházející během používání přístroje z otvoru na odvod páry. Po skončení ohřívání manipulujte s víkem opatrně, aby nedošlo k opaření.
- Voda v přístroji zůstává horká, i když ostatní části přístroje již vychladly, manipulujte s přístrojem proto opatrně.
- Nedotýkejte se horkých částí jako je základna, ohřívací jednotka, víko apod., aby nedošlo ke spálení.
- V ideálním případě s přístrojem nehýbejte, když je v provozu. Pokud je to nutné, pohybujte s přístrojem s velkou opatrností.
- Vždy zkontrolujte, aby otvor na odvod páry nebyl ničím zakrytý a nevkládejte do otvoru žádné předměty.
- Použití jiných doplňků, než těch doporučených výrobcem, může způsobit zranění, elektrický šok nebo požár.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Nepřehřívejte dětskou potravu.
- Zásobník na vodu plňte pouze pitnou vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej čistíte, rozebíráte či sestavujete, vždy jej odpojte ze zásuvky. Před čištěním přístroj nechte zcela vychladnout.
- Před podáním mléka nebo příkrmu dítěti vždy zkontrolujte jeho teplotu.
- Přístroj není určen pro používání dětmi.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými mentálními nebo fyzickými schopnostmi za podmínky, že jej používají pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání přístroje a rozumí rizikům, spojeným s používáním přístroje.
- Za žádných okolností nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Přístroj je určen pro domácí a podobné použití, jako např. v kuchyňkách kancelářů, obchodů apod., klienty v hotelech, penzionech a podobných ubytovacích zařízeních.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím:

- Vybalte všechny součásti přístroje z obalu.
- Vyčistěte všechny součásti (viz článek ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA)

DŮLEŽITÉ POKYNY

Přečtěte si před použitím:

Nastavení doby ohřívání na tomto přístroji byla naprogramována pro standardní Beaba plastové kojenecké lahve. Jiné kojenecké lahve mohou mít rozdílnou dobu ohřívání. Proto je potřeba upravit dobu ohřívání dle typu láhve:

- Kojenecké láhve se širokým hrdlem ... snižte dobu ohřívání (dle typu lahve)
- Skleněné láhve ... značně snižte dobu ohřívání (dle typu lahve)

Pro úpravu doby ohřívání otáčejte programovacím knoflíkem (doleva – snížení doby ohřívání / doprava – zvýšení doby ohřívání). Dále:

- Doba ohřívání pro standardní Beaba plastové kojenecké lahve je naprogramována pro výchozí teplotu 20°C nebo 5°C a jakákoli odchylka výchozí teploty bude mít vliv na konečnou teplotu ohřívání mléka nebo příkrmu.
- V případě dalšího ohřívání během jedné hodiny musí být doba ohřívání snížena.
- Pro optimální teplotu je nutné láhev z přístroje vyjmout, když kontrolka ohřívání zhasne.

Je extrémně důležité před podáním mléka či příkrmu dítěte zkontrolovat jeho teplotu.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Ohřívání kojenecké lahve (s vodou nebo mlékem) či skleničky s dětským příkrmem

- Naplňte zásobník vodou do úrovně MAX.
- Vložte do ohřívací jednotky podstavec.
- Naplňte kojeneckou láhev požadovaným množstvím vody nebo mléka.
- Postavte otevřenou láhev na podstavec na základně ohříváčky.
- Nasadte na základnu parní kryt a otočením ve směru hodinových ručiček zafixujte.
- Zapojte ohříváčku do zásuvky.
- Otáčením ovládacího knoflíku nastavte dobu ohřívání (1 odpovídá cca 1 minutě, 5 odpovídá cca 5 minutám). Orientační doba ohřívání viz tabulka níže:

BEABA kojenecká láhev (plastová)			
Velikost kojenecké lahve	Množství vody	Výchozí teplota	Čas ohřevu (min)
120 ml	60 ml	Studená	3,5
		Pokožová	2,5
	90 ml	Studená	3,5
		Pokožová	3
240 ml	120 ml	Studená	3,5
		Pokožová	2,5
	180 ml	Studená	3,5
		Pokožová	2,5
330 ml	240 ml	Studená	4
		Pokožová	3
	300 ml	Studená	4,5
		Pokožová	3

BEABA kojenecká láhev (skleněná)			
Velikost kojenecké lahve	Množství vody	Výchozí teplota	Čas ohřevu (min)
110 ml	60 ml	Studená	2
		Pokožová	1,5
	90 ml	Studená	2
		Pokožová	2
250 ml	150 ml	Studená	2,5
		Pokožová	2
	240 ml	Studená	3
		Pokožová	2,5

- Zmáčkněte tlačítko pro spuštění ohřívání.
 - Na konci ohřívacího cyklu zazní zvukový signál (5 pípnutí) a bude blikat kontrolka. Zmáčkněte tlačítko znovu pro vypnutí pípání, pak přístroj odpojte ze zásuvky.
 - Zvedněte kryt směrem nahoru chycením za izolační kroužek, postupujte opatrně, ať nepřevrhnete láhev.
- Pozn.: Před podáním lahvičky dítěti lahvičku jemně protřepte, aby teplota tekutiny byla rovnoměrná.

STERILIZACE

- Naplňte zásobník na vodu do úrovně MAX.
- Vložte do ohřívací jednotky podstavec.
- Prázdnou umytou lahvičku postavte dnem vzhůru na podstavec.
- Nasadte na základnu parní kryt a otočením ve směru hodinových ručiček zafixujte.
- Zapojte ohříváčku do zásuvky.
- Otáčením ovládacího knoflíku nastavte dobu ohřívání 5 minut.
- Zmáčkněte tlačítko pro spuštění přístroje.
- Na konci cyklu zazní zvukový signál (5 pípnutí) a bude blikat kontrolka. Zmáčkněte tlačítko znovu pro vypnutí pípání, pak přístroj odpojte ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy přístroj před čištěním odpojte od elektřiny a nechte zcela vychladnout.
- Nedávejte základnu přístroje do vody ani pod tekoucí vodu.
- Vnější části otírejte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.
- Nepoužívejte ostré kovové předměty ke kontaktu s komponenty v ohřívací jednotce, může dojít k elektrickému šoku.
- Když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a usušte jej a uložte v krabici na suché ventilované místo.
- Parní kryt a podstavec na láhev mohou být umývány v myčce a mohou být sterilizovány.
- Doporučujeme pro ohřívání i sterilizaci používat pitnou vodu.
- Po každých 50 cyklech odvápněte přístroj nalitím roztoku vody a bílého octa (15ml vody a 15ml octa) do zásobníku na vodu.
- Nechte roztok působit přes noc.
- Druhý den zásobník několikrát vypláchněte čistou vodou.

DOVOZCE VÝROBKŮ BEABA DO ČR:

FOR BABY spol. s r.o.,
 Komerční park Nupaky, 251 01 Nupaky
 Tel.: 244 402 665
www.forbaby.cz
forbaby@forbaby.cz

