



POUŽITÍ BOSTONSKÉHO VENTILU

1. Víčko pro nafukování. Dvojitý ventil umožňuje při nafukování vstup vzduchu do výrobku a nepropuští vzduch ven.
2. Víčko pro rychlovyfukování.
3. Pro nafouknutí výrobku odšroubujte víčko pro nafukování (proti směru hodinových ručiček).
4. Vložte trysku vzduchové pumpy a nafoukněte. UPOZORNĚNÍ: Nepřefukujte nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Zabráníte tak prasknutí. Po nafouknutí víčko pečlivě dotáhněte.
5. Vyfouknutí. Vyšroubujte víčko pro rychlovyfukování a výrobek vyfoukněte. Víčka pro rychlovyfukování se nikdy nedotýkejte pokud používáte výrobek na vodě.
6. Před použitím výrobku ve vodě vždy zkontrolujte správné nafouknutí, a zda jsou obě víčka pečlivě dotažená a neuniká kolem nich vzduch.



©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading

B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

INTEX®