



**N Á V O D č.1900707**

**Záruční list**

# **COCOOUN - houpačí závěsný pytel firmy TRIGANO (Francie)**



Vážený zákazníku,  
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato hačka udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.  
Aby tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.



Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích.

**Doporučujeme stavět houpačku - pytel s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítlo dítěti přímo do očíček.**

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

## **DŮLEŽITÉ!**

### **DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !**



- 1 – Pytel musí být zavěšen (instalován) pouze dospělou osobou
- 2 – Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchu jako je tráva nebo koberec.  
Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobným jiným hrubým povrchem
- 3 – Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
  - a-zkontroluj všechny HÁKY,šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
  - b-promaž všechny pohyblivé kovové části
  - c-zkontroluj sedátko,bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚŇI
- 4 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 5 – Pozor! Tento pytel je určen pouze pro domácí používání
- 6 - Doporučená maximální váha dítěte do 50 kg.
- 7 - Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání udržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
- 8 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
- 9 - Pytel zavěste tak, aby od ostatních akrakcí na houpačce byl nejméně 45 cm daleko.
- 10 - Pytel by měl být zavěšen nejméně 35 a nejvíce 50 cm nad povrchem země .
- 11 - Pytel je vyroben ze 100% polyester a možno jej prát (bez vnitřního polštářku).



Vzhledem k povětrnostním vlivům na výrobek je doporučeno jej po 12 - 18 měsících používání

### **VYMĚNIT !**

Hračku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu,

že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

**POZOR:**uživatel musí mít na noze plně uzavřené boty ! Dřeváky,vietnamky,sandály jsou NEVHODNÉ.

**Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.**

**- Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!**

**VENKOVNÍ HRAČKA !!**

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala životní prostředí

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: [jaku@jaku.cz](mailto:jaku@jaku.cz) [www.jaku.cz](http://www.jaku.cz)



razítko prodejny

datum prodeje

.....

.....