



N Á V O D Č.1900423
Záruční list
PROVAZOVÝ ŽEBŘÍK firmy TRIGANO (Francie)

Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato HRAZDIČKA-KRUHY udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.
Aby tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.



Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!
Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích.
Doporučujeme stavět houpačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.
Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

DŮLEŽITÉ!

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !

- 1 – Provazový žebřík musí být zavěšen (instalován) pouze dospělou osobou
- 2 – Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchem jako je tráva nebo koberec.
Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobným jiným hrubým povrchem
- 3 – Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
a-zkontroluj všechny HÁKY, šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
b-promaž všechny pohyblivé kovové části
c-zkontroluj sedátko, bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚŇ
- 4 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 5 – Pozor! Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání
- 6 - Doporučená maximální váha dítěte do 50 kg.
- 7 - Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
- 8 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
- 9 - Houpačku používejte na konstrukcích v rozmezí výšky 190 - 250 cm.



Vzhledem k povětrnostním vlivům na výrobek je doporučeno jej po 12 - 18 měsících používání
VYMĚNIT !

Provazový žebřík používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru**
a pod dohledem dospělé osoby.

Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu,
že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.

**– Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!
VENKOVNÍ HRAČKA !!**

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnosti a výšky
a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamčním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte
odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala
a nezatěžovala životní prostředí

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz www.jaku.cz

razítko prodejny

datum prodeje

.....

.....