



EN -According to model FR -Selon modèle DE -Afhängigt af model NL -Afhankelijk van het model IT -Secondo il modello ES -Según modelo PT -Consoante o modelo EL -Ανάλογα με το μοντέλο NO -Afhængigt av modell SV -BERÖENDE PÅ MODELL DA -Afhængigt af model FI -Mallista riippuen TR -Modele göre

EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

- CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance in a dry place.
- Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

- ➔ **EN:** The Appliance must only be used with the power pack supplied ENS.
- Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.
- To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.
- Do not use extension cables.
- Keep the appliance away from your hair and clothes.
- Ensure the appliance does not come into contact with clothes.
- Do not use the epilator on:
 - eyelashes or hair;
 - the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available in certain models);
 - damaged skin areas.

- Do not use the epilator on:
 - areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks);
 - if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne;
 - on blisters, verrucas or calluses.
- In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.
- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.
- Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.
- Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.
- Do not exert excessive pressure on your skin.
- Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.
- If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.
- Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

- For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental Directives, etc.)
- Caution:** This appliance is not intended to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.
- Do not use the appliance at temperatures below 0 °C or above 35 °C.
- Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recycled or recovered. Please use it as a waste collection point or an approved service centre as it can be disposed of correctly. These instructions are also available on our website www.rowenta.com

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

- ATTENTION:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Nepas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
- ➔ **EN:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.
- Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

- Nepas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.
- Nepas utiliser de rallonge.
- Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
- Nepas utiliser l'épilateur :
 - sur les cils ou les cheveux;
 - sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles);
 - sur une peau blessée;
 - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance);
 - sur les souffres d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné);
 - Sur une ampoule, une verrue, un cor;
- En cas d'irritation ou rougeur post-épilatoire sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.
- En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

- Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.
- Nepas exercer une trop forte pression sur la peau.
- Nepas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.
- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consulter votre médecin avant utilisation.
- Nel** Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

- Nepas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.**
- ATTENTION:** Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou de instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage de l'épilateur par l'eau ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Nepas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Nepas utiliser par température inférieure à 0 °C, et supérieure à 35 °C.
- Conserver le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

GUARANTEE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Your appliance contains valuable materials which can be recycled. Please use it as a waste collection point or an approved service centre as it can be disposed of correctly. These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

- ACHTUNG:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
- ➔ **EN:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.
- Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionstörungs, Immer den Netzstecker.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.
- Epilierer nicht verwenden:
 - an Wimpern oder Haaren
 - im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen (Zubehör bei manchen Modellen vorhanden);
 - auf verletzter Haut;
 - in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale);
 - wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne);
 - auf einer Blase, einer Warte oder einem Hünerauge verwenden.
- Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Gesichtsbereich setzen Sie die Haut Keiner Sonneneinstrahlung aus, solange die Irritationen bestehen.
- Außer bei Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamplippen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.
- Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.
- Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.
- Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.
- Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
- Keine Gegenstände in das Gerät einführen und das Gerät nicht auseinander bauen.

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, Elektromagnetische Verträglichkeit, UmwELT).
- ACHTUNG:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Glättgerät für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern sollten das Spielen mit dem Gerät spielen.
- Reinigen Sie es nicht mit scheuermittel oder abrasiven Produkten.
- Nicht verwenden bei niedrigeren Temperaturen als 0 °C und über 35 °C.
- Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

GUARANTEE

Jeder Empfänger, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege, durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimnt.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recycled or recovered. Please use it as a waste collection point or an approved service centre as it can be disposed of correctly. These instructions are also available on our website www.rowenta.com

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

- ATTENTION:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Nepas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
- ➔ **EN:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.
- Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

- Nepas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.
- Nepas utiliser de rallonge.
- Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
- Nepas utiliser l'épilateur :
 - sur les cils ou les cheveux;
 - sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles);
 - sur une peau blessée;
 - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance);
 - sur les souffres d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné);
 - Sur une ampoule, une verrue, un cor;
- En cas d'irritation ou rougeur post-épilatoire sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.
- En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

- Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.
- Nepas exercer une trop forte pression sur la peau.
- Nepas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.
- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consulter votre médecin avant utilisation.

VEILIGHEIDSAANBEWIJZEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze kunnen richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te gebruiken hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

- Houd het apparaat op een droge plaats.
- Niet in water onderdopen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- ➔ **EN:** C Das apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.
- Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kerlen.

- Gebruik het apparaat niet:
 - voor uw wimpers of uw haar
 - voor uw gezicht, tenzij u het precisie-accessoire gebruikt voor de haarlijn boven de bovenlip of tussen de wenkbrauwen (dit accessoire zit bij bepaalde modellen).
 - op een beschadigde huid.
 - op risicozones (spataders, moederlekken, geboortevlekken).
 - als u lijdt aan huidproblemen (eczeeem, ontstekingen, acne).
 - Op een blaar, een wiet of een likdoorn.
 - Is uw huid na het epileren rood of geïrriteerd, vermijd dan blootstelling van de zon tot dat de irritatie is verdwenen.
 - Stellen u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste contouren.
 - Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënische oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.
 - Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.
 - Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.
 - Oefen niet te veel druk op de huid uit.
 - Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedsirkulatie of diabetes hebt.
 - Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts voordat u u het toestel gebruikt.
 - Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demonteren.

- Voor uw veiligheid bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onveilig gebruik.
- WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen of personen die geen kennis hebben van de correcte gebruiksaanwijzingen. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken, tenzij u hiervoor de nodige instructies hebt ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddelen of bijtende middelen.
- Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C.
- Bewaar het toestel op een droge en donkere plaats.

GUARANTEE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onveilig gebruik.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Bring het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking van afval.

IT

Leggere attentamente prima dell'uso.

SICUREZZA

- ATTENZIONE:** Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotto capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.
- Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- ➔ **EN:** L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.
- Scolleghere l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.
- Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.
- Non utilizzare prolunghe.
- Tenere l'apparecchio lontano da capelli e indumenti.
- Non utilizzare l'epilatore:
 - su ciglia o capelli
 - su viso se non utilizzando l'accessorio di precisione sopra il labbro superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli)
 - su pelle che presenta ferite.
 - su zone a rischio (varici, irni, voglie);
 - in presenza di disturbi cutanei (eczemi, infiammazioni, acne);
 - su una vescica, una verruca, un callo;
 - in caso di rossore o irritazione post epilatoria sul viso, non esporsi al sole finché persiste l'irritazione.
 - In caso di utilizzo sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone più intime (labbra del pube). Per motivi igienici, si consiglia di prestare l'apparecchio ad altri, ivi compresi amici e familiari.
 - Se la pelle si irrita molto o sanguina, consultare un medico.
 - Non utilizzare l'apparecchio per più di tre secondi di fila sulla stessa zona.
 - Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.
 - Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.
 - In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.
 - Non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio e non smontarlo.

- Per la vostra sicurezza, este aparato está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sea reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si éstas están validadas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar siempre a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No utilizar el aparato a temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a 35 °C.
- Mantén el producto en un lugar seco e ígelo de la exposición a la luz del sol.

GUARANTEE

Este aparato está diseñado para un uso exclusivamente doméstico. Por tanto, no debe utilizarse para fines profesionales. La garantía quedará anulada si no se usó de acuerdo con el uso correcto.

PARTICIPIAMO ALLA PROTEZIONE DEL MEDIO AMBIENTE

Il suo apparato contiene un gran numero di materiali di materiali riciclabili o riciclabili. Lasciarlo in un punto di raccolta, o in un deposito a cui sono state autorizzate per essere riciclate o recuperate. Queste istruzioni sono anche disponibili sul nostro sito www.rowenta.com

PT

Le atentamente antes da utilização.

SEGURANCA

- ATENÇÃO:** Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.
- Mantener el aparato en un lugar seco y libre de exposición a la luz del sol.
- ➔ **EN:** El aparato debe ser utilizado exclusivamente con el bloque de alimentación suministrado ENS.
- Desligar el aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.
- Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.
- Não utilize extensões.
- Mantener o aparelho afastado de cabelos e de roupas.
- Não utilizar a depiladora:
 - nas pestanas ou no cabelo;
 - na cara, exceto se utilizar o acessório de precisión por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos);
 - numa pele ferida;
 - em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença);
 - se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne);
 - numa bolha, verruga ou calo;
 - Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
 - Em caso de utilização na zona do biquíni, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilizar sobre as zonas mais íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
 - Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
 - Não utilize o aparelho mais de 3 segundos seguidos na mesma zona.
 - Não aplicar demasiada pressão na pele.
 - Não utilizar em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
 - In caso de problemas cutâneos ou de outros problemas de saúde, consultar o próprio médico antes de utilizar.
 - Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.
 - Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Directiva de Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Ambiente, etc.).
 - ATENÇÃO:** Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, a não ser que tenham sido devidamente supervisionados e tenham recebido as instruções de utilização do aparelho, pelo seu responsável pelo seu segurança e não sejam utilizados a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 35 °C.
 - «Não utilize o produto num local seco e sem luz exposto à luz solar».

SECURIDAD

Leer detenidamente antes de utilizar.

- supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato en un lugar seco.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni séquela para limpiarlo.
- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 - En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
 - En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).
 - Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
 - Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte a lo médico.
 - No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
 - No ejerzas demasiada presión en la piel.
 - No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
 - Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta lo el médico antes de utilizarlo.

- ➔ **EN:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
 - en el rostro, las pestañas o el cabello;
 - sobre las pestañas o el cabello;
 - sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos);
 - sobre heridas;
 - en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento);
 - si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acné);
 - sobre una ampolla, una verruga o un callo;
 -

