

## LW 3028 – Set elektrických natáček



### NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

#### Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

#### **⚠ VÝSTRAHA:**

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným rizikem poranění.

#### **⚠ POZOR:**

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

**ℹ POZNÁMKA:** Zvýrazňuje rady a informace.

#### OBECNÉ POZNÁMKY

- Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také návod k obsluze.
- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo dosah.

**⚠ VÝSTRAHA:**

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. **Nebezpečí udušení!**

**SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ:**



**VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:**

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, jestliže je síťový adaptér zapojený do zásuvky

(např. v blízkosti koupací vany, umyvadla nebo jiných nádob naplněných)!

**UPOZORNĚNÍ:**

- Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej od napájení po použití, protože voda v blízkosti představuje nebezpečí. To platí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat zařízení pro ochranu proti poruchovému proudu (FI / RCD) s jmenovitým proudem nejvýše 30 mA v elektroinstalačním systému koupelny. Obráťte se prosím na autorizovaného elektrikáře.

**UPOZORNĚNÍ:**

- S válečky zacházejte opatrně! Při používání spotřebiče se mohou zahřát.
- Nedotýkejte se topných desek uvnitř spotřebiče. Nebezpečí popálení!

**VÝSTRAHA: riziko úrazu elektrickým proudem!**

- Přístroj udržujte v suchém stavu!
- Udržujte síťový adaptér v suchu.

Nenabíjejte přístroj v blízkosti vany, dřezu nebo jiných nádob s vodou. Přístroj nabíjejte na chladném suchém místě.



**VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:**

- Zařízení je určeno pouze pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze k napájecímu zdroji podle specifikací na štítku.
- Pokud se síťový kabel přístroje poškodí, musí být vyměněn za speciální síťový kabel, který lze získat od výrobce či jeho zákaznického servisu.
- Nevyměňujte žádné části za neoriginální. Neprovádějte žádné modifikace. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Toto zařízení smějí používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný síťový adaptér než dodaný.

**UPOZORNĚNÍ:**

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

**POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ:**

Ionizační funkce - antistatický efekt umožňuje snadnější úpravu vlasů. Vlasy nevysychají a jsou jemné.

## Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že použité síťové napětí odpovídá síťovému napětí spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku.
2. Spotřebič připojte k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.

## Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Citlivé povrchy jsou případně chráněny fólií. Odstraňte tyto fólie.
- Dodržujte pokyny uvedené v části „Uvedení do provozu“.

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí může dojít k mírnému zápachu.

- Ohřejte válec s uzavřeným spotřebičem ca. 12 min; nepoužívejte okamžitě.
- Otevřete kryt a vypněte spotřebič (O).
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nechte válec vychladnout.
- Zajistěte dostatečné větrání!

## Uvedení do provozu

- Zkontrolujte, zda je válec správně namontován.
- Spínač zapněte (I) nebo vypněte (O). Zahřívá se fáze ohřevu. Kontrolka se rozsvítí.
- Zavřete kryt.
- Jakmile kontrolka zhasne, natáčky budou horké a připravené k použití.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí opaření! Držte natáčky vždy pomocí vnějšího držadla.

POZNÁMKA: Teplota je řízena termostatem. Teplo se automaticky zapne. Kontrolka se rozsvítí.

## Použití

POZOR:

- Válečky používejte pouze na suché vlasy.
- Nepoužívejte válečky na parukách nebo syntetických vlasových doplňcích, jako např. prodloužení vlasů.
- Přístroj umístěte na rovný, tepelně odolný povrch.
- Vyberte velikost válce podle délky a stylu vlasů, které chcete mít.
- K zajištění válce je k dispozici kovová spona odpovídající velikosti válce.
- Chcete-li udržet teplo ve spotřebiči, otevřete pouze krátce kryt, abyste mohli váleček vyjmout.
- Vezměte část vlasů, rozčesejte je a naviňte kolem válce. Pramínek vlasů by neměl být širší než válec.
- Zajistěte si vlasy na válečku pomocí svorky.
- Opakujte postup s ostatními válečky.
- Spotřebič vypněte, pokud jej již nepotřebujete. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nechte válečky ve vlasech, dokud se zcela neochladí (asi půl hodiny).
- Poté vyjměte svorky a odvíjejte válec znovu.
- Odstraňte všechny vlasy, které přilnuly k válečku, aby se při dalším zahřívání nespálily.
- Nakonec vlasy upravte prsty. Nepoužívejte kartáče!
- Pro zafixování použijte sprej na vlasy nebo vosk.
-

**POZOR:** Neaplikujte na válečky stylovací přípravky!

### Čištění

#### UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním odpojte síťový kabel od el. zástřčky.
- Vyčkejte, až se spotřebič zcela ochladí!
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody pro účely čištění. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

#### POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Válečky můžete otírat lehce tlumeným hadříkem.
- Očistěte kryt měkkým suchým hadříkem bez dalších čisticích prostředků. V případě potřeby můžete hadřík lehce navlhčit.
- Udržujte vnitřek přístroje bez vlasů, prachu nebo cizích předmětů.
- Ujistěte se, že na základní desce nejsou žádné kovové svorky. K ukládání klipů použijte přihrádky na příslušenství.
- Nasaďte natáčky na vlasy zpět do odkládacího boxu.

### Technické údaje

Model:.....PC-LW 3028  
Napájení:..... 220-240 V, 50/60 Hz  
Čistá hmotnost:..... cca 1,4 kg  
Ochranná třída: ..... II  
Výkon:..... 350 W

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

### Likvidace

Význam symbolu „odpadkového koše“: Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

