

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřeházejte tažením za přirodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zaseknout.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti od 0 do 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.

- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponechte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Nenechávejte spotřebič a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let, když se nahřívá a chladne. Nenechávejte žehličku bez dozoru, když je připojena do sítě.
- Během žehlení nádržku s vodou neotevírejte. Dříve než naplníte nádržku vodou, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

- Povrch může být během používání horký.

POPIS SOUČÁSTI

1. Panel páry
2. Kontrolka spouštění
3. Hlavní tělo
4. Hlavní vypínač
5. Tlačítko aktivace páry
6. Nádrž na vodu
7. Tlačítko uvolnění nádržky na vodu
8. Kartáč na tkaninu (demontovatelný)
9. Kartáč na bavlnu (demontovatelný)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Při prvním použití spotřebiče nechte páru chvíli unikát. Tím se odstraní nečistoty a západ, které případně zbyly z výrobního procesu. Je dobré generátor páry vyzkoušet nejříve na starším kousku látky, než začnete párou žehlit vaše oblečení.
- Sístknete tlačítko uvolnění nádrže na vodu a nádrž na vodu vytáhnete. Otevřete kryt pro napuštění vody a nádrž na vodu naplníte, dokud hladina nedosáhne MAXIMÁLNÍ úrovně. Nikdy nepřekračujte značku MAX. ÚROVNĚ. Vždy se ujistěte, zda je nádrž na vodu alespoň ze třetiny plná.
- Zasuňte nádrž na vodu zpět na místo.