



N Á V O D č.1900608

Záruční list

## RELAX - houpačí létající koberec firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,  
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato hračka udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.  
Abyste tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.



Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích 1 - 3 !!!

**Doporučujeme stavět houpačku - pytel s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.**

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

### DŮLEŽITÉ!

#### DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !

- 1 - Hračka musí být zavěšena (instalována) pouze dospělou osobou
- 2 - Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchem jako je tráva nebo koberec.  
Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobným jiným hrubým povrchem
- 3 - Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
  - a-zkontroluj všechny HÁKY,šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
  - b-promaž všechny pohyblivé kovové části
  - c-zkontroluj sedátko,bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚN
- 4 - V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 5 - Pozor! Tato houpačka je určen pouze pro domácí používání
- 6 - Doporučená maximální váha dítěte do 50 kg.
- 7 - Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
- 8 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
- 9 - Houpačku zavěste tak, aby při používání nekolidovala s ostatními akračkami na houpačce.
- 10 - Hračka by měla být zavěšena nejméně 35 a nejvíce 50 cm nad povrchem země .
- 11 - Výška houpačky je nastavitelná v rozmezí 120 - 160 cm.



Hračku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu,

že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

**POZOR:**uživatel musí mít na noze plně uzavřené boty ! Dřeváky,vietnamky,sandály jsou NEVHODNÉ.

**Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.**

**- Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!**

**VENKOVNÍ HRAČKA !!**

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala životní prostředí

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: [jaku@jaku.cz](mailto:jaku@jaku.cz)

[www.jaku.cz](http://www.jaku.cz)

razítko prodejny

.....

datum prodeje

.....



N Á V O D č.1900608

Záruční list

## RELAX - houpačí létající koberec firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,  
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato hračka udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.  
Abyste tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.



Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích 1 - 3 !!!

**Doporučujeme stavět houpačku - pytel s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.**

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

### DŮLEŽITÉ!

#### DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !

- 1 - Hračka musí být zavěšena (instalována) pouze dospělou osobou
- 2 - Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchem jako je tráva nebo koberec.  
Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobným jiným hrubým povrchem
- 3 - Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
  - a-zkontroluj všechny HÁKY,šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
  - b-promaž všechny pohyblivé kovové části
  - c-zkontroluj sedátko,bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚN
- 4 - V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 5 - Pozor! Tato houpačka je určen pouze pro domácí používání
- 6 - Doporučená maximální váha dítěte do 50 kg.
- 7 - Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
- 8 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
- 9 - Houpačku zavěste tak, aby při používání nekolidovala s ostatními akračkami na houpačce.
- 10 - Hračka by měla být zavěšena nejméně 35 a nejvíce 50 cm nad povrchem země .
- 11 - Výška houpačky je nastavitelná v rozmezí 120 - 160 cm.



Hračku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu,

že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

**POZOR:**uživatel musí mít na noze plně uzavřené boty ! Dřeváky,vietnamky,sandály jsou NEVHODNÉ.

**Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.**

**- Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!**

**VENKOVNÍ HRAČKA !!**

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala životní prostředí

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: [jaku@jaku.cz](mailto:jaku@jaku.cz)

[www.jaku.cz](http://www.jaku.cz)

razítko prodejny

.....

datum prodeje

.....