

BABYCOOK Solo

Návod k použití

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Obrázky viz originální návod

Těsnění čepelí (1x)
Uvolňovač čepelí pod nádobkou (1x)
Mixovací čepel (1x)
Lžička (1x)
Nádobka (1x)
Ohřívací nádržka (1x)
Víčko nádobky (snímatelné) (1x)
Kelímek na vaření/ohřívání (1x)
Ovládací knoflík
 Vaření (1x)
 Mixování (1x)
Držák pro uložení lžičky (1x)
Víčko na mixování / Filtr na šťávy (1x)
Těsnění víčka (1x)
Uzavírací rameno (1x)
Západka pro uvolnění víčka (1x)
Napájecí kabel (1x)
Teplovzdorná část (1x)

Děkujeme vám za nákup a gratulujeme vám: nyní máte svůj vlastní spotřebič, který nabízí jedinečné služby. BABYCOOK-Solo byl navržen speciálně k tomu, aby vám pomohl velmi rychle připravovat zdravá a jednoduchá jídla pro vaše miminko. BABYCOOK Solo jídlo vaří, ohřívá a rozmrazuje pomocí páry, takže zůstane zachován obsah vitamínů, a také pokrmy dokonale mixuje.

POKYNY

- Připojte elektrický kabel pod spotřebičem.
- Z hygienických důvodů nechte před prvním použitím spotřebiče proběhnout všechny 3 cykly vaření (pouze voda - úroveň 3). Viz část o vaření. Potom misku a příslušenství umyjte teplou mýdlovou vodou.
- Spotřebič má 1 ohřívací nádržku, 1 odnímatelnou nádobku na vaření, v níž je 1 kelímek na vaření, 1 mixovací čepel, 1 víčko a 1 mixovací kryt.
- K nádobce a nádržce se dostanete po stisknutí západky na horní straně víčka. Při otevírání držte uzavírací rameno za teplovzdornou část.
- Nádobku připevníte ke spotřebiči tak, že ji budete pokládat směrem dolů podél stěny nádržky a nakonec s ní otočíte směrem dovnitř.

"CVAK"

- Uzavřete nádobku na vaření stisknutím teplovzdorné část na horní straně uzavíracího ramena. **Abyste předešli riziku popálení na konci cyklu vaření, nezavírejte víčko dlaní.** Když není nádobka správně uzavřena, bezpečnostní zařízení víčka a nádobky neumožní spuštění přístroje.
- Kelímek se vyndává pomocí lžičky, kterou je možné s logem Beaba nahoru protáhnout držadlem kelímku.
- Lžička se uchovává na zadní straně spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ! Při zacházení s čepelími (velmi ostré), nádobkou a příslušenstvím po vaření buďte velice opatrní, neboť jakákoliv kondenzovaná kapalina bude po vaření stále velice horká.

Nikdy neponořujte elektrický podstavec do vody.
Připojte spotřebič do zásuvky 220-240V.

VAŘENÍ

Ve spodní části nádoby uvidíte stupnici s čísly 1 až 3. Tyto úrovně vám mohou s měřením množství vody, které máte přilít do ohřívací nádržky, a určití dobu vaření (viz průvodce vařením).

1. Otevřete víčko nádoby
2. Nakrájejte jídlo na kostky velké asi 1 cm x 1 cm a dejte je do kelímku
3. Pomocí nádoby na vaření odměřte množství vody (pomocí stupnice 1-2-3). Vždy používejte vodu s pokojovou teplotou a nic do ní nepřidávejte (sůl, cukr atd.)
4. Nalijte do ohřívací nádržky vodu tak, že zobáček nádoby dáte k hornímu okraji nádržky.
5. Dejte kelímek do nádoby. Zkontrolujte, že jsou zoubky kelímku v hubici nádoby. Doporučujeme kelímek nepřeplovat, aby došlo k rovnoměrnému provaření.
- 6-7. Zaklapněte nádobku na spotřebič a uzavřete víčko nádoby.
- 8-9. Připojte spotřebič k síti a zmáčkněte parní knoflík. Světlo a zvukový signál vám oznámí, až značně cyklus vaření.
- 10-11. Když vaření skončí, uslyšíte zvukový signál a symbol páry na knoflíku bude blikat. Stiskněte tento knoflík a blikání přestane.

MIXOVÁNÍ

- 12-13. Uvolněte víčko a vyndejte kelímek pomocí lžičky. V závislosti na použitém receptu vodu z vaření buď schovejte, nebo ji vylijte.
14. Přemístěte jídlo do nádoby a umístěte ji do spotřebiče
15. Dejte mixovací kryt vodorovně na nádobku pomocí lžičky Beaba. Zkontrolujte, že víčko leží uvnitř nádoby na 6 výstupcích, aby při mixování nespadlo dovnitř.
16. Zavřete víčko nádoby
17. Připojte spotřebič k síti a otáčejte knoflíkem doprava v maximálně 5sekundových intervalech, dokud nemá jídlo požadovanou konzistenci.
- 18-19. Otevřete víčko a pomocí lžičky Beaba sundejte mixovací kryt.

Pozn.: přípravě šťáv nakrájejte ovoce na kostky, pečlivě odstraňte všechna semínka, nasypete kousky do nádoby a realizujte mixovací postup. Vylijte šťávu a dejte pozor, abyste drželi mixovací kryt.

OHŘÍVÁNÍ a ROZMRAZOVÁNÍ

- Pokrm, který chcete ohřát nebo rozmrazit, dejte do vhodné nádoby a potom do kelímku na vaření bez víčka.
- Odměřte 1 až 3 dávky vody podle množství jídla, které chcete ohřát, a potom postupujte podle pokynů pro cyklus vaření.
- Když zvukový signál oznámí konec cyklu, sundejte nádobku pomocí utěrky (upozornění: zbytková voda je na konci cyklu vaření velice horká) a zamíchejte obsah lžičkou Beaba, abyste získali rovnoměrnou teplotu.

Pozn.: I když je vždycky lepší používat čerstvé ovoce a zeleninu, které obsahují velké množství vitamínů, je také možné vařit mražené ovoce a zeleninu, které jste rozmrazili v nádobce v přístroji BABYCOOK Solo nebo v ledničce (nikdy jídlo nerozmrazujte při pokojové teplotě).

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- **Vodní kámen musí být z ohřívací nádržky odstraňován pouze pomocí bílého (destilovaného) octa nebo čistícího produktu Babycook.** Ujistěte se, že je spotřebič studený a není připojen ke zdroji. Nalijte do ohřívací nádržky směs 110 ml vody a 110 ml bílého (destilovaného) octa nebo směs 110 ml vody a 110 ml čistícího produktu Babycook. Nechejte směs v nádobce přes noc a pak ji vylijte. Pokud je to potřeba, opakujte stejný postup, dokud se nezbavíte vodního kamene. Připojte spotřebič ke zdroji a potom nechejte proběhnout dva cykly vaření pouze s vodou v ohřívací nádržce (3 odměrky), abyste ji dobře vypláchl. Před 2. ohřívacím cyklem stiskněte na několik sekund parní knoflík, abyste vymazali počítadlo cyklů. Parní knoflík zbělá. Potom misku a příslušenství umyjte teplou mýdlovou vodou.
- **Nikdy v ohřívací nádržce nepoužívejte chemický odstraňovač vodního kamene nebo odstraňovač vodního kamene do kávovarů.**

ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždycky odpojte od zdroje.
- Veškeré příslušenství, které přijde do styku s jídlem, okamžitě opláchněte mýdlovou vodou, aby nedošlo k množení bakterií.
- Po očištění mixovací čepele se ujistěte, že těsnění bylo správně uloženo.
- Příslušenství Babycook se nehodí ke sterilizaci.
- Nádobku a její víčko, kelímek, mixovací kryt a mixovací čepel lze mýt v myčce na nádobí. Přílišné umývání v myčce na nádobí urychluje stárnutí dílů.

Uvolnění mixovací čepele

Umístění těsnění na mixovací čepel

Přemístění mixovací čepele

Zavření/uvolnění víčka nádoby

"CVAK"

Nezavírejte/neotevírejte víčko, když je uzavírací rameno zavřené.

Vkládání těsnění: nádoba:

Plochá část nahoře.

DOPORUČENÍ

- Váš spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Uchovávejte BABYCOOK Solo mimo dosah dětí a vždycky zavírejte kryt nádoby, aby nebyly čepele přístupné.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez znalostí či zkušeností, leda by tyto osoby byly poučeny osobou, která je má na starost nebo dohlíží na jejich bezpečnost, o tom, jak spotřebič používat.
- Vždy dbejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály.
- Používejte BABYCOOK Solo na rovném a stabilním povrchu.
- Před použitím vždycky zkontrolujte, že jednotlivé díly spotřebiče byly správně nainstalovány.
- Nedávejte spotřebič nebo příslušenství na horké povrchy, blízko otevřeného ohně nebo zdrojů vody.
- Nedávejte spotřebič na plotýnku.
- Nedávejte nádobku do mikrovlnné trouby.
- Při režimu vaření a mixování musí být mixovací čepel vždy umístěna na nádobce. Nikdy nedávejte nádobku na základnu, pokud jste nenainstalovali mixovací čepel.
- Když se spotřebič používá, nehýbejte s ním a nepřikryjte ho.
- Nepřenášejte spotřebič za rukojeť nádoby.
- Nikdy neponořujte elektrický podstavec do vody.
- Nepřekračujte maximální úroveň vody naznačenou na nádobce a nepřidávejte do nádoby vodu před mixováním. Při mixování existuje riziko vyšpláchnutí velmi horké tekutiny.

- Připojte BABYCOOK Solo do 220-240voltové uzemněné zásuvky. Zkontrolujte, že přírodní kabel vašeho spotřebiče odpovídá vaší elektrické instalaci. Rozmotejte přírodní kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je přírodní kabel poškozený, nechejte si ho z bezpečnostních důvodů vyměnit v poprodejním servisu Beaba nebo u certifikovaného národního prodejce. Jakékoliv chyby připojení ruší záruku.
- Nikdy nepoužívejte BABYCOOK Solo v režimu vaření bez toho, že by byla voda v nádržce.
- Nikdy neotvírejte víčko nádoby před koncem cyklu vaření. Riziko popálení.
- Pravidelně kontrolujte, že otvor pro únik páry není blokováný.
- **S horkými částmi zacházejte opatrně. Dávejte pozor na páru unikající s nádobky během vaření.**
- Před podáváním vždycky zkontrolujte teplotu jídla.
- Pokud se nepoužívá mixovací kryt, do nádoby se může přidávat jídlo. Před zahájením nového cyklu zkontrolujte, že je nádržka prázdná.
- **Pravidelně odstraňujte vodní kámen z ohřívací nádržky.**
- V ohřívací nádržce používejte pouze vodu nebo bílý ocet (pro odstraňování vodního kamene). Nikdy nedávejte do ohřívací nádržky jídlo, důl nebo jiné nedoporučené složky.
- Nikdy v nádržce nenechávejte vodu. Po každém použití vylijte všechnu zbylou vodu.
- Když spotřebič nepoužíváte, čistíte ho, nebo když vyměňujete čepel, vypojte spotřebič ze zásuvky. Nevytahujte spotřebič ze zásuvky taháním za kabel.
- Nepoužívejte svůj spotřebič, pokud nepracuje správně, nebo je poškozený. V takovém případě kontaktujte poprodejní servis Beaba nebo certifikovaného národního zástupce.
- Po delším období neaktivity se spotřebič sám vypne.

SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz

Výkon: 400 W (130 W motor)

Obrázek přeškrtnuté popelnice, který je na tomto výrobku, naznačuje, že spotřebič se nesmí vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského života, vyhoďte prosím tento produkt do příslušného tříděného odpadu, abyste zajistili jeho recyklaci způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí. Další informace o sběrných místech získáte u místních správních úřadů nebo u prodejce, u něhož jste si výrobek zakoupili.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Porucha	Možné řešení
Parní vaření nebo mixování nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, že je nádobka přicvaknutá k základně a že je na ní dobře umístěné víčko- Připojte Babycook k 220V zdroji- Zkontrolujte, že pod základnou spotřebiče je správně připojený kabel
Nádobka teče	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, že těsnění víčka je správně uloženo (viz odstavec o vkládání těsnění víčka)- Zkontrolujte, že víčko je správně přiklapnuto k uzamykacímu rameni- Zkontrolujte, že je kelímek správně umístěn v nádobce
Víčko nejde zavřít	
Moje ovoce a zelenina nejsou na konci cyklu uvařené	Naplňte nádobku znovu vodou po úroveň 1, 2 nebo 3 podle zvoleného programu a nalijte vodu do nádržky
Spotřebič nedostatečně ohřívá nebo jídlo není dovařené	Odstraňte z nádržky spotřebiče Babycook vodní kámen pouze vodou a bílým octem (viz část o Odstraňování vodního kamene na straně 12)
Pod nádržkou je loužička vody	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, že těsnění je na čepeli správně nainstalováno (viz část o údržbě na straně 12)- Zkontrolujte stav těsnění čepele a v případě potřeby ho vyměňte