



## Návod k obsluze pro ponorné vařiče řady

**RT 350**  
**RTG 351**  
**RTK 352**  
**TS 1001**  
**TS 1502**  
**TS 2003**

Vyrábí:  
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH  
Dinkelsbühl, Německo

Blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi ponorného vařiče od firmy Rommelsbacher.

Tento ponorný vařič je kvalitní výrobek a jeho konstrukce odpovídá stávajícímu technickému vývoji a platným bezpečnostním předpisům. Aby Vám přístroj dobře sloužil a abyste zamezili možným škodám vzniklých neodbornou obsluhou, přečtete si prosím důkladně tento návod k obsluze ještě před prvním použitím:

### Důležitá bezpečnostní upozornění:

- Pozor! Prosím zkонтrolujte, zda síťové napětí odpovídá typovému štítku na držadle vařiče. Použití vařiče je možné pouze na střídavý proud.
- Při použití dosahuje povrch topné spirály vysoké teploty, která při neopatrném dotyku s jinými předměty může i vést k jejich trvalému poškození a možnému vznícení. Dejte prosím pozor, aby přívodní kabel, ale také od jiných přístrojů, se nedostal do přímého kontaktu s horkými částmi vařiče.
- Pozor! Nikdy nemíchejte ohřívanou vodu, pokud je ponorný vařič v provozu.

- Neponechávejte vařič, pokud je v provozu, nikdy bez dozoru, vždy vytáhněte zástrčku

- Děti neodhadnou nebezpečí, které jim hrozí při použití elektrických spotřebičů. Nenechte je nikdy pracovat s elektrickými přístroji bez dohledu.

- Pokud vykazuje přístroj nebo přívodní kabel viditelné poškození, v žádném případě ponorný vařič dále nepoužívejte.

- Před uložením musí být ponorný vařič ochlazen.

- Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům, opravy může provádět pouze specializovaná servisní organizace nebo dovozce. Nesprávně provedené opravy představují zvýšené nebezpečí pro uživatele.

vařič. Na povrchu topné spirály vzniklá tmavá nebo namodralá místa nejsou důvodem k reklamaci. Vařič byl použit v tomto případě s malým množstvím vody nebo dokonce bez vody.

- Vařič používejte výhradně k ohřevu vody, v žádném případě k ohřevu olejů nebo jiných kapalin.

### Čištění a údržba:

- Před čištěním vytáhněte vařič ze zásuvky a nechte ochladit.

Žádná zvláštní údržba není nutná, pouze při silnějším nánosu vápenných usazenin doporučujeme použít vodu s přísadou octa.

### Použití:

- Zásadně je nutno vložit ponorný vařič nejdříve do vody a potom teprve zastrčte přívod do zásuvky, po vytažení zástrčky vytáhěte vařič z vody až po cca 15 vteřinách

- Na vařiči udané značky ukazují povolené nejmenší a největší ponoření vařiče do vody. Tyto značky nesmí být podkročeny nebo překročeny, neboť hrozí trvalé poškození vařiče (na tato poškození se záruka nevtahuje).

- Vařič je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která v případě použití bez vody na trvalo odepne

## Záruční list

pro ponorné vařiče firmy Rommelsbacher

typu

### RTK 150, RT 350, RTG 351, RTK 352, TS 1001, TS 1502 a TS 2003

Dovozce potvrzuje, že výrobek byl před odesláním odborně přezkoušen. Současně ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky, stanovené na 24 měsíců od prodeje, vlastnosti stanovené technickými normami výrobce za předpokladu, že ho bude spotřebitel používat v souladu s návodem k obsluze.

Jestliže se přesto v průběhu záruční lhůty vyskytne závada, která nebude zaviněna uživatelem nebo vyšší mocí, má kupující právo, aby mu byla vada bezplatně a řádně odstraněna. Dovozce má právo podle vlastního uvážení vadný výrobek opravit nebo vyměnit. Po dobu, po kterou byl vadný výrobek v záruční opravě, se prodlužuje stanovená záruční doba.

Výrobek s potvrzeným záručním listem odeslete vyplaceně v originálním obalu na adresu dovozce (na dodatečně zasláné záruční listy nelze brát zřetel). K výrobku připojte původní dopis s popisem závady.

Z hygienických důvodů nelze přijmout do opravy výrobky znečištěné.

Při opodstatnění reklamaci v záruční lhůtě budou náklady na dopravu poštou nebo drahou hrazeny dovozem po předložení přepravního dokladu.

Bez data a razítka prodeje je záruční list neplatný a oprava bude provedena na náklady odesilatele.

Datum a razítka prodeje: