

- Především možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřeháňte zatěžením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zaseknout.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, nepoužívejte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Nechávejte spotřebič a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let, když se nahřívá a chladne. Během žehlení nádržku s vodou neotevírejte. Při používání spotřebiče je třeba dávat pozor, neboť uvolňuje emise páry.
- Během plnění a čištění přístroj odpojte z elektrické zásuvky.
- Varování: Chybné použití spotřebiče a přisušenství může způsobit vážná poranění.
- Povrch může být během používání horký. VAROVÁNÍ: před připojením nebo odpojením kartáče na látku parní generátor na obléčení vždy vytáhnete ze zástrčky.
- VAROVÁNÍ: parní generátor nepoužívejte přímo na tělo, zvrátata nebo pokud máte oblečení na sobě.

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Třeska na paru
2. Hlavní tělo
3. Hlavní vypínač
4. Světelný indikátor
5. Tlačítko páry
6. Napájecí kabel
7. Kartáč na tkaniny
8. Nádrž na vodu
9. Nastěnná zásuvka
10. Konektor lánve
11. Nastavec na limetěk

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOST

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akékoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájecí kabel poškozený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobně kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Spotřebič nikdy nepřemísťujte za kabel a dbajte na to, aby sa kabel nestočil.
- Spotřebič je třeba umístit na stabilní, rovnou plochu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmí používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smí používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozera osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušených rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájecí kabel uchovávať mimo dosahu detí

PROSTŘEDI



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na recyklační etiketě a návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklační použití domácích spotřebičů významně přispěje k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všetchny dostupné informace a náhradní díly naleznete na <http://www.service.princess.info/>

• Pro podrobnější informace o záruce, proslim, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.princess.info

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo výrobku.
- Před uskaldněním nebo zabalěním zkontrolujte, zda je hlavní tělo suché. Vodaňho kamene a zda není zablokovaná.
- Vždy se ujistěte, zda je otvor výstupu páry čistý a prost usazenin.
- Nepoužíte do vody nebo jiných kapalin.
- Čistič prostředky, drátěnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
- Vnější čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hubu nebo brusné chemikálie.
- Vnější čistěte jení určen pro fungování s těmito jině chemikálie. Spotřebič není určen pro fungování s těmito chemikálie.
- Běžnou vodu z povodou. Do vodní nádrže nedávejte parfémy, ocet ani Parní generátor slouží pouze pro domácí použití a musí se používat s
- Vytáhnete jej ze zástrčky a vykejte vodu spuřic zvia nevyhazujte.