



EN • depending on model / FR • selon modèle / DE • je nach Modell / NL • af naar gelang het model / ES • según el modelo / IT • a seconda del modello / PT • consoante modelo / EL • ανάλογα με το μοντέλο / NO • avhengig av model / SV • beroende på model / DA • afhængig af model / FI • mallista riippuen / TR • modele göre / RU • в зависимости от модели / UK • залежності від моделі / ET • sõltuvalt mudelist / LT • pagal modelį / LV • atkarībā no modeļa / PL • zależnie od modelu / CS • podle modelu / SK • v závislosti na modeli / HU • modellől függően / BG • в зависимост от модела / RO • în funcție de model / SL • odvisno od modela / HR • ovisno o modelu / BS • ovisno o modelu

EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY
• **CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance in a dry place. Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.
• Keep the appliance away from your hair and clothes.
• Do not use the appliance:
- on any part of your body other than your feet.
- on damaged or infected skin.
- on blisters, verrucas or calluses.
- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.
Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.
• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.
• Do not exert excessive pressure on your skin.
• For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.
• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.
• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.
• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)
CAUTION: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.
• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.
Store the product in a dry place away from direct sunlight.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
• Do not mix new and used batteries of different types of batteries.
• Ensure that the polarity is correct when inserting the batteries.
• Empty batteries must be removed from the device and disposed of in a safe manner.
• Remove batteries from a device if it is not intended to be used for a long period.
• Do not short-circuit the power supply terminal.

GARANTEE
This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The warranty will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

Never throw used battery into the dustbin; consider them as chemical residue. Take them to a recognised collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

To buy your spare parts and accessories, go to the Accessories Store on www.rowenta.com

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
• Ne pas utiliser l'appareil :
- sur une autre zone du corps que les pieds.
- sur une peau blessée ou infectée.
- sur une ampoule, une verrue, un cor.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
• Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
• Revenir à votre médecin si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

NL Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSAWISZING
• **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden. Houd het apparaat op een droge plaats.
• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
• Houd het toestel buiten bereik van haren en kleding.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt:
- Op een ander lichaamsdeel dan de voet.
- Op beschadigde of geïnfecteerde huid.
- Op een blaar, een wrat of een likdoorn.
- Op risicozones (spatades, moedervlekken, geboortevlekken).
• Als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acné).
• Als u huid getirreerd raakt of bloedd, vraag dan raad aan uw arts.
• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.
• Oefen niet te veel druk op de huid uit.
• Uit hygiënische oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.
• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedsomloop of diabetes hebt. Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts voordat u het toestel gebruikt. Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demontieren.

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddelen of bijtende middelen.
• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C.
Bewaar het toestel op een droge en donkere plaats.
• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
• Verschillende soorten batterijen, eventueel nieuwe en oude batterijen, mogen niet door elkaar worden gebruikt.
• Bij het insteken van de batterijen moet de juiste polariteit in acht worden genomen.
• Legge batterijen moeten uit het apparaat worden genomen en op een veilige manier worden verwijderd.
• Als het apparaat gedurende lange tijd moet worden opgeslagen zonder te worden gebruikt, moeten de batterijen er worden uitgehaald.
• Er mag geen kortsluiting worden veroorzaakt tussen de vloeistofinslagklemmen.

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
• Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
• Breng het naar een hiervoor bedoelde verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.
Werp lege batterijen niet weg; verwerk ze als klein chemisch afval. Breng ze naar een speciaal, centraal afvalinzamelingspunt.

DE Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jegwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spiel mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
• Halten Sie das Gerät trocken.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Das Gerät von Haaren und Kleidung fernhalten.
• Das Gerät nicht:
- an einer anderen Körperstelle als an den Füßen verwenden
- auf verletzte oder entzündete Haut verwenden
- auf einer Blase, einer Warze oder einem Hühnerauge verwenden
- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale), wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).
• Einem Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.
• Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.
• Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.
• Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.
• Nicht verwenden, falls Diabetes oder eine schlechte Durchblutung vorliegen.
• Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
• Keine Gegenstände in das Gerät einführen und das Gerät nicht auseinanderbauen.
• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Reingien Sie es nicht mit scheuwerden oder ätzenden Produkten.
• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Unterschiedliche Batteriearten oder neue Batterie und Altbatterien dürfen nicht vermisch werden.
• Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingesetzt werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.
• Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum unbenutzt aufbewahrt werden soll, müssen die Batterien entnommen werden.
• Zuleitungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

GARANTIE
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.
TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ?
• Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverwertbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

FR Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Reingien Sie es nicht mit scheuwerden oder ätzenden Produkten.
• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Unterschiedliche Batteriearten oder neue Batterie und Altbatterien dürfen nicht vermisch werden.
• Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingesetzt werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.
• Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum unbenutzt aufbewahrt werden soll, müssen die Batterien entnommen werden.
• Zuleitungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

GARANTIE
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.
TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ?
• Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverwertbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Reingien Sie es nicht mit scheuwerden oder ätzenden Produkten.
• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Unterschiedliche Batteriearten oder neue Batterie und Altbatterien dürfen nicht vermisch werden.
• Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingesetzt werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.
• Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum unbenutzt aufbewahrt werden soll, müssen die Batterien entnommen werden.
• Zuleitungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

GARANTIE
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.
TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ?
• Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverwertbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Reingien Sie es nicht mit scheuwerden oder ätzenden Produkten.
• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Unterschiedliche Batteriearten oder neue Batterie und Altbatterien dürfen nicht vermisch werden.
• Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingesetzt werden.
• Leere Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.
• Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum unbenutzt aufbewahrt werden soll, müssen die Batterien entnommen werden.
• Zuleitungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

GARANTIE
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.
TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ?
• Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverwertbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

ACHT

