

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Příklad nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Příklad nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně Technickou Asistencí; předejdete tak jakémukoli riziku.
- Používejte přístroj pouze s dodanou základnou.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru.
Příklad a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Příklad může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Příklad vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

BEZPEČNOST

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Vyhněte se vylití tekutin na konektor (N).
- Kávovar musí být uveden do provozu výhradně připojením k síti a nesmí být nikdy uváděn do provozu na zapnutých nebo horkých plotýnkách nebo varných deskách.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout (obr. 17).
- Při čištění neponožujte nikdy základnu ani spodní varnou nádobu do vody: je to elektrické zařízení (obr. 25).



Pozor!

- Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Jakékoliv nevhodné použití může způsobit poranění.
- Nepoužívejte kávovar bez vody ve spodní varné nádobě ani s teplou vodou pro urychlení přípravy.
- Používejte přístroj na rovné ploše.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady.
Obratě se na technickou asistenci.



Nebezpečí opaření!

- Při používání se nedotýkejte horkého povrchu přístroje. Používejte tlačítka nebo držadla.
- Povrch ohřívací jednotky vydává po použití zbytkové teplo.
- Nepřekračujte maximální úroveň vyznačenou ve přístroji. Pokud by se tato úroveň překročila, káva by mohla vytéct přes víko a způsobit opaření (obr. 6a).
- Abyste se vyhnuli nebezpečným stříkančům vroucí vody, neuvádějte kávovar nikdy do provozu, pokud těsnění (E) není správně vložené.

Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtete tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



Poznámka:

Návod pečlivě uchovávejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS (str. 3)

- Víko konvice
- Otvory trubičky výdeje kávy
- Konvice
- Filtrovací víčko
- Těsnění
- Bezpečnostní ventil
- Spodní varná nádoba
- Adaptační disk na polovinu kávovaru
- Filtrační trychtýř
- Přívodní elektrický kabel
- Základna
- Elektrický konektor
- Ovládací panel
- Horní kapka (max úroveň): pro přípravu plné moky
- Spodní kapka: pro přípravu poloviny moky
- Displej
- Tlačítka pro navýšení hodin (+)

- T. Tlačítko pro snížení hodin (-)
- U. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- V. Tlačítko volby aroma (lehké, střední, silné)/ ORZO (ječmenná káva)
- W. Tlačítko aktivace nebo deaktivace samozapnutí (ALARM)
- X. Programovací tlačítko:
 - aktuální čas (CLOCK)
 - čas samozapnutí (ALARM)
 - uchování teplé kávy (ON/OFF)
- Y. Filtr na ječmennou kávu
- Z. Víčko filtru na ječmennou kávu

VOLBA AROMA/ FUNKCE ORZO (JEČMENNÁ KÁVA)

Pokud připravíte **celou konvici**, můžete si zvolit aroma kávy, nebo (a to i pro polovinu konvice) funkci pro ječmennou kávu ORZO, stisknutím tlačítka .




Poznámka:

- Účinek funkce Aroma je zaručen, když je respektováno množství vody uvedené na obr. 6a a je použito přibližně 5 g mleté kávy na šálek, bez stlačení.
- Pro přípravu ječmenné kávy se doporučuje nenaplnovat celý filtr.

NASTAVITELNÉ SAMOZAPNUTÍ

Tato funkce umožňuje nastavit čas samozapnutí přístroje a následně výdej kávy v nastavenou hodinu.

- Stiskněte dvakrát tlačítko **P**: na displeji se objeví nápis ALARM.
- Stiskněte tlačítko **+** nebo tlačítko **-** až do zvolení požadovaného času zapnutí, poté tlačítko **pusťte**. Po několika vteřinách přestanou hodiny blikat a čas je tak naprogramován: na displeji se objeví aktuální čas.
- Chcete-li aktivovat samozapnutí, připravte konvici, umístěte ji na základnu a stiskněte tlačítko ; na displeji se zobrazí nápis "ALARM".

Poznámka:

- **Pokud je aktivováno nastavitelné zapnutí, není možné čas zapnutí měnit.**
- Nastavení samozapnutí bude ztraceno, pokud dojde k odpojení od elektrického napětí po dobu delší než 1 minuta.

UCHOVÁNÍ TEPLÉ KÁVY (KEEP WARM)

Když je káva připravena, je možné ji udržet teplou po dobu přibližně 30 minut, a to jednoduchým ponecháním na základně

(obr. 15). Pro deaktivaci této funkce stiskněte spínač ON/OFF (U). Když se kávovar sejmě ze základny, funkce keep warm se automaticky přeruší (obr. 16). Vezměte na vědomí, že ohřívání káva ztrácí charakteristické aroma.

RADY PRO POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ

Při prvním použití kávovaru je nezbytné umýt všechna příslušenství a vnitřní části pouze teplou vodou a připravit několik káv na vyliť.

- Je doporučeno používat čerstvou a lehkou vodu. Slaná nebo vápenatá voda zeslabuje chuť.
- Používejte mletou kvalitní kávu, středně namletou a balenou pro přístroje moka. Je doporučeno, aby káva byla na úrovni filtru.
- Když je infúze dokončena, před podáváním kávy zamíchejte, tím získáte jednotnou hutnost.
- Je možné přípravu kávy v jakémkoliv okamžiku přerušit, a to jednoduše zvednutím kávovaru nebo stisknutím spínače ON/OFF (obr. 16).
- Používejte pouze JEČMENNOU KÁVU PRO KÁVOVARY MOKA a nikoli pro kávovary espresso nebo rozpustnou kávu.



Nemyjte v myčce na nádobí.

- Po přípravě ječmenné kávy opláchněte konvici pod tekoucí vodou, otevřete filtr na ječmennou kávu a opláchněte ho pod tekoucí vodou (obr. 21).
- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí přípravky nebo líh (obr.24).
- Časem se těsnění (E) a trychtýř (I) opotřebují: když vykazují známky opotřebení nebo poškození, musí být vyměněny. Používejte těsnění a trychtýř zakoupené v autorizovaných servisních střediscích, nebo alespoň stejně jako poskytnuté originály.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí/frekvence	220-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon:	550W
Rozměry (ŠxHxV):	EMKP2 200x130x200mm EMKP4 200x130x230mm EMKP6 200x130x260mm
Délka kabelu:	950 mm
Hmotnost:	EMKP2 0,9 kg EMKP4 1 kg EMKP6 1,1 Kg



Přístroj splňuje následující směrnice ES:

- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů;

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů;
- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES nevyhazujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odvezďte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé závady ve fungování.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na středisko technické asistence.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva nevytéká ven	Nedostatek vody ve spodní varné nádobě	Naplnit spodní nádobu čerstvou vodou
Káva vytéká až po dlouhé době	Není použit správný typ kávy	Použít mletou kávu výslovně označenou moka
	Filtrovací víčko (D) je ucpané	Vyčistit filtrovací víčko uvolněním dírek pomocí párátko (obr. 20)
	Káva byla stlačena	Nestlačovat mletou kávu
Káva vytéká přes okraje spodní varné nádoby	Filtrovací víčko (D) je ucpané	Vyčistit filtrovací víčko uvolněním dírek pomocí párátko (obr. 20)
	Konvice nebyla dobře přišroubována ke spodní varné nádobě	Pevně utáhnout
	Těsnění je spálené nebo roztržené	Vyměnit těsnění.
Na displeji se zobrazí nápis "H2O"	Nebyla nalita voda	Naplnit spodní nádobu
	Konvice nebyla dobře vložena do své základny.	Ujistit se, že spodní nádoba je vložena do konektoru až na doraz
	Přístroj byl přerušen během provozu.	Nepřerušovat fázi ohřívání.
	Spodní nádoba je příliš horká.	Vyčkat, až spodní nádoba vychladne. Použít studenou vodu.