UMAX

U-BAND 101HR

Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 101HR je náramek zcela nové generace, který nabízí kromě měření denních aktivit také nepřetržité měření tepové frekvence 24 hodin denně. Tento náramek nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit a kvality spánku také grafy s průběhem tepové frekvence během dne. Uživatel si tak může kontrolovat rozsah tepové frekvence při denních aktivitách, cvičení a větší zátěži.

Kromě velkého 0,91" displeje ovládaného dotykem a jednoduchým nabíjením přímo v USB portu počítače oceníte mnoho dalších funkcí jako je upozornění na příchozí hovor, textovou zprávu nebo informace ze sociálních sítí jako je Facebook, Twitter, WhatsApp apod.

Měření tepové frekvence

U-Band 101HR nepřetržitě 24 hodin denně měří tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s propracovaným a přesný algoritmem a poskytuje tak přesné údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

Měření pohybových aktivit během dne

Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas upozorní svými vibracemi.

Automatické měření kvality spánku a buzení

U-Band 101 HR automaticky rozpozná váš stav spánku, včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který vás tiše probudí do nového dne.

Upozornění na příchozí hovor

Při příchozím hovoru začne 101HR tiše vibrovat a zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v dosahu náramku (do 6 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý hovor.

Vzdálené fotografování
Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízená fotky stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

Upozornění na ztrátu telefonu
Když překročíte určitou vzdálenost mezi telefonem a náramkem, začne náramek vibrovat.

Funkce najdi telefon
Náramek nabízí funkci nalezení telefonu. Stačí přepnout do příslušného režimu a stisknout tlačítko na boku náramku. Telefon začne zvonit nebo vibrovat, takže jej snadno naleznete.

Jednorázová aktivita
Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity jako je cvičení, běh apod. Po zapnutí této funkce začne odpočítávat čas a po ukončení ukáže data z průběhu této aktivity jako kroky, kalorie, vzdálenost a tepovou frekvenci.

Jednoduchá a přehledná aplikace
Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, týdnů i měsíců včetně grafů průběhu tepové frekvence. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení údajů o aktivitách.

Sdílení snímků na sociálních sítích
Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na libovolnou adresu.

Aktualizace firmwaru
Pokud je dispozici novější verze firmwaru, objeví se hláška v aplikaci/zařízení. Před potvrzením musí být náramek dobitý na min. 40% a celou dobu v dosahu telefonu, jinak hrozí nedokončený update a ztráta funkčnosti náramku.

Aplikace

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Veryfit for heart rate do Vašeho mobilného telefonu.

Odkaz pro aplikaci pro iOS a Android

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme náramek dobít. Vyndejte modul s náramku a připojte do USB portu nabíječky nebo počítače. Doba pro dobytí baterie je cca 60 minut.



Spárování s aplikací

Spusťte aplikaci ve Vašem mobilním telefonu, zapněte bluetooth a postupujte podle obrázků níže. Po spárování zařízení se zařízení synchronizují a jsou připraveny.



Aplikace automaticky nalezne náramek. Označte a potvrďte.



Zadejte pohlaví a projděte postupně další kroky.





Zadejte rok narození a jděte na další krok.

Zadejte Váš denní cíl kroků a doby spánku





V menu Device nastavte další funkce náramku, které chcete použít.

Ovládání

1. Tažením po ploše displeje přepínáte funkce náramku
2. Klepnutím na určité místo na displeji (například na ikonu pro sport viz níže) vyberete danou funkci
3. Delším dotykem cca 2 sekundy přepínáte mezi bežným režimem náramku a režimem s výběrem funkcí

Pozn: Displej po určité době automaticky vypne.

Běžný režim

(mezi obrazovkami přepínáte tažením prstu po displeji)



Úvodní displej s časem, datem, stavem baterie a připojením



Měření aktuální tepové frekvence (údaj dostupný během 10-20 sekund)



Počet kroků během dne



Vzdálenost ušlá během dne



Spálené kalorie během dne



Ukazuje nejbližší nastavený alarm

Režim zobrazení zpráv

Režim vzdáleného ovládání hudby

Režim vzdáleného fotografování (stisk spouště)

Pokud nastavíte v aplikaci tuto funkci na ON, objeví se na displeji ikona vzdáleného stisku spouště. Dotykem, gestem nebo tažením stisknete spoušť na mobilním telefonu.



Režim pro jednotlivé funkce

(mezi obrazovkami přepínáte tažením prstu po displeji)

Dotykem vstoupíte do režimu sportu

Režim nerušit

Režim zapnutí a vypnutí displeje otočením zápěstím

Režim vertikálního nebo horizontálního zobrazení

Režimu vypnutí a zapnutí měření tepu

Režim vypnutí náramku

Režim vyhledání telefonu

Jednorázová aktivita (režim sportu)



V běžném režimu podržte 2 sekundy prst na displeji a poté klepněte na ikonu pro sportovní režim (panáček). Klepnutím na ikonu ▶spustíte měření aktivity. Příslušné ikonky začnou blikat a mezi obrazovkami se zobrazením času, tepu, vzdálenosti a kalorií přepínáte tažením po displeji. Měření aktivity vypnete dlouhým dotykem na displej a potvrzením na tlačítku ■

Režim nerušit

Vypnuto

Zapnuto

Režim zapnutí náramku otočením zápěstí



Zapnuto

Vypnuto

Režim zobrazení displeje



Vertikální mód



Horizontální mód

Režim vypnutí

Potvrdíte dotykem

Režim najdi telefon



Upozornění











Během používání se zobrazují jednotlivá upozornění, pokud jsou povoleny v aplikaci, jako jsou volání, zprávy, alarm, dlouhé sezení, ztráta komunikace s telefonem, dosažení denního cíle a stav baterie.

Další informace a návody sledujte na webu www.umax.cz

Technická podpora
Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz
Provozní doba :
po-čt 9:00 – 17:00
pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:
ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
Provozní doba:
po-pá 9:00 – 17:00