ÚVOD

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Nedodržení pokynů uvedených v návodu může být zdrojem zranění nebo poškození přístroje.
Výrobce není odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití.

BEZPEČNOST

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena těmito symboly. Je velmi důležité dodržovat tato upozornění.
Chyby v dodržování uvedených pokynů mohou způsobit úraz elektrickým proudem, vážná zranění, popáleniny, požár nebo poškození přístroje.

Nebezpečí!

Nedodržení pokynů může být nebo je příčinou úrazem elektrickým proudem s ohrožením života.

Pozor!

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob nebo k poškození přístroje.

Poznámka :

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Pozor!

- Přístroj nemohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo vyškolení pro bezpečné používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod pečlivým dohledem a poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a jsou si vědomy možných rizik. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba, které provádí uživatel, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru a mladší 8 let.
  Udržujte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nebezpečí!

Protože přístroj funguje na elektřinu, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Je proto třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickým servisem, aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí.
- Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo nohama.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Ujistěte se, že používaná zásuvka je vždy volně přístupná, protože jen tak bude možné v případě nutnosti vytáhnout zástrčku.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, chytněte a potáhněte za samotnou zástrčku.
  Netahejte za kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte servis.
- K přesunu přístroje netahejte za napájecí kabel.
- Je nebezpečné přístroj upravovat nebo pozměňovat jakýmkoli způsobem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely pro napájecí kabel.
- Přístroj musí být instalován v souladu s národní legislativou.
- Přístroj musí být připojen k účinnému uzemnění. Nechte zkontrolovat elektrický systém kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ ***Pozor!***

- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je přístroj neporušený, a že je přítomno veškeré příslušenství.
- Udržujte veškeré obaly (plastové sáčky, polystyrén) mimo dosah dětí.
- Používejte přístroj na rovném povrchu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozený. Kontaktujte technický servis.

Problémy a opravy

V případě problémů se nejprve pokuste o jejich vyřešení v návaznosti na informace uvedené v kapitole "ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ" na straně 8.

Pro jakékoliv opravy se vždy obracejte na technické servisní středisko autorizované výrobcem. Vždy vyžadujte, aby byly použité originální náhradní díly. Opravy provedené nepovolanou osobou mohou být nebezpečné a vedou ke zrušení platnosti záruky.

Vhodné použití

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.

Používejte tento přístroj jen tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Tento návod k použití nemá za cíl pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při instalaci, provozu a údržbě jakéhokoliv přístroje je třeba vždy používat zdravý rozum a být opatrný.

Všeobecná upozornění

- Neinstalujte přístroj v místnostech, kde vzduch obsahuje plyn, olej, síru nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
- Nepoužívejte přístroj na nakloněných plochách.
- Udržujte přístroj ve vzdálenosti nejméně 50 cm od hořlavých látek (alkohol, atd.) nebo od nádob pod tlakem (např. sprejů).
- Nepokládejte na přístroj těžké nebo horké předměty.
- Při přepravě musí přístroj vždy zůstat ve vzpřímené poloze nebo být položený na boku. Před přepravou vyprázdněte nádrž na kondenzát. Po přepravě a před spuštěním přístroje vyčkejte alespoň 1 hodinu.
- R134a je chladivo, které je v souladu s evropskými ekologickými předpisy, přesto se doporučuje nepropichovat chladicí okruh přístroje. • Na konci životnosti odevzdejte přístroj do speciálního sběrného střediska.

  Tento hermeticky uzavřený systém obsahuje fluorované skleníkové plyny.

  INFORMACE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Tato jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjótskému protokolu. Údržba a likvidace musí být prováděna kvalifikovaným personálem (více podrobností o chladivu viz zadní strana obálky).
- Použité obalové materiály lze recyklovat. Doporučujeme tedy je odkládat do speciálních kontejnerů pro tříděný sběr odpadu.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Neblokujte vstupy a výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj v místnostech používaných jako prádelny.

Elektrické zapojení

Po přepravě přístroje počkejte alespoň jednu hodinu před jeho opětovným zapnutím.

Před zapojením přístroje do zásuvky, je nutné zkontrolovat, zda:

- Síťové napětí odpovídá provoznímu napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zásuvka a elektrický napájecí obvod jsou dimenzovány tak, aby vydržely požadovanou zátěž.
- Zásuvka odpovídá typu zástrčky, jinak je nutné jí nechat vyměnit kvalifikovanými osobami.
- Zásuvka je připojena k účinnému uzemnění.

Návod k použití

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.

- Návod pečlivě uschovejte.
  V případě předání přístroje jiným osobám, musí být předán i tento návod k použití.
- Nedodržení těchto pokynů může být zdrojem zranění nebo poškození přístroje.
  Výrobce není odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití.
- Uschovejte seznam technických servisních středisek a identifikujte pro Vás nejbližší středisko.

INSTALACE

Umístěte přístroj do prostoru určeného k vysoušení (odvlhčení). Je důležité, aby byl přístroj umístěn na rovném povrchu a aby nebylo žádným způsobem bráněno průchodu vzduchu do mřížek (A4) (A6).

Pro umožnění ventilace je vhodné u zadní strany přístroje ponechat volný prostor alespoň 50 cm.

Kondenzát může být vypouštěn dvěma způsoby:

a) Vypouštění do nádrže

Kondenzát lze vypustit přímo do nádrže. Nádrž lze snadno vyjmout (obr. 1). Ujistěte se, že gumová zátka je správně zasunuta až nadoraz do hubice umístěné na zadní části přístroje tak, aby se zabránilo úniku vody (obr. 2).

b) Trvalé externí vypouštění

Jestliže má přístroj pracovat po dlouhou dobu, ale vy nemáte možnost pravidelně vyprazdňovat nádrž, doporučuje se použít funkci trvalého vypouštění.

1) Sejměte z hubice gumovou zátku (obr. 2).
2) Připojte hadici, dodanou v příslušenství, k hubici, jak je znázorněno na obrázku 3.
3) Dávejte pozor, aby hadice nebyla výše než hubice. V opačném případě bude voda odtékat do nádrže přístroje (obr. 4).
   Také ověřte, zda hadice není na žádném místě přiškrcena.

POPIS (str. 2-3)

Popis přístroje (str. 2 - A)

A1. Ovládací panel
A2. Nádrž na sběr kondenzátu
A3. Rukojeť pro zvednutí
A4. Mřížka sání vzduchu
A5. Vzduchový filtr
A6. Mřížka výfuku vzduchu
A7. Hadice pro odtok kondenzátu (cca 1 m)

Popis ovládacího panelu

(str. 3 - B)

B1. Ovládací kolečko vlhkoměru
B2. Světelná kontrolka provozu
B3. Světelná kontrolka plné/chybějící nádrže

JAK VYSOUŠET (ODVLHČOVAT)

- Připojte přístroj k elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že nesvítí světelná kontrolka „plné/chybějící nádrže" (B3) ( ). Pokud tato kontrolka svítí, umístěte nádrž správně nebo ji vyprázdněte.
- Ovládací knoflík vlhkoměru umožňuje nastavit úroveň vlhkosti podle Vašich požadavků (/ / a střední hodnoty).
  Umístěním ovládacího knoflíku na ( ) odvlhčovač eliminuje trochu vlhkosti z prostředí; v pol. ( ) zase přístroj eliminuje hodně vlhkosti z prostředí.
  Pro vysoušení (odvlhčení) stačí jednoduše nastavit vlhkoměr do jedné z dostupných poloh.

Režim (funkce "dry")

Chcete-li odstranit velké množství vlhkosti (např. sušení prádla), doporučujeme provozovat přístroj na maximální výkon, otočením knoflíku vlhkoměru do polohy ( ). V tomto režimu bude odvlhčovač pracovat nepřetržitě bez ohledu na stupni vlhkosti prostředí.

Níže jsou uvedeny čtyři úrovně nastavitelné vlhkosti:

Vlhkost prostředí cca 75%
Vlhkost prostředí cca 50%
Vlhkost prostředí cca 25%
Trvalý provoz

Poznámka:

- **Pokud je vlhkost v místnosti vyšší než nastavená vlhkost, přístroj začne odvlhčování (vysoušení) a zastaví se pouze při dosažení nastavené vlhkosti.**

SVĚTELNÉ KONTROLKY

Světelná kontrolka plné/chybějící nádrže (Tank control system)

Tento odvlhčovač je vybaven zařízením, které kontroluje správný provoz přístroje.
Odpovídající kontrolka, která se nachází na ovládacím panelu, se rozsvítí, aby varovala uživatele, když:

1. nádrž je plná:
   vyprázdněte nádrž
2. nádrž chybí:
   vraťte nádrž na své místo
3. nádrž není správně umístěna:
   umístěte nádrž správně
4. vypouštíte trvale:
   v hadici je překážka nebo musí hadice překonat výškový rozdíl
   (voda stále odtéká do nádrže)
   Ověřte správné nasazení hadice, jak je uvedeno v kapitole "INSTALACE" b) Trvalé externí vypouštění.
   odstraňte překážku.
   Když je příčina odstraněna nebo nádrž vyprázdněna, světelná kontrolka zhasne a přístroj pokračuje v provozu.

Světelná kontrolka provozu

Kontrolka **B2** ( ) se rozsvítí, když je použit ovládací knoflík vlhkoměru a zůstane stále rozsvícená během normálního provozu přístroje.

Poznámka :

- **Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením (doba čekání 3 minuty), které chrání kompresor před příliš častými starty a zastaveními.**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy nejdříve odpojte zástrčku ze zásuvky. Z bezpečnostních důvodů nikdy neomývejte odvlhčovač použitím proudu vody.

Čištění skříně

- Přístroj čistěte použitím vlhkého hadříku, potom osušte suchým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte benzín, alkohol nebo rozpouštědla.
- Nikdy nestříkejte tekutými insekticidy nebo podobnými výrobky, protože mohou deformovat plast.

Čištění vzduchového filtru

Jestliže je filtr zašpiněn, je cirkulace vzduchu omezená a sníží se účinnost vysoušení (odvlhčení). Je proto dobrým zvykem čistit filtr v pravidelných intervalech. Frekvence činnosti závisí na prostředí a době trvání provozu. Pokud je jednotka používána trvale nebo systematicky, doporučujeme Vám čistit filtr jednou za týden.

- Pro vyjmutí vzduchového filtru, po zvednutí rukojeti (A3) do svislé polohy (viz obr. 5), odstraňte mřížku (A4) vypáčením v blízkosti míst označených symboly ◀ / ▶ a zatáhněte směrem ven pro její uvolnění (viz obr. 5). V tomto okamžiku vyjměte filtr jeho vytažením ven z odpovídající chlopně (viz obr. 6).
- Prach uložený na filtru odstraňte pomocí vysavače. Pokud je filtr velmi zašpiněný, omyjte ho teplou vodou a několikrát opláchněte. Teplota vody nesmí překročit 40°C. Po vypláchnutí nechte filtr důkladně oschnout, než jej namontujete zpět na místo.
- Nasaďte zpět vzduchový filtr (A5) vložením nejprve spodní části filtru do příslušných podpěr, přičemž se ujistěte, že slovo "UP" je otočeno směrem k horní straně mřížky (viz obr. 7), pak jemně filtr ohněte a vložte horní část do odpovídajících podpěr (viz obr. 7).

Pokud není přístroj delší dobu používán

- Po vypojení přístroje ze síťové zásuvky vyprázdněte nádrž.
- Vyčistěte filtr a vraťte na místo.
- Zakryjte přístroj plastovým sáčkem na ochranu před prachem.

LIKVIDACE

Nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	Viz typový štítek
Příkon	"
Rozmrazovací zařízení	1
Rychlost ventilátoru	1
Vzduchový filtr	Ano
Rozměry VxŠxH	493x310x188 mm
Objem nádrže	2 litry
Provozní limity:	
Teplota	2°C - 30°C
Relativní vlhkost	30-90%

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním Vašeho místního technického servisního střediska zkontrolujte následující body.

PROBLÉMY	PŘÍČINY	NÁPRAVA
Přístroj funguje ve vysoušecím módu (eliminace vlhkosti), ale vlhkost neklesá.	Filtr je zanesený.	Vyčistěte filtr.
	Teplota nebo vlhkost v místnosti jsou příliš nízké.	Je běžné, že přístroj v určitých podmínkách nevysouší (neodvlhčuje). Ověřte provozní limity přístroje v kapitole "TECHNICKÉ ÚDAJE". V některých případech je doporučeno prostředí určené k vysoušení zahřát.
	Prostor je příliš velký pro odvlhčovací kapacitu přístroje anebo je v místnosti příliš mnoho zdrojů vlhkosti (nádoby s vroucí vodou, atd.).	
	Nastavená hodnota vlhkosti je příliš vysoká.	Snižte nastavený stupeň vlhkosti.
Přístroj nepracuje asi 3 minuty po restartu.	Správně zasáhlo bezpečnostní zařízení přístroje.	Počkejte, až uplynou 3 minuty.
Přístroj nefunguje	Zástrčka není zasunutá	Zapojte zástrčku do zásuvky
	Chybí proud	Zkontrolujte napájení
	Přístroj je nastaven na vysoký stupeň vlhkosti	Nastavte přístroj na nižší stupeň vlhkosti
	Nádrž je plná vod	Vyprázdněte nádrž
	Nádrž není ve správné poloze.	Umístěte správně nádrž jejím jemným zasunutím