






Ventilátor MITCHELL 12V na opérku hlavy

Praktický ventilátor s robustní konstrukcí, napájení 12 V ze zásuvky autozapalovače. Je vybaven držákem na zadní stranu opěrky hlavy osobního automobilu.

Disponuje dvěma rychlosťmi a díky kulovému kloubu je snadné větrání natočit prakticky jakýmkoliv směrem. Vyniká tichým chodem a nízkou spotřebou proudu.

Návod k použití:

- Sestavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocí kulového kloubu na držák na opěrku hlavy.
- Držák připevněte na tyče opěrky hlavy tak, že uvolníte matice háků, uvolněné háky zaháknete na tyče opěrky hlavy a matici je zajistíte.
- Zapojte přívodní zástrčku napájení do zásuvky autozapalovače 12V.
- Voličem na přívodním kabelu zapněte buď pomalý, nebo rychlý chod ventilátoru.
- Výrobek je osazen pojistkou, která je umístěna v zástrčce 12V. V případě potřeby provedte její výměnu odšroubováním přední části.



Upozornění:

- Výrobek musí být v automobilu umístěn tak, aby neomezoval výhled řidiče z vozidla a dosiahlnosť ovládačů ovládaných za jízdy řidičem.
- Nepřipevňovat na airbagy, ani do jejich blízkosti.
- Nikdy nepoužívejte ventilátor na opěrce hlavy před sedicím pasažérem – v případě nehody hrozí nebezpečí zranění.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve ventilátoru, nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku.
- Chraňte před dětmi - nebezpečí úrazu.

Technická data:

napájení	12 V =
příkon	4 W
průměr	12 cm
konektor	autozásuvka 12V
počet rychlosťí	2x
akustický tlak	< 50 dB

item 07 214



8 5 9 1 6 8 6 0 7 2 1 4 3



Ventilátor MITCHELL 12V na opérku hlavy

Praktický ventilátor s robustnou konštrukciou, napájanie 12 V zo zásuvky autozapáľovača. Je vybavený držiakom na zadnú stranu opierky hlavy osobného automobilu.

Disponuje dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému kľubu je jednoduché vetráť natočiť prakticky akýmkoľvek smerom. Vyniká tichým chodom a nízkou spotrebou prúdu.

Návod na použitie:


- Zostavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocou guľového kľuba na držák na opierku hlavy.
- Držiak pripojte na tyče opierky hlavy tak, že uvoľníte matice hákov, uvoľnené háky zahájkujete na tyče opierky hlavy a maticou je zaistite.
- Zapojte prívodnú zástrčku napájania do zásuvky autozapáľovača 12V.
- Voličom na prívodnom káble zapnite buď pomalý, alebo rychlý chod ventilátora.
- Výrobok je osadený pojistkou, ktorá je umiestnená v zástrčke 12V. V prípade potreby vykonajte jej výmenu odskrutkováním prednej časti.

Upozornenie:

- Výrobok musí byť v automobile umiestnený tak, aby neobmedzoval výhľad vodiča z vozidla a dosiahnosť ovládačov ovládaných za jazdy vodičom.
- Nepriepínovať na airbagy, ani do ich blízkosti.
- Nikdy nepoužívať ventilátor na opierke hlavy pred sediacim pasažierom - v prípade nehody hrozí nebezpečie zranenia.
- Nestrkajte žiadne predmety do otvorov vo ventilátore, nebezpečie úrazu alebo poškodenia výrobku.
- Chráňte pred deťmi - nebezpečie úrazu.

Technická data:

napájanie	12 V =
prikon	4 W
priemer	12 cm
konektor	autozásuvka 12V
počet rychlosťí	2x
akustický tlak	<50 dB



Compass CZ s.r.o., Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz

Made in P.R.C.

www.compass.cz

COMPASS

... a little bit different company