

**Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W,
Ušlechtilá ocel
MS6CM6155**



Komfort, který cítíte. Síla, kterou si vychutnáte.

- **Maximální síla Bosch s 1000 W motorem:** pro zpracování i těch nejtvrdějších ingrediencí a možností využít nejrůznější příslušenství.
- Nůž "QuattroBlade" zajistí účinné mixování. Funkce AntiSplash - mixování bez vyšpláchnutí ingrediencí.
- **Ergonomicky tvarovaný:** tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s měkčenou rukojetí SoftTouch pro bezpečné uchopení.
- **Variabilní rychlost:** 12 rychlostí plus turbo tlačítko zajistí u každého receptu dokonalou konzistenci surovin.
- **Včetně sekáčku, šlehací metly a nástavce na bramborové pyré:** příslušenství, které rozšíří vaše možnosti pro přípravu chutných domácích pokrmů.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) :	393 x 55 x 62
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	220 x 200 x 266
Dimensions of the master case (mm) :	228 x 266 x 400
Rozměry palety :	197 x 80 x 120
Množství obalu na kartón :	2
Počet spotřebičů na paletě :	144
Units per layer :	18
Hmotnost netto (kg) :	1,708
Hmotnost brutto (kg) :	2,0
Příkon (W) :	1000
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50/60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, SIQ , Ukraine

včetně příslušenství

2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x nerezová mixovací noha, 1 x pasírovací nástavec, 1 x šlehací metly, 1 x univerzální drtič



Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, Ušlechtilá ocel MS6CM6155

Komfort, který cítíte. Síla, kterou si vychutnáte.

Skvělé výsledky

- Vysoce výkonný tyčový mixér s 1000 watty pro snadné mixování a sekání i těch nejtvrdějších ingrediencí
- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlost pro každý recept. Pouhým stisknutím přídatného tlačítka se navíc zapne režim turbo pro maximální výkon.
- Bosch "AntiSplash funkce": pohodlné a lehké mixování bez vyšpláchnutí ingrediencí.
- Bosch "QuattroBlade technologie": mixování s inovativní, speciálně ostřenou a tvrzenou čtyřkřídlou čepelí, díky níž jsou výsledky vždy perfektní.

Komfort

- Tichý motor bez vibrací
- Perfektní úchop je zajištěn ergonomickým tvarem, velkými tlačítky a SoftTouch povrchem rukojeti
- Patentovaný Bosch "Click - mechanismus" umožňuje snadné sejmutí mixovací nohy a příslušenství
- Snadné čištění: mixovací noha a celé příslušenství (kromě obou pohonů) jsou vhodné pro mytí v myčce

Bezpečnost

- Bezpečné připojení nástavců od Bosch: díky slyšitelnému mechanismu "cvaknutí" jsou mixovací noha, noha pro pyré, šlehací metla a univerzální sekáček velikosti L bezpečně připojeny k části s motorem.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Vysoce kvalitní noha z nerezové oceli je pachově i chutově neutrální, odolný materiál je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se ani při kontaktu např. s mrkví.
- ProPuree hnětací nástavec pro rychlou a lehkou přípravu bramborové kaše a dalších zeleninových kaší.
- Praktický sekáček velikosti L (500 ml užitný objem) naseká bylinky, oříšky, cibuli, maso, sýr a další - s víčkem pro uskladnění v lednici.
- Nerezová šlehací metla pro šlehání bílků, smetany, palačinkového těsta či krémových dezertů.
- Průhledná mixovací nádoba (600 ml) s měrkou a víčkem pro uskladnění v lednici.