



PETKIT Fresh Metal Smart miska



304 Stainless Steel



Uživatelský manuál CZ
Uživatelský manuál SK
Instrukcja obsługi PL

Uživatelský manuál PETKIT CZ

Tato FRESH METAL SMART BOWL miska měří a vypočítá přesně porci jídla pro vašeho zvířecího miláčka. Jednoduše stáhněte aplikaci PETKIT a začněte váš každodenní výživový plán pro vašeho psa či kočku

1. Instalace




Předtím než je zařízení zapnuto, prosím vyjměte nerezovou misku a otevřete umístění baterie, jak je ukázáno na obrázku. Vložte pár AAA baterií do zařízení a uzavřete kryt baterie.

2. Jeden stisk pro zapnutí



Zmáčkněte tlačítko na straně zařízení k zapnutí či obnovení. (číslo se automaticky z kalibruje na číslo 0). Zařízení se samo vypne, pokud se číslo nezmění po dobu pěti minut.

3. Přepočet jednotek



Podržte tlačítko po dobu tří vteřin pro přepočet jednotek v pořadí (g/unce/libry/mililitry).

4. Stažení aplikace



Prosím naskenujte QR kód ke stažení aplikace „PETKIT“

pro iOS a Android zařízení a začněte tvořit profil vašeho domácího mazlíčka.

Obecné informace o produktu

1. Ujistěte se prosím, zda je kovová miska uvnitř zařízení, poté zmáčkněte tlačítko zapnutí a nasype či nalijte jídlo pro vašeho zvířecího miláčka dovnitř dle vašeho uvážení. Nejprve než nasypete jídlo, číslo na displeji bude 0 a vy můžete tuto metodu použít ke kalibraci zařízení.
2. Standardně jídlo pro vašeho mazlíčka je vypočítáno a zváženo v gramech, pro změnu kalkulace jednoduše podržte stejné tlačítko po dobu tří vteřin.
3. Vysušte prosím plastové tělo zařízení ihned, pokud voda či jiná tekutina přeteče při nalévání do kovové misky a zajistěte tak správnou funkci produktu.
4. Pokud na LCD obrazovce bliká signál baterie, indikuje tak že baterii dochází energie a je potřeba její výměna. Vypněte zařízení, odstraňte kryt baterie a baterii vyměňte.
5. Pokud LCD displej ukazuje **EEEE**, znamená to, že zařízení přesáhlo možnou hodnotu vážení. Pokud ukazuje **----**, znamená to, že hodnota měření je pod stupněm 0 a miska není správně posazena

do zařízení. Ujistěte se prosím, že je miska vyvážena na povrchu zařízení a znovu stisknutím tlačítka odstraňte chybu. Maximální možná váha je 2kg.

6. Sensory jsou instalovány uvnitř plastového těla zařízení a pod kovovou miskou, pokládejte tak prosím misku opatrně.
7. Pokud bude misku používat dítě, ujistěte se prosím, že bude misku používat správně a vyhne se jakémukoliv poškození, jako je upuštění misky na zem apod.
8. Nepokládejte zařízení na lednici či zdroje tepla. Je doporučováno používat toto zařízení v teplotách o rozmezí 0 až 50 stupňů Celsia.
9. Alkaloidové baterie jsou doporučovány pro optimální používání zařízení, avšak toto zařízení může pracovat s jakýmkoliv druhem AAA baterií. Je doporučeno nemixovat různé značky baterií dohromady nebo používat starší baterie

Často Kladené Dotazy

D: Je zařízení plně vodotěsné? Je omyvatelné?

O: Ano, ale není možné celé zařízení umývat pod přímým proudem vody. Pouze kovová miska může být vyjmuta

ze zařízení a umyta pod tekoucí vodou či v myčce na nádobí a poté vysušena utěrkou či kusem hadru a vrácena zpět do zařízení.

D: Může být produkt připojen k telefonu přes blue tooth?

O: Ne, ale naše PETKIT aplikace vám může pomoci



PETKIT App



PETKIT Website

s připojením a dalšími radami

ohledně zdravého stravování vašeho mazlíčka.

D: Jak dlouho vydrží baterie při každodenním používání?

O: S každodenním používáním vydrží obecně až 1 rok.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je

k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r. o., Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-oboiky.cz

Uživatel'ský manuál PETKIT SK

Táto FRESH METAL SMART BOWL miska meria a vypočíta presne porciu jedla pre vášho zvieracieho miláčika.

Jednoducho stiahnite aplikáciu PETKIT a začnite váš každodenný výživový plán pre vášho psa či mačku

1. Inštalácia



Predtým než je zariadenie zapnuté, prosím vyberte nerezovú misku a otvorte umiestnenie batérie, ako je ukázané na

obrázku. Vložte pár AAA batérii do zariadenia a uzatvorte kryt batérie.

2. Jedno stlačenie pre zapnutie



Stlačte tlačidlo na strane zariadenia k zapnutiu či obnoveniu. (číslo sa automaticky zkalibruje na číslo 0). Zariadenie sa samo vypne, ak sa číslo nezmení po dobu piatich minút.

3. Prepočet jednotiek



Podržte tlačidlo po dobu troch sekúnd pre prepočet jednotiek v poradí (g/unce/libry/mililitry).

4. Stiahnutie aplikácie



Prosíme naskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie „PETKIT“ pre iOS a Android zariadení a začnite tvoriť profil vášho domáceho maznáčika.

Obecné informácie o produkte

1. Uistite sa prosím, či je kovová miska vnútri zariadenia, potom stlačte tlačidlo pre zapnutie a nasypťe či nalejte jedlo pre vášho miláčika podľa vášho uváženia. Najskôr než nasypete jedlo, číslo na displeji bude 0 a vy môžete túto metódu použiť ku kalibrácii zariadenia.
2. Štandardne jedlo pre vášho maznáčika je vypočítané a zvážené v gramoch, pre zmenu kalkulácie jednoducho podržte rovnaké tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
3. Vysušte prosím plastové telo zariadenie ihneď, ak voda či iná tekutina pretečie pri nalievaní do

kovovej misky a zaistíte tak správnu funkciu produktu.

4. Pokiaľ na LCD obrazovke bliká signál batérie, indikuje tak, že batérii dochádza energie a je potreba ju vymeniť. Vypnite zariadenie, odstráňte kryt batérie a batériu vymeňte.
5. Pokiaľ LCD displej ukazuje EEEE, znamená to, že zariadenie presiahlo možnú hodnotu váženia. Pokiaľ ukazuje ----, znamená to, že hodnota meraní je pod stupňom 0 a miska nie je správne posadená do zariadenia. Uistite sa prosím, že je miska vyvážená na povrchu zariadenia a znovu stlačením tlačidla odstráňte chybu. Maximálne možná váha je 2kg.
6. Sensory sú inštalované vnútri plastového tela a pod kovovou miskou, pokladajte tak prosím miskú opatrne.
7. Pokiaľ bude miskú používať dieťa, uistite sa prosím, že bude miskú používať správne a vyhne sa akémukoľvek poškodeniu, ako je upustenie misky na zem apod.
8. Nepokladajte zariadenie na chladničku či zdroje tepla. Je odporúčané používať toto zariadenie v teplotách o rozmedzí 0 až 50 stupňov Celzia.
9. Alkaloidové batérie sú odporúčané pre optimálne používanie zariadenia, avšak toto zariadenie môže pracovať s akýmkoľvek druhom AAA

batérii. Je odporúčané nemixovať rôzne značky batérii dohromady alebo používať staršie batér



PETKIT App



PETKIT Website

Často Kladené Otázky

- D:** Je miska plne vodotesná? Je umývateľná?
- O:** Áno, ale nie je možné celé zariadenie umývať pod priamym prúdom vody. Len kovová miska môže byť vybratá zo zariadenia a umytá pod tečúcou vodou či v umývačke na riady a potom vysušená utierkou či kusom handry a vrátená späť do zariadenia.
- D:** Môže byť produkt pripojený k telefónu cez bluetooth?
- O:** Nie, ale naša PETKIT aplikácia vám môže pomôcť s pripojením a ďalšími radami ohľadom zdravého stravovania vášho maznáčika.
- D:** Ako dlho vydrží batéria pri každodennom používaní?
- O:** S každodenným používaním vydrží obecnne až jeden rok.

Prehlásenie o zhode , záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE . Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené .

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

info@elektricke-objky.sk

Instrukcja obsługi PETKIT PL

Miska FRESH METAL SMART BOWL mierzy i oblicza dokładne porcje karmy dla Twojego ulubieńca. Ściągnij aplikację PETKIT

i zacznij korzystać każdego dnia z możliwości kontroli diety Twojego psa lub kota.

1. Instalacja



Przed próbą włączenia urządzenia, wyjmij miskę ze stali nierdzewnej i otwórz pokrywę baterii tak jak pokazane jest to na obrazku. Włóż baterie AAA do urządzenia i zamknij pokrywę baterii.

2. Jedno przycisk do włączenia



Naciśnij przycisk na boku urządzenia aby włączyć lub uruchomić ponownie (następuje kalibracja na cyfrę 0).

Urządzenie wyłączy się samo, jeśli liczba nie zmieni się w ciągu 5 minut.

3. Przeliczanie jednostek



Przytrzymaj przycisk przez czas 3 sekund aby przełączać między jednostkami, w kolejności (gramy, uncje, funty, mililitry).

4. Ściągnięcie aplikacji



Zeskanuj kod QR aby ściągnąć aplikację „PETKIT“ dla urządzeń iOS i Android i utwórz profil Twojego zwierzaka.

Ogólne informacje o produkcie

1. Upewnij się, że stalowa miska znajduje się wewnątrz urządzenia, następnie naciśnij przycisk włączenia i nasyp lub nalej jedzenie dla Twojego ulubieńca do miski. Zanim nasypiesz karmę urządzenie powinno wskazywać cyfrę 0.
2. Domyślnie karma dla Twojego zwierzaka będzie obliczona i podana w gramach, aby zmienić jednostkę przytrzymaj przycisk przez czas 3 sekund.
3. Jeżeli wylejesz wodę lub innym płyn poza miskę na plastikową obudowę, natychmiast wysusz urządzenie, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.
4. Jeżeli na ekranie LCD miga symbol baterii, oznacza to, że bateria jest prawie wyczerpana i niezbędna jest jej wymiana. Wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę baterii i wymień baterie.
5. Jeżeli ekran LCD wskazuje EEEE oznacza to, że została przekroczona maksymalna waga karmy. Jeżeli widzisz ----, oznacza to, że wartość jest poniżej 0 czyli miska nie jest poprawnie umieszczona w urządzeniu. Upewnij się, że miska jest odpowiednio ułożona, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu usuń błąd. Maksymalna waga karmy to 2 kg.

6. Czujniki zainstalowane są wewnątrz plastikowej obudowy, pod stalową miską, miskę zawsze instaluj delikatnie.
7. Jeżeli miskę będzie obsługiwać dziecko, upewnijk się, że robi to w prawidłowy sposób i uniknie uszkodzeń, np. upuszczenia miski na ziemię.
8. Nie wkładaj urządzenia do lodówki lub źródła ciepła. Zalecana temperatura używania urządzenia wynosi między 0 a 50 stopni Celsjusza.
9. Zalecane są baterie alkaliczne do optymalnego zasilania urządzenia, urządzenie może być zasilane jakimkolwiek rodzajem AAA baterii. Zalecamy nie mieszać różnych producentów baterii lub łączyć nowe baterie ze starymi.

Często zadawane pytania

P: Czy urządzenie jest wodoodporne? Mogę je myć?

O: Tak, ale nie możesz całego urządzenia myć bezpośrednio pod strumieniem wody. Tylko miska ze stali może być myta w ten sposób lub w zmywarce. Następnie trzeba ją wysuszyć suchą szmatką i umieścić w urządzeniu.

P: Czy urządzenie może być połączony z telefonem przez Bluetooth?

O: Nie, ale aplikacja PETKIT pomoże w połączeniu i doradzi odnośnie zdrowej diety dla Twojego ulubieńca



PETKIT App



PETKIT Website

P: Jaka jest żywotność baterii przy codziennym użytkowaniu?

O: Używając miski każdego dnia bateria wytrzyma około 1 roku.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI, SERWIS

Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania w krajach UE, jest oznaczone znakiem CE. Cała dokumentacja jest do dyspozycji na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl

Zmiany parametrów technicznych, właściwości i błędy w druku zastrzeżone

Adres do wysyłania napraw, zwrotów i reklamacji dla klientów z Polski:

Reedog s.r.o (obroza-elektryczna.pl)

ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Infolinia: 519 061 399

ELEKTRO-OBOJKY.CZ