



Radiobudzik

- Tuner FM, cyfrowe strojenie
- Podwójny alarm
- Podtrzymywanie zasilania

AJ4300B/12

Zacznij dzień jak lubisz!

Budź się jak należy dzięki funkcji podwójnego alarmu — dla Ciebie i Twojej drugiej połowy. Możecie korzystać z brzęczyka lub z zaprogramowanych stacji radiowych FM, by budzić się przy dźwiękach ulubionych programów radiowych. Wbudowany port USB umożliwia ładowanie dowolnego urządzenia przenośnego.

Korzyści

Zacznij dzień, jak lubisz

- Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Wygodne użytkowanie

- Bateriajny podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania
- Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie
- Port USB do ładowania dowolnego przenośnego urządzenia
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

PHILIPS

Cechy

Budzenie radiem lub brzęczykiem




Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Powtarzanie budzenia



Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Podwójny alarm



Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Łagodne budzenie



Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Baterijne podtrzymywanie zasilania

Wyłącznik czasowy



Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedazowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Zegar

Typ
Wyświetlacz

Cyfrowy
LED

Format czasu

12-godzinny
24-godzinny

Budzik

Liczba alarmów	2
Źródło alarmu	Sygnal dźwiękowy Radio FM
Drzemka (powtórzenie budzenia)	Tak, 9 minut
Dobowe kasowanie budzika	TAK
Wyłącznik czasowy	15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasma tunera	FM
Zakres częstotliwości FM	87,5–108 MHz
Liczba zaprogramowanych stacji	20 FM
Antena	Antena FM

Dźwięk

System dźwięku	mono
Moc wyjściowa (RMS)	500 mW

Moc

Rodzaj zasilania	Wejście AC
Wejście zasilania	100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Rodzaj baterii/akumulatora	AA
Liczba baterii lub akumulatorów	2

Wymiary

Rodzaj opakowania	D-box
Wymiary produktu (S x G x W)	129 x 104 x 105 mm
Wymiary opakowania (S x G x W)	131 x 112 x 136 mm
Waga produktu	0,5 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi	TAK
Gwarancja	Broszura gwarancyjna

Ładowanie przez USB

TAK	TAK
-----	-----

Wymiary opakowania

Wysokość	13,80 cm
Szerokość	13,30 cm
Głębokość	11,40 cm
Waga netto	0,54 kg
Waga brutto	0,61 kg
EAN	04895185606552
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	CN
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	852792

Karton zewnętrzny

Długość	27,40 cm
Szerokość	23,60 cm
Wysokość	14,80 cm
Waga brutto	2,63 kg
EAN	14895185606559
Liczba opakowań konsumenckich	4

Jednostka załadunkowa

Liczba opakowań konsumenckich	192
Długość	110,80 cm
Szerokość	70,80 cm
Wysokość	61,00 cm
Waga brutto	129,60 kg
Waga netto	102,72 kg
GTIN/EAN	64895185606554
Typ	8845
Liczba konsumenc- kich jednostek hand- lowych (CTI) na warstwę	48
Liczba warstw na jednostkę załadun- kową	4
Liczba kartonów zewnętrznych na warstwę	12



Dane wkrótce ulegną
zmianie
2017, Styczeń 12
Version: 2.1.4
EAN: 04895185606552

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V.
lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com