

# Rychlý návod



připojte iFetch pomocí zdroje do zásuvky nebo vložte 5 baterií typu C

- cca 9 m
- cca 6 m
- cca 3 m



zmáčknutím tlačítka zvolte vzdálenost doletu míčku



vložte míček bavte se:)

## Tréninkové tipy

Věříme, že Vás bude hra s iFetch bavit. Pro další tréninkové tipy a videa pro hru s iFetch navštivte naše webové stránky [www.i-fetch.cz/treninkove-tipy](http://www.i-fetch.cz/treninkove-tipy).

## Bezpečnost

Pro iFetch používejte pouze original míčky(40 mm průměr)nebo míčky stejného rozměru a váhy. Zařízení iFetch používejte pouze při dohledu dospělé osoby.

## Ostranění problémů

Pro odstranění vzniklého problému navštivte naší sekci FAQ na [www.i-fetch.cz](http://www.i-fetch.cz), kde najdete časté problémy a návod na jejich odstranění. Nebo nás kontaktujte na [info@i-fetch.cz](mailto:info@i-fetch.cz).