

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodom.

Pěnič mléka First FA 5293 B

Technické údaje

Typ baterie: 2 x 1,5 V baterie / typ AA
Délka: 253 mm
Šířka: 44 mm

Napějení – bateriové

Otevřete kryt ve směru šipek a vložte baterie. (Nejsou příslušenstvím) Při vkládání dbejte na správnou polaritu, velikost, a stejné typy (alkalické, NiMH, ZnNi vždy jen jeden typ nikdy nemíchat) a vložte zpět kryt.

Provoz šlehače

Přenič používejte výhradně k napějení mléka, omiček a dresinků v horkém nebo studeném stavu. Při nesprávném použití, chyběné obsluze nebo neodborné opravě nepřebíráme za připadné škody záruky.

Používání

Napříhlí mléka

Do oválné vysoké nádoby nalijte asi 1/3 mléka.

*Upozornění: K naplnění používejte mléko o teplotě mezi vychlazením z chladničky a teplotou do max. 60°C. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití mléka vychlazeného v chladničce s obsahem tuku 1,5 %.

1. Vezmete mixér a ponořte šlehačí spirálou do mléka.
2. Stiskněte tláčítka spínače, čímž aktivujete mixování.
3. Spotřebičem pohybujte pomalu nahoru a dolů: Dbejte na to, aby šlehačí spirála byla plně ponořena do mléka.
4. Při šlehaní dbejte na to, aby tyčka a spirála nebyly ohnuty. Po vytvoření požadované mléčné pény pustte tláčítkový spínač a vyčkejte až se šlehačí spirála plně zastaví a spotřebič vyměte z mléka.

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.

Očistěte suchou nebo mokrou utěrkou.

Očestěte tyčku a šlehačí spirálu neprodleně po každém použití, aby jste zabránili vzniku usazenin.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodom.

Pěnič mléka First FA 5293 B

Technické údaje

Typ baterie: 2 x 1,5 V baterie / typ AA
Délka: 253 mm
Šířka: 44 mm

Napějení – bateriové

Otevřete kryt ve směru šipek a vložte baterie. (Nejsou příslušenstvím) Při vkládání dbejte na správnou polaritu, velikost, a stejné typy (alkalické, NiMH, ZnNi vždy jen jeden typ nikdy nemíchat) a vložte zpět kryt.

Provoz šlehače

Přenič používejte výhradně k napějení mléka, omiček a dresinků v horkém nebo studeném stavu. Při nesprávném použití, chyběné obsluze nebo neodborné opravě nepřebíráme za připadné škody záruky.

Používání

Napříhlí mléka

Do oválné vysoké nádoby nalijte asi 1/3 mléka.

*Upozornění: K naplnění používejte mléko o teplotě mezi vychlazením z chladničky a teplotou do max. 60°C. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití mléka vychlazeného v chladničce s obsahem tuku 1,5 %.

1. Vezmete mixér a ponořte šlehačí spirálou do mléka.
2. Stiskněte tláčítka spínače, čímž aktivujete mixování.
3. Spotřebičem pohybujte pomalu nahoru a dolů: Dbejte na to, aby šlehačí spirála byla plně ponořena do mléka.
4. Při šlehaní dbejte na to, aby tyčka a spirála nebyly ohnuty. Po vytvoření požadované mléčné pény pustte tláčítkový spínač a vyčkejte až se šlehačí spirála plně zastaví a spotřebič vyměte z mléka.

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.

Očistěte suchou nebo mokrou utěrkou.

Očestěte tyčku a šlehačí spirálu neprodleně po každém použití, aby jste zabránili vzniku usazenin.

Ochrana spotřebiče:

Tyčka a šlehačí spirála jsou spolu pevně spojeny a nelze je oddělit. Spotřebič nikdy nestavějte na šlehači spirálu, mohlo by dojít k její deformaci. Baterie vyměte, pokud nebudete šlehač dluhodobě používat

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotíte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky nebo prodlužovací kabely s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mátě-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolu, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo lejich emisemi vznikajícimi při provozu přístroje. Přístroj chráněte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se kupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez ohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroji používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte nebo poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí. vzniku usazenin.



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Ochrana spotřebiče:

Tyčka a šlehačí spirála jsou spolu pevně spojeny a nelze je oddělit. Spotřebič nikdy nestavějte na šlehači spirálu, mohlo by dojít k její deformaci. Baterie vyměte, pokud nebudete šlehač dluhodobě používat

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotíte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mátě-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolu, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo lejich emisemi vznikajícimi při provozu přístroje. Přístroj chráněte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se kupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez ohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroji používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte nebo poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.