




NÁVOD záruční list

na sestavení a údržbu klouzačky MAXI 32100 firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,
nejděvive bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato klouzačka udělá Vašemu dítěti
velkou radost a prožije při hraní na ní hodně šťastných a veselých chvil s kamarády a kamarádkami.
AŤ TO KLOUŽE !!

Aby tato klouzačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod
před započetím sestavování klouzačky - POZOR-nutno klouzačku fixovat v betonu.
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na **2 hodiny** čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

DŮLEŽITÉ!

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ KLOUZAČKY !

Klouzačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby)

a taktéž před každým používáním musí být dospělou osobou kontrolován její stav.

Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdrželi všechny díly ve správném počtu.

Na začátku sezóny doporučujeme provést generální kontrolu celé klouzačky.

Zvláště se ujistěte, že všechny šroubky jsou řádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.

Klouzačku používejte tam, kde je kolem min. 2 metry volného prostoru pod dohledem dospělé osoby.

Pokud budete používat klouzačku někde venku, doporučujeme dle návodu použít k upevnění klouzačky beton.

Při používání v místnosti se snažte klouzačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu a dětem ZVÝŠENOU pozornost.

KLOUZAČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU POČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

Při sestavování klouzačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.

Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte klouzačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování klouzačky neutahuj šroubky a matky úplně,toto proved' až po úplném dokončení kompletace.

Poté zakotvi klouzačku do betonu a doporučuje se pokrýt beton 5cm hlíny.

Doporučujeme stavět klouzačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při klouzání nesvítilo dítěti přímo do očíček.

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

POZOR na následující instrukce:

- Pravidelně kontrolujte sestavení klouzačky
- V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- **Tato klouzačka je určena pouze pro domácí používání**

Údržba kovových částí:soupravy

Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné.

Vyměň špatné, opotřebované nebo poškozené části.

Kontroluj pečlivě zda kovová konstrukce není napadena rzi. Tu odstraň běžnými způsoby :

--šmirkovacím papírem očisti důsledně rezavé místo nebo místo s odprýsklou barvou

--očisti toto místo mokřým hadříkem a nech oschnout

--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetiř povrchovou barvou - mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Doporučená maximální váha dítěte do 50kg.

Výrobek je vhodný pro děti od 3 do 12 let.

Po vyřazení klouzačky z provozu (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte
odpovědný zlikvidovat klouzačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala
životní prostředí.

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz

www.jaku.cz

razítko prodejny

.....

datum prodeje

.....

