



## NÁVOD záruční list

### na sestavení a údržbu houpačky 1901100-NA100 firmy TRIGANO (Francie)

Vážený zákazníku,  
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato houpačka udělá Vašemu dítěti  
velkou radost a prožije při hraní na ní hodně šťastných a veselých chvil s kamarády a kamarádkami.  
AŽ SE HOUPE !!

Abyste tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod  
před započetím sestavování houpačky - POZOR-nutno houpačku fixovat v betonu.  
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na **2 hodiny** čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

#### DŮLEŽITÉ!

#### DODRŽUJTE NIŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !

Je důležité uschovat a nevyhazovat tento návod, protože může být užitečný při údržbě výrobku.

Houpačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby)  
a také před každým používáním musí být dospělou osobou kontrolován její stav.

Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdrželi všechny díly ve správném počtu.

Na začátku sezóny doporučujeme provést generální kontrolu celé houpačky.

Zvláště se ujistěte, že všechny šroubky jsou řádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.

Houpačku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Ujistěte se, že houpačka není umístěna na stupínkách nebo schodech nebo blízko svahu

Pokud budete používat houpačku někde venku, doporučujeme dle návodu použít k jejímu upevnění beton.

Při používání ve velké místnosti se snažte houpačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu a dětem ZVÝŠENOU pozornost.

#### HOUPAČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU POČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

**Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na okolní vlivy teploty a vlhkosti, mohou se objevit prasklinky a trhliny, což je normální proces a nemá vliv na integritu výrobku, potažmo záruku výrobku.**

Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.

Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte houpačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování houpačky neutažte šroubky a matky úplně, toto proved' až po úplném dokončení kompletace.

Poté zakotví houpačku do betonu dle obr.na str.3 a doporučuje se pokrýt beton 5cm hlíny.

**Pozor** - úhel svírající trám se stojnami houpačky by měl být nejméně 95 stupňů - viz obr.na straně 3

**NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ HOUPAČKY A ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝROBEK !**

**TOTO NERESPEKTOVÁNÍ A VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ TYPU PŮŘEZÁNÍ, ZLOMENINY, SVALOVÉHO ZRANĚNÍ, OCHRNUTLÍ, MOZKOVÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**

Při vyměřování místa na zhotovení betonových patek (str.3) měj na myslí nejmenší úhel 95 stupňů - viz výše.

Před používáním se ujistí, že sedátko je v rozmezí 35 - 50cm od země, pokud ne, musíš výšku upravit.

Doporučujeme stavět houpačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

POZOR na následující instrukce:

- Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky
- V případě poškození nebo zničení použijte pouze originální náhradní díly
- **Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání**

Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly

a-zkontroluj všechny šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni

b-promaž všechny pohyblivé kovové části

c-zkontroluj sedátko, uchycení na visících tyčkách, provazech, zachranný pás - v případě opotřebení VYMĚŇ

Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn, stromů, plotů a jiných překážek.

V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty

Dřevěné tyče v případě potřeby ošetřte běžnými impregnačními nátěry - prodloužíš životnost výrobku

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

**Doporučená maximální váha na houpačkové sedátko je 35kg**

Výrobek je určen pro děti od 3 do 8 let (při běžném fyzickém vývoji dítěte)

pod dohledem dospělé osoby nad 18 let !!

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnosti a výšky

a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Po vyřazení houpačky z provozu (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte  
odpovědný zlikvidovat houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala  
životní prostředí.

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz      www.jaku.cz

razítko prodejny

datum prodeje



vyrobena ve Francii



**1.strana**

je nezbytné a důležité si přečíst návod k sestavení před jeho započítím,výrobek musí být ukotven v betonové patce, určeno pro venkovní domácí NEKOMERČNÍ používání k sestavení použij klíče velikosti 10 + 13 a šroubovák

**2.strana**

dle obrázku dodržuj ochrannou bezpečnostní zónu kolem houpačky ve vzdálenosti 2 m přikryj betonové patky 5 cm zeminy před používáním se ujisti, že sedátko je v rozmezí 35 - 50cm od země, pokud ne, musíš výšku upravit

**3.strana**

**výrobek musí být fixován v betonu**

**Pozor** - úhel svírající trám se stojnami houpačky by měl být nejméně 95 stupňů - viz obr.na této straně

toto je důležité při vyměřování místa na zhotovení betonových patek, dle obrázků na této straně zabetonuj trn a po zatvrdnutí přidělej stojny

**4.strana**

prosíme, měj na mysli, že dřevo je přírodní materiál a reaguje na teplotní a vlhkostní podmínky, praskliny a pukliny se mohou objevit je to zcela normální úkaz a nemá vliv na pevnost a celistvost výrobku ani na záruku

**5.strana**

během sestavování nedotahuj šroubky úplně nadoraz, ponech vůli,teprve po kompletní sestavení pevně dotáhni všechny poté je důležité pevně ukotvit rám výrobku

**6.strana**

seznam dílů

**7.strana**

použij "S" pro úpravu výšky sedátka

**8.-10.strana**

postupuj při sestavování výrobku-houpačky dle názorných obrázků

**A JE HOTOVO !!!**