

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Externí CD/DVD Slimline vypalovačka
Externí Blu-ray Slimline vypalovačka

Vážený uživateli,

vítejte u instalace **Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim**. Před instalací jednotky si nejprve přečtěte následující informace, které se týkají kompatibility s vaším systémem.

Upozornění: Tato příručka je obecným návodem pro několik různých produktů společnosti Verbatim. Obrázky uvedené v této příručce se proto mohou lišit od vzhledu zařízení, které jste zakoupili.

Verbatim GmbH
Düsseldorfer Str. 13
D- 65760 Eschborn
Germany

Verbatim Americas LLC
8210 University Executive Park Drive
Suite 300
Charlotte, NC 28262

Obsah balení

Zkontrolujte si prosím obsah balení. Všechny položky v balení jsou uvedeny na obalu.

Potřebujete pomoc? Máte otázky?

Pokud není napájení dodávané USB portem dostatečné, pokud máte dotaz k používání tohoto produktu, potřebujete informace o jiných produktech společnosti Verbatim nebo potřebujete technickou pomoc, obraťte se na servisní středisko společnosti Verbatim pro vaši zemi.

Více informací najdete na www.verbatim.com/support/.

Společnost Verbatim nabízí neomezenou bezplatnou technickou podporu.



VAROVÁNÍ:

Toto zařízení je v souladu s normou EN 55032, třída A. Toto zařízení může v obytné zóně způsobovat rádiové rušení. V takovém případě za něj nese plnou odpovědnost uživatel a musí na své náklady provést příslušná opatření. Zařízení se nesmí používat se systémy pro udržení života ani v jejich blízkosti.

Společnost Verbatim neodpovídá za jakékoli škody, ztráty dat nebo z nich plynoucí jakékoli následné škody (například škody plynoucí ze ztráty obchodního zisku, přerušování obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jiné finanční ztráty), které jsou způsobeny používáním nebo nemožností používat tento produkt společnosti Verbatim, a to i v případě, že byla společnost Verbatim upozorněna na možnost vzniku takovýchto škod.

Vyhrazujeme si právo na změnu našich produktů v rámci technologického pokroku.

Obsah

Obecné informace	strana 4
Preventivní opatření	strana 6
Instalace hardwaru	strana 7
Instalace ovladačů	strana 8
Instalace softwaru	strana 9
Používání jednotky	strana 10
Řešení běžných problémů	strana 13
Záruka	strana 14

EVROPSKÉ PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH:

Tento produkt a v něm obsažený software jsou určeny pouze ke kopírování materiálu, ke kterému vlastníte autorská práva, nebo ke kterému jste obdrželi svolení ke kopírování od vlastníka autorských práv. Pokud autorská práva nevlastníte nebo nemáte svolení ke kopírování od vlastníka autorských práv, můžete se dopouštět porušení autorského zákona a vystavujete se odpovědnosti za náhradu škod a dalším nápravným opatřením. Pokud si nejste jisti svými právy, obraťte se na svého právního poradce. Nesete plnou odpovědnost za zákonné a odpovědné používání tohoto produktu a softwaru.

© 2020 Verbatim GmbH. Všechna práva vyhrazena. Produkty uváděné v této příručce jsou jmenovány pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Toto zařízení je určeno pro domácí nebo kancelářské použití.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH V USA:

Tento produkt a v něm obsažený software jsou určeny pouze ke kopírování materiálu, ke kterému vlastníte autorská práva, nebo ke kterému jste obdrželi svolení ke kopírování od vlastníka autorských práv. Pokud autorská práva nevlastníte nebo nemáte svolení ke kopírování od vlastníka autorských práv, můžete se dopouštět porušení autorského zákona a vystavujete se odpovědnosti za náhradu škod a dalším nápravným opatřením. Pokud si nejste jisti svými právy, obraťte se na svého právního poradce. Nesete plnou odpovědnost za zákonné a odpovědné používání tohoto produktu a softwaru.

© 2020 Verbatim Americas LLC. Všechna práva vyhrazena. Produkty uváděné v této příručce jsou jmenovány pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Toto zařízení je určeno pro domácí nebo kancelářské použití.

Obecné informace

Spolehlivou funkci Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim není možné zaručit u konfigurací, které neodpovídají následujícím požadavkům:

Hardwarové požadavky

Abyste mohli používat Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim, musíte mít počítač, který vyhovuje následujícím minimálním požadavkům:

PC:

- procesor Intel / AMD 1,6 GHz a rychlejší
- K dispozici porty USB-A/USB-C™ (v závislosti na typu modelu)
- alespoň 2 GB volného prostoru na pevném disku (doporučeno 10 GB)
- internetové připojení pro záruční online registraci, aktualizaci softwaru a stahování
- operační systémy: Windows 7, 8, 10

Mac:

- PowerPC G5 or Intel Mac
- K dispozici porty USB-A/USB-C™ (v závislosti na typu modelu)
- internetové připojení pro záruční online registraci, aktualizaci softwaru a stahování
- alespoň 2 GB volného prostoru na pevném disku (doporučeno 10 GB)
- operační systém: Mac OS X 10.4.8 a vyšší

Standardy médií (Externí CD/DVD Slimline vypalovačka)

- MDISC DVD R, DVD jednovrstvé/dvouvrstvé, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD Extra, CD-I, Mixed-ModeCD, VideoCD, PhotoCD, CD TEXT, Boo-table CD, Disc At Once, Session At Once, Track At Once, Multi-Session.

USB 3.2 Gen 1 je zpětně kompatibilní s USB 2.0. Pro zajištění optimálního výkonu vaší Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim by měl být váš počítač vybaven portem USB 3.2 Gen 1.

Pro maximální výkon Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim musí systém i software počítače podporovat USB 3.2 Gen 1.

Minimální systémové požadavky pro přehrávání Blu-ray

- videokarta a ovladače kompatibilní s Blu-ray a s podporou HDCP
- řada Nvidia 8600 a vyšší
- řada ATI 2600 a vyšší
- procesor 3,2 GHz Intel Pentium 4 nebo obdobný

Standardy médií (Externí Blu-ray Slimline vypalovačka)

- MDISC BD-R XL, MDISC BD-R, BD-R XL, BD-R DL, BD-R Low to High (LTH), BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW



POZOR:

Přehrávání Blu-ray není možné na systémech Mac.

Windows: Pro přehrávání Blu-ray filmů je třeba nainstalovat příslušný software (není součástí produktu).

Preventivní opatření

Pro zajištění správné funkce Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim dbejte na následující opatření.

Pokud je nebudete dodržovat, můžete přijít o záruku a poškodit zařízení.

- Před odpojením datového kabelu, napájecího kabelu nebo před vypnutím Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim musíte nejdříve zařízení bezpečně odebrat v operačním systému (nabídka „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“ na hlavním panelu Windows). Pokud to neuděláte, můžete dojít ke ztrátě dat.
- Neupustíte Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim a nevystavujete ji ani jiným typům náhlých mechanických otřesů, jinak může dojít ke ztrátě dat a poškození zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (reproduktory, mobilní telefony apod.).
- Vzhledem k vysokým přenosovým rychlostem by **délka kabelu** neměla překročit 1 m. U delších kabelů nelze zaručit bezchybný přenos.
- Jednotku Verbatim provozujte pouze ve **vodorovné poloze**, aby nedošlo k poškození média a mechanických částí.
- Zařízení provozujte pouze při teplotách v rozsahu 10 až 35 °C.
- Pokud Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim přenesete z chladného prostředí do teplejšího, nechte nejdříve zařízení přizpůsobit teplotě okolí. Teprve pak ho můžete zapnout. Pokud to neuděláte, může uvnitř zařízení dojít ke kondenzaci, která může způsobit jeho poruchu.
- Nepokládejte na Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim žádné tekutiny a nápoje. Pokud se tekutina vylije a dostane se do styku s elektronikou uvnitř zařízení, dojde k poškození elektroniky a poruše zařízení.
- Nepoužívejte Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim v prašném prostředí. Prach uvnitř jednotky může poškodit vnitřní elektroniku a způsobit poruchu zařízení.
- Otevření pouzdra Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim znamená ztrátu záruky.
- Maximální rychlost záznamu na Blu-ray disky je omezena rozhraním zařízení. Pro USB 2.0 je maximální rychlost záznamu na Blu-ray disky 6x.
- Protože je USB 3.2 Gen 1 zpětně kompatibilní s USB 2.0, je možné Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim připojit ke všem USB portům. Pokud ji ale připojíte k portu USB 2.0, bude výkon jednotky (rychlost přenosu dat) mnohem menší, než když ji připojíte k portu USB 3.2 Gen 1.

Instalace hardwaru

Externí CD/DVD Slimline vypalovačka



Zapojte USB kabel do portů na svém počítači. U většiny počítačů bude stačit napájení z konektoru pro přenos dat.



Zapojte USB kabel do Externí CD/DVD Slimline vypalovačky Verbatim.

Externí Blu-ray Slimline vypalovačka



Zapojte USB kabel do portů na svém počítači.

- (1) USB - napájení (pokud je třeba)
- (2) USB - přenos dat

Pokud sběrnice USB na vašem počítači neposkytuje dostatečné napájení pro provoz jednotky, zapojte napájecí USB kabel. Nejprve připojte napájení (1) a teprve pak přenos dat (2).



Zapojte USB kabel do Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim.

Externí CD/DVD Slimline vypalovačka USB-C™, Externí Blu-ray Slimline vypalovačka USB-C™ a Externí Blu-ray Slimline vypalovačka HD 4K USB-C™



Zapojte kabel USB do konektoru počítače.



Připojte k zařízení kabel s rozhraním USB.

Instalace ovladačů

Ve Windows 7, 8, 10 a Mac OS X není nutné používat zvláštní ovladače. Veškeré ovladače budou nainstalovány automaticky operačním systémem po připojení Externí CD/DVD Slimline vypalovačky / Externí Blu-ray Slimline vypalovačky Verbatim do USB portu počítače.

Přiřazení písmene jednotky k zařízení Verbatim (PC)

Po úspěšném nainstalování zařízení Verbatim mu systém automaticky přiřadí písmeno jednotky. Tím může dojít k posunutí písmene jednotky některého z vnitřních disků počítače (např. změna z ‚D‘ na ‚E‘). Pokud to způsobí problémy, je možné změnit přiřazení písmene jednotky takto:

1. Klikněte na tlačítko „Start“ nebo „Windows“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na „Počítač“, vyberte „Spravovat“ a pak „Správa disků“.
3. Pravým tlačítkem myši klikněte na písmeno jednotky, které chcete změnit, a vyberte „Změnit písmeno jednotky a cestu...“.
4. V dalším okně klikněte na „Změnit...“ a ve volbě „Přiřadit písmeno jednotky:“ vyberte požadované písmeno.
5. Potvrďte změnu kliknutím na tlačítko „OK“.

Instalace softwaru

Instalace softwaru na PC (pouze pro Windows)

Abyste mohli nahrávat na prázdná média, musíte nejprve nainstalovat software pro zápis. Doporučujeme použít software, který byl dodán s vaším zařízením.

1. Instalaci zahajte vložením DVD „Application & Manuals“ (Aplikace a příručky).
2. V hlavní složce na DVD klikněte na „StartPC.exe“. Otevře se úvodní nabídka Verbatim.



* Pouze pro ilustraci. Snímky obrazovky se mohou lišit v závislosti na typu modelu.

3. Klikněte na tlačítko „Software“.
4. Instalace se nyní spustí. Postupujte podle pokynů na obrazovce, postup v instalaci potvrzujte kliknutím na tlačítko „Další“.

nero
Burn&Archive



POZOR:

Windows: Pro přehrávání Blu-ray filmů je třeba nainstalovat příslušný software (není součástí produktu).

Používání jednotky

Jak používat disky

**POZOR:**

Na disky CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD R/RW a Blu-ray nelepte žádné nálepky a samolepky. Nalepením samolepek na disk můžete způsobit nejen chyby při čtení a zápisu, ale i trvalou ztrátu dat z důvodu poškození disku.

Vložení disku

1. Stiskněte tlačítko pro vysunutí disku.
2. Položte disk na nosič.

POZNÁMKA:

Pokud použijete malé CD/DVD s průměrem 8 cm, položte ho do menší kulaté prohlubně.

Záznamová strana disku musí směřovat dolů. Nikdy nepokládejte na nosič dva disky najednou. Dejte pozor, abyste se nedotkli záznamové strany disku.

3. Načtete disk stisknutím tlačítka pro vysunutí nebo lehkým zatlačením na nosič disku.

Vyjmutí disku

1. Stiskněte tlačítko pro vysunutí disku.
2. Opatrně vyjměte disk z nosiče.
3. Stiskněte tlačítko pro vysunutí nebo zatlačte na nosič disku, aby nosič zajel zpět do jednotky.

Po vyjmutí disku nechte nosič disku zajet zpět do jednotky co nejdříve. Když je nosič disku vysunutý, může do jednotky pronikat prach a jiné nečistoty a později způsobit chyby při čtení a zápisu nebo poruchu zařízení.

Zvláštní pokyny před zápisem na CD / DVD / BD (Blu-ray disky jen na Externí Blu-ray vypalovače Verbatim)

- Uvědomte si prosím, že zápis dat na disky CD/DVD/BD je velice citlivý proces, který může být narušen i tím nejmenším mechanickým otřesem.
- Nikdy nečistěte Externí CD/DVD Slimline vypalovačku / Externí Blu-ray Slimline vypalovačku Verbatim pomocí běžně dostupných sad pro čištění CD a CD-ROM jednotek. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Zapisovatelná a přepisovatelná média CD/DVD/BD (prázdné disky) jsou citlivější než běžně dostupné nahrané CD/DVD/BD disky. Pro popis těchto CD/DVD/BD disků používejte pouze měkké neabrazivní značkovače bez rozpouštědel.
- Na CD/DVD/BD nelepte žádné nálepky.
- Zařízení rozpozná médium, jakmile zajede do jednotky. Média CD-R jsou kompatibilní s většinou CD-ROM jednotek a audio CD přehrávačů a fungují ve většině DVD-ROM jednotek. DVD a Blu-ray disky vytvořené na této DVD / Blu-ray vypalovače je možné přehrávat na téměř všech DVD / Blu-ray přehrávačích a DVD-ROM jednotkách.

Nouzové vysunutí disku

Tato jednotka má funkci, která umožňuje vysunout CD/DVD/BD ručně, pokud je to výjimečně nutné, například při poruše jednotky nebo výpadku napájení. V takovém případě použijte následující postup. Používejte tento způsob vysunutí, jen pokud je to opravdu nezbytné.

1. Vypněte napájení.
2. Zasuňte do malého otvoru nad tlačítkem pro vysunutí předmět s úzkou špičkou. Přední dvířka se uvolní a nosič s diskem se částečně vysune.
3. Tahem za přední dvířka vytáhněte celý nosič ven a pak disk pomocí palce a ukazováčku opatrně vyjměte. Používejte tento způsob pouze jako nouzové řešení. Při častém využívání tohoto způsobu dojde k poškození zařízení.

Řešení běžných problémů

Pokud jste zařízení Verbatim správně nainstalovali, a přesto máte nějaký problém s jeho správným fungováním, zkontrolujte prosím následující body:

Hardwarové požadavky

- Splňuje váš systém hardwarové požadavky (viz strana 4)?

Připojení zařízení Verbatim

- Máte správně zapojený kabel mezi počítačem a zařízením Verbatim? Zkontrolujte, zda je kabel dobře zasunutý. Kabel musí být v konektorech pevně uchycen!
- Je k zařízení připojeno napájení? Zkontrolujte, zda je možné vysunout médium a zda je zařízení při spouštění systému napájeno.

Záznamová rychlost (BD)

- Externí Blu-ray Slimline vypalovačka Verbatim odpovídá standardu USB 3.2 Gen 1. Standard USB 3.2 Gen 1 podporuje záznamovou rychlost vyšší než 6×, ale pokud je zařízení zapojeno do portu USB 2.0, bude maximální rychlost záznamu CD jen 6×.

Záruka

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti Verbatim a doufáme, že budete s jeho používáním spokojeni.

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si příručku pro rychlou instalaci, uživatelskou příručku a případné další elektronické a tištěné pokyny. V případě problémů můžete využít databázi s odpověďmi na často kladené dotazy na našich internetových stránkách (www.verbatim.com). Před kontaktováním technické podpory se prosím nejprve podívejte na tyto stránky.

Vaše záruka

Všechny produkty společnosti Verbatim mají neomezenou telefonní a webovou technickou podporu. Touto zárukou společnost Verbatim zaručuje, že její výrobky nebudou mít během níže uvedené doby od data zakoupení vady materiálu a výroby. Pokud během této záruční doby dojde k poruše produktu kvůli vadě materiálu nebo výroby, společnost Verbatim zajistí na základě vlastního uvážení opravu nebo výměnu produktu či jeho vadných součástí, a to bez poplatku za práci a náhradní díly a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Podmínky

Tato záruka bude uznána pouze v případě, že společně s vadným produktem předložíte originální fakturu nebo prodejní doklad (s uvedeným datem zakoupení, názvem produktu a jeho sériovým číslem) a také reklamační číslo RMA, které jste získali na webové stránce společnosti Verbatim nebo od servisního střediska Verbatim. Společnost Verbatim si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůžete prokázat datum zakoupení produktu. Záruku není možné uplatnit, pokud není uvedeno reklamační číslo RMA nebo pokud bylo sériové číslo na produktu pozměněno, odstraněno či došlo ke změně způsobující jeho nečitelnost. Tato záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti v balení produktu. Tato záruka se nevztahuje na žádné z následujících bodů: (a) žádný spotřební materiál dodaný s produktem, například média či baterie; (b) poškození či ztráta softwarových programů, dat či přenosných paměťových médií; (c) jakékoli škody plynoucí z úprav, změn či přizpůsobení produktu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Verbatim; (d) pokus o opravu jiným subjektem, než který k tomu byl autorizován společností Verbatim a (e) při působení nehody, blesku, vody, ohně nebo jakékoli jiné příčiny, kterou společnost Verbatim nedokáže v přiměřené míře ovlivnit.

Při žádné z poskytovaných služeb není společnost Verbatim odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty programů, dat či jiných informací uložených na médiích nebo součástech opravovaného produktu. Společnost Verbatim neodpovídá za následné obchodní ztráty v případě selhání systému. Před vrácením produktu společnosti Verbatim z něj odstraňte všechny součásti, které nejsou kryty touto zárukou. Společnost Verbatim neodpovídá za jakoukoli ztrátu či poškození takových součástí. Společnost Verbatim nijak neodpovídá za to, když během opravy produktu dojde ke změně, vymazání nebo jakékoli úpravě obsahu pevného disku.

Náhradní díly a produkty budou poskytovány výměnou a mohou být nové, ve stavu odpovídajícím novému nebo opravené. Veškeré díly a produkty, které byly vyměněny za jiné, se stávají majetkem společnosti Verbatim. Záruční doba na veškeré produkty a díly opravené či vyměněné v rámci záruky odpovídá zbývajícím době původní záruky. Na mimozáruční opravu a výměnu produktů a dílů se poskytuje záruka 6 (šest) měsíců.

Podmínky omezené záruky

Společnost Verbatim GmbH zaručuje, že tento produkt nebude mít vady materiálu a výroby po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie. Pokud během záruční lhůty dojde k poruše produktu, bude vám zdarma vyměněn za jiný. Můžete ho vrátit spolu s originální účtenkou v místě, kde jste ho zakoupili, nebo se obrátit na společnost Verbatim.

Vaším jediným nárokem v rámci této záruky je výměna produktu. Tato záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na poškození, způsobená nestandardním použitím, nesprávným použitím, hrubým zacházením, nepozorností nebo nehodou, ani na nekompatibilitu či neuspokojivý výkon z důvodu určitého používaného počítačového softwaru či hardwaru. SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINY, PORUŠENÍ ZÁRUK ANI JINAK. Kromě specifických zákonných práv poskytnutých touto zárukou můžete mít i další práva, která se liší v jednotlivých státech a zemích.

POZNÁMKA:

Společnost Verbatim GmbH může kdykoli a bez upozornění změnit obsah této uživatelské příručky.

Podmínky omezené záruky (USA)

Záruční povinnosti společnosti Verbatim Americas LLC k tomuto hardwarovému produktu jsou omezeny následujícími podmínkami:

Společnost Verbatim zaručuje, že její produkty nebudou mít za normálních podmínek používání po dobu dvou let od data zakoupení vady materiálu ani výroby. Výlučnou povinností společnosti Verbatim při vznesení nároku kvůli vadě na produktu v rámci záručního období je podle jejího uvážení opravit nebo vyměnit kus vybavení, o kterém společnosti Verbatim podle vlastního uvážení níže uvedeným postupem rozhodne, že je vadný. Zde uvedené záruční povinnosti společnosti Verbatim jsou výslovně podmíněny (i.) správnou instalací, používáním a údržbou produktů zákazníkem po celou dobu, (ii.) nevystavováním produktů neobvyklému mechanickému namáhání, neobvyklým elektrickým podmínkám, podmínkám prostředí nebo jiné vyšší moci, (iii.) správným používáním, nevystavováním nehodám ani neautorizované instalaci/odinstalování produktů zákazníkem nebo někým jiným, (iv.) neměněním a neupravováním produktů bez autorizace, pokud to není písemně schváleno nebo jinak provedeno společností Verbatim, a (v.) rychlou instalací všech revizí produktů zveřejněných společností Verbatim zákazníkem po celou záruční dobu. Společnost Verbatim nezaručuje, že budou produkty fungovat v libovolné kombinaci, kterou zákazník k použití zvolí, že bude fungování produktu bez přerušení a bez chyb ani že budou odstraněny všechny problémy s kompatibilitou a vady. Společnost Verbatim navíc neposkytuje žádnou záruku na to, že produkty budou splňovat platné specifikace produktu v kombinaci s hardwarem nebo softwarem, který nedodává společnost Verbatim. Pokud je zjištěno, že produkt, který zákazník označí jako vadný nebo nesplňující specifikace, vadný není nebo specifikace splňuje, společnost Verbatim může podle svého uvážení podle aktuálního ceníku zákazníkovi naúčtovat práci a výdaje, které jí vznikly v souvislosti s tímto zjištěním.

Společnost Verbatim nenese žádnou odpovědnost za poškození ani ztrátu žádných programů, dat ani jiných informací uložených na libovolném médiu, které je součástí hardwarového

produktu Verbatim, ani jiném produktu nebo dílu, který není od společnosti Verbatim a na který se nevztahuje tato záruka. Obnovení ani opětovná instalace programů, dat ani jiných informací není součástí této omezené záruky. Společnost Verbatim nenese odpovědnost za neautorizovaný prodej ani nepravdivá tvrzení neautorizovaných prodejců třetích stran. Záruky Verbatim nejsou při změně majitele převoditelné. Na produkty zakoupené v dražbě, z druhé ruky, na bleším trhu nebo ukázky se tato záruka Verbatim nemusí vztahovat.

ZÁRUKY SPOLEČNOSTI VERBATIM A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO ZÁKAZNÍKA UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI JSOU VÝHRADNÍ A SPOLEČNOST VERBATIM A ZÁKAZNÍK JE PŘIJÍMAJÍ NAMÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ ZÁRUKY JSOU TÍMTO VÝSLOVNĚ A JEDONZNAČNĚ SPOLEČNOSTÍ VERBATIM VYLOUČENY A ZÁKAZNÍK SE JICH DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ TO POVOLUJE ZÁKON, VZDÁVÁ (A V TÉ MÍŘE, DO JAKÉ TO ZÁKON NEDOVOLUJE, JSOU OMEZENY PODMÍNKAMI ZDE UVEDENÉ VÝSLOVNĚ ZÁRUKY).

Soulad s požadavky FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení při instalaci v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii v oblasti rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze ovšem zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde ke vzniku rušení. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze ověřit tak, že toto zařízení na chvíli vypnete a znovu zapnete, musí uživatel zajistit omezení takového rušení pomocí následujících opatření:

- změna orientace nebo polohy přijímací antény
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem
- připojení zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než k jakému je připojen přijímač
- porada s prodejcem nebo zkušeným rádiovým a televizním technikem

Upozornění OEEZ

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která v Evropě vstoupila v platnost ve formě zákona dne 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickými zařízením po skončení jeho životnosti.



Pokud je na produktu nebo jeho obalu logo OEEZ (na obrázku vlevo), znamená to, že tento produkt nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Více informací o likvidaci a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a o sběrných místech získáte u příslušné služby likvidace komunálního odpadu pro vaši obec nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.