

polk BOOM SWIMMER DUO - návod

Zap./Vyp.	Stisknout tlačítko POWER na 2 vteřiny.
Bluetooth párování	Automaticky začne po zapnutí.
Play/Pause	Stisknout krátce současně "+" a "-".
Hlasitost nahoru / dolů	Pomocí tlačítek "+" a "-".
Skladby vpřed / vzad	Na 2 vteřiny podržet "+" či "-".
Spojení 2 SWIMMER	Na 3 vteřiny stisknout na obou tlačítko "o)"".
Přijmutí hovoru	Krátce stisknout tlačítko "+".
Ukončení hovoru	Na 2 vteřiny podržet "-".
Tovární reset	Na 8 vteřin podržet "+" a "-".

<i>Dovozce</i>	<i>Eurostar Ostrava s.r.o.</i> <i>Čestlice 271</i> <i>251 70 Dobřejovice</i> www.eurostar-ostrava.cz
----------------	---