


VISIXA VISIXA CAM30 WEBCAM

Thank you for choosing our webcam! This is a product for real-time data transmission to PC via USB port. It has a high resolution and fast transmission rate, and it is also easily portable. This webcam enables you to share happy moments online with your family and friends!

Product diagram

1. Omni directional microphone x2
2. Autofocus Full HD lens
3. Privacy shutter
4. Flexible Base / Clip
5. LED light (active/REC)
6. Tripod Screw Hole
7. USB Cable
8. User Manual



Parameters and Features


1080p CMOS color sensor; Interface: USB2.0 port; Image focus: 8 cm to infinity; Auto focus; Privacy protection with lens cover; Omni directional microphones; Beauty effect; Compatible with all video calling platforms; Multi-purpose mounting clip; Cable length: 1,7 ± 0,02 m

System Requirements

PC with a free USB port; Operation system: Windows XP SP2 (later); Linux 2.4.6 (later); Mac OS 10.5 and later; 200 MB (min.) available hard disk space; 32 MB memory (min.); Support Direct X VGA card

Installation of the webcam

1. Place Your Webcam! Place the webcam where you want it - on a computer display, desktop or a tripod. Note: this product is not supplied with a tripod. Please purchase if necessary.



For Placement on the Display: Open the webcam clip, and follow the steps and methods show in the figure to place the webcam on top of the display, please make sure the clip is firmly mounted.




2. Connect the Webcam

Connect the webcam to the computer via the USB interface. Tip: When using a desktop, it is better to connect the webcam to the USB interface on the back of the computer, the power supply is more stable.



3. When installation is finished, you can start using the webcam

Notice: 1. Do not use it in hot, cold, dusty or humid circumstances. 2. Avoid touching the lens with hands, sharp or coarse stuff; please use clean and soft cloth for cleaning.; 3. Avoid dropping the webcam. Severe falling may cause damages to the lens, malfunction or scratches to the surface of the product.



Warranty

1. The warranty for this product only covers manufacturing defects. What the warranty does not cover: Man-made damage; Repair or disassembly to other company's technicians; Damage due to dropping or impact.; 2. Any problems, you can contact the seller to get the best solutions. (Information contained here in is subject to change without notice. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mac is a trademark of Apple, Inc., registered in the U. S. and other countries.)



DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

WARRANTY / POST-WARRANTY SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o. Rakovnická 2665, 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; E-mail.: servis@pmc.cz

VISIXA VISIXA CAM30 WEBCAM

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Webcam entschieden haben! Dieses Produkt ist bestimmt zur sofortigen Übertragung von Video und Audio in einen Computer über einen USB-Anschluss. Es verfügt über hohe Auflösung des Bildes und schnelle Datenübertragungsrate und ist gleichzeitig einfach tragbar. Mit dieser Webcam können Sie schöne Momente online mit Ihrer Familie und Freunden teilen!

Produktschema

1. 2x Omnidirektionales Mikrofon
2. Full-HD-Linse mit automatischem Fokus
3. Abdeckblende
4. Flexibler Sockel / Clip
5. LED-Kontrollleuchte (im Betrieb/Aufnehmen)
6. Stativgewinde
7. USB-Kabel
8. Bedienungsanleitung




Parameter und Eigenschaften

Farb-CMOS-Sensor Full HD 1080p; Schnittstelle: USB 2.0; Fokus: 8cm bis unendlich; Automatischer Fokus; Abdeckblende für den Schutz der Privatsphäre; Omnidirektionales Mikrofon; Schönheitseffekt; Kompatibel mit allen Plattformen für Videokonferenzen; Mehrzweckhalterung für die Kamerabefestigung; Kabellänge: 1,7 ± 0,02 m

Systemanforderungen PC/Mac mit einem freien USB-Port; Betriebssystem: Windows XP SP2 und höher, Linux 2.4.6 und höher, Mac OS 10.5 und höher; 200 MB (wenigstens) Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher 32 MB (wenigstens); Unterstützung der Direct X VGA Karte

Einrichten der Webcam

1. Befestigung der Webcam! Platzieren Sie die Webcam auf die gewünschte Stelle – an einen Laptopbildschirm, Desktop oder Stativ. Bemerkung: dieses Produkt wird nicht mit einem Stativ geliefert. Bei Bedarf muss das Stativ gekauft werden.



Befestigung am Bildschirm: Öffnen Sie den Webcam-Clip so dass Sie die verstellbare Halterung der Webcam nach unten ziehen und platzieren Sie die Webcam oben auf dem Bildschirm wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Clip sicher befestigt ist.



2. Anschließen der Webcam: Schließen Sie die Webcam mit dem USB-Kabel am Computer an. TIPP: Falls Sie Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, ist es besser, die Webcam an die USB-Schnittstelle auf der Rückseite des Gehäuses anzuschließen, da die Stromversorgung dann stabiler ist.



3. Nach der Installation können Sie die Webcam benutzen

Hinweise: 1. Verwenden Sie die Kamera nicht unter heißen, kalten, staubigen oder feuchten Bedingungen.; 2. Berühren Sie das Objektiv nicht mit Ihren Händen, scharfen oder groben Gegenständen. Zum Reinigen verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch.; 3. Lassen Sie die Kamera nicht fallen. Schwerwiegenere Stürze können das Objektiv beschädigen, zu Fehlfunktionen des Geräts führen oder die Oberfläche zerkratzen.



Garantie: 1. Die Garantie für dieses Produkt gilt nur für Herstellungsfehler. Die Garantie deckt nicht: Von Menschen verursachte Schäden; Reparaturen oder Demontage durch unbefugte Wartung; Schäden durch Sturz und Aufprall. 2. Bei irgendwelchen Problemen können Sie sich an den Händler wenden, der die beste Lösung vorschlägt. (Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Windows ist eine Schutzmarke von Microsoft. Mac ist eine Schutzmarke von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.)



VERTRIEB TSCHJECHISCHE REPUBLIK: Praha Music Center, s.r.o.; Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>


GARANTIE UND NACH-GARANTIE-SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o. Rakovnická 2665, 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

VISIXA VISIXA CAM30 WEBOVÁ KAMERA

Děkujeme, že jste si vybrali naši webkameru! Jedná se o produkt pro okamžitý přenos obrazu a zvuku do počítače přes USB port. Disponuje vysokým rozlišením obrazu a rychlou přenosovou rychlostí dat, a zároveň je také lehké přenosná. Tato webová kamera vám umožní sdílet krásné okamžiky se svou rodinou a přáteli online!

Šchéma produktu

1. 2x všesměrový mikrofon
2. Full HD čočka s automatickým ostřením
3. Krytka objektivu
4. Flexibilní podstavec / klip
5. LED kontrolka (V provozu/Nahrávání)
6. Závit pro stativ/tripod
7. USB kabel
8. Uživatelská příručka




Parametry a vlastnosti

Barevný 1080p senzor CMOS; Rozhraní: USB 2.0; Ostření obrazu: 8cm až nekonečno; Automatické ostření; Krytka objektivu pro ochranu soukromí; Všeměrový mikrofon; Efekt Krása; Kompatibilní se všemi platformami pro videohovory; Víceúčelový uchytný pro montáž kamery; Délka kabelu: 1,7 ± 0,02 m

Systémové požadavky PC/Mac s volným USB portem; Operační systém: Windows XP SP2 a novější, Linux 2.4.6 a novější, Mac OS 10.5 a novější; 200 MB (nejméně) volného místa na disku; Paměť 32 MB (nejméně); Podpora karty Direct X VGA

Instalace webové kamery

1. Umístění kamery! Umístěte webovou kameru na požadované místo - na displej notebooku, na stolní monitor, a nebo na stativ. Poznámka: tento výrobek se nedodává se stativem. V případě potřeby si je, prosím, dokupte.



Postup pro umístění na displej: Otevřete klip webové kamery a umístěte webovou kameru na horní část displeje podle pokynů uvedených na obrázku. Ujistěte se, že je klip pevně připevněn.



2. Zapojení kamery: Připojte webkameru k počítači pomocí USB kabelu. TIP: Pokud používáte stolní počítač, je lepší připojit webovou kameru k USB rozhraní na zadní straně skříně, její napájení pak bude stabilnější.



3. Po dokončení instalace můžete začít webovou kameru používat. Upozornění: 1. Kameru nepoužívejte v horkých, chladných, prašných, anebo vlhkých podmínkách. 2. Nedotýkejte se čočky kamery, ostřímej nebo hrubými předměty; k čištění používejte čistý a měkký hadřík. 3. Vyvarujte se pádu kamery na zem. Všechny pády mohou způsobit poškození objektivu, nesprávnou funkci zařízení nebo poškrábání jeho povrchu.



Záruka: 1. Záruka na tento produkt se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka nepokrývá: Poškození způsobené člověkem; Opravy nebo demontáž neautorizovanými servisem; Poškození způsobené pádem nebo nárazem; 2. V případě jakýchkoli problémů můžete kontaktovat prodejce, který navrhne nejlepší řešení. (Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft. Mac je ochranná známka společnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.)



DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; Zelená linka (zdarma) t: 800 876 066; <http://www.pmc.cz>


ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o. Rakovnická 2665, 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

VISIXA VISIXA CAM30 WEBOVÁ KAMERA

Ťukajme, že ste si vybrali našu webkameru! Jedná sa o produkt pre okamžitý prenos obrazu a zvuku do počítača cez USB port. Disponuje vysokým rozlíšením obrazu a rýchlou prenosovou rýchlosťou dát, a zároveň je ľahko prenosná. Táto webová kamera vám umožní zdieľať krásne okamihy so svojou rodinou a priateľmi online!

Schéma produktu

- 2 x všesmerový mikrofón
- Full HD sočivka s automatickým ostrením
- Kryt objektívu
- Flexibilný podstavec / klip
- LED kontrolka (V prevádzke / Nahrávanie)
- Závit pre statív
- USB kábel
- Užívateľská príručka




Parametre a vlastnosti

Farebný 1080p senzor CMOS; Rozhranie: USB 2.0; Ostrenie obrazu: 8cm až nekonečno; Automatické ostrenie; Kryt objektívu pre ochranu súkromia; Všetšmerový mikrofón; Efekt Krása; Kompatibilné so všetkými platformami pre videohovory; Viacúčelový úchyt pre montáž kamery; Dĺžka kábla: 1,7 ± 0,02 m

Systémové požiadavky: PC / Mac s voľným USB portom; Operačný systém: Windows XP SP2 a novší; Linux 2.4.6 a novší, Mac OS 10.5 a novší; 200 MB (minimálne) voľného miesta na disku; Pamäť 32 MB (najmenej); Podpora karty Direct X VGA

Instalácia webovej kamery


1. Umiestnenie kamery | Umiestnite webovú kameru na požadované miesto - na displej notebooku, na stolový monitor, alebo na statív. Poznámka: tento výrobok sa nedodáva so statívom. V prípade potreby si ho, prosím, dokúpte.



Postup pri umiestnení na displej: Otvorte klip webovej kamery a umiestnite webovú kameru na hornú časť displeja podľa pokynov uvedených na obrázku. Uistite sa, že je klip pevne pripravený.


2. Zapojenie kamery

Prípojte webkameru k počítaču pomocou USB kábla. TIP: Ak používate stolný počítač, je lepšie pripojiť webkameru k USB rozhraniu na zadnej strane skrine, jej napájanie je potom stabilnejšie



3. Po dokončení inštalácie môžete začať webovú kameru používať

Upozornenie 1. Kameru nepoužívajte v horúcich, chladných, prašných, alebo vlhkých podmienkach. 2. Nedotýkajte sa sošových rúkami, ostrými alebo hrubými predmetmi; na čistenie používajte čistú a mäkkú handričku. 3. Vyvarujte sa pádu kamery na zem. Väčšie pády môžu spôsobiť poškodenie objektívu, nesprávnu funkciu zariadenia alebo poškriabanie jeho povrchu.



Záruka

1. Záruka na tento produkt sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka nepokrýva: Poškodenie spôsobené človekom; Opravy alebo demontáž neautorizovaným servisom; Poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom. 2. V prípade akýchkoľvek problémov môžete kontaktovať predajcu, ktorý navrhne najlepšie riešenie. (Informácie tu obsiahnuté sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Windows je ochránná známka spoločnosti Microsoft. Mac je ochránná známka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.)



DISTRIBÚCIA ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o.
Ocelárska 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>


ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; E-mail: servis@pmc.cz

VISIXA VISIXA CAM30 KAMERA INTERNETOWA

Dziekujemy za wybór naszej kamery internetowej! Produkt, który zapewnia natychmiastową transmisję obrazu i dźwięku do komputera przez port USB. Dysponuje wysoką rozdzielczością obrazu i wysoką szybkością przekrości danych i zarazem jest łatwo przenośna. Niższa kamera internetowa umożliwi Ci przeżywanie pięknych chwil online ze swoją rodziną i przyjaciółmi!

Schemat produktu

- 2x mikrofón wielokierunkowy
- Soczewka Full HD z automatyczną regulacją ostrości
- Osłona obiektywu
- Elastyczna podstawa / klips
- Kontrolka LED (Działanie / Nagrywanie)
- Gwint na statyw
- Kabel USB
- Podręcznik użytkownika





Parametry i właściwości

Kolorowy 1080p czujnik CMOS; Interfejs: USB 2.0; Ostrość obrazu: od 8 cm do nieskończoności; Automatyczne ustawianie ostrości; Osłona obiektywu dla ochrony prywatności; Mikrofón wielokierunkowy; Efekt Beauty; Kompatybilna ze wszystkimi platformami do rozmów wideo; Wielofunkcyjny uchwyt do montażu kamery; Długość kabla: 1,7 ± 0,02 m

Wymagania systemowe: PC/Mac z wolnym portem USB; System operacyjny: Windows XP SP2 i nowsze Linux 2.4.6 i nowsze, Mac OS 10.5 i nowsze; 200 MB (co najmniej) wolnego miejsca na dysku; Pamięć 32 MB (co najmniej); Wsparcie Karty Direct X VGA

Instalacja kamery internetowej

1. Umieszczenie kamery | Umieść kamerę internetową w wymaganym miejscu - na wyświetlaczu notebooka, na monitorze stolowym lub na statywie. Uwaga: ten produkt nie jest w zestawie ze statywem. W razie potrzeby należy go dokupić.



Umieszczenie na wyświetlaczu: Otwórz klips kamery internetowej i umieść kamerę internetową na górnej części wyświetlacza według instrukcji wskazanych na rysunku. Upewnij się, że klips jest dobrze zamocowany.

2. Podłączenie kamery

Podłącz kamerę internetową do komputera za pomocą kabla USB. WSKAZÓWKI: Jeśli korzystasz z komputera stolowego lepiej podłączyć kamerę internetową do interfejsu USB w tylnej części szkrzyni, zasilanie będzie bardziej stabilne.



3. Po zakończeniu instalacji możesz zacząć korzystać z kamery internetowej

Ostrzeżenie: 1. Nie korzystaj z kamery w środowisku gorącym, zimnym, w przestrzeni zapylonych lub o dużej wilgotności. 2. Nie dotykaj soczewek rękoma, ostrymi lub chropowatymi przedmiotami; do czyszczenia korzystaj wyłącznie z czystej i miękkiej ściereczki. 3. Unikaj upadku kamery na ziemię. Poważniejsze upadki mogą skutkować uszkodzeniem obiektywu, nieprawidłowym działaniem urządzenia lub porysowaniem jego powierzchni.



Gwarancja: 1.

Gwarancja: 1. Gwarancja na ten produkt dotyczy wyłącznie wad fabrycznych. Gwarancja nie pokrywa: Uszkodzeń spowodowanych przez człowieka; Naprawy lub demontażu przez nieautorizowany serwis; Uszkodzeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem. 2. W przypadku jakichkolwiek problemów możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który zaproponuje najlepsze rozwiązanie. (Zawarte tutaj informacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia. Windows to znak towarowy firmy Microsoft. Mac to znak towarowy firmy Apple, Inc., zarejestrowany w USA i innych państwach.)



DYSTRYBUCJA REPUBLIKA CZEŠKA: Praha Music Center, s.r.o.
Ocelárska 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>


SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz

VISIXA VISIXA CAM30 WEBKAMERA

Közösítjük, hogy webkameránkat választotta! Ez egy berendezés a videó és audio azonnali átvételéhez a számítógépre USB-porton keresztül. Hogy képfelbontással és gyors adatátviteli sebességgel rendelkezik, emellett könnyen hordozható. Ez a webkamera lehetővé teszi, hogy gyönyörű pillanatokat osszon meg családjával és barátával online!

A termék leírása

- 2 Kérirányú mikrofón
- Full HD objektív autofókuszsal
- Objektívcsapka
- Rugalmas állvány / kapcs
- LED (Működés közben / Felvétel)
- Állvány menet
- USB kábel
- Felhasználói kézikönyv




Paraméterek és tulajdonságok

Szines 1080p CMOS érzékelő; Interfész: USB 2.0; Képesítés: 8 cm-től a végtelenig; Automatikus fókus; Lencsevédő sapka a magánélet érdekében; Kérirányú mikrofón; Szépséghatás; Kompatibilis az összes videohívási platformmal; Többcélu tartó a kamera rögzítéséhez; Kábelhossz: 1,7 ± 0,02 m

Paraméterek és tulajdonságok: PC / Mac ingyenes USB-porttal; Operációs rendszer: Windows XP SP2 és újabb, Linux 2.4.6 és újabb, Mac OS 10.5 és újabb; Legfeljebb 200 MB szabad lemezterület; 32 MB memória (minimum); Közvetlen X VGA kártya támogatás

Webkamera telepítése

1. A kamera helye | Helyezze a webkamerát a kívánt helyre - egy laptop képernyőjére, asztali monitorjára vagy állványára. Megjegyzés: Ehhez a termékhez nem tartozik állvány. Ha szükséges, kérjük, vásárolja meg.



A kijelző való elhelyezése menete: Nyissa meg a webkamera klipjét, és helyezze a webkamerát a képernyő tetejére a képen látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kapcsot megfelelően rögzítette.

2. A kamera üzembe helyezése:

Csatlakoztassa a webkamerát a számítógéphez USB-kábellel. TIPP: Ha asztali számítógépet használ, akkor jobb, ha a webkamerát a készülék hátulján lévő USB portjához csatlakoztatja, így annak tápellátása stabilabb.



3. A telepítés befejezése után elkezdheti használni a webkamerát

Figyelmeztetés: 1. Ne használja a kamerát forró, hideg, poros vagy páras körülmények között. 2. Ne érintse meg a lencsét kézzel, éles vagy durva tárgyakkal; használjon tisztá, puha ruhát a tisztításhoz. 3. Ne ejtse le a kamerát. Komolyabb esések károsíthatják a lencsét, megbíhosodhat a készülék, vagy megkarcolhatja annak felületét.



Garancia: 1.

Garancia: 1. A termékre vonatkozó garancia csak a gyártási hibákat fedezi. A garancia nem vonatkozik: Ember okozta károsodásra; Javításra vagy szétszerelésre illetéktelen szervizrel; Esés vagy ütés okozta kár. 2. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki a legjobb megoldást javasolja. (Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Windows a Microsoft védjegye. A Mac az Apple, Inc. jegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.)



FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG: Praha Music Center, s.r.o.
Ocelárska 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>

PMC GARANCIA / GARANCIA UTÁNI SZOLGÁLTATÁS: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz