




Tučňák PAM Sleeptrainer

s nočním světlem a bezdrátovým reproduktorem



V noci Čas na spánek

Před spaním použijte Pam jako uklidňující noční světlo a vyberte si svou oblíbenou barvu.

Noční světlo může svítit celou noc, pokud je Pam umístěn na základně. Při sejmutí z podstavce se Pam automaticky vypne po 30 minutách.



Brzy ráno Ještě malou chvíli

Každý den, 30 minut před nastaveným časem ke vstávání se Pam automaticky rozsvítí v oranžové barvě. To je pro dítě znamení, že má ještě zůstat v posteli.



OK je čas vstávat Vstávat

Každý den v nastaveném čase ke vstávání Pam automaticky změní barvu na zelenou. To znamená, že je nyní ten správný čas ke vstávání.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Bezdrátový reproduktor

Chcete-li připojit telefon k bezdrátovému reproduktoru

- Aktivujte bezdrátový reproduktor společným stisknutím tlačítek ▲ a ⏸ dokud se na displeji nezobrazí ikona 📶
- Aktivujte funkci Bluetooth na telefonu a vyberte ZAZU-PAM.
- Po připojení můžete hrát svou vlastní hudbu.

Navštivte naše webové stránky ZAZU Spotify s vybranými skladbami:

<https://open.spotify.com/user/zazu-kids>

Napájení

- Pam je dodáván s dobíjecí baterií, nabíjecí základnou a USB kabelem.
- Chcete-li nabit baterii, jednoduše umístíte Pam na základnu a zapojte USB kabel do USB portu.

Nízký stav baterie

Je-li dobíjecí baterie téměř prázdná, začne ikona baterie na displeji blikat. Je doporučeno, aby Pam byl umístěn zpět na základnu pro nabíjení baterie.

Noční světlo

Barvy

Stisknutím několikrát tlačítka ON/OFF si můžete vybrat vlastní barvu. 1x modrá, 2x červená, 3x bílá, 4x růžová, 5x multibarevná, 6x OFF

Stálé světlo nebo automatické vypnutí

Stálé noční světlo - při umístění Pam na základně. Automatické vypnutí po 30 minutách - po vyjmutí Pam ze základny.

Nastavení jasu nočního světla

Vysoký jas - pokud je Pam umístěn na základně. Nižší jas - po vyjmutí Pam ze základny.

AM/PM versus 24 hodinový čas.

Při nastavení času se nejprve zobrazuje 24hod. nastavení. Poté je čas zobrazen 1-12 AM a 1-12PM.

Bezpečnostní informace

Pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti vašeho produktu, dodržujte normální elektrická bezpečnostní opatření:

- Produkt je určen pouze k používání v interiéru. Nikdy jej nedávejte do blízkosti vody či jakékoli vlhkosti. Produkt není voděodolný.
- Neponojujte do vody. Před čištěním odpojte napájecí adaptér. Omyjte vlhkým hadříkem.
- Produkt používejte vždy s adaptérem, který je jeho součástí.
- Udržujte obaly mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se rozebírat světlo pokud přestane fungovat. Obráťte se prosím na náš zákaznický servis customerservice@zazu-kids.nl.
- Dobíjecí baterie nelze nahradit.
- Před likvidací z produktu vyjměte baterii.
- Adaptér není hračka. U dětí mladších 3 let používejte bez adaptéru.
- DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Technické informace

Verze 1.0. ZAZU sleeptrainer je v souladu s EU, US, CA, NZ a AUS legislativou.

Ikony na displeji

- Indikátor životnosti baterie. Při téměř prázdné baterii začne ikona blikat, což znamená, že je nutno ji nabít.
- Funkce sleeptrainer je aktivována.
- Funkce sleeptrainer je deaktivována.
- Ikona signalizuje nastavený čas ke vstávání.
- Bezdrátový reproduktor je aktivován.

Jak fungují tlačítka?



ON/OFF tlačítko

Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí produktu. Stiskněte krátce pro změnu barvy nočního světla.



Tlačítko k nastavení času

Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení času. 1x stiskněte pro potvrzení hod./min. nastavení.



Tlačítko (budík) k nastavení času ke vstávání

Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení času ke vstávání. 1x stiskněte pro potvrzení hod./min. při nastavování času.



Tlačítko pro výběr

Když blikají číslice, nařídíte správný čas pomocí tohoto tlačítka.

Sleeptrainer funkce ON/OFF

Stiskni ▲ tlačítko po dobu 3 sekund

🕒 = sleeptrainer ON

🕒 = sleeptrainer OFF, Pam bude nyní fungovat pouze jako noční světlo.

Bezdrátový reproduktor ON/OFF

Stiskni současně ⏸ a ▲ tlačítka po dobu 3 sekund pro ON/OFF.

📶 ikona se na displeji objeví po zapnutí.

Návod k použití

1. Zapněte Pam a nastavte čas

- Stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro zapnutí Pam. Na displeji se zobrazí digitální čas.

2. Nastavte čas

- Stiskněte ⏸ tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení času.
- Hodiny budou blikat. Pomocí tlačítka ▲ nastavte hodiny. Potvrďte stiskem tlačítka ⏸.
- Nyní nastavte pomocí tlačítka ▲ minuty. Potvrďte stiskem tlačítka ⏸.

AM/PM versus 24 hodinový čas.

- Při nastavení času se nejprve zobrazuje 24hod. nastavení. Poté je čas zobrazen 1-12 AM a 1-12PM.

3. Nastavte čas ke vstávání

- Stiskněte 🕒 tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení času.
- Hodiny budou blikat. Pomocí tlačítka ▲ nastavte hodiny. Potvrďte stiskem tlačítka 🕒.
- Nyní nastavte pomocí tlačítka ▲ minuty. Potvrďte stiskem tlačítka 🕒.

Pam je nyní připraven k použití

Každý den, 30 minut před nastaveným časem ke vstávání se Pam automaticky rozsvítí v oranžové barvě. V nastaveném čase ke vstávání Pam automaticky změní barvu na zelenou.


Použití nočního světla

- Stisknutím několikrát tlačítka ON/OFF si můžete vybrat vlastní barvu. 1x modrá, 2x červená, 3x bílá, 4x růžová, 5x multibarevná, 6x OFF
- Je-li Pam umístěn na základně noční světlo zůstane svítit celou noc.
- Je-li Pam vyjmuta ze základny jas se ztlumí a Pam se automaticky vypne po 30 minutách.



Tučniak PAM Sleeptrainer

s nočným svetlom a bezdrôtovým reproduktorom



V noci Čas na spánok

Pred spaním použite Pam ako upokojujúci nočné svetlo a vyberte si svoju obľúbenú farbu.

Nočné svetlo môže svietiť celú noc, ak je Pam umiestnený na základni. Pri zložení z podstavca sa Pam automaticky vypne po 30 minútach.



Skoro ráno Ešte malú chvíľku

Každý deň, 30 minút pred nastaveným časom ku vstávaniu sa Pam automaticky rozsvieti v oranžovej farbe. To je pre dieťa znamenie, že má ešte zostať v posteli.



OK je čas vstávať Vstávať

Každý deň v nastavenom čase ku vstávaniu Pam automaticky zmení farbu na zelenú. To znamená, že je teraz ten správny čas na vstávanie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Bezdrôtový reproduktor

Ak chcete pripojiť telefón k bezdrôtovému reproduktoru

- Aktivujte bezdrôtový reproduktor spoločným stlačením tlačidiel ▲ a ⌚ až kým sa na displeji nezobrazí ikona 📶
- Aktivujte funkciu Bluetooth na telefóne a vyberte ZAZU-PAM.
- Po pripojení môžete hrať svoju vlastnú hudbu.

Navštívte naše webové stránky Zazu Spotify s vybranými skladbami:

<https://open.spotify.com/user/zazu-kids>

Napájanie

- Pam je dodávaný s nabíjateľnou batériou, nabíjaci základňou a USB káblom.
- Ak chcete nabíť batériu, jednoducho umiestnite Pam na základňu a zapojte USB kábel do USB portu.

Nízky stav batérie

Ak je nabíjateľná batéria takmer prázdna, začne ikona batérie na displeji blikať. Je odporúčané, aby Pam bol umiestnený späť na základňu pre nabíjanie batérie.

Nočné svetlo

Farby

Stlačením niekoľkokrát tlačidla ON/OFF si môžete vybrať vlastnú farbu. 1x modrá, 2x červená, 3x biela, 4x ružová, 5x multifarebná, 6x OFF

Stále svetlo alebo automatické vypnutia

Stále nočné svetlo - pri umiestnení Pam na základni. Automatické vypnutie po 30 minútach - po vybratí Pam zo základne.

Nastavenie jasú nočného svetla

Vysoký jas - ak je Pam umiestnený na základni. Nižšia jas - po vybratí Pam zo základne.

AM/PM versus 24 hodinový čas.

Pri nastavení času sa najprv zobrazuje 24hod. nastavenia. Potom je čas zobrazený 1-12 AM a 1-12PM.

Bezpečnostné informácie

Pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti vášho produktu, dodržujte normálne elektrické bezpečnostné opatrenia:

- Produkt je určený len na používanie v interiéri. Nikdy ho nedávajte do blízkosti vody či akejkoľvek vlhkosti. Produkt nie je vodeodolný.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájaci adaptér. Umývajte vlhkou handričkou.
- Produkt používajte vždy s adaptérom, ktorý je jeho súčasťou.
- Udržujte obaly mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa rozoberať svetlo ak prestane fungovať. Obráťte sa prosím na náš zákaznický servis customerservice@zazu-kids.nl.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradiť.
- Pred likvidáciou z produktu vyberte batériu.
- Adaptér nie je hračka. U detí mladších ako 3 roky používajte bez adaptéra.
- DÔLEŽITÉ! UCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Technické informácie

Verzia 1. 0. Zazu sleeptrainer je v súlade s EÚ, US, CA, NZ a AUS legislatívou.

Ikony na displeji

- Indikátor životnosti batérie. Pri takmer prázdne batérii začne ikona blikať, čo znamená, že je nutné ju nabíť.
- Funkcia sleeptrainer je aktivovaná.
- Funkcia sleeptrainer je deaktivovaná.
- Ikona signalizuje nastavený čas ku vstávaniu.
- Bezdrôtový reproduktor je aktivovaný.

Ako fungujú tlačidlá?



ON/OFF tlačidlo

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy pre zapnutie/vypnutie produktu. Stlačte krátko pre zmenu farby nočného svetla.



Tlačidlo na nastavenie času

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy pre nastavenie času. 1x stlačte pre potvrdenie hod./min. nastavenia.



Tlačidlo (budík) na nastavenie času ku vstávaniu

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy pre nastavenie času ku vstávaniu. 1x stlačte pre potvrdenie hod./min. pri nastavovaní času.



Tlačidlo pre výber

Keď blíkajú číslice, nastavte správny čas pomocou tohto tlačidla.

Sleeptrainer funkcie ON/OFF

Stlač ▲ tlačidlo na 3 sekundy

⌚ = sleeptrainer ON

⊗ = sleeptrainer OFF, Pam bude teraz fungovať len ako nočné svetlo.

Bezdrôtový reproduktor ON/OFF

Stlač súčasne ⌚ a ▲ tlačidlá na 3 sekundy pre ON / OFF.

📶 Ikona sa na displeji objaví po zapnutí.

Návod na použitie

1. Zapnite Pam a nastavte čas

- Stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 3 sekúnd pre zapnutie Pam. Na displeji sa zobrazí digitálny čas.

2. Nastavte čas

- Stlačte ⌚ tlačidlo na 3 sekundy pre nastavenie času.
- Hodiny budú blikať. Pomocou tlačidla ▲ nastavte hodiny. Potvrďte stlačením tlačidla ⌚.
- Teraz nastavte pomocou tlačidla ▲ minúty. Potvrďte stlačením tlačidla ⌚.

AM/PM versus 24 hodinový čas.

- Pri nastavení času sa najprv zobrazuje 24hod. nastavenia. Potom je čas zobrazený 1-12 AM a 1-12PM.

3. Nastavte čas ku vstávaniu

- Stlačte ⌚ tlačidlo na 3 sekundy pre nastavenie času.
- Hodiny budú blikať. Pomocou tlačidla ▲ nastavte hodiny. Potvrďte stlačením tlačidla ⌚.
- Teraz nastavte pomocou tlačidla ▲ minúty. Potvrďte stlačením tlačidla ⌚.

Pam je teraz pripravený na použitie

Každý deň, 30 minút pred nastaveným časom ku vstávaniu sa Pam automaticky rozsvieti v oranžovej farbe. V nadstavenom čase ku vstávaniu Pam automaticky zmení farbu na zelenú.

Použitie nočného svetla

- Stlačením niekoľkokrát tlačidla ON/OFF si môžete vybrať vlastnú farbu. 1x modrá, 2x červená, 3x biela, 4x ružová, 5x multifarebná, 6x OFF
- Ak je Pam umiestnený na základni nočné svetlo zostane svietiť celú noc.
- Ak je Pam vybratý zo základne jas sa stlmí a Pam sa automaticky vypne po 30 minútach.