

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 710W ERBA ER-33691

(návod k použití)



přeloženo z originálu výrobce



Distributor: PERLACASA, s.r.o.
Bidláky 837/20
63900 Brno

IČ: 29186366
DIČ: CZ29186366

Telefon: 547 210 376
Fax: 511 181 060
E-mail: info@i-domacipotreby.cz
www.i-domacipotreby.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod ještě před prvním používáním výrobku.

Za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů a bezpečnostních pokynů neneseme žádnou odpovědnost.

- udržujte své pracovní prostředí vždy čisté a pracujte pod dobrým osvětlením
- nepracujte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu
- utahovákem nemiřte proti lidem a zvířatům a ukládejte ji mimo dosah dětí
- nepoužívejte utahovák v mokřím prostředí, např. v dešti
- při práci s utahovákem noste odpovídající pracovní oděv, zejména: rukavice, pevná obuv
- při práci venku použijte vhodný prodlužovací kabel
- nářadí nepřetěžujte, nevyvíjejte na utahovák nadměrný tlak
- utahovák nepoužívejte déle jak 10 minut bez přerušení
- používejte pouze originální náhradní díly
- opravy mohou provádět pouze kvalifikované osoby
- k čištění nepoužívejte rozpouštědla ani leptavé prostředky
- při údržbových pracích nebo opravách dbejte na to, aby byl utahovák odpojen od zdroje napětí

1. POUŽITÍ

Rázový utahovák je ideální k povolování a utahování matic a šroubů.

2. POPIS PRODUKTU

- 1 – uchycení nástrčné hlavice
- 2 – spínač – doleva/doprava
- 3 – nástrčné hlavice – různé velikosti



3. OMEZENÍ

Toto zařízení nebylo vyrobeno ke komerčním účelům. Neneseme žádnou odpovědnost při používání v řemeslných výrobnách a průmyslových podnicích.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	710W
Napětí	230 V – 50 Hz
Kroutící moment max.	300 NM
Hladina hlučnosti L(pa)	96,3 dB(A)
Hladina hlučnosti P(wa)	107,3 dB(A)
Váha	3,25 kg

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

- před našroubováním zkontrolujte možné poškození šroubového závitu
- připojte k napětí
- před použitím utahováku nejprve našroubujte matici nebo šroub rukou
- nasadte vhodnou nástrčnou hlavici a spínačem zvolte směr otáčení doleva nebo doprava
- při vícenásobném opakování rázu pro dotahování může dojít k poškození matice nebo šroubu

6. ÚDRŽBA A NÁHRADNÍ DÍLY

- nářadí okamžitě po každém použití řádně vyčistěte
- nářadí skladujte pouze v suchých prostorech
- používejte pouze originální náhradní díly

7. CERTIFIKACE

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, tímto prohlašuje, že zmíněný model splňuje následující normy jakosti CE/RoHs, osvědčení a požadavky:

SMĚRNICE O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2006/42/EC

- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-2:1997+A1+A2
- EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- EN 61000-3-3:2008
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 60745-2-2:2010
- ZEK 01.4-08/11.11