



N Á V O D č.1900806

Záruční list

# TÍPI - stan k houpačce firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,  
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato hračka udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.  
Aby tato hračka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.



Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích 1 - 4 !!!

**Doporučujeme stavět houpačku - pytel s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.**

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

## DŮLEŽITÉ!

### **DODRŽUJTE NIŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !**



- 1 – Hračka musí být zavěšena (instalována) pouze dospělou osobou
- 2 – Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchem jako je tráva nebo koberec.  
Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobným jiným hrubým povrchem
- 3 – Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
  - a-zkontroluj všechny HÁKY,šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
  - b-promaž všechny pohyblivé kovové části
  - c-zkontroluj sedátko,bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚŇ
- 4 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 5 – Pozor! Tato houpačka je určen pouze pro domácí používání
- 6 - Prostor pro umístění houpačky a stanu musí být vybrán tak, aby byl pro používání dodržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
- 7 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
- 8 - Výška stanu je 225 cm a šíře 214 cm.



Hračku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu, že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

**Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.**

**– Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!**

### **VENKOVNÍ HRAČKA !!**

Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala životní prostředí

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: [jaku@jaku.cz](mailto:jaku@jaku.cz) [www.jaku.cz](http://www.jaku.cz)

razítko prodejny

datum prodeje

.....

.....