

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití pro pánev JATA model S.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Pánev nikdy nepoužívejte pokud nejsou v bezvadném stavu a jsou-li poškozené. Používejte je jen k účelům pro něž jsou určeny. Pánev zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Pánev nikdy nepokládáte prázdné na horký podklad, nepoučíte je rozehráté do kapalin, chráňte před teplotními extrémy. Pánev nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby je uměli správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se správně používají.

Návod k použití:

Pánev jsou opatřeny vnitřní nepřilnavou úpravou.

Model „S“ Keramickým materiálem Stonite.

Modelové řady SE Keramickým materiálem.

Modelová řada SAC Keramickým materiálem nanášeným systémem „Rotax“.

Model SME14 keramickým materiálem.

Všechny vnitřní nepřilnavé materiály jsou bez PFOA a PTFE, a garantují tak naprostou zdravotní nezávadnost. Pánev jsou uzpůsobeny pro všechny druhy ohřevu včetně indukce mimo modelu SME 14. Lze je mýt i v myčce nádobí.



Myčka



Indukce



Plotna



Plýn



Keramika



Halogen

Před prvním použitím pánev zbvate všech obalů, nálepek a visáčků. Pánev umyjte saponátem osušte a potřete vnitřní nepřilnavou vrstvou olejem nebo v páni nechte rozpustit stuzžený tuk. Takto jsou pánev připraveny k použití. Pánev nikdy nezahřívajte prázdnou! Pro manipulaci s potravinami používejte plastových nebo dřevěných pomůček. Nikdy v páni potraviny nekrájejte nebo potraviny nenapichujte ostrými bodci, hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána záruka. Nikdy pánev nenahřívajte prázdně! Mohlo by dojít k jejich nevratné deformaci a záruka nebude uznána! Udržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění páni chemická rozpouštědla, která by mohla pánev nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na pánev stejný vliv. Tělo můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit.



Pokud pánev přestanete používat postarejte se o jejich ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

2 roky standardní evropské záruky.

Záruka, tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis nebo importér firma Elberry s.r.o.

Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem. Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobce určenému účelu, k profesionálnímu nebo komerčnímu účelům, je-li poškozen extrémními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.)

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití pro pánev JATA model S.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Pánev nikdy nepoužívejte pokud nejsou v bezvadném stavu a jsou-li poškozené. Používejte je jen k účelům pro něž jsou určeny. Pánev zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Pánev nikdy nepokládáte prázdné na horký podklad, nepoučíte je rozehráté do kapalin, chráňte před teplotními extrémy. Pánev nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby je uměli správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se správně používají.

Návod k použití:

Pánev jsou opatřeny vnitřní nepřilnavou úpravou.

Model „S“ Keramickým materiálem Stonite.

Modelové řady SE Keramickým materiálem.

Modelová řada SAC Keramickým materiálem nanášeným systémem „Rotax“.

Model SME14 keramickým materiálem.

Všechny vnitřní nepřilnavé materiály jsou bez PFOA a PTFE, a garantují tak naprostou zdravotní nezávadnost. Pánev jsou uzpůsobeny pro všechny druhy ohřevu včetně indukce mimo modelu SME 14. Lze je mýt i v myčce nádobí.



Myčka



Indukce



Plotna



Plýn



Keramika



Halogen

Před prvním použitím pánev zbvate všech obalů, nálepek a visáčků. Pánev umyjte saponátem osušte a potřete vnitřní nepřilnavou vrstvou olejem nebo v páni nechte rozpustit stuzžený tuk. Takto jsou pánev připraveny k použití. Pánev nikdy nezahřívajte prázdnou! Pro manipulaci s potravinami používejte plastových nebo dřevěných pomůček. Nikdy v páni potraviny nekrájejte nebo potraviny nenapichujte ostrými bodci, hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána záruka. Nikdy pánev nenahřívajte prázdně! Mohlo by dojít k jejich nevratné deformaci a záruka nebude uznána! Udržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění páni chemická rozpouštědla, která by mohla pánev nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na pánev stejný vliv. Tělo můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit.



Pokud pánev přestanete používat postarejte se o jejich ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

2 roky standardní evropské záruky.

Záruka, tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis nebo importér firma Elberry s.r.o.

Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem. Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobce určenému účelu, k profesionálnímu nebo komerčnímu účelům, je-li poškozen extrémními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.)

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití pro pánev JATA model S.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Pánev nikdy nepoužívejte pokud nejsou v bezvadném stavu a jsou-li poškozené. Používejte je jen k účelům pro něž jsou určeny. Pánev zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Pánev nikdy nepokládáte prázdné na horký podklad, nepoučíte je rozehráté do kapalin, chráňte před teplotními extrémy. Pánev nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby je uměli správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se správně používají.

Návod k použití:

Pánev jsou opatřeny vnitřní nepřilnavou úpravou.

Model „S“ Keramickým materiálem Stonite.

Modelové řady SE Keramickým materiálem.

Modelová řada SAC Keramickým materiálem nanášeným systémem „Rotax“.

Model SME14 keramickým materiálem.

Všechny vnitřní nepřilnavé materiály jsou bez PFOA a PTFE, a garantují tak naprostou zdravotní nezávadnost. Pánev jsou uzpůsobeny pro všechny druhy ohřevu včetně indukce mimo modelu SME 14. Lze je mýt i v myčce nádobí.



Myčka



Indukce



Plotna



Plýn



Keramika



Halogen

Před prvním použitím pánev zbvate všech obalů, nálepek a visáčků. Pánev umyjte saponátem osušte a potřete vnitřní nepřilnavou vrstvou olejem nebo v páni nechte rozpustit stuzžený tuk. Takto jsou pánev připraveny k použití. Pánev nikdy nezahřívajte prázdnou! Pro manipulaci s potravinami používejte plastových nebo dřevěných pomůček. Nikdy v páni potraviny nekrájejte nebo potraviny nenapichujte ostrými bodci, hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána záruka. Nikdy pánev nenahřívajte prázdně! Mohlo by dojít k jejich nevratné deformaci a záruka nebude uznána! Udržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění páni chemická rozpouštědla, která by mohla pánev nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na pánev stejný vliv. Tělo můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit.



Pokud pánev přestanete používat postarejte se o jejich ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

2 roky standardní evropské záruky.

Záruka, tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis nebo importér firma Elberry s.r.o.

Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem. Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobce určenému účelu, k profesionálnímu nebo komerčnímu účelům, je-li poškozen extrémními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.)

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití pro pánev JATA model S.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Pánev nikdy nepoužívejte pokud nejsou v bezvadném stavu a jsou-li poškozené. Používejte je jen k účelům pro něž jsou určeny. Pánev zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Pánev nikdy nepokládáte prázdné na horký podklad, nepoučíte je rozehráté do kapalin, chráňte před teplotními extrémy. Pánev nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby je uměli správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se správně používají.

Návod k použití:

Pánev jsou opatřeny vnitřní nepřilnavou úpravou.

Model „S“ Keramickým materiálem Stonite.

Modelové řady SE Keramickým materiálem.

Modelová řada SAC Keramickým materiálem nanášeným systémem „Rotax“.

Model SME14 keramickým materiálem.

Všechny vnitřní nepřilnavé materiály jsou bez PFOA a PTFE, a garantují tak naprostou zdravotní nezávadnost. Pánev jsou uzpůsobeny pro všechny druhy ohřevu včetně indukce mimo modelu SME 14. Lze je mýt i v myčce nádobí.



Myčka



Indukce



Plotna



Plýn



Keramika



Halogen

Před prvním použitím pánev zbvate všech obalů, nálepek a visáčků. Pánev umyjte saponátem osušte a potřete vnitřní nepřilnavou vrstvou olejem nebo v páni nechte rozpustit stuzžený tuk. Takto jsou pánev připraveny k použití. Pánev nikdy nezahřívajte prázdnou! Pro manipulaci s potravinami používejte plastových nebo dřevěných pomůček. Nikdy v páni potraviny nekrájejte nebo potraviny nenapichujte ostrými bodci, hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána záruka. Nikdy pánev nenahřívajte prázdně! Mohlo by dojít k jejich nevratné deformaci a záruka nebude uznána! Udržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění páni chemická rozpouštědla, která by mohla pánev nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na pánev stejný vliv. Tělo můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit.



Pokud pánev přestanete používat postarejte se o jejich ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

2 roky standardní evropské záruky.

Záruka, tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis nebo importér firma Elberry s.r.o.

Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem. Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobce určenému účelu, k profesionálnímu nebo komerčnímu účelům, je-li poškozen extrémními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.)