

CONTENTS

English	1
Azərbaycan dili	2
Български	3
Bosanski	4
Čeština	5
Eesti	6
Hrvatski	7
հայերեն	8
Қазақша	9
Latviešu	10
Lietuvių	11
Македонски	12
Polski	13
Русский язык	14
Româna	15
Shqip	16
Slovenčina	17
Slovenski	18
Srpski jezik	19
Українська мова	20
ქართული	21

» **Package contents**

- Wireless Client Adapter
- Quick Installation Guide
- Resource CD

» **Support systems**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Install Wireless Adapter hardware & software**

1. Hardware Connection

- 1) Turn off your computer and unplug the power cord from the computer.
- 2) Open the case. Locate an available PCI slot and remove its slot cover. Keep the screw.
- 3) Insert the adapter into the PCI slot as shown above.
- 4) Secure the adapter with the screw removed in Step 2.
- 5) Close the case and insert the power cable back into the computer.
- 6) Turn on your computer.

Note: You may see the Found New Hardware Wizard when the adapter is plugged. Please click 'Cancel' to close the pop-up page .

2. Software Installation

- 1) Insert the TP-LINK resource CD into the CD-ROM drive. The TP-LINK Setup Wizard will launch automatically.
- 2) Find your wireless adapter model and click 'Install Driver & Utility' to finish the installation process step by step.

Note: If the TP-LINK Setup Wizard doesn't launch, double click [My Computer] > [CD-ROM drive icon] > [Autorun.exe] to launch manually.

Azərbaycan dili

» Paketin tərkibi

- Simsiz Müşteri Adaptoru
- Çevik quraşdırma üzrə təlimat
- Resurs CD-si

» Dəstək sistemləri

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» Simsiz adaptoru yüklemək üçün aşağıdakı göstərişlərə riayət edin hardware&software:

1. Cihazın birləşdirilməsi

- 1) Kompüterinizi söndürün və komputerinizdən enerji kabelini ayırin.
- 2) Qutunu açın. Mövcud PCI dəliyini yerləşdirin və onun üstlüyünü kənarlaşdırın. Vinti üzərində saxlayın.
- 3) Adaptoru PCI dəliyinə yuxarıda göstərilən şəkildə yerləşdirin.
- 4) 2-ci addımda kənarlaşdırılmış vintle adaptoru bərkidin.
- 5) Qutunu bağlayın və enerji kabelini yenidən kompüterə birləşdirin.
- 6) Kompüterinizi yandırın.

Qeyd: Adaptor birləşdirildikdə siz Yeni Aparat Tapılıb məlumatını görə bilərsiniz. Açılan səhifəni bağlamaq üçün "Ləğv et" düyməsinə basın.

2. Programın quraşdırılması

- 1) TP-LINK resursu CD-ni CD-ROM drayverinə yerləşdirin. TP-LINK Quraşdırma İşarəsi avtomatik şəkildə yaranacaq.
- 2) Simsiz adaptorunuzun modelini tapın və quraşdırma prosesini addımba-addım bitirmək üçün 'Install Driver&Utility' düyməsinə basın.

Qeyd: Əgər TP-LINK Quraşdırma İşarəsi avtomatik açılmazsa, el ilə işə salmaq üçün [My Computer] > [CD-ROM drive icon] > [Autorun.exe] seçimlərinə basın.

» **Съдържание на опаковката**

- Захранващ Адаптор
- Ръководство за бърза инсталация
- CD носител с потребителска документация и софтуер

» **Поддържани операционни системи**

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» **Следвайте инструкциите по-долу за инсталациране на Мрежовия Адаптер Хардуер и Софтуер:**

1. Инсталациране на хардуера

- 1) Изключете компютъра и извадете захранващият кабел.
- 2) Отворете кутията. Локализирайте свободен PCI слот и отстранете неговият предпазен капак. Запазете винтовете.
- 3) Поставете адаптера в локализирания PCI слот.
- 4) Подсигурете неподвижно адаптера с винтовете от Стъпка 2.
- 5) Затворете кутията и свържете захранващият кабел обратно с компютъра.
- 6) Включете компютъра.

Забележка: Може би ще видите "Found New Hardware Wizard", когато адаптерът е поставен. Моля натиснете 'Cancel' за да затворите страницата.

2. Инсталациране на софтуер

- 1) Поставете CD носителят на TP-LINK във CD-ROM устройството. Софтуерът за настройка на TP-LINK ще стартира автоматично.
- 2) Намерете Вашият модел адаптер и натиснете 'Install Driver & Utility' , за да завършите процеса на инсталациране Стъпка по Стъпка.

Забележка: Ако софтуерът за настройка на TP-LINK не стартира автоматично, натиснете два пъти мишката на [My Computer] > [CD-ROM drive икона] > [Autorun.exe] , за да го стартирате ръчно.

Bosanski

» Sadržaj pakovanja

- Adapter za bežičnog klijenta
- Vodič za brzo instaliranje
- CD sa resursima

» Podržani operativni sistemi

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» Slijedite upute u nastavku kako biste instalirali hardver i softver bežičnog adaptera:

1. Povezivanje hardvera

- 1) Isključite računar i iskopčajte kabl za napajanje iz računara.
- 2) Ovorite kućište. Pronađite dostupni PCI utor i uklonite njegov poklopac. Sačuvajte vijak.
- 3) Umetnите adapter u PCI utor kako je prikazano na slici.
- 4) Učvrstite adapter vijkom koji ste uklonili u koraku 2.
- 5) Zatvorite kućište i ponovo povežite kabl za napajanje na računar.
- 6) Uključite računar.

Napomena: moguće je da će se pojaviti Čarobnjak za novi pronađeni hardver nakon uključivanja adaptera. Kliknite 'Otkaži' kako biste zatvorili iskočnu stranicu.

2. Instaliranje softvera

- 1) Umetnите TP-LINK CD sa resursima u CD-ROM pogon. Čarobnjak za postavljanje za TP-LINK će se automatski pokrenuti.
- 2) Pronađite model vašeg bežičnog adaptera i kliknite 'Install Driver & Utility' kako biste prošli proces instaliranja korak po korak.

Napomena: ako se Čarobnjak za postavljanje za TP-LINK ne pokrene, kliknite dva puta [My Computer] (Moj računar) > [ikona CD-ROM pogona] > [Autorun.exe] kako biste ga pokrenuli ručno.

» Obsah balení

- Bezdrátový klientský adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Zdrojové CD

» Podporované systémy

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» Podle pokynů níže nainstalujte hardware a software bezdrátového adaptéru:

1. Hardwarové připojení

- 1) Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel od počítače.
- 2) Otevřete skříň počítače. Najděte volný slot PCI a sundejte jeho kryt. Ponechte si vyšroubovaný šroub.
- 3) Zasuňte adaptér do slotu PCI, viz výše.
- 4) Zajistěte adaptér šroubem vymontovaným v kroku 2.
- 5) Zavřete skříň a zapojte napájecí kabel zpět do počítače.
- 6) Zapněte počítač.

Poznámka: Po zapojení adaptéru se může zobrazit Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Kliknutím na Storno zavřete automaticky otevřenou stránku.

2. Instalace softwaru

- 1) Vložte zdrojové CD TP-LINK do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí Průvodce nastavením TP-LINK.
- 2) Najděte model vašeho bezdrátového adaptéru a kliknutím na "Install Driver & Utility" dokončete proces instalace.

Poznámka: Pokud se Průvodce nastavením TP-LINK nespustí, spusťte ho ručně dvojím kliknutím na [Můj počítač] > [ikona jednotky CD-ROM] > [Autorun.exe].

Eesti

» Pakend sisaldb

- Juhtmevaba adapterit
- Kiir kasutusjuhendit
- Vahendite CD'd

» Toetatud operatsioonisüsteemid

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» Järgige allolevat juhendit juhtmevaba adapteri paigaldamiseks. Riistvara ja tarkvara:

1. Riistvara paigaldamine:

- 1) Lülitage oma arvuti välja ning eemaldage voolujuhe stepslist.
- 2) Avage korpus. Leidke vaba PCI pesa ja eemaldage vajadusel pesa kate. Hoidke kruvi alles.
- 3) Sisestage adapter PCI pesasse.
- 4) Kinnitage adapter pesasse kruviga, mille eemaldasite punkt nr. 2 käigus.
- 5) Sulgege korpus ja paigaldage voolujuhe tagasi stepslisse.
- 6) Lülitage arvuti sisse.

Märge: Te võite näha teadet Found New Hardware Wizard peale adapteri paigaldamist. Palun vajutage "Cancel" sulgemaks see aken.

2. Tarkvara paigaldamine:

- 1) Sisestage TP-LINK vahendite CD CD-lugejasse. TP-LINK Setup Wizard avaneb automaatselt.
- 2) Leidke juhtmevaga adapteri mudel ja vajutage "Install Driver & Utility" paigaldamaks driver'id samm-sammu haaval.

Märge: Kui TP-LINK Setup Wizard ei avane automaatselt, tehke topelt klick [Minu arvuti] > CD-lugeja > ja sealt valige [Autorun.exe], et käivitada Setup Wizard.

» **Sadržaj paketa**

- Bežični prilagodnik klijenta
- Kratki vodič za instalaciju
- CD za instalaciju

» **Sustavi podrške**

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» **Slijedite upute u nastavku da biste instalirali hardver i softver za bežični prilagodnik:**

1. Spajanje hardvera

- 1) Isključite računalo i iskopčajte kabel za napajanje iz računala.
- 2) Otvorite kućište. Pronađite slobodni PCI utor i uklonite poklopac utora. Zadržite vijak.
- 3) Umetnите prilagodnik u PCI utor kao što je prikazano iznad.
- 4) Učvrstite prilagodnik vijkom koji ste uklonili u 2. koraku.
- 5) Zatvorite kućište i vratite kabel za napajanje u računalo.
- 6) Uključite računalo.

Napomena: Možda će se pojaviti Čarobnjak s porukom Pronađen novi hardver nakon što ukopčate prilagodnik. Kliknite 'Odustani' da biste zatvorili skočnu stranicu.

2. Instalacija softvera

- 1) Umetnите CD za instalaciju tvrtke TP-LINK u CD-ROM pogonsku jedinicu. Čarobnjak za postavljanje tvrtke TP-LINK automatski će se pokrenuti.
- 2) Pronađite model svog bežičnog prilagodnika i kliknite 'Install Driver & Utility' da biste dovršili postupak instalacije korak po korak.

Napomena: Ako se Čarobnjak za postavljanje ne pokrene, kliknite dvaput na [Moje računalo] > [ikona CD-ROM pogonske jedinice] > [Autorun.exe] da biste ga ručno pokrenuli.

հայերեն

» Փաթեթի պարունակությունը

- Անլար ցանցային քարտ
- Արագ տեղադրման ուղեցույց
- Ուսուրակի CD

» Աջակցվող համակարգեր

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» Անլար հարմարիչի սարքաշարը և ծրագրաշարը տեղադրելու համար կատարեք հետևյալ հրահանգները.

1. Սարքաշարի միացում

- 1) Անջատեք համակարգիչը և հոսանքի սնուցման մալուխը:
- 2) Բացեք արկղը: Գտեք ազատ PCI բնիկ և հեռացրեք նրա ծածկը: Պահեք պատուտակը:
- 3) Տեղադրեք հարմարիչը PCI բնիկի մեջ, ինչպես ցուցադրված է վերևում:
- 4) Ամրացրեք հարմարիչը քայլ 2-ում հեռացված պտուտակի միջոցով:
- 5) Փակեք կափարիչը և հոսանքի սնուցման մալուխը միացրեք համակարգչին:
- 6) Միացրեք համակարգիչը:

Նշում. Հարամարիչը միացնելուց հետո կարող եք տեսնել

«Հայտնաբերվել է նոր սարք» Մոդի պատուհանը: Կտտացրեք «Չեղարկել» հայտնվող եզր փակելու համար:

2. Ծրագրաշարի տեղադրում

- 1) Տեղադրեք TP-LINK ռեսուրսի CD-ն CD-ROM սարքի մեջ: TP-LINK-ի Տեղադրման Մոդը կմիացվի ինքնաշխատորեն:
- 2) Գտեք ձեր անլար հարմարիչի մոդելը և կտտացրեք «Տեղադրել սարքավարը և օժանդակ ծրագիրը» տեղադրման գործընթացը քայլ-առ-քայլ իրականացնելու համար:

Նշում. Եթե TP-LINK-ի Տեղադրման Մոդը ինքնաշխատորեն չի միացվում, երկկտացրեք [Իմ համակարգիչ] > [CD-ROM սարքի պատկերակ] > [Autorun.exe] նիշը՝ այն ձեռքով աշխատացնելու համար:

» **Бағдарламалар қапшығының мазмұны**

- Сымсыз клиент адаптері
- Жылдам орнату нұсқаулығы
- CD ресурстары

» **Жұмыс істейтін жүйелері**

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» **Сымсыз Адаптердің техникалық құрылғыларын және бағдарламалық жасақтамасын орнату үшін арналған нұсқаулықты қараңыз:**

1. Техникалық құрылғылардың байланысы
- 1) Компьютеріңізді өшіріңіз және компьютерден желілік сымды ажыратыңыз.
- 2) Қорапты ашыңыз. Қол жетімді PCI слотын орналастырыңыз және слот қақлағын ашыңыз. Бұранданы шешіңіз.
- 3) Адаптерді PCI слотына жоғарыда көрсетілгендей енгізіңіз.
- 4) 2 қадамда шешілген бұрандамен адаптерді сақтандырыңыз.
- 5) Қорапты жауып, желілік қуат сымын компьютерге жалғаңыз.
- 6) Компьютеріңізді қосыңыз.

Ескерту: Адаптер қосылып тұрған кезде Дәлелді Жаңа Техникалық Құрылғылар Шеберін көре аласыз. Экран бетіне шығатын бетті «Болдырмау» батырмасын басу арқылы жабыңыз.

2. Бағдарламалық жасақтаманы орнату
- 1) TP-LINK CD күйтабағын CD-ROM дискі енгізгішіне енгізіңіз. TP-LINK орнату шебері автоматикалық түрде іске қосылады.
- 2) Өзініздің сымсыз адаптер моделін тауып алыңыз және орнату бойынша үдерісті біртіндеп аяқтау үшін «Драйвер мен Сервистік бағдарламаны орантуға» басыңыз.

Ескерту: Егер де TP-LINK орнату шебері іске қосылмаса, [Менің Компьютерім] > [CD-ROM дискі енгізгішінің белгісіне еki рет нұқыңыз] > [Autorun.exe] қолмен іске қосу үшін.

Latviešu

» **Iepakojuma saturs**

- Wireless Client Adapter
- Ātrās instalācijas instrukcija
- Resursu kompaktdisks

» **Atbalsta sistēmas**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Sekojet norādījumiem zemāk, lai instalētu Wireless Adapter aparatūru un programmatūru:**

1. Aparatūras pieslēgšana

- 1) Izslēdziet savu datoru un atvienojiet no tā strāvas vadu.
- 2) Atveriet korpusu. Atrodiet brīvu PCI slotu un nonemiet tā vāciņu. Saglabājiet skrūvi.
- 3) Ievietojiet adapteri PCI slotā, kā parādīts augšā.
- 4) Nostipriniet adapteri ar izņemto skrūvi, skat. 2. soli.
- 5) Aizveriet korpusu un no jauna pievietojiet strāvas vadu datoram.
- 6) Ieslēdziet datoru.

Piezīme: var parādīties vednis Found New Hardware, kad adapteris ir iesprausts. Lūdzu, noklikšķiniet uz Atcelt, lai aizvērtu uzņirstošo logu.

2. Programmatūras instalēšana

- 1) Ievietojiet TP-LINK resursu kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. TP-LINK iestatīšanas vednis sāks darboties automātiski.
- 2) Atrodiet savu bezvadu adaptera modeli un noklikšķiniet uz "Install Driver & Utility", lai veiktu instalācijas procesu soli pa solim.

Piezīme: Ja TP-LINK iestatīšanas vednis nesāk darboties, tad divreiz noklikšķiniet uz [My Computer]> [CD-ROM drive icon]> [Autorun.exe], lai palaistu to manuāli.

» **Paketą sudaro**

- Bevielis vartotojo adapteris
- Greitojo diegimo vadovas
- Programinės įrangos CD (liet. kompaktinis diskas)

» **Palaikančios operacinės sistemos**

„Windows 7“ / „Windows Vista“ / „Windows XP“

» **Norédami įdiegti belaidžio adapterio aparatinę ir programinę įrangą, laikykitės visų šių instrukcijų.**

1. Aparatinės įrangos sasaja

- 1) Išjunkite savo kompiuterį ir ištraukite iš jo elektros laidą.
- 2) Atidarykite korpusą. Suraskite laisvą PCI (liet. periferinių komponentų sasajos) plėtimo lizdą ir nuimkite jo dangtelį. Prilaikykite varžtą.
- 3) Įstatykite adapterį į PCI plėtimo lizdą kaip parodyta viršuje.
- 4) Pritvirtinkite adapterį 2 žingsnyje nuimtu varžtu.
- 5) Uždarykite korpusą ir įstatykite elektros laidą atgal į kompiuterį.
- 6) Ijunkite kompiuterį.

Svarbu: įjungus adapterį gali atsiverti langas „Found New Hardware Wizard“ (liet. Aptiktas naujos programinės įrangos vedlys).

Paspauskite „Cancel“ (liet. Atšaukti) ir uždarykite šį langą.

2. Programinės įrangos diegimas

- 1) Idėkite TP-LINK programinės įrangos CD į kompaktinių diskų leistuvą. TP-LINK sąrangos vedlys bus paleistas automatiškai.
- 2) Suraskite savo belaidžio ryšio adapterio modelį ir baikite diegimo procesą paspausdami „Install Driver&Utility“ (Įdiegti tvarkyklę ir paslaugų programą).

Svarbu: jei TP-LINK sąrangos vedlys nepaleidžiamas, galite tai padaryti rankiniu būdu – dukart paspauskite [My Computer] (liet. Mano kompiuteris) > CD-ROM drive (liet. kompaktinio disko leistuvas) piktogramą > [Autorun.exe].

Македонски

» **Содржина на пакетот**

- Безжичен адаптер за клиент
- Водич за брза инсталација
- ЦД со ресурси

» **Системи за поддршка**

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» **Следете ги подолу наведените упатства за инсталирање на безжичниот адаптер хардвер и софтвер:**

1. Приклучување хардвер

- 1) Исклучете го компјутерот и извлечете го кабелот за струја од компјутерот.
- 2) Отворете го капакот. Побарајте слободно лежиште за PCI и отстранете го капачето. Чувайте ја завртката.
- 3) Вметнете го адаптерот во лежиштето за PCI како што е погоре прикажано.
- 4) Прицврстете го адаптерот со завртката којашто сте ја отстраниле во вториот чекор.
- 5) Затворете ја кутијата и вметнете го кабелот за струја во компјутерот.
- 6) Вклучете го компјутерот.

Напомена: Кога ќе го приклучите адаптерот, може да го видите волшебникот за пронајден нов хардвер (Found New Hardware Wizard). Кликнете на „Cancel“ за да ја затворите скокачката страница.

2. Инсталирање софтвер

- 1) Вметнете го ЦД-то со ресурси на TP-LINK во дискетната единица. Волшебникот за дефинирање на поставките на TP-LINK ќе стартува автоматски.
- 2) Пронајдете го моделот на вашиот безжичен адаптер, па кликнете на „Install Driver&Utility“ и завршете ја инсталацијата чекор по чекор.

Напомена: Ако волшебникот за дефинирање на поставките на TP-LINK не стартува, двапати кликнете на [My Computer] > [иконата за дискетната единица] > [Autorun.exe] за да ја стартувате автоматски.

» **Zawartość opakowania**

- Bezprzewodowa karta sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD

» **Kompatybilne systemy operacyjne**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Aby zainstalować bezprzewodową kartę sieciową, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:**

1. Podłączenie urządzeń

- 1) Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający
- 2) Otwórz obudowę. Zlokalizuj wolny slot PCI i zdejmij jego nakładkę. Zachowaj śruby.
- 3) Włóż kartę do slotu PCI (patrz poniżej).
- 4) Zabezpiecz kartę śrubami, o których mowa w punkcie 2.
- 5) Zamknij obudowę komputera i podłącz kabel zasilający.
- 6) Włącz komputer.

Uwaga. Po podłączeniu karty może uruchomić się kreator znajdowania nowego sprzętu (Found New Hardware Wizard). Aby zamknąć wyświetcone okno, naciśnij przycisk 'Cancel'.

2. Instalacja oprogramowania

- 1) Włóż płytę CD TP-LINK do napędu CD-ROM. Automatycznie uruchomi się kreator instalacji TP-LINK.
- 2) Znajdź właściwy model karty sieciowej, a następnie wybierz opcję 'Install Driver&Utility', aby krok po kroku przejdź proces instalacji urządzenia.

Uwaga. Jeżeli kreator instalacji TP-LINK nie uruchomi się, kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer], wybierz ikonę dysku CD-ROM i uruchom ręcznie plik [Autorun.exe].

Русский язык

» Комплектация

- Беспроводной сетевой адаптер-клиент
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами

» Поддерживаемые операционные системы

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» Для установки беспроводного сетевого адаптера и программного обеспечения к нему выполните следующие действия:

1. Установка устройства

- 1) Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.
- 2) Откройте корпус системного блока. Найдите свободный разъем PCI и снимите защитную панель. Сохраните винты.
- 3) Вставьте адаптер в PCI-разъем, как показано выше.
- 4) Закрепите адаптер с помощью винтов, упомянутых в Шаге 2.
- 5) Закройте корпус. Подключите шнур питания к компьютеру.
- 6) Включите компьютер.

Примечание: после подключения адаптера на экране может появиться окно «Найдено новое оборудование». Нажмите «Отмена», чтобы закрыть всплывающее окно.

2. Установка ПО

- 1) Вставьте компакт-диск TP-LINK в CD-привод компьютера. После этого автоматически запустится Мастер настройки TP-LINK.
- 2) Выберите модель вашего адаптера и нажмите «Установить драйвер и утилиту», чтобы пройти процедуру установки в пошаговом режиме.

Примечание: если Мастер настройки TP-LINK не запускается, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по [Мой компьютер] > [Значок CD-ROM] > [Autorun.exe], чтобы запустить программу вручную.

» **Continut pachet**

- Adaptor client wireless
- Ghid de instalare rapida
- CD resurse

» **Sisteme suportate**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Urmati instructiunile de mai jos pentru a instala adaptorul wireless hardware si software:**

1. Instalare hardware

- 1) Opriti computerul si decuplati cablul de alimentare de la computer.
- 2) Deschideti carcasa. Localizati un slot PCI disponibil si inlaturati capacul. Pastrati suruburile.
- 3) Inserati adaptorul in slotul PCI, asa cum se arata mai sus.
- 4) Securizati adaptorul cu surubul inlaturat la Pasul 2.
- 5) Inchideti carcasa si cuplati cablul de alimentare inapoi la computer.
- 6) Porniti computerul.

Nota: Este posibil sa vizualizati Wizard-ul de Detectare Hardware Nou cand cuplati adaptorul. Dati click 'Cancel' pentru a inchide pagina de pop-up.

2. Instalare software

- 1) Inserati CD-ul cu resurse TP-LINK in unitatea CD-ROM.
Asistentul de instalare va fi lansat in mod automat.
- 2) Gasiti modelul de adaptor wireless si dati click 'Install Driver& Utility' pentru a finaliza procesul de instalare pas cu pas.

Nota: Daca asistentul de instalare TP-LINK nu porneste, dati dublu click [My Computer] > [iconita unitatii CD-ROM] > [Autorun.exe] pentru lansare manuala in executie.

Shqip

» **Përbajtja e paketës**

- Adaptori Wireless i Klientit
- Udhëzuesi për Instalimin e Shpejtë
- CD e Informacioneve

» **Sistemet Ndihmëse**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Ndiqni udhëzimet më poshtë për të instaluar Adaptorin e Klientit Wireless harduer&softuer:**

1. Lidhja e Harduerit

- 1) Fikni kompjuterin dhe hiqni kabllon e prizës nga kompjuteri.
- 2) Hapeni kasën. Gjeni një slotë PCI dhe hiqeni kapakun e saj të slotës. Mbajeni vidën.
- 3) Futeni adaptorin në slotën PCI siç tregohet më sipër.
- 4) Sigurojeni adaptontin me vidën e hequr në Hapin 2.
- 5) Mbylleni kasën dhe futeni kabllon e korrentit përsëri në kompjuter.
- 6) Ndizeni kompjuterin.

Shënim : Mund të shikoni 'Found New Hardware Wizard' kur të fuset adaptori. Ju lutem klikoni 'Cancel' për të mbyllur faqen që shfaqet.

2. Instalimi i softuerit

- 1) Futeni CD-në e informacioneve TP-LINK në mekanizmin CD-ROM. TP-LINK Setup Wizard do të hapet automatisht.
- 2) Gjeni modelin e adaptorit tuaj wireless dhe klikoni 'Install Driver& Utility' për të përfunduar procesin e instalimit hap pas hapi.

Shënim : Nëse TP-LINK Setup Wizard nuk hapet, klikoni dy herë [My Computer] > [ikona e pajisjes CD-ROM] > [Autorun.exe] për ta hapur manualisht.

» **Obsah balenia**

- Bezdrôtový klientsky adaptér
- Návod na rýchlu inštaláciu
- Zdrojový disk CD

» **Podporované systémy**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Pri inštalácii hardvéru a softvéru bezdrôtového adaptéra postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:**

1. Hardvérové pripojenie

- 1) Vypnite počítač a odpojte elektrický kábel od počítača.
- 2) Otvorte skrinku počítača. Vyhľadajte voľný slot PCI a odstráňte jeho kryt. Skrutku odložte.
- 3) Adaptér zasuňte do slotu PCI podľa vyššie uvedeného obrázka.
- 4) Adaptér zaistite skrutkou odstránenou v kroku 2.
- 5) Zavorte skrinku počítača a elektrický kábel zasuňte späť do počítača.
- 6) Zapnite počítač.

Poznámka: Po zapojení adaptéra sa môže zobraziť Sprievodca pridaním nového hardvéru. Kliknutím na „Cancel“ („Zrušit“), zavorte vyskakovaciu stránku.

2. Inštalácia softvéru

- 1) Zdrojový CD disk TP-LINK vložte do mechaniky CD-ROM. Automaticky sa spustí Sprievodca nastavením TP-LINK.
- 2) Nайдите модель вашего беспроводного адаптера и щелкните на „Install Driver & Utility“ („Установить драйвер и инструменты“) („Instalovať ovládač a pomocný nástroj“) крок за кроем докончите процесс установки.

Poznámka: Ak sa Sprievodca nastavením TP-LINK nespustí, spusťte ho manuálne dvojitým kliknutím na [My Computer] ([Môj počítač]) > [ikona mechaniky CD-ROM] > [Autorun.exe].

Slovenski

» **Vsebina embalaže**

- Brezžična mrežna kartica
- Priročnik za hitro namestitev
- CD-zgoščenka z gradivom

» **Sistemi za podporo**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Za namestitev strojne in programske opreme brezžične mrežne kartice sledite spodnjim navodilom:**

1. Priključitev strojne opreme

- 1) Izklopite računalnik in odstranite njegov napajalni kabel.
- 2) Odprite ohišje računalnika. Poiščite prosto režo PCI in odstranite njen pokrov. Shranite vijak.
- 3) Kartico vstavite v režo PCI, kot je prikazano zgoraj.
- 4) Kartico pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili v 2. koraku.
- 5) Zaprite ohišje računalnika in znova namestite njegov napajalni kabel.
- 6) Vklopite računalnik.

Opomba: po namestitvi kartice boste morda videli čarovnika za najdeno novo strojno opremo. Če želite zapreti pojavno okno, kliknite gumb »Prekliči«.

2. Namestitev programske opreme

- 1) V pogon CD-ROM vstavite CD-zgoščenko z gradivom TP-LINK. Čarovnik za namestitev programske opreme TP-LINK se bo zagnal samodejno.
- 2) Poiščite model vaše brezžične mrežne kartice ter za namestitev po korakih kliknite gumb »Install Driver & Utility« (Namestitev gonilnikov in pripomočkov).

Opomba: če se časovnik za namestitev programske opreme TP-LINK ne zažene, za ročni zagon dvokliknite [Moj računalnik] > [ikono pogona CD-ROM] > datoteko [Autorun.exe].

» **Sadržaj kutije**

- Uredaj (adapter za bežični prenos podataka)
- Kratko uputstvo za priključenje uređaja
- CD sa dodatnim sadržajem

» **Podržani operativni sistemi**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» **Kratko uputstvo za priključenje i podešavanje uređaja:**

1. Postupak za priključenje

- 1) Isključite vaš računar i iskopčajte naponski kabl iz računara.
- 2) Otvorite poklopac kućišta računara i locirajte slobodnu PCI utičnicu. Odvrnite zavrtanjem kojim je učvršćen poklopac PCI proreza na računaru i uklonite ga. Sačuvajte zavrtanj.
- 3) Utaknite adapter u PCI utičnicu po uzoru na priloženu ilustraciju.
- 4) Pričvrstite adapter zavrtnjem koji ste sačuvali u koraku b.
- 5) Zatvorite kućište računara i utaknite strujni kabl u računar.
- 6) Uključite računar.

Napomena: Ukoliko se pri podizanju sistema pojavi obaveštenje da je aktiviran čarobnjak za podešavanje novih uređaja (Found New Hardware Wizard), kliknite na 'Cancel' da zatvorite obaveštenje.

2. Podešavanje softvera

- 1) Postavite priloženi CD u CD čitač vašeg računara. Instalacioni softver sa CD-a bi trebalo da se automatski pokrene.
- 2) Locirajte model vašeg bežičnog adaptera u listi i kliknite na 'Install Driver & Utility'. Pratite postupak na ekranu da bi ste dovršili instalaciju.

Napomena: Ukoliko se ne pokrene, otvorite sadržaj CD-a duplim klikom na ikonicu CD-a u prozoru [My Computer] i pokrenite program pod nazivom 'Autorun.exe'.

Українська мова

» Комплектація

- Бездротовий адаптер-клієнт
- Інструкція зі швидкої настройки
- Компакт-диск із матеріалами

» Операційні системи, що підтримуються

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

» Для установки бездротового мережевого адаптера та програмного забезпечення до нього виконайте наступні дії:

1. Підключення пристрою

- 1) Вимкніть комп'ютер та від'єднайте від нього кабель живлення.
- 2) Відкрийте корпус системного блока. Знайдіть вільний роз'єм PCI та зніміть захисну панель. Збережіть гвинти.
- 3) Встановіть адаптер у роз'єм PCI, як показано вище.
- 4) Закріпіть адаптер за допомогою гвинтів, що згадуються у Пункті 2.
- 5) Закрійте корпус. Підключіть кабель живлення до комп'ютера.
- 6) Увімкніть комп'ютер.

Примітка: після підключення адаптера на екрані ви можете побачити вікно «Знайдено нове обладнання». Натисніть «Відмінити» (Cancel), щоб закрити спливаюче вікно.

2. Установка програмного забезпечення

- 1) Вставте компакт-диск TP-LINK із комплекту до CD-приводу комп'ютера. Після цього буде автоматично запущений Майстер настройки TP-LINK.
- 2) Оберіть модель вашого адаптера і натисніть «Встановити драйвер та утиліту» (Install Driver & Utility), щоб виконати процедуру установки у покроковому режимі.

Примітка: якщо Майстер настройки не запускається, двічі клацніть на [Мій комп'ютер] > [Позначка CD-ROM] > [Autorun.exe], щоб запустити програму вручну.

» შეფუთვის შემადგენლობა

- უსადენო ქსელის ადაპტერი
- სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო
- რესურსის CD

» მხარდაჭერის სისტემები

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

» უსადენო ადაპტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისთვის მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს:

1. აპარატურის შეერთება

- 1) გამორთეთ კომპიუტერი და გამოაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერიდან.
- 2) გახსენით კომპიუტერის კეისი. იპოვეთ ხელმისაწვდომი PCI სლოტი და მოხსენით საფარი. შეინახეთ შურუპი.
- 3) ჩასვით ადაპტერი PCI სლოტში, როგორც ნაჩვენებია ზემოთ.
- 4) დაამაგრეთ ადაპტერი შურუპით, რომელიც მე-2 ეტაპზე მოხსენით.
- 5) დახურეთ კეისი და ხელახლა შეაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერში.
- 6) ჩართეთ კომპიუტერი.

შენიშვნა: ადაპტერის შეერთებისას შესაძლოა გამოჩნდეს ახალი მოწყობილობის აღმოჩენის ოსტატის ფანჯარა. კონტექსტური სარკმელის დასახურად დააწვაპუნეთ ღილაკზე "გაუქმება".

2. პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

- 1) ჩადეთ TP-LINK რესურსის CD დისკი CD-ROM დისკამყვანში. ავტომატურად გაიხსნება TP-LINK ინსტალაციის ოსტატი.
- 2) მოძებნეთ თქვენი უსადენო ქსელის ადაპტერის მოდელი და დააწვაპუნეთ ღილაკზე 'დრაივერის და უტილიტის ინსტალაცია', ინსტალაციის პროცესის ეტაპობრივად დასასრულებლად.

შენიშვნა: თუ TP-LINK ინსტალაციის ოსტატი არ გაიხსნა, ორჯერ დააწვაპუნეთ შემდეგზე: [ჩემი კომპიუტერი] > [CD-ROM დისკამყვანის ხატულა] > [Autorun.exe], ოსტატის ხელით გასაშვებად.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to: www.tp-link.com/support/download.asp
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

Российская Федерация

Тел.: +7 (495) 223 55 60

8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Время работы: Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00. GMT+4

*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Україна

Тел.: +38 044 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Режим роботи: 13:00-22:00 Пн.-Пт. (за виключенням державних свяtkovих dnів)

