

AEG

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

HT 5650 – Fén



UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.

ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemooucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uschovejte tyto instrukce.

Uvedení do provozu

1. Sklopte rukojeť.

Pokud chcete cíleně vyfoukat nějaké části vlasů, nasadte na fén koncentrátor.

2. Ujistěte se, že napětí je shodné s typovým štítkem.

3. Zasuňte zástrčku do řádně instalované zásuvky / 230 V ~, 50 Hz.

4. Přepněte přepínač na rukojeti na požadovanou úroveň fénování:

Úroveň 0: vypnuto

Úroveň 1: slabé foukání a nízká teplota

Úroveň 2: střední foukání a střední teplota

Úroveň 3: silné foukání a vysoká teplota

COOL SHOT (studený vzduch) 

- s tímto tlačítkem přerušíte foukání horkého vzduchu
- držte tlačítko po dobu foukání studeného vzduchu dle vašeho přání
- puštěním tohoto tlačítka se spustí automaticky zase horký vzduch

Vypnutí

Po použití posuňte přepínač do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout. Pro tento účel položte fén na stranu nebo zavěste na očko na rukojeti.

Síťový kabel

- automatické navíjení kabelu
- Síťový kabel vytahujte pouze k červenému označení.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem zařízení, postupem času může dojít k poškození/ulomení/ kabelu
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.
- Vyčistěte mřížku na straně přívodu vzduchu, aby se předešlo přehřátí důsledkem akumulace tepla.
- Odstraňte všechny nečistoty. Je-li to nutné, můžete použít jemný kartáč.

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Spotřebič v žádném případě při čištění neponořujte do vody, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Sací mřížka

Vyčistěte mřížku na sání vzduchu.

- Odstraňte nečistoty přítomné.
- Je-li to možné, použijte jemný kartáč.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:HT 5650

Napájení:220-240 V~, 50-60 Hz

Spotřeba:1750 - 2100Wmax.

Ochranná třída:II

Čistá váha:cca 0,58 kg

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“ Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

