

## ČESKY

### **Pokyny k zapojení reproduktorů SW-HF2.1 1700**

1. Satelity umístěte do blízkosti monitoru, každý z jedné strany. Subwoofer umístěte v dosahu vedle reproduktorů.
2. Konektor kabelu (A) zapojte do každého z obou reproduktorů.
3. Napájecí kabel (B) zapojte do vhodné síťové zásuvky.
4. Připojte (C) k jakémukoli zařízení pro přehrávání zvuku se standardní 3,5 mm zvukovou zástrčkou jako je počítač, MP3/MP4 přehrávač, mobilní telefon či CD přehrávač.

### **Funkce ovládání**

1. **POWER:** stiskem se vypínají nebo zapínají reproduktory.
2. **VOLUME:** ovládání hlasitosti reproduktorového systému.
3. **BASS:** nastavení úrovně hlubokých tónů.
4. **TREBLE:** otáčením ovladače se nastaví zvuková odezva.

### **Varování:**

1. Napájecí kabel nezapojujte, dokud není provedeno celkové propojení všemi potřebnými kabely.
2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
3. Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na nich nejsou umístěny žádné předměty s tekutinou, jako např. vázy.