

**Chytré hodinky**

**Deveroux**

**etool SW9**

**–**

**návod k použití**



Děkujeme za nákup našeho zařízení. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

**Poznámka:** funkce se mohou oproti popisu odlišovat v závislosti na aktuální verzi firmware v hodinkách.

# Tlačítka



# Funkce



Zobrazení aktuálního srdečního tepu



Ikona indikující příchozí hovor na iOS (iOS nepodporuje ID volajícího)



Identifikace příchozího hovoru na telefon s Androidem



Přehled spálených kalorií



Krokoměr se záznamem počtu kroků



Aktuální datum a den v týdnu



Ušlá vzdálenost



V průběhu nabíjení uvidíte tuto ikonu. Jakmile jsou hodinky nabity, ikona zmizí.




Zobrazení verze operačního systému hodinek, stavu Bluetooth připojení i zbývajících energie v akumulátoru.


Poznámka: místo zobrazených funkcí se může po prvním stisku tlačítka A/B objevit poslední upozornění (např. zmeškaný hovor). Zobrazení události zrušíte 2s stisknutím tlačítka A.

# Rychlé nabíjení

Přichyťte magnety na nabíjecí kontakty na spodní části hodinek. Rychlé nabíjení se spustí automaticky.



## Připojení k telefonu:



Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci "Hplus watch". Poté ji spusťte a z nabídky zvolte Nastavení/Settings – Bluetooth a až se objeví název hodinek, můžete je s aplikací spárovat.

Poznámka: pro zobrazení jména volajícího zapněte v telefonu s operačním systémem Android 5 v menu Nastavení – Zvuk a oznámení – Oznámení – Přístup k oznámením, povolení pro aplikaci HPlus Watch.

# Sledování srdečního tepu



Pro spuštění okamžitého snímání srdečního tepu podržte tlačítko B po dobu dvou sekund na obrazovce s měřením tepu.

Takto poznáte, že je snímání tepu aktivní. První měření se na displeji objeví až po patnácti sekundách od spuštění.

Aktivní měření tepu se zobrazou aktuální hodnotou – počtem tepů za minutu.



Tlačítko B

Podržte tlačítko B po dobu dvou sekund na obrazovce s měřením tepu, aby hodinky začaly měřit váš srdeční tep. Tuto činnost indikuje ikona srdce s probíhající křivkou EEG následovaná aktuální číselnou hodnotou. Stisknutí tlačítka B po dobu dvou sekund poté měření ukončí.

# Okamžité vs. celodenní sledování srdečního tepu

Okamžité sledování srdečního tepu: v tomto režimu funguje snímání srdečního tepu pouze od doby manuálního spuštění do doby jeho ručního vypnutí. Upozorňujeme, že se tato funkce výrazně podílí na spotřebě elektrické energie a výdrži hodinek.

Okamžité sledování tepu je zapnuto



Okamžité sledování tepu je vypnuto




Celodenní sledování srdečního tepu: v tomto režimu, který můžete spustit v prostředí mobilní aplikace, provádějí hodinky měření tepu v desetiminutových intervalech po dobu celého dne.

Tento režim má dopad na celkovou výdrž baterií hodinek.

Celodenní sledování tepu je zapnuto



Celodenní sledování tepu je vypnuto





# E-karty

Hodinky disponují možností uložit do jejich paměti vaši vlastní vizitku a tu pak komukoli poslat prostřednictvím technologie NFC, kterou hodinky podporují.

## **Uložení kontaktních informací do hodinek:**

Otevřete ve svém telefonu aplikaci, kterou si stáhnete prostřednictvím QR kódu uvedeném níže na této straně. V aplikaci klepněte na ikonu kontaktu a zvolte možnost odeslání kontaktu. Poté přiložte NFC anténu v hodinkách blízko NFC antény v telefonu a vyčkejte na automatický přenos informací. Aplikace vás o něm bude informovat.

## **Odeslání kontaktních informací z hodinek:**

Přesvědčte se, zda je funkce NFC v hodinkách i v telefonu, do kterého chcete kontakt odeslat, aktivní. Poté přiložte NFC čipy obou zařízení na sebe a počkejte na dokončení přenosu dat.

Upozornění: ne všechny telefony na trhu podporují technologii NFC.

# Specifikace

Rozměry: 41 × 12 mm

Hmotnost: 56 g

Voděodolnost: 3ATM

Baterie: Li-Ion

Kapacita: 80mAh

Nabíjení: 5V

Systém: Android 4.3 nebo vyšší, iOS 8 nebo vyšší

Výše uvedená data jsou pouze informativní, výrobce si vyhrazuje právo upravovat obsah tohoto manuálu bez předchozího upozornění. Přetiskování bez povolení výrobce není dovoleno.

## Stažení aplikace

QR kód pro přímé stažení aplikace



Vyhledejte aplikaci nazvanou  
"HPLUS WATCH"

# Podmínky záruky

1. 3. Záruční doba je dvouletá.
2. Problémy způsobené těmito činnostmi nelze považovat za záruční závady:
  2. 1 Problémy způsobené používáním v rozporu s manuálem.
  2. 2. Poškození způsobená uživatelem, používáním nebo nehodou.
  2. 3. Problémy způsobené neodborným servisním zásahem.
  2. 4. Běžné opotřebení zahrnující stárnutí, škrábance, plavání, vystavování chemikáliím nebo zvýšenému prašnému prostředí
3. Možnost opravy zůstává zachována i po skončení záruka, avšak jen jako placená služba.

# Řešení potíží

V případě neočekávaných chyb, hodinky restartujte podržením bočního tlačítka po 10s.

## Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

## Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že hodinky Deveroux etool SW9 jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na

[www.satomar.cz](http://www.satomar.cz)

Copyright © 2016 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.