


VENTIL 3 v 1 - NÁVOD






NAFUKOVÁNÍ RYCHLONAFUKOVACÍM VENTILEM

1. Ujistěte se, že jsou rychlonafukovací a rychlovyfukovací víčka pevně uzavřena.
2. Otočte rychlonafukovacím víčkem proti směru hodinových ručiček (obr. 1a).
3. Vytáhněte rychlonafukovací víčko (obr. 1b).
4. Zastrčte trysku vzduchové pumpy do rychlonafukovacího ventilu (obr. 2).
5. Nafoukněte produkt do přibližně 80% požadované pevnosti.

UPOZORNĚNÍ: Nepřefukuje nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Zabráníte tak prasknutí produktu.

6. Zastrčte zpět rychlonafukovací víčko (obr. 3a)
7. Otočte po směru hodinových ručiček pro zajištění víčka (obr. 3b).



USCHOVEJTE NÁVOD

NAUKOVÁNÍ UNIVERZÁLNÍM VENTILEM

8. Ujistěte se, že jsou rychlonafukovací a rychlovyfukovací víčka pevně uzavřena.
9. Otevřete kryt ventilu (obr. 4).
10. Zastrčte trysku vzduchové pumpy do nafukovacího ventilu (obr. 5).
11. **Nafoukněte produkt do přibližně 80% požadované pevnosti. UPOZORNĚNÍ: Nepřefukuje nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Zabráňte tak prasknutí produktu.**
12. Zastrčte zpět kryt ventilu (obr. 6).




Fig 4




Fig 5




Fig 6

PŘIZPŮSOBENÍ

13. Jestliže je produkt příliš tvrdý, otevřete rychlonafukovací víčko a opakujte kroky 2 a 3.
14. Jemně stiskněte vyčnívající body na rychlonafukovacím ventilu a vypusťte přiměřeně vzduchu. **UPOZORNĚNÍ:** Neohýbejte nebo netlačte dolů gumovou membránu (obr. 7).
15. Po dosažení požadované pevnosti nasadte zpět rychlonafukovací víčko.





Fig 7



USCHOVEJTE NÁVOD

VYPOUŠTĚNÍ

16. Stiskněte dva výlisky na stranách rychlovyfukovacího víčka směrem dovnitř a vytáhněte víčko (obr. 8 a 9).



17. Pro dokonalé vysátí vzduchu z výrobku můžete použít vzduchovou pumpu (která tuto funkci umožňuje - obr. 10).



18. Po dokončení vypouštěcího procesu co nejrychleji nasadte zpět rychlovyfukovací víčko (obr. 11 a, b).

DŮLEŽITÉ: Stiskněte oba výlisky rychlovyfukovacího víčka, aby po vložení oba bezpečně zaklaply do ventilu.

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd., totál/alan Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

USCHOVEJTE NÁVOD

