

HUAWEI nova 5T

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Základy

Základní gesta	1
Systémová navigace	4
Phone Clone	5
Zamknutí a odemknutí obrazovky	6
Seznámení s domovskou obrazovkou	7
Ikony oznámení a stavu	8
Přepínače zkratk	10
Widgety domovské obrazovky	10
Nastavení tapety	10
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	11
Zobrazení a vymazání oznámení	14
Úprava nastavení zvuku	15
Zadání textu	15
Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno	16
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení	17
Nabíjení	18

Chytré funkce

Snadná projekce	20
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek	21
Huawei Share OneHop	23
Huawei Share	24

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu	27
Snímání fotografií	27
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	29
Mistr umělé inteligence	30
Přiblížením pořídít fotografii	31
Pořízení panoramatických fotografií	31
Objektiv rozšířené reality	32
Malování světlem	33
Pořízení HDR fotografií	34
Pohyblivé obrázky	34
Přidání nálepek na fotografie	35
Režim Dokumenty	36
Profesionální režim	36
Záznam videí	38
Zpomalený záznam	38

Časosběrné fotografování	40
Úprava režimů fotoaparátu	40
Úprava nastavení fotoaparátu	41
Správa galerie	42
Chytré rozdělení fotografií podle kategorií	46
Huawei Vlog Editor	47
Huawei Vlogs	48
Nejdůležitější	49

Aplikace

Aplikace	51
Kontakty	52
Telefon	56
Kalendář	61
Hodiny	63
Poznámkový blok	64
Záznam zvuku	65
E-mail	66
Kalkulačka	70
Svítilna	71
Kompas	71
Zrcadlo	72
Zdvojení aplikace	72
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací	73
Správce	73
Phone Clone	75
HiSuite	76
Tipy	78

Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních	80
Wi-Fi	80
Bluetooth	81
Mobilní data	82
Další připojení	86
Domovská obrazovka a tapeta plochy	93
Zobrazení a jas	94
Zvuky a vibrace	98
Oznámení	100
Biometrika a hesla	101
Aplikace	104
Baterie	104
Úložiště	106
Zabezpečení	106

	Obsah
Soukromí	109
Digitální zůstatek	112
Funkce usnadnění	113
Uživatelé a účty	115
System a aktualizace	117
O telefonu	122






Základy

Základní gesta


Základní gesta

Gesta pro pohyb po systému

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.


	Zpět Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.
	Návrat na domovskou obrazovku Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.
	Zobrazení nedávných úloh Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.
	Ukončení aplikace Na obrazovce nedávných úloh potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
	Přístup k nabídkám uvnitř aplikace V příslušných aplikacích třetích stran potáhněte směrem dovnitř z levého nebo pravého okraje v blízkosti horního okraje obrazovky.





Gesta kloubem prstu

Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky**, **Zaznamenat obrazovku** a **Rozdělená obrazovka**.



	<p>Pořízení snímku obrazovky Zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku pro pořízení snímku obrazovky.</p>
	<p>Nasnímání obrazovky Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.</p>
	<p>Pořízení snímku části obrazovky Zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar, pokud chcete pořídít snímek části obrazovky.</p>
	<p>Záznam obrazovky Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte nahrávání obrazovky.</p>
	<p>Rozdělení obrazovky Nakreslete pevně kloubem prstu čáru přes obrazovku, pokud chcete přejít do režimu rozdělené obrazovky.</p>




Více gest

	<p>Rozdělení obrazovky Táhněte nahoru na obrazovce pomocí tří prstů.</p>
---	---

	<p>Přístup do režimu úprav domovské obrazovky Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.</p>
	<p>Zobrazení panelu zkratk na zamykací obrazovce Tažením prstu z dolní části obrazovky zamčení.</p>
	<p>Zobrazení pole pro hledání Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.</p>
	<p>Otevření oznamovacího panelu Stáhněte stavový řádek dolů.</p>

Zkratky tlačítek

	<p>Vypnutí a restartování Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti Vypnout a Restartovat.</p>
	<p>Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>


	<p>Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Pořízení snímku obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>
	<p>Rychlý snímek Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení, když je obrazovka vypnutá nebo zamknutý, pořídíte fotografii.</p>

Systemová navigace

Změna režimu Navigace

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte režim navigace podle svých preferencí.

Navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zapněte nebo vypněte možnost **Gesta**.

Po zapnutí možnosti **Gesta** je možné:





- Vrátit se zpět na předchozí obrazovku: Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Přistupovat na obrazovku nedávných úloh: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- Zavřít aplikaci z obrazovky nedávných úloh: Potáhněte nahoru na náhledu aplikace.
- Přistupovat k nabídkám uvnitř aplikace: V příslušných aplikacích třetích stran potáhněte směrem dovnitř z levého nebo pravého okraje v blízkosti horního okraje obrazovky.

Navigace třemi tlačítky

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte **Navigace třemi tlačítky**.

Klepnutím na položku **Nastavení** vyberte požadovanou kombinaci navigačního tlačítka.

Na navigačním panelu jsou následující ikony:


-  : Klávesa Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, ukončení aplikace nebo zavření klávesnice na obrazovce.
-  : Klávesa Domů pro návrat na domovskou obrazovku.
-  : Klávesou Nedávné otevřete obrazovku nedávných úloh. Klepnutím a podržením prstu získáte přístup k režimu Rozdělená obrazovka.
-  : Klávesou oznámení otevřete oznamovací panel.

Přizpůsobení kombinace navigačních tlačítek

Přejděte do **Navigace třemi tlačítky > Nastavení**. Můžete:

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Zapněte možnost **Skrýt navigační tlačítka**, pokud chcete mít možnost skrýt navigační panel, když jej nepoužíváte.

Navigační okno

Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému > Navigační tlačítka** a zapněte možnost **Navigační tlačítka**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítka, můžete:





- Přetáhněte tlačítka na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítka se vraťte zpět.
- Dvojitým klepnutím na tlačítka se vraťte zpět o dva kroky.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).
Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).
Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky


Pokud je vaše zařízení po určitou dobu neaktivní, automaticky vypne obrazovku a přepne se do režimu spánku, aby ušetřilo energii.

Případně můžete manuálně obrazovku zamknout některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.

- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav obrazovky. Klepněte na **Widgety** a poté přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní můžete klepnout na ikonu **Zámek obrazovky** a tím zamknout obrazovku.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem


Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Odemykání zařízení pomocí otisku prstu

K odemčení svého zařízení přitiskněte prst na čidlo otisku prstů.

Změna hesla zamčené obrazovky


Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Přístup k aplikacím ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete otevírat běžně používané aplikace, jako je Fotoaparát, Záznam zvuku nebo Kalkulačka.

- Zapněte obrazovku, klepněte a podržte  a poté potažením nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Zapněte obrazovku a poté potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky otevřete panel zkratk. K dispozici budou zkratky pro **Záznam zvuku**, **Svítilna**, **Kalkulačka** a **Časovač**.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:

- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.





- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.



Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

- **i** Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo operátorovi síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G

	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Karta SIM nebyla nalezena
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Volání		VoLTE zapnuté
	Připojeno k síti Wi-Fi		SkyTone se používá
	Hotspot odpojen		Síť se přepíná pomocí Wi-Fi+
	Režim Letadlo zapnutý		Budíky nastaveny
	Baterie je vybitá		Baterie téměř vybitá
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Úsporný režim je zapnutý
	Bluetooth zapnuté		Baterie zařízení Bluetooth
	Bluetooth zařízení připojeno		VPN připojeno
	Režim řízení		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určení polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý
	Náhlavní souprava připojena		Náhlavní souprava s mikrofonom připojena
	Zmeškaný hovor		Nepřečtená SMS
	Mikrofon vypnutý		Ztlumeno
	Další oznámení		Pouze vibrace
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Režim výkonu zapnutý		Nové e-maily




Přepínače zkratek


Přepínače zkratek

Zapnutí přepínače zkratky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušné funkce.
- Klepnutím a podržením zkratky přepínače přejdete na obrazovku nastavení této funkce.
- Klepnutím na  otevřete Nastavení.

Přizpůsobení přepínačů zkratek

Klepněte na , klepněte a podržte ikonu a poté ji přetáhněte na požadované místo.

Widgety domovské obrazovky

Widgety domovské obrazovky

Můžete přidávat, přesouvat nebo odstraňovat widgety na domovské obrazovce, jako je Zámek obrazovky, Počasí, Poznámkový blok, Hodiny, Kontakty a Kalendář podle svých osobních požadavků.

Přidání widgetu na domovskou obrazovku

- 1 Stáhnutím dvou prstů na domovské obrazovce k sobě přejděte do režimu úprav domovské obrazovky.
- 2 Klepněte na **Widgety**, poté potažením doleva zobrazte všechny widgety.
- 3 Některé widgety, jako například **Počasí**, mají různé formáty. Klepnutím na widget zobrazíte všechny formáty, poté se potažením doprava vrátíte.
- 4 Klepněte na widget a přidejte jej na domovskou obrazovku. Pokud na aktuální stránce obrazovky není místo, klepněte a podržte widget a potom jej přetáhněte na jinou stránku.



Přesouvání a odstraňování widgetů

Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezavibruje, poté jej přetáhněte na požadované umístě nebo klepněte na **Odebrat**.



Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - **Rozmazat:** použije efekt rozostření, který lze upravit přetažením posuvníku.
 - **Posouvateľná:** umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvateľná.
- 4 Klepněte na  a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo obojí.


Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete  **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky


Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.


Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Použití zkratky pro pořízení snímku obrazovky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Nyní můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr režimu sdílení a sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění.


Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí kloubu prstu



- 1 Klepněte kloubem prstu na obrazovku, podržte kloub na obrazovce a nakreslete písmeno „S“. Obrazovka se bude automaticky posouvat k dolní části stránky a zachytí snímek celé stránky.
- 2 Na obrazovku můžete kdykoli klepnout a zastavit tak snímek obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky

- 1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a pořídí snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček na požadovanou pozici nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnutím na ikonu tvaru určit tvar snímku části obrazovky.
- 3 Klepnutím na možnost  uložit snímek obrazovky.

Pořízení záznamu obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.


Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky


- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam se uloží do **Galerie**.



Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

-  Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.


Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení


Zobrazení oznámení


Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Potažením doprava na připomenutí oznámení jej odeberete.
- Klepněte na  v dolní části oznamovacího panelu, tím vymažete všechna oznámení.

Zablokování, ztlumení nebo odložení oznámení

Potáhněte na oznámení doleva, poté klepnutím na  zablokujte, ztlumte nebo odložte oznámení z daného zdroje.

 Některá systémová oznámení není možné zablokovat, vymazat nebo odložit.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost


Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění


Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumit překlopením nebo ztišení hlasitosti vyzvánění zvednutím

Když na vaše zařízení bude směřovat příchozí hovor, můžete jej ztlumit překlopením zařízení nebo zařízení zvednout, čímž se ztiší hlasitost vyzvánění.

Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost**, poté zapněte **Ztlumit vyzvánění překlopením** a **Snížit hlasitost zvednutím**.




Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- Média (video, hry, hudba a další)
- Vyzvánění
- Budíky
- Hovory

Použití zkratky pro přepnutí mezi vyzváněním, vibracemi nebo režimem ztlumení




1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

2 Klepněte na ikonu  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** pro přepnutí mezi různými režimy.

Zadání textu

Úprava textu

Můžete vybrat text zobrazený na obrazovce, zkopírovat ho do schránky nebo ho vyjmout a poté ho vložit někam jinam. Můžete ho také několika způsoby sdílet.

- 1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí .
- 2 Přetažením  a  vyberte text, který chcete, případně klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.
- 3 Dle potřeby klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
- 4 Podržte prst na místě, kam chcete vložit text, dokud se nezobrazí **Vložit**, poté klepněte na **Vložit**.



Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno

Režim rozdělené obrazovky

Můžete rozdělit obrazovku svého zařízení a používat dvě aplikace současně.

Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

 Některé aplikace režim Rozdělená obrazovka nepodporují.


- 1 Otevřete aplikaci.
- 2 Zapněte režim Rozdělená obrazovka některou z následujících metod:
 - Potáhněte třemi prsty nahoru ze středu obrazovky.
 - Pokud používáte navigaci gesty, potáhněte pro zobrazení obrazovky Nedávných úloh nahoru z dolní části obrazovky a podržte. Poté klepněte na ikonu  v pravém horním rohu náhledu aplikace.
 - Pokud používáte navigaci třemi tlačítky, klepněte a podržte tlačítko .
 - Klepněte kloubem prstu na obrazovku a podržte kloub na obrazovce, dokud se nezobrazí modrá tečka. Poté potažením kloubem prstu přes obrazovku zapněte režim rozdělené obrazovky.
- 3 Pokud chcete dělat několik úloh zároveň, otevřete další aplikaci.

Úprava velikosti podokna rozdělené obrazovky

Přetáhněte  uprostřed čáry rozdělené obrazovky na požadované místo na obrazovce.

 Tuto funkci lze použít, pouze pokud je vaše zařízení v režimu orientace na výšku.

Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky

 Pokud je v jednom podokně rozdělené obrazovky zobrazena domovská obrazovka, nebude možné mezi podokny přepínat.

Klepněte na  uprostřed čáry rozdělené obrazovky a poté klepněte na .

Vypněte režim rozdělené obrazovky


Klepněte na  uprostřed čáry rozdělené obrazovky a poté klepněte na .

Plovoucí okno

Během sledování videa nebo hraní her v režimu celé obrazovky můžete prohlížet a odpovídat na příchozí zprávy v plovoucím okně, aniž byste museli zastavit to, co děláte.

Zobrazení plovoucího okna

Podpora funkce plovoucího okna se může lišit v závislosti na aplikaci.

- 1 Před použitím této funkce se ujistěte, že vaše zařízení není v jednoduchém režimu, v ultra úsporném režimu ani v režimu pro jednu ruku.
- 2 Když zařízení používáte v režimu celé obrazovky, klepněte na  v liště s oznámeními, aby se nové zprávy s výstrahami zobrazily v plovoucím okně.
- 3 Tak můžete na zprávy odpovídat přímo v plovoucím okně.

Změna velikosti plovoucího okna

Klepněte na okraj plovoucího okna a podržte ho, poté ho přetáhněte dovnitř nebo ven, aby se okno zvětšilo nebo zmenšilo.

Zavření plovoucího okna

Klepnutím na  plovoucí okno zavřete.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo se nemůže normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart.

Jednoduše stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 10 a více sekund.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení




Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.


Opatření pro nabíjení

- Nabíjejte zařízení pomocí standardního adaptéru a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné nežádoucí projevy.
- Vaše zařízení automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie zřetelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb zákazníkům společnosti Huawei a nechte baterii vyměnit.
- Nezakrývejte během nabíjení zařízení ani nabíječku.
- Vaše zařízení se může zahřívát, pokud jej používáte delší dobu, především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přesuňte své zařízení na chladné místo.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Pokud zařízení nereaguje po stisknutí a podržení tlačítka napájení, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte jej 10 minut a poté jej zapněte.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývají méně než 4 % baterie
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie
	Nabíjí se, zbývá 10 % až 90 % baterie

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	<p>Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie</p> <p>Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.</p>

Reverzní nabíjení pomocí kabelu OTG

On-The-Go (OTG) je USB technologie přenosu, která umožňuje zařízení přímo přistupovat k souborům na USB flashdisku nebo v digitálním fotoaparátu nebo připojit se k externímu zařízení, jako je klávesnice nebo myš, s pomocí kabelu OTG.

Své zařízení můžete použít k nabití jiných zařízení s pomocí kabelu OTG.

- 1 Připojte své zařízení k zařízení, které chcete nabíjet, pomocí kabelu OTG.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Opačné nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Opačné nabíjení**.
- 3 Pro zahájení nabíjení postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení, které chcete nabíjet.

Chytré funkce


Snadná projekce


Bezdrátová projekce

Zařízení můžete bezdrátově připojit k externímu displeji (například k televizi).

- 1 Na základě modelu a funkcí externího displeje proveďte následující:
 - Pokud externí displej podporuje funkci Miracast, zapněte na něm bezdrátovou projekci.
 - Pokud ji nepodporuje, použijte k připojení svého zařízení a externího displeje bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen ke zdroji napájení.

Chcete-li zkontrolovat, zda váš externí displej podporuje funkci Miracast a jak na něm lze povolit bezdrátovou projekci, prostudujte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznický servis výrobce externího displeje.

- 2 Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte **Wi-Fi**.
- 3 Stáhněte oznamovací panel ještě více dolů a zapněte funkci **Bezdrátová projekce**. Vaše zařízení bude nyní vyhledávat externí displej nebo bezdrátový adaptér HDMI.

Alternativně můžete přejít na  **Nastavení > Další připojení > Snadná projekce** a zapnout **Bezdrátová projekce**.

- 4 Chcete-li zahájit promítání, klepněte na název externího displeje nebo bezdrátového adaptéru HDMI v seznamu výsledků vyhledávání.

Režim Plocha

Chcete-li zvýšit efektivitu práce, projektujte obsah svého zařízení na externí displej, stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté zapněte **REŽIM PLOCHY**.

V **REŽIM PLOCHY** bude displej vašeho zařízení uspořádán v rozvržení plochy a operace na vašem zařízení nebudou ovlivňovat to, co bude na externím displeji. Na externím displeji můžete například upravovat dokument, zatímco na zařízení posíláte zprávy. Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se objeví červená tečka, díky které bude vždy informováni.

Použití vašeho zařízení jako touchpadu

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepněte na **TOUCHPAD**. Nyní můžete provádět následující činnosti:

- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.
- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu.

Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici. V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Projekce vašeho zařízení na externí displej pro zjednodušení vaší práce

V **REŽIM PLOCHY** můžete využít následujících funkcí:

- Více oken: Otevřete si více než jedno okno zároveň, abyste mohli dělat více úkolů zároveň.
- Správa souborů: Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- Rychlé hledání: Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- Vytváření zkratk aplikací: V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a vybrat možnost vytvoření zkratky aplikace na ploše.
- Výstup zvuku: Klepněte na ikonu výstupu zvuku na stavovém řádku, poté vyberte jako výstupní zvukové zařízení externí displej nebo vaše zařízení.
- Projekce aplikace: Klepnutím a podržením ikony aplikace na vašem zařízení zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci nyní můžete promítat a otevřít na externím displeji.
- Zvýrazňovač: Pomocí funkce zvýrazňovače na touchpadu označte prezentovaný obsah.

Ukončení Režimu plochy

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepněte na **REŽIM TELEFON**.



Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek

Když své zařízení připojíte k notebooku Huawei/Honor, obrazovka zařízení se zobrazí v okně na obrazovce notebooku.


Pomocí myši a klávesnice můžete provádět operace v okně zařízení na počítači, například přetahovat a přenášet soubory mezi vašim zařízením a počítačem.

Připojení zařízení a počítače klepnutím

- 1 Zkontrolujte, zda je počítač označen štítkem Huawei Share  nebo Magic-link .
- 2 V počítači zapněte Wi-Fi. Otevřete aplikaci PC Manager a odsouhlaste Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).

- Pokud se chcete připojit klepnutím, musíte mít aplikaci PC Manager verze 9.0 nebo novější. Pokud chcete navázat připojení pro aplikaci Multiscreen, musíte mít aplikaci PC Manager verze 10.0 nebo novější.

- Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**.


Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.

3 Stažením stavového řádku v zařízení dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů, zobrazte si všechny přepínače zkratk a poté zapněte **NFC, Wi-Fi** a **Bluetooth**.



4 Poklepejte oblastí NFC v zadní části zařízení o štítek Huawei Share nebo Magic-link na vašem počítači a podržte ji, dokud telefon nezavibruje nebo nezazní zvukový signál oznámení.

5 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Připojení zařízení a počítače přes Bluetooth

1 V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, čímž otevřete oznamovací panel, a klepněte na symbol , čímž se zapne **Bluetooth**.



2 V počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **Můj telefon** a přejděte do nabídky **Connect** > **Search**. Váš počítač zahájí vyhledávání vašeho zařízení. Zkontrolujte, že máte zařízení položené v blízkosti počítače.

- Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.

3 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Připojení zařízení a počítače naskenováním QR kódu

1 Ve svém počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **Můj telefon** a přejděte do nabídky **Connect** > **Scan**.

- Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.

2 Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu a použijte jej pro naskenování QR kódu z obrazovky svého počítače.

3 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

Odpojení zařízení od počítače

Zařízení můžete odpojit kterýmkoli z následujících způsobů:



- V počítači otevřete aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **My Phone** > **Disconnect**.
- V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, a poté klepněte na **ODPOJIT**.

Huawei Share OneHop

Použití funkce Huawei Share OneHop pro přenos souborů

Soubory můžete rychle přenést mezi zařízeními a notebookem jediným dotykem bez použití kabelů a aplikací třetích stran.

V současné době je funkce Huawei Share OneHop podporována na notebookech Huawei nebo

Honor s ikonou Huawei Share  či ikonou Magic-link  a nainstalovanou verzí PC Manager 9.1 nebo novější.

Připojte své zařízení a notebook pomocí klepnutí


- 1 Otevřete správce počítače na vašem notebooku a odsouhlaste *Licenční smlouvu s koncovým uživatelem* (EULA).
- 2 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Následně zapněte **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- 3 Držte oblast NFC (okolo zadního fotoaparátu na vašem zařízení) naproti ikoně Huawei Share (nebo ikoně Magic-link) na vašem notebooku, dokud telefon nezavibruje nebo nezazní zvukový signál oznámení.
- 4 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a notebooku dokončete připojení.

Sdílení obrázků a videí bezkontaktně


• Sdílení obrázků a videí ze zařízení do notebooku:

- 1 Vyberte jeden nebo více obrázků nebo videí z Galerie ve vašem zařízení.
- 2 Přiložte oblast NFC vašeho zařízení na štítek Huawei Share (nebo Magic-link) na notebooku a držte ji tam, dokud zařízení nevydá zvuk nebo nezavibruje. Vybrané obrázky nebo videa budou přeneseny do vašeho notebooku.

Pokud chcete rozpoznat, zkopírovat nebo uložit text v přijatém obrázku v notebooku,



kliknutím na obrázek zobrazte prohlížeč obrázků, poté kliknutím na  rozpoznáte text a vytvoříte textový soubor.

• Sdílení obrázků z notebooku do zařízení:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor obrázku na vašem notebooku a otevřete jej pomocí prohlížeče Huawei Image.
 - 2 Pokud ukončíte aplikaci Galerie nebo se na zařízení vrátíte na domovskou obrazovku, obrázek otevřený v notebooku se přenesou do zařízení, když jej přiložíte k notebooku (jak je uvedeno výše).
-  Tuto funkci podporují zařízení HUAWEI MateBook nebo HONOR MagicBook s aplikací PC Manager 9.0 a se štítkem Huawei Share nebo Magic-link.

Pořízení záznamu obrazovky notebooku

Chtěli jste se někdy pochlubit svými herními dovednostmi nebo sdílet videoklipy ze svého notebooku, ale nikdy jste neměli pohodlný způsob pro záznam? Funkce Huawei Share OneHop umožňuje zařízení a notebooku zaznamenat obrazovku vašeho notebooku ve vašem zařízení jediným klepnutím.

- 1 Zatřeste svým zařízením a pak okamžitě přiložte jeho oblast NFC ke štítku Huawei Share nebo štítku Magic-link na notebooku, dokud zařízení nezavibruje a nepřehraje zvuk oznámení. Obrazovka notebooku se poté bude promítat do vašeho zařízení a spustí se záznam. Zaznamenávat můžete maximálně po dobu 60 sekund.
 - 2 Pro ukončení záznamu klepněte na svém zařízením na . Záznam obrazovky se uloží do Galerie.
-  Funkci Huawei Share OneHop momentálně podporují pouze notebooky s procesorem Intel.

Sdílení souborů

• Ze zařízení na notebook

- 1 Pomocí Microsoft Office otevřete soubor, který chcete na své zařízení sdílet.
- 2 Držte oblast NFC vašeho zařízení naproti ikoně Huawei Share (nebo ikoně Magic-link) na vašem notebooku, dokud telefon nezavibruje nebo nezazní zvukový signál oznámení.

• Z notebooku na zařízení

- 1 Otevřete soubor, který chcete sdílet pomocí Microsoft Office na svůj notebook.
- 2 Ukončete Microsoft Office na vašem zařízení nebo se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na své zařízení proti vašemu notebooku (jak bylo uvedeno v textu). Poté můžete přenést soubor otevřený v programu Microsoft Office na svém notebooku do zařízení.

Kopírování textu schránky

- 1 V aplikaci PC Manager v notebooku vyberte možnost **Můj telefon**, klikněte na **Zapnout** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste povolili notebooku přístup k datům v zařízení.
- 2 Poté můžete zkopírovat a vkládat text ze schránky do svého zařízení nebo notebooku.
- 3 V pravém dolním rohu klepněte na ikonu aplikace PC Manager a výběrem možnost **Schránka** si zobrazte nedávno zkopírovaný text.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie se spoléhá na Bluetooth, které vyhledá zařízení v okolí, a využívá Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez použití mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout Huawei Share


Funci Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  zapnete nebo vypnete **Huawei Share**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share**, zapnete nebo vypnete **Huawei Share**.

Zapnutím funkce Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí aplikace Huawei Share

Funci Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na zařízení příjemce zapnete možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu zařízení příjemce.
- 3 Na zařízení příjemce klepnutím na **Přijmout** přijmete přenos.



Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v  **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Přenos souborů mezi zařízeními a počítačem

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem (Windows PC nebo Apple Mac).

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapnete možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si, co se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích** a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření na počítačích**.
- 4 V počítači přejděte do nabídky:
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.




Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.

- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve poznamenali.
- 6 Otevřete sdílenou složku svého zařízení, jako je složka Interní úložiště nebo Album. Poté si můžete zobrazovat, upravovat nebo kopírovat soubory do počítače nebo kopírovat soubory z počítače do této složky a uložit je tak do svého zařízení.
Pokud upravíte soubory ve sdílené složce v počítači, změny se automaticky synchronizují se zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory ve sdílené složce na svém zařízení, změny se synchronizují i do počítače.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Huawei Share, můžete aplikaci Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.



- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojené ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnuté a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjištělná.
- 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Huawei Share**.
- 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.
Pokud se připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, potažením doleva na obrazovce a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spuštění fotoaparátu


Když je funkce zapnutá, jednoduše dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřete fotoaparát, když je obrazovka vypnutá.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte do  > **Rychlý snímek** a vyberte **Otevřít fotoaparát** nebo **Pořídte momentku**.
- 3 Nyní můžete otevřít fotoaparát nebo pořídít momentku bez toho, abyste odemykali obrazovku.

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky



Na domovské obrazovce otevřete  **Fotoaparát**.






Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Snímání fotografií

Snímání fotografií

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Poté můžete:
 - Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte jednotlivý kruh nebo rámeček na požadované umístění.
 - Úprava jasu: Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
 - Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
 - Výběr režimu fotoaparátu: Potáhněte doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost  a vyberte  (Auto),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).



Některé funkce jsou k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.

3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.






Pořízení dávkových fotografií

Používejte Dávkový režim pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

Dávková fotografie je k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.



- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Klepněte a podržte  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídít dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Jakmile budete hotovi, vyberte fotografie, které si chcete z dávkového snímání ponechat.

- 1** Otevřete  **Galerie**.
- 2** Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na .
- 3** Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4** Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na .


Pořízení fotografie s pomocí časovače


Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časovou prodlevu, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2** Přejděte do  > **Časovač** a vyberte možnost prodlevy.
- 3** Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití hlasových příkazů ke snímání fotografií

Fotografie můžete pořídít pomocí hlasových povelů, aniž byste se museli dotknout tlačítka závěrky.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.






- 2 Přejděte na  > **Ovládání zvukem**, zapněte **Ovládání zvukem** a zvolte možnost ovládání zvukem.
- 3 Vraťte se k hledáčku, vyslovte svůj povel a pořídte snímek.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Používání režimu Portrét při fotografování portrétů



Režim Portrét vám umožňuje používat na fotografiích efekty zkrášlení nebo nasvícení, abyste nasníмали úchvatné portréty.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.
Pro pořízení fotografie klepněte na .
- 3 Poté můžete provést následující akce:
 - Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota znamená výraznější efekt zkrášlení.
Pokud chcete efekt zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu.
 - Nastavení efektu osvětlení: Klepněte na možnost  a vyberte efekt, který se vám líbí.
- 4 Klepnutím na  pořídte fotografii.

Pořízení nočních snímků



Noční režim řeší omezení snímání při špatném osvětlení a v noci, aby dodal fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy.

Noční režim můžete použít také při fotografování podsvícených předmětů a tekoucí vody, jako jsou například vodopády, k vytvoření lepšího kontrastu nebo efektu hedvábné vody.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Pokud používáte zadní fotoaparát, klepnutím v hledáčku na **ISO** upravte citlivost ISO nebo klepnutím na **S** upravte rychlost závěrky.
- 3 Držte své zařízení ve stabilní poloze a klepněte na .
- 4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze.
Nepřestávejte snímat, dokud neskončí časovač, jinak by fotografie mohly být rozmazané.





Snímání fotografie a video v režimu Minimální clona

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí v případech, kdy je pozadí rozmazané a na subjekt je dokonale zaostřeno.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Clona**.
- 2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude zařízení 2 metry (cca. 7 stop) od subjektu.
- 3 V hledáčku klepněte na  a potažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video. Během záznamu klepněte do hledáčku, pokud chcete upravit zaostření.

Úprava rozmazání pozadí u fotografií v režimu Minimální clona

Zaostření a rozmazání pozadí můžete upravit i poté, co jste pořídili fotografii v režimu Minimální clona.





- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na fotografii označenou , poté v horní části fotografie klepněte na .
- 3 Postupujte podle pokynů a klepněte na fotografii, pokud chcete změnit zaostření. Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky, pokud chcete upravit clonu.
- 4 Klepnutím na  nastavení uložíte.

Mistr umělé inteligence

Mistr umělé inteligence

Fotoaparát s umělou inteligencí je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací a adekvátní optimalizaci nastavení fotoaparátu.

Funkce Fotoaparát s umělou inteligencí dokáže rozpoznat nejrůznější situace, jako jsou pódia, pláže, modré nebe, zeleň a text.





- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Fotoaparát s umělou inteligencí zapnutá.
- 3 Klepněte na subjekt v hledáčku. Jakmile funkce Fotoaparát s umělou inteligencí rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí režim (jako portrét, zeleň nebo text).
- 4 Pokud chcete vypnout doporučený režim, klepněte na možnost  vedle režimu nebo klepněte na možnost  a vypněte funkci Fotoaparát s umělou inteligencí.

Přiblížením pořídít fotografii



Přiblížením pořídít fotografii

Možnosti přiblížení fotoaparátu vašeho zařízení vám umožňují zachycovat větší část scenérie nebo pohledy do větší dálky.

Pořízení širokoúhlých fotografií

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Fotoaparát s umělou inteligencí zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídít. Fotoaparát automaticky doporučí režim **Široký**, pokud rozpozná budovu. Klepnutím na **Široký** si zajistíte širší zorné pole.
Můžete také přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout či oddálit prsty na obrazovce a upravit tak úroveň přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorné pole.
- 4 Klepnutím na možnost  pořídíte fotografii.
 -  Pokud je rozlišení nastavené na maximum, nebudete schopni upravit hodnotu přiblížení. Fotoaparát rozlišení automaticky přepne.

Pořizování fotografií z dálky


- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, jehož fotografii chcete pořídít. Přetáhněte posuvník přiblížení nebo stáhněte či oddalte prsty na obrazovce a upravte tak úroveň přiblížení.
Pokud je rozlišení nastavené na maximum, nebudete schopni upravit hodnotu přiblížení. Fotoaparát rozlišení automaticky přepne.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Když bude fotoaparát zaostřený, klepněte na .




Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií



Přidejte vaši krajinné nebo skupinové fotografii na šířce pomocí panoramatické funkce. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

- 1 Přejděte na  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.

- 2 Klepnutím na  v dolní části hledáčku nastavíte směr snímání.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na vašem výchozím bodě a poté klepněte na  pro zahájení snímání.
- 4 Pomalu pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Po celou dobu udržujte zařízení stabilní a šipku na středové ose.
- 5 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Používání předního fotoaparátu pro pořízení panoramatických selfie

- 1 V režimu **Panorama** přepněte na přední fotoaparát klepnutím na .
- 2 Namiřte fotoaparát na střed vašeho záběru a poté klepnutím na  pořídte první fotografii.
- 3 Pomalu podle instrukcí otáčejte fotoaparát doleva a doprava. Když se dva snímky v hledáčku překryjí, fotoaparát automaticky pořídí druhé a třetí fotografie.



Jakmile pořídíte všechny tři fotografie, fotoaparát je sloučí dohromady do panoramatické fotografie.

Objektiv rozšířené reality


Objektiv rozšířené reality



Díky funkci Objektiv AR budou vaše fotografie zábavnější a zajímavější.

Použití 3D Qmoji pro vytvoření vlastních Qmoji

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** a vyberte **Objektiv AR**.
- 2 Klepněte na položku **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude poté napodobovat a dělat stejné výrazy obličeje jako vy.
- 3 Klepnutím na **GIF** zapněte Qmoji a poté se podívejte přímo do předního fotoaparátu.
- 4 Klepnutím a podržením ikony  spustíte záznam.
- 5 Po dokončení záznamu přidejte text nebo Qmoji přímo uložte. Qmoji se uloží do Galerie ve formátu GIF.

Použití 3D Qmoji pro záznam videí

- 1 Klepněte na položku **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude poté napodobovat a dělat stejné výrazy obličeje jako vy.
- 2 Klepněte na  a zapněte nebo vypněte pozadí.
- 3 Klepnutím na **GIF** vypněte Qmoji a poté se podívejte přímo do předního fotoaparátu.

- 4 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 5 Klepnutím na  ukončete záznam.

Malování světlem




Malování světlem

Malování světlem vám pomůže zachytit stopy světel ponecháním závěrky otevřené po delší dobu. Nejedná se o ruční nastavení clony a nastavení závěrky.

Vyberte si z dostupných možností v závislosti na fotografovaných objektech a světelných podmínkách. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby zařízení zůstalo nehnuté.




Zachycení světél vozidel v režimu Stopy dopravy

Režim Stopy dopravy umožňuje vytvořit umělecké fotografie světél vozidel v noci.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Stopy dopravy.**
- 2 Najděte místo, kde uvidíte stopy světél vozidel z dálky. Ujistěte se, že reflektory vozidel nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přeexponování snímku.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .


Zachycení kreseb světlem v režimu Světelné graffiti



Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Světelné graffiti.**
- 2 V tmavém prostředí bez rušivých světelných zdrojů umístěte před fotoaparát vhodný jasný zdroj světla odpovídající barvy, jako je například malá baterka nebo svítící tyčinka. Vyvarujte se nadměrnému pohybu těla, protože by to mohlo ovlivnit výsledky snímání.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení řek a vodopádů v režimu Hedvábná voda




Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Hedvábná voda.**
- 2 Tato funkce funguje nejlépe při fotografování potoku nebo vodopádu, kde voda teče rychle.

- 3** Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení krásy hvězd v režimu Cesta hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**.
- 2 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného smogu a s nezakrytým výhledem na nebe.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Pořízení HDR fotografií

Pořízení HDR fotografií



Při snímání fotografií s podsvíceným pozadím nebo s vysokým světelným kontrastem vám může režim High Dynamic Range (HDR) pomoci vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a zajistit vám tak fotografie s ostřejšími detaily.

Použití HDR se zadním fotoaparátem

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte **HDR**.
- 2 Držte zařízení rovně, v případě potřeby použijte stativ.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Použití HDR s předním fotoaparátem

Při používání předního fotoaparátu zapněte HDR, abyste se vyhnuli přexponování a pořídili lépe vypadající fotografie a videa.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a klepněte na  pro přepnutí na přední fotoaparát.
- 2 Vyberte režim **Portrét**, **Fotografie** nebo **Video**.
- 3 Klepněte na **HDR** a ujistěte se, že je funkce HDR s umělou inteligencí zapnutá.
- 4 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.
- 5 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.

Pohyblivé obrázky

Pohyblivé obrázky



Pohyblivé obrázky zaznamenávají sekundu pohybu a zvuku ještě předtím, než stisknete tlačítko závěrky, a sekundu potom.

Pořizování pohyblivých obrázků

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pohyblivý obrázek** a klepnutím na  pořídíte fotografii.

Přehrávání pohyblivých obrázků



Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  pro jeho sdílení.


Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.


Přidání nálepek na fotografie

Přidání nálepek na fotografie

Přidejte vodoznak, jako je čas, poloha, počasí nebo nálada, a oživte tak své fotografie.

1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Nálepky**.

Pokud zde tento režim není k dispozici, klepněte na  a poté stáhněte **Nálepky**.

2 Klepněte na  a vyberte vodoznak. Vybraný vodoznak se zobrazí v hledáčku.

3 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy. Můžete také upravit text některých typů vodoznaků.

4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.




Režim Dokumenty

Režim Dokumenty

Snímky pořízené pod určitým úhlem mají vždy problém s perspektivou. Pokud nemůžete pořídit fotografii dokumentu zcela zpříma, využijte režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví zkosené snímky pořízené v režimu Dokumenty.




Snímání fotografií v režimu Dokumenty

- 1 Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na možnost **Dokumenty**.
Pokud není možnost k dispozici, klepněte na možnost  a poté stáhněte **Dokumenty**.
- 2 Umístěte dokument, který chcete nasnímat, do rámečku v hledáčku a poté klepněte na možnost .
- 3 Fotoaparát automaticky rozpozná v hledáčku oblast s textem a upraví zkosení snímku.

Upravení oblasti s textem

Pokud je úprava zkosení provedená režimem Dokumenty nedostatečná, můžete manuálně upravit oblast s textem.

Tato možnost je k dispozici pouze pro snímky pořízené v režimu **Dokumenty**.



- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a poté klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
- 2 Klepněte nad fotografií na .
- 3 Přetáhněte čtyři rohy, abyste upravili oblast korekce. Potom klepněte na .




Profesionální režim

Profesionální režim

Režim Pro umožňuje vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu nad měřením, citlivostí ISO, expoziční a dalšími hodnotami.

Některá z uvedených nastavení nejsou k dispozici, když fotografujete videa v režimu Pro.



- 1 Otevřete  **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Pro**.
- 2 V režimu **Pro** můžete přizpůsobit nastavení fotoaparátu tak, aby vytvářel jedinečné a profesionálně působící fotografie. Video můžete dále snímat stisknutím .
Před snímáním můžete:
 - Upravte režim měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.


Režim měření	Popis
 Matice	Zachycuje průměrné úrovně světla na obrazovce. Lze použít při snímání krajiny.
 Střed	Dodává více váhy světelným úrovním uprostřed obrazovky. Lze použít při snímání portrétu nebo makro fotografií.
 Bod	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti nebo bodu obrazovky, například v očích subjektu.



- Nastavit citlivost ISO: Klepněte na **ISO** a potáhněte posuvník. V podmínkách s nízkým osvětlením je doporučena vyšší citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava expoziční doby: Klepněte na **S** a potáhněte posuvník. Při fotografování statických scén nebo portrétů se doporučuje snížit expoziční dobu. Při fotografování pohyblivých scén se doporučuje expoziční dobu zvýšit.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na **EV** a potáhněte posuvník. Zvyšte hodnotu kompenzace expozice za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích ji zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na **AF** a potáhněte posuvník.



Režim ostření	Použitelná situace
AF-S (jednoduchý)	Statické předměty
AF-C (postupný)	Pohyblivé předměty
MF (manuální)	Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit.

- Úprava barevného obsazení: Klepněte na **WB** a vyberte režim.

V případě fotografování v jasném slunečním světle zvolte . V prostředích se slabým osvětlením zvolte .












Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím nebo videím dodat teplý, útulný nebo nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, hodnotu K snižte.

- Použití vodorovné úrovně: Klepněte na  a zapněte funkci **Vodorovná úroveň**. V hledáčku se objeví pomocná horizontální linka. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní. Tuto funkci doporučujeme zapnout, když fotíte budovy nebo krajinu.
- Použití pomocného světla automatického zaostření: Klepněte na  a zapněte možnost **Pomocné světlo AF** pro lepší zaostření ve slabých světelných podmínkách.

- Ukládání snímků do formátu RAW: Formát RAW zaznamenává více podrobností a umožňuje vám získat širší možnosti následného zpracování. Přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte **Formát RAW**.
Když nyní pořídíte fotografii, uloží se do formátu RAW i do standardních formátů. Fotografie ve formátu RAW budou uloženy do fotoalba RAW v **Galerie**.
 -  Formát RAW zabírá mnohem více prostoru úložiště než standardní formáty snímků. Ujistěte se, že vaše zařízení má dostatek úložného prostoru.
- 3** Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.

Záznam videí

Záznam videí

- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2** Upravte následující nastavení:
 - Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
 - Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
 - Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na , poté klepněte na , abyste nechali blesk zapnutý, nebo na , pokud jej chcete vypnout.
 - Upravení efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení.
- 3** Klepnutím na ikonu  spustíte záznam.
Klepnutím na  nebo  a jejich podržením během záznamu plynule přiblížíte nebo oddálíte.
Během záznamu pořídíte fotografii klepnutím na .
- 4** Klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  jej ukončíte.




Zpomalený záznam



Zpomalený záznam

Použijte režim Zpomaleně a zachyťte prchavé okamžiky do detailu. Upravte rychlost zpomaleného režimu podle toho, jak zpomalená má být vaše nahrávka.





- 32× super zpomaleně: Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená epické a super zpomalené video. Tento režim je vhodný pro snímání super rychlých pohybů, jako je prasknutí bubliny a cákání vody.
- 4× a 8× zpomaleně: Můžete přizpůsobit celkovou délku snímání, stejně jako délku zpomaleného záznamu. Tento režim je vhodný pro snímání jednotlivých částí rychlého pohybu, jako je například skok za míčem nebo jeho výkop.

Snímání zpomalených videí o rychlosti 32×

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**, následně klepněte na **Zpomaleně**.
- 2 Ujistěte se, že rychlost je nastavena na **32×** a je zapnutá detekce pohybu (v horní části obrazovky by se mělo zobrazit ).
- 3 Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na  pro zahájení záznamu. Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená epické a super zpomalené video.


Pokud chcete video zaznamenat ručně, klepněte na , čímž vypnete detekci pohybu, a poté klepnutím na  zahajte záznam.





Snímání zpomalených videí

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na  a vyberte rychlost.
- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  záznam ukončíte.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

Délku zpomalené části zpomaleného videa lze upravit.




-  Tato funkce je k dispozici pouze u zpomalených videí zaznamenaných při rychlosti 4× nebo 8×.

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a vyberte zpomalené video.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video. Během přehrávání klepnutím na video vyvoláte oblast úprav.
- 3 Přetažením posuvníku upravte část, kterou chcete přehrát zpomaleně.
- 4 Klepnutím na  upravte hlasitost hudby na pozadí a jas.
- 5 Jakmile budete hotoví, přejděte do  > **Uložit zpomalené video** a své úpravy uložte.

Časoběrné fotografování

Časoběrné fotografování

Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**, následně klepněte na **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení na správnou pozici. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na ikonu  spusťte záznam. Pokud není nastavena žádná doba trvání záznamu, klepnutím na  záznam ukončíte.



Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Úprava režimů fotoaparátu


Úprava režimů fotoaparátu

Vaše zařízení vám umožňuje stahovat, aktualizovat a mazat režimy fotoaparátu, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám.





Stahování režimů fotoaparátu


- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**.
- 2 Klepněte na  a poté klepněte na **PŘIDAT** vedle režimu, který chcete stáhnout. Až bude stahování dokončeno, nový režim se zobrazí v **Další**.

Aktualizace režimů fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Další** klepněte na .
- 2 Když je k dispozici aktualizace, postupováním podle pokynů na obrazovce aktualizujte příslušný režim.

Vymazání režimů fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Další** klepněte na  a nechte zobrazit obrazovku pro úpravy.
- 2 Klepněte na  v horním pravém rohu režimu, který chcete vymazat, poté klepněte na , aby se vaše nastavení uložila. Pokud se nezobrazí , nebude možné režim vymazat.

-  Předinstalované režimy fotoaparátu není možné vymazat, aby byl zajištěn hladký chod fotoaparátu.



Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

-  Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava rozlišení fotoaparátu

1 Otevřete  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozlišení** a vyberte rozlišení.

-  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích.



Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.

Přidání vodoznaků zařízení na fotografie


Zapněte funkci **Přidat vodoznak**. Fotografie a videa pořízené zadní kamerou budou obsahovat vodoznak zařízení.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

1 Přejděte do  **Fotoaparát** > .

2 Zapněte funkci **Mřížka fotoaparátu**.

3 V hledáčku se objeví pomocné linky mřížky. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na .

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Zapněte dle potřeby možnost **Ztlumit**.


Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Správa galerie

Zobrazování fotografií a videí

V aplikaci Galerie můžete prohlížet, upravovat a sdílet své fotografie a videa a procházet také automaticky generované klipy.



Zobrazení podle času pořízení

Všechny fotografie a videa se ukládají v aplikaci  **Galerie** a lze si je prohlížet podle času, místa nebo alba.

Na kartě **Fotografie** stáhněte prsty k sobě, tím přepněte na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.



Klepnutím na album kategorie na kartě **Objevovat** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky, můžete zkontrolovat následující:
 - Základní informace: Potáhněte prstem po fotografii nebo videu nahoru pro zobrazení základních informací.
 - Podrobnosti o snímání: Klepněte na , kde si zobrazíte v dialogovém okně podrobnosti o snímání, včetně místa uložení, rozlišení a velikosti.

Hledání fotografií


Najděte rychle fotografie vyhledáním klíčových slov v Galerii.









- 1 Otevřete  **Galerie** a poté v horní části obrazovky klepněte na možnost .
- 2 Zadejte klíčové slovo (jako je „jídlo“, „scenérie“ nebo „květina“).
- 3 Zobrazí se fotografie související s klíčovým slovem. Klepněte na navrhované klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.

Úpravy fotografií a videí



Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy



Otevřete  **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na **Upravit** pro přístup k funkcím úprav.

- Otočení: Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.
Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- Oříznutí: Klepnutím na ikonu  a přetažením mřížky nebo rohů provedte výběr.
Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- Přidání efektů filtrů: Klepnutím na  vyberete filtr.
- Zvýraznění barvy: Klepněte na  a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- Rozostření: Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.
- Nastavení efektů pro fotografie: Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Graffiti: Klepnutím na  a vybráním štětce a barvy přidejte graffiti.
- Přidání textového prvku: Klepněte na  a vyberte styl prvku a formát písma.


Přidání samolepek na fotografie

- 1 Klepněte na **Upravit** > **Samolepky**.
- 2 Vyberte typ nálepky jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na  uložte své úpravy a klepnutím na  uložte fotografii.






Rozkostičkování fotografie

- 1 Klepněte na **Upravit** > **Mozaika**.
- 2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.
- 3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na  uložte své úpravy a klepnutím na  uložte fotografii.

Přejmenování fotografie




- 1 V aplikaci **Galerie** klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na **OK**.

Úprava videí

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Videa** a klepněte na video, které chcete upravit.
- 2 Klepněte na . Nyní můžete:
 - Oříznutí videa: Přetažením posuvníku na obou koncích videoklipu vyberte, kterou část chcete ponechat. Klepnutím na  si zobrazíte náhled oříznutého videa.
 - Nastavení rozlišení videa: Vyberte požadované rozlišení.
 -  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.
- 3 Po dokončení klepnutím na  video exportujte. Exportované video se uloží spolu s původním videem v původním albu.

Sdílení fotografií a videí


Existuje několik způsobů, jak sdílet fotografie a videa z Galerie.

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Použijte jeden z těchto způsobů:
 - Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
 - Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu klepnutím a přidržením vyberte více fotografií a videí a poté klepněte na .



Správa galerie

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


Přidání alb

- 1 Otevřete **Alba** a potom klepněte na  **Galerie**.
- 2 Klepněte na **Přidat album** a poté pojmenujte album.
- 3 Klepněte na **OK**.
- 4 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Přesouvání fotografií a videí


- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
- 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
- 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
 -  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.
Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí


Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

 Alba **Všechny fotografie**, **Videa** a **Fotoaparát** nelze odstranit.

Odstranění fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených


Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .



Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.


Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Galerie automaticky roztrídí fotografie do kategorií, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Otevřete  **Galerie** a poté klepněte na záložku **Objevovat** pro zobrazení fotografií a videí roztríděných do kategorií.

Pokud chcete odebrat fotografii alba, klepněte a podržte fotografii, poté klepněte na  (nebo pro portréty na .

 Ne všechny fotografie lze odebrat z alb kategorií.


Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jaké vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

1 Přejděte na  **Galerie** > **Objevovat** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.

2 Klepněte na album, přejděte na  > **Upravit** > **Přidat jméno** a poté nastavte jméno a vztah (například miláček nebo maminka).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Huawei Vlog Editor

Huawei Vlog Editor

Aplikace Huawei Vlog Editor automaticky vytváří z vašich fotografií a videí Huawei Vlogy, jako jsou alba Hlavní momenty, Nejlepší videa a Lidé s přidanou hudbou na pozadí.

Fotografie a videa můžete vybrat i sami, abyste vytvořili své vlastní Huawei Vlogy.

V obou případech si můžete upravovat a sdílet své Huawei Vlogy jednoduchým dotykem prstu.


Zobrazení hlavních momentů

Hlavní momenty jsou klipy s nejdůležitějšími momenty konkrétních osob a objektů s přidanou hudbou na pozadí, které Galerie automaticky vytvoří z vašich videí.




1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Videa**.

2 Klepněte na video a poté potáhněte prstem nahoru na video. Pro zobrazení klepněte na album Lidé nebo na video pod **Nejlepší stříh**.


Pokud klip nebyl zatím vytvořen, klepnutím na **ZAČÍT** jej vytvořte.

 Tato funkce se spustí automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá. Funguje pouze u místních videí dlouhých 10 sekund až 3 minuty.

Úprava hlavních momentů

- 1 Při sledování hlavních momentů klepněte na video a vyberte přednastavenou šablonu v dolní části obrazovky.
- 2 Pro přizpůsobení hudby na pozadí, filtru, úvodu a konce a mnohého dalšího klepněte v horní části obrazovky na . Poté klepnutím na možnost  uložte video.
- 3 Po dokončení klepnutím na  video exportujte.

Sdílení hlavních momentů

- 1 Přejděte do aplikace **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.
- 2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .



Huawei Vlogs

Huawei Vlogs

Aplikace Galerie automaticky vytváří alba lidí tím, že rozpoznává na fotografiích jejich obličej.





Zobrazujte si, upravujte a sdílejte Huawei Vlogs vytvořené v těchto albech lidí.

Zobrazení Huawei Vlogs

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Objevovat** a klepněte na album lidí.
- 2 Na obalu alba klepněte na .

Úprava Huawei Vlogs


Použijte speciální efekty, filtry a hudbu na pozadí, abyste ozvláštnili své Huawei Vlogs.

- 1 Klepnutím na možnost  přehrajete video. Během přehrávání jsou k dispozici tyto možnosti:
 - Klepněte na video a vyberte přednastavenou šablonu v dolní části obrazovky.
 - Pro přidání nebo odebrání fotografií, přizpůsobení hudby na pozadí, filtrů, úvodu a konce a mnohého dalšího klepněte v horní části obrazovky na .
 Klepnutím na možnost  uložte video. Zobrazte si náhled obrazovky přehrávání.
- 2 Klepnutím na možnost  exportujte video.

Sdílení Huawei Vlogs

Když exportujete Huawei Vlogs, můžete je sdílet se svými přáteli, pokud budete postupovat podle pokynů na obrazovce.


Dalším způsobem, jak sdílet Huawei Vlogs, je: Přejděte do **Galerie > Alba > Video Editor**, kde najdete všechny své exportované Huawei Vlogs.

Klepnutím a podržením vyberte Huawei Vlog, poté klepněte na .



Nejdůležitější

Nejdůležitější




Funkce Galerie automaticky vytváří alba Hlavní momenty z vašich nejlepších fotografií a videí na základě informací o času, poloze a motivu vytváří krátké videoklipy, abyste mohli okamžitě znovu prožít hezké časy.

- Pokud chcete začít používat funkci Hlavní momenty, otevřete **Fotoaparát > ** a zapněte **Značka polohy**.
- Alba s hlavními momenty se vytváří automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 50 %. Provedení tohoto procesu může nějaký čas trvat.
Alba Hlavní momenty nebudou vytvořena, pokud máte v Galerii méně než 10 fotografií nebo videí.


Zobrazit videa Hlavní momenty

- 1 Přejděte do  **Galerie > Zvýraznění** a klepněte na album.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video.

Úprava nejlepších okamžiků




- 1 Při sledování nejlepších okamžiků klepněte na video a vyberte přednastavenou šablonu v dolní části obrazovky.
- 2 Pro přizpůsobení hudby na pozadí, filtru, úvodu a konce a mnohého dalšího klepněte v horní části obrazovky na . Poté klepnutím na možnost  uložte video.
- 3 Po dokončení klepnutím na  video exportujte.

Sdílet videa Nejlepší okamžiky


- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.
- 2 Klepněte a přidrže prst na videech, která chcete sdílet, a klepněte na .

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:


- 1 Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2 Poté můžete:

- Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na .
- Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na , poté klepněte na **Přesunout**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

- 1** Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2** Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty


- 1** Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album.
- 2** Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Aplikace

Aplikace



Aplikace

Vyhledání nainstalované aplikace

Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte panel vyhledávání a zadejte název aplikace. Když aplikaci najdete, klepněte na  vedle jejího názvu.


Odstalování aplikace

Aplikaci můžete odstalovat pomocí jedné z následujících metod:





- Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odstalovat, dokud zařízení nezavibruje, klepněte na **Odstalovat** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k odstalování aplikace.
- Přejděte na  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na aplikaci, kterou chcete odstalovat, a potom klepněte na **Odstalovat**.
-  Některé předinstalované systémové aplikace není možné odstalovat, jejich odstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:


- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace uzavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.




Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště** > **Vymazat mezipaměť**.

Kontakty


Vytváření a úprava informací o kontaktech

Kontakty můžete vytvářet, stejně jako zobrazovat a spravovat seznam kontaktů, několika způsoby.




Vytvoření kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na . Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepnutím na **Vytvořit nový kontakt** začnete s přidáváním kontaktu.
- 2 Klepnutím na obrázek fotoaparátu nastavíte profilový obrázek kontaktu. Zadejte informace, jako je jméno, organizace a telefonní číslo kontaktu, a potom klepněte na .

Import kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Vyberte **Importovat přes Bluetooth**, **Importovat přes Wi-Fi Direct** nebo **Importovat z úložiště** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce importujte kontakty.


Přidání do kontaktů naskenováním vizitek

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** nebo přejděte do **Vizitky** > **Skenovat**.
- 2 Umístěte vizitku na rovnou plochu, upravte fotoaparát tak, aby se obsah vizitky zřetelně zobrazoval v hledáčku, poté klepnutím na  pořídte snímek jedné nebo více vizitek po sobě.
- 3 Po pořízení fotografií zařízení automaticky rozpozná kontaktní informace. Klepnutím na  kontakt uložte.

Naskenované vizitky si můžete prohlédnout v nabídce **Vizitky**.


Skenování QR kódu pro přidání kontaktu

Pokud QR kód obsahuje kontaktní informace, můžete naskenovat QR kód a rychle tak přidat kontakt.


- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** nebo přejděte do **Vizitky** > **Skenovat**.

- 2 Pořídte fotografii QR kódu nebo vyberte fotografii QR karty z Galerie. Kontaktní informace obsažené v QR kódu budou rozpoznány a přidány.


Vyhledávání kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepnutím na **Všechny kontakty** zobrazte všechny své kontakty.
- 2 Kontakty vyhledávejte jedním z následujících způsobů:
 - Potáhněte prstem z poloviny domovské obrazovky, zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo pro kontakt, který chcete najít (například jeho jméno, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu).
Chcete-li rychle najít odpovídající kontakty, můžete také zadat více klíčových slov, například „Adam Praha“.
 - Do vyhledávacího pole nad seznamem kontaktů zadejte klíčová slova daného kontaktu. Odpovídající výsledky se zobrazí pod polem vyhledávání.

Sdílení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté přejděte do  > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce nasdílejte kontakt.


Export kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Klepněte na **Exportovat do úložiště** a podle pokynů na obrazovce proveďte export kontaktů.



Ve výchozím nastavení se exportované soubory **.vcf** ukládají do kořenového adresáře v interním úložišti zařízení. Můžete otevřít **Soubory** a zobrazit si exportované soubory v interním úložišti.

Odstranění kontaktů



Kontakty odstraníte některou z následujících metod:

- Klepněte a podržte prst na záznamu, který chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** >

Odstranit více kontaktů, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Chcete-li obnovit odstraněné kontakty, přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte kontakt, který chcete obnovit, vyberte zaškrtačací políčka dalších, které chcete také obnovit, a poté klepněte na .




Sloučení duplicitních kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 2 Vyberte duplicitní kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.



Správa skupiny kontaktů

E-maily nebo zprávy můžete pohodlně odesílat více kontaktům vytvořením a správou skupin kontaktů. Vaše zařízení automaticky seskupuje kontakty podle společnosti, města a času posledního kontaktu, ale můžete si vytvořit i nové skupiny na základě vlastních preferencí.



Vytvoření skupiny kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na **Skupiny**.
- 2 Klepněte na  a zadejte název skupiny jako „Rodina“ nebo „Přátelé“ a poté klepněte na **OK**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty do skupiny a poté klepněte na .

Úprava skupiny kontaktů

- 1 Na obrazovce **Skupiny** vyberte skupinu, kterou chcete upravit a klepněte na , pokud chcete přidat nový kontakt.
- 2 Klepněte na  pro **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odesílání skupinových zpráv nebo e-mailů

Na obrazovce **Skupiny** otevřete skupinu, poté klepněte na  pro odeslání zprávy nebo klepněte na  pro odeslání e-mailu.



Odstranění skupiny kontaktů

Na obrazovce **Skupiny** klepněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Vytváření osobních informací

Můžete si vytvořit vizitku, obsahující vaše osobní informace, a sdílet ji s ostatními. Můžete také přidat nouzové osobní informace, takže v případě nouze můžete rychle volat o pomoc.

Vytvořte si svou osobní vizitku



- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a poté klepněte na položku **Moje karta**.
- 2 Nastavte si profilový obrázek, zadejte osobní informace jako je vaše jméno, adresa práce a telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  automaticky vytvoříte QR kód vizitky. Svou vizitku můžete sdílet pomocí QR kódu.

Přidání informací pro případ nouze

- 1 Z obrazovky **Kontakty** přejděte do **Moje karta > Informace pro případ nouze**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT** a nastavte své osobní, zdravotní kontaktní informace a kontaktní informace pro případ nouze.

Když přidáte nouzové kontakty a ocitnete se v tísni, otevřete zamčenou obrazovku pro zadání hesla, přejděte do **Tísňové volání > Informace pro případ nouze > Kontakt v případě nouze** a vyberte nouzový kontakt k uskutečnění hovoru.



Vymazání stop kontaktu

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a potom klepněte na kontakt, u kterého chcete vymazat stopy kontaktu.
- 2 Přejděte do  > **Vymazat historii > Vymazat** a odstraňte všechny záznamy hovorů a zpráv kontaktu.

Přidání účtu LinkedIn

Přidruzte svůj účet LinkedIn a synchronizujte informace o svých kontaktech z portálu LinkedIn se svým zařízením.

Synchronizace kontaktů LinkedIn

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté přejděte do  > **Nastavení > Přidat účet LinkedIn**.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu LinkedIn podle pokynů na obrazovce. Po přihlášení se informace o vašich kontaktech z portálu LinkedIn automaticky synchronizují s vaším zařízením.
- 3 Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, na obrazovce nastavení LinkedIn přejděte do **Synchronizovat kontakty LinkedIn > Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat** nebo **Automaticky aktualizovat LinkedIn**.

Prohlížení informací o kontaktech z portálu LinkedIn

Na obrazovce **Kontakty** vyberte kontakt LinkedIn a poté klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.

Zrušení přidružení účtu LinkedIn



Na obrazovce **Kontakty** klepněte na  > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.

Telefon



Správa protokolů hovorů

Protokoly hovorů stejného kontaktu můžete sloučit a získat tak úhlednější a zjednodušené rozhraní nebo v případě potřeby protokoly hovorů odstraňovat.

Sloučení protokolů hovorů



- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.
- 2 Vyberte **Podle kontaktu** a vaše zařízení automaticky sloučí protokoly hovoru pro stejné číslo nebo kontakt.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, otevřete  **Telefon**, přetáhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**. Všechny zmeškané hovory jsou v protokolu hovorů zobrazeny červeně, abyste je mohli na obrazovce **Vše** rychle identifikovat.
- 2 Klepnutím na  vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zavolat zpět nebo odeslat zprávu.

Odstranění protokolů hovorů

Odstranění protokolů hovorů je možné jedním z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Telefon** klepněte a přidržte protokol hovoru, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Odstranění záznamů**. Vyberte několik protokolů hovorů, poté je klepnutím na  odstraňte.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.

Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.





Nastavení hudebního vyzvánění

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.


- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

Nastavení video vyzvánění

Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.
- 3 Klepněte na  a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.


Použití funkce VoLTE k uskutečnění hovorů


Voice over LTE (VoLTE) je technologie přenosu dat založená na IP, která poskytuje volání a datové služby prostřednictvím sítě 4G.

Když je funkce VoLTE zapnuta, můžete volat při přístupu na internet. Pokud vaše zařízení podporuje duální SIM duální VoLTE, můžete přijímat příchozí hovor na SIM kartě, i když je z druhé SIM karty právě prováděn hovor.

VoLTE poskytuje také rychlejší připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a videohovorů.



Zapnutí VoLTE

- 1 Obráťte se na svého mobilního operátora, pokud chcete aktivovat funkce 4G a VoLTE pro svou kartu SIM. Pokud karty SIM v primárním i sekundárním rámečku karty zařízení duální SIM podporují 4G a VoLTE, lze pro obě karty SIM zapnout funkce 4G a VoLTE.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data**. V nastavení sítě karty SIM 1 nebo karty SIM 2 zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.

 Funkce se mohou lišit podle operátora.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.





Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa příchozích hovorů





Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor. Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když máte příchozí hovor při vypnuté obrazovce:


- Přetažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony  doleva hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.



Když máte příchozí hovor při odemknuté obrazovce:


- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.

Zapnutí funkce Čekající hovor



Funkce Čekající hovor vám umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že nový hovor přepne na čekání.

-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení**. Pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Čekající hovor, přejděte do **Další** > **Čekající hovor**.


-  Funkce se mohou lišit podle operátora.


Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru


- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovoru


Po zapnutí funkce Přesměrování hovoru budou hovory, které splňují stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo.


 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

 Funkce se mohou lišit podle operátora.

Vypnutí přesměrování hovoru






- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete vypnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování, který chcete vypnout, a vypněte jej.

 Funkce se mohou lišit podle operátora.

Filtrování a blokování spamových hovorů






Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování. Případně přejděte do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavte blokování hovorů.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do  > **Na černou listinu**.


Nastavení přijetí oznámení pro blokové hovory

Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokové hovory dostávat oznámení.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Pokud narazíte na nouzovou situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům.

- 1 Zapněte GPS a povolte funkci Nouzové SOS přístup k poloze.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS**, zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a poté nastavte své nouzové kontakty.


Jakmile zapnete funkci Nouzové SOS, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě, pokud se dostanete do nouze, a vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům.

Jakmile je zpráva odeslána, zařízení zobrazí obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat tísňovou linku nebo jeden z vašich nouzových kontaktů.

Tísňová volání




V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

- ⚠ Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou vést k tomu, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní nouzové číslo a vytočte číslo klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte kontakt pro případ nouze, kterému chcete zavolat.

Provádění operací během hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.



- Klepnutím na  zapněte režim hands-free.
- Klepnutím na  zahájíte další hovor (k dispozici pouze po aktivaci třístupného volání). Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím po návratu na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace. Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelený řádek nalevo od stavového řádku.

- Hovor ukončíte klepnutím na .

Používání hlasové schránky

Když je zařízení vypnuté nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout. Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. Požádejte svého mobilního operátora o podrobnosti.

Zapnutí hlasové schránky

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další**.
Pokud máte v zařízení vložené dvě karty SIM, klepněte na **Další** v nabídce SIM 1 nebo SIM 2.
- 2 Přejděte do **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky**, zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od svého operátora, a klepněte na **OK**.

Poslech zprávy v hlasové schránce




Klepněte a podržte klávesu 1 na obrazovce vytáčení a poté zadejte číslo své hlasové schránky.

Kalendář



Přidávání a správa událostí

Události vám pomohou naplánovat a spravovat činnosti vašeho každodenního života a práce, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.


Vytvoření události

- 1 Otevřete  **Kalendář** a klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti o události, jako je název, místo a čas začátku a konce.
- 3 Klepnutím na **Přidat připomenutí** nastavíte čas připomenutí události.
- 4 Klepnutím na  událost uložte.


Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události



- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost v kalendáři nebo pod harmonogramem.
- 2 Klepněte na  a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte událost prostřednictvím kterékoli z preferovaných metod.

Odstranění události



Události můžete odstranit pomocí následujících metod:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- Klepněte na **Harmonogram**, klepněte a přidržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Nastavení oznámení kalendáře



Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru, zvukových oznámení a další.

Můžete také změnit výchozí čas připomenutí, abyste určili, kdy vám zařízení odešle připomenutí.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 V nastavení připomenutí nastavte **Výchozí čas připomenutí** a **Doba připomenutí pro celodenní události**.
- 3 Klepněte na **Oznámení** a zapněte **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení zobrazení kalendáře

Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů a upravte si i další volby v nastavení zobrazení kalendáře.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů, a další.



Nastavení alternativních kalendářů

Nastavte kalendář tak, aby zobrazoval i další kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

- Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře** a vyberte jiný kalendář.

Zobrazení národních/regionálních svátků

Zobrazte si státní/regionální svátky v kalendáři, abyste si naplánovali cestování.




- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Zapněte přepínač země/regionu a zařízení automaticky stáhne informace o svátcích dané země/regionu a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Nastavení budíku

- 1 Přejděte do  **Hodiny** > **Budík**, klepněte na  a nastavte čas.
- 2 Vyberte zvuk budíku. Zvuk se přehraje, jakmile jej vyberete. Stisknutím tlačítek hlasitosti upravte jeho hlasitost.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - Opakovat
 - Vibrace
 - Doba vyzvánění
 - Doba odložení
 - Popisek
- 4 Až budete hotovi, klepněte na .




Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.




Časovač a stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač



- Přejděte do  **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a pro spuštění časovače klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do  **Hodiny** > **Stopky** a pro spuštění stopek klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .


Zobrazení času v městech po celém světě


Pomocí funkce **Hodiny** si zobrazíte místní čas v různých časových pásmech po celém světě.

Přejděte do  **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na  a zadejte název města nebo některé vyberte ze seznamu.

Zobrazení duálních hodin na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.




Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

 Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu jako je vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok

Vytváření úkolů

Můžete vytvářet úkoly s nastaveným časem, které vám připomenou, že je máte dokončit. Pokud nastavíte čas, vaše zařízení vám pošle připomenutí oznámení ve stanovený čas.

- 1 Přejděte do  **Poznámkový blok** > **Úkoly** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte úkol.
- 3 Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na **Uložit**.

Správa vašeho poznámkového bloku



Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Řazení položek poznámkového bloku podle kategorie


Různé typy poznámek nebo úkolů lze řadit podle kategorií a zobrazovat různě barevné, aby bylo jejich prohlížení pohodlnější.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva, klepněte na  a poté vyberte značku.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte nebo přetáhněte zaškrtačací políčka poznámek nebo úkolů, které chcete uspořádat do kategorií se stejnou značkou, poté klepněte na  a vyberte značku.



Sdílení položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku, jako jsou textové soubory nebo obrázky, můžete sdílet.

Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** klepněte na předmět, který chcete sdílet, klepněte na  a poté jej postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:





- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce nebo úkolu doleva a poté ji klepnutím na  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrtačací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na  a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku poznámkového bloku, klepněte na **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v

Nedávno odstraněné a poté klepněte na .


Záznam zvuku

Záznam zvuku




- 1 Ve složce **Nástroje** otevřete  **Záznam zvuku** a klepnutím na  zahajte záznam.
- 2 V průběhu záznamu můžete klepnutím na  přidat značku.
- 3 Až budete hotovi, klepnutím na  záznam zastavte.
- 4 Můžete také klepnout a podržet záznam a poté jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit.

Záznamy se ukládají do složky **Soubory** > **Kategorie** > **Interní úložiště** > **Sounds**.




Přehrávání záznamu

Soubory záznamů jsou uvedeny na domovské obrazovce  **Záznam zvuku**. Klepnutím na záznam ho přehrajete.



Na obrazovce přehrávání videa můžete:

- Klepnutím na  přeskočit ztlumené části.
- Klepnutím na  upravit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  přidat značku.
- Pokud chcete značku přejmenovat, klepněte na ni.

Úprava záznamu

- 1 Na domovské obrazovce  **Záznam zvuku** klepněte na záznam.
- 2 Klepnutím na  zobrazíte průběh záznamu.
- 3 Přetažením označků začátku a konce upravte délku klipu. Stáhněte prsty k sobě na indikátoru průběhu, pokud chcete přiblížit nebo oddálit a upravit tak délku klipu přesněji.
- 4 Klepněte na  a vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení záznamů


- 1 Na domovské obrazovce aplikace  **Záznam zvuku** klepnutím na záznam, který chcete sdílet, jej přehrajete.
- 2 Přejděte do  > **Sdílet**.
- 3 Vyberte upřednostňovaný způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce záznam sdílejte.

E-mail

Přidání e-mailových účtů

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a své zařízení můžete kdykoli použít pro pohodlný přístup k e-mailu.


Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete  **E-mail** na svém zařízení a vyberte z dostupných poskytovatelů pošty, nebo klepněte na položku **Jiné**.

- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, klepněte na položku **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení serveru. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Přidat účet Exchange






Funkce Microsoft Exchange umožňuje digitální SMS a MMS v rámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obráťte se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete  **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Nastavení účtu** nastavte parametry jako jsou název e-mailové domény, adresa serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na **Další** a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.


Odesílání e-mailů

Vyberte e-mailový účet a napište e-mail, abyste je odeslali na e-mailové adresy příjemců.

Odeslání e-mailu



- 1 Otevřete  **E-mail** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na , vyberte kontakt nebo skupinu a poté klepněte na .
- 3 Přidejte adresu příjemců, které chcete přidat do kopie nebo do skryté kopie e-mailu. Pokud máte více než jeden e-mailový účet, budete také muset vybrat e-mailovou adresu, ze které chcete e-mail odeslat.
- 4 Napište e-mail, zadejte předmět a poté klepněte na .

Uložení e-mailu jako konceptu

Na obrazovce **Napsat** zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět nebo obsah e-mailu a klepnutím na možnost  uložte e-mail jako koncept.

Přejděte do nabídky **Doručená pošta** > **Zobrazit všechny složky** > **Koncepty**, kde si zobrazíte koncepty e-mailů.

Odpovídání na e-mail


- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail, na který chcete odpovědět.
- 2 Klepněte na  a odpovězte pouze odesílateli e-mailu nebo klepněte na  a odpovězte všem ve vlákně.

3 Po napsání odpovědi klepněte na .

Nastavení šifrování pro odchozí e-maily

Odchozí e-maily můžete zašifrovat a chránit tak své důvěrné informace. Zašifrované e-maily mohou prohlížet pouze příjemci, kteří mají požadované digitální certifikáty, což zajišťuje bezpečnost informací.

1 Vyžádejte si a nainstalujte digitální certifikát.

-  Před instalací musíte požádat o digitální certifikát od důvěryhodné certifikační autority (CA) třetí strany. Postup zpracování se u různých certifikačních autorit liší. Více podrobností najdete na webových stránkách odpovídající certifikační autority.

2 Z obrazovky **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.

3 Klepněte na účet, pro který chcete nastavit šifrování, klepněte na **Šifrování e-mailu**, poté zapněte **Šifrovat odchozí e-maily**.

4 Pokud byl nainstalovaný certifikát, vyberte možnost **Šifrovací certifikát** a nastavte **Šifrovací algoritmus** v souladu se svými požadavky. Pokud nebyl nainstalovaný žádný certifikát, zapněte možnost **Odesílat šifrované e-maily bez instalačních certifikátů**.

Nastavení automatické odpovědi pro účet Exchange

1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení**.

2 Vyberte účet Exchange, pro který chcete nastavit automatické odpovědi, klepněte na **Automatické odpovědi** a zapněte přepínač **Automatické odpovědi**.

3 Nastavte dobu a obsah automatické odpovědi a poté klepněte na **Hotovo**.

Nastavení oznámení e-mailu

Nastavte režim oznámení svých e-mailů na základě svých potřeb.


1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**.

2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit oznámení, zapněte přepínač **Povolit oznámení** a poté vyberte režim oznámení.

Zobrazení a správa e-mailů


Přijímejte, zobrazujte a spravujte své e-maily v doručené poště.

Zobrazení e-mailu

1 Otevřete  **E-mail**, poté potažením dolů po obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů.


Pokud máte několik e-mailových účtů, klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailový účet, který si chcete zobrazit.

2 Otevřete e-mail, který chcete zobrazit, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit.

Pokud vám v e-mailu někdo oznamuje důležitou událost, klepněte na  > **Přidat do kalendáře** a importujte událost do kalendáře.

3 Potažením prstu vlevo nebo vpravo si zobrazíte následující nebo předchozí e-mail.

Uspořádání e-mailů podle předmětu


Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** > **Obecné** a poté zapněte **Uspořádat podle předmětu**.

Přidání e-mailu do skupiny

Aby byla vaše komunikace efektivnější, můžete vytvářet skupiny e-mailů.

1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail a klepněte na **Přidat do skupiny**.

2 Vyberte přidání odesílatele nebo příjemce e-mailu a klepněte na **OK**.

3 Na obrazovce výběru skupiny vyberte stávající skupiny, poté klepnutím na  uložte kontakt do skupiny.
Případně klepněte na **Vytvořit novou skupinu**, zadejte název skupiny a poté klepněte na **Uložit**.

Jakmile skupinu vytvoříte, můžete skupinu vybrat z rozbalovací nabídky příjemců a odesílat tak e-maily členům skupiny.

Synchronizace e-mailů

Po zapnutí automatické synchronizace se budou e-maily ve vašem zařízení automaticky synchronizovat s těmi na e-mailovém serveru.

1 Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.


2 Klepněte na účet, pro který chcete synchronizovat e-maily, a poté zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.

3 Klepněte na **Plán synchronizace** a nastavte období automatické synchronizace.

Vyhledání e-mailu

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.



Odstranění e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit, označte zaškrtnávací pole jakýchkoli dalších e-mailů, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Správa e-mailových účtů

Můžete přidat více e-mailových účtů, abyste je mohli spravovat současně.


Přidání e-mailového účtu

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 2 Vyberte stávajícího poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, poté postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet. Postup opakujte pro každý z účtů, který chcete přidat.


Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailové účty, které chcete použít.

Změna názvu účtu a podpisu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** a vyberte účet. Poté můžete nastavit nebo změnit **Název účtu**, **Podpis** a **Výchozí účet**.

Odhlášení od e-mailového účtu



Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**, vyberte účet, a klepněte na **Odebrat účet**.

Správa kontaktů VIP





Důležité e-mailové kontakty lze přidat jako kontakty VIP. E-maily od kontaktů VIP se automaticky uloží do doručené pošty VIP.

Přidání kontaktu VIP

Kontakty VIP můžete přidat některou z následujících metod:

- Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte do **Přidat** > **Vytvořit** nebo klepněte na **Přidat z kontaktů**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Otevřete e-mail, klepněte na název účtu odesílatele nebo příjemce a poté klepněte na **Přidat do seznamu VIP**.

Odstranění kontaktu VIP

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.
- 2 Na obrazovce **Seznam VIP** klepněte na .
- 3 Vyberte kontakt VIP, který chcete odstranit, a poté klepněte na .


Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky





Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratek, následně klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci Kalkulačka.

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a otočte zařízení do orientace na šířku.



Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratek, následně klepnutím na  zapnete svítilnu.

Kompas

Kompas

1 Aplikaci **Kompas** můžete otevřít některou z těchto metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kompas** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kompas**.
- Vyhledejte aplikaci **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Chcete-li zamknout svůj aktuální směr, klepněte na číselník kompasu. Pokud se odchýlíte od kurzu, značky stupnice zmodrají.






Chcete-li dosáhnout přesného směru, držte zařízení při používání aplikace **Kompas** vodorovně nebo vzpřímeně.

Zrcadlo

Zrcadlo

Když chcete vědět, jak vypadáte, ale nemáte s sebou skutečné zrcadlo, můžete jako zrcadlo použít své zařízení.


Přejděte do **Nástroje** > **Zrcadlo**. Když své zařízení používáte jako zrcadlo, můžete provést následující akce:


- Přiblížení a oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení v dolní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a tím přiblížit, nebo na ni znovu klepnout dvakrát a tím znovu oddálit.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální obrázek. Pro pokračování klepněte znovu na obrazovku. Když je obrázek pozastavený, klepnutím na  ho můžete uložit. Uložený obrázek naleznete v **Galerie**.
- Úprava jasu zrcadla: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
- Zvýšení jasu zrcadla: Klepněte na  a zapněte možnost **Fouknutí**. Pak foukejte do mikrofону, aby se obrazovka zamlžila. Otřením obrazovky zamlžení setřete.
- Změna rámečku zrcadla: Klepněte na  a vyberte jiný rámeček.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcadla: Klepněte a podržte obrazovku, pokud chcete „rozbit“ zrcadlo, tato akce bude doplněna o zvukový efekt. Opětovným klepnutím na obrazovku zrcadlo „spravíte“.

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

 Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.
- 2 Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.
- 3 Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.


Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí rozevírací nabídka. Poté klepnutím na často používanou funkci na ni přejděte.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání v rozevírací nabídce na něj přejděte.

-  Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, aplikace tuto funkci nepodporuje.


Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Správce

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete  **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací


- 1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.

Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat upozornění na přenesená mobilní data






Přidejte datové tarify pro své karty SIM a upozornění na přenesená data v aplikaci Správce, abyste byli informováni o čerpání dat.

- 1 Na obrazovce přenesená data přejděte do **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se mobilní data vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního nebo roamingového limitu pro data.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit, zda se mají ukazovat přenesená data, když je obrazovka uzamčená.

Filtrování a blokování spamových hovorů






Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.
Případně přejděte do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavte blokování hovorů.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:


- Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Černá listina**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokované hovory dostávat oznámení.

Optimalizace jedním klepnutím

Použijte funkci **OPTIMALIZOVAT** aplikace **Správce** a mějte zařízení v optimálním stavu.



- 1 Otevřete  **Správce** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**.
- 2 Výsledky a doporučení se zobrazí po dokončení optimalizace.



Phone Clone

Phone Clone





Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).
Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
- 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

- 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

HiSuite

Úvod k aplikaci HiSuite

Huawei **HiSuite** je nástroj pro počítače používaný pro správu chytrých Android zařízení od společnosti Huawei (včetně telefonů a tabletů).

Jakmile do počítače nainstalujete **HiSuite**, můžete spravovat data, jako jsou vaše kontakty, zprávy, obrázky, videa a aplikace, zálohovat data ze zařízení a obnovit data do zařízení a aktualizovat zařízení na nejnovější verzi.

- 1 Otevřete oficiální webové stránky Huawei na svém počítači, vyhledejte **HiSuite** a poté si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi **HiSuite**.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači. Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, vyberte možnost **Přenos souborů**.
- 3 V počítači otevřete **HiSuite** a nastavte režim připojení na kabel USB. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte spojení mezi zařízením a počítačem.


Zálohování a obnovení dat pomocí aplikace HiSuite

Po instalaci **HiSuite** na váš počítač a po připojení vašeho počítače k vašemu zařízení můžete použít **HiSuite** k zálohování dat (například kontaktů, zpráv, protokolů hovorů, fotografií,

videí, zvukových souborů a dokumentů) ze svého zařízení do počítače. Dále můžete ze počítače obnovit data na své zařízení.

Zálohování dat do počítače

- 1 Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Zálohovat**.
- 2 Vyberte položky, které chcete zálohovat.
- 3 Klikněte na položku **Zálohovat**, podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a nápovědu k heslu a potvrďte nastavení.
Pokud heslo zapomenete, zálohovaná data nebude možné obnovit.
- 4 Aplikace **HiSuite** poté zálohuje vybraná data. Během zálohování dat mějte připojený kabel USB.
- 5 Po dokončení zálohování všech dat klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Data zálohy se ve výchozím nastavení ukládají do složky **C:\Users\User name\Documents \Hisuite\backup**. Chcete-li změnit adresář zálohy v počítači, přejděte v aplikaci do  > **Nastavení > Záloha**.


Obnovení dat

- 1 Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Obnovit**.
- 2 Klepnutím na možnost **Zálohované soubory** vyberte položky, které se na zařízení mají obnovit, poté klikněte na **Obnovit**.
- 3 Zadejte heslo pro zálohovaná data a klikněte na **OK**.
- 4 Aplikace **HiSuite** poté obnoví položky, které jste vybrali. Během obnovování dat mějte připojený kabel USB.
- 5 Po dokončení zálohování všech dat klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Aktualizace nebo obnova systému pomocí aplikace HiSuite

Po instalaci aplikace **HiSuite** na svůj počítač a připojení počítače se zařízením můžete použít k aktualizaci systému na vašem zařízení aplikaci **HiSuite**.

Aktualizace systému

-  Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Před aktualizací zařízení doporučujeme svá data zálohovat.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení nabito alespoň na 20 %, a udržujte kabel USB připojený během celého procesu aktualizace. Nevypínejte ani nerestartujte zařízení ani neodebírejte či nekládejte paměťové karty.
- Některé aplikace třetích stran, například online bankovníctví a herní aplikace, nemusí být s nejnovější verzí systému kompatibilní. Občas může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.

Na domovské stránce **HiSuite** klikněte na možnost **Aktualizovat**. Pokud je zjištěna nová verze, zobrazí se číslo verze a na toto číslo verze můžete kliknout, pokud chcete zahájit aktualizaci systému.

Jakmile bude aktualizace dokončena, zařízení se automaticky restartuje.

Obnova systému

1 Vypněte zařízení, připojte je k počítači pomocí kabelu USB a současně stiskněte a podržte tlačítka zeslabení hlasitosti a napájení, dokud se obrazovka zařízení nezapne a nepřepne se do režimu Fastboot.

Pokud nelze zařízení vypnout nebo se opakovaně restartuje, připojte je k počítači a poté stisknutím a podržením tlačítka napájení proveďte nucený restart. Než se obrazovka zapne, stiskněte a podržte tlačítka zeslabení hlasitosti a tlačítka napájení, dokud zařízení nevstoupí do režimu Fastboot.

2 Na počítači otevřete **HiSuite**, klikněte na možnost **Obnovení systému** a postupem podle pokynů na obrazovce obnovte systém.

Když se zařízení restartuje, systém se automaticky obnoví na zadanou verzi.

Pokud se zařízení nepodaří vstoupit do režimu Fastboot nebo když selže obnova systému, zazálohujte si svá data a zařízení zanechte s dokladem o koupi do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Obnova systému

1 Zařízení vypněte a připojte je k počítači pomocí kabelu USB. Tříkrát až pětkrát za sebou stiskněte tlačítka napájení, dokud se o několik sekund později nezapne obrazovka vašeho zařízení a zařízení nepřejde do režimu Fastboot.

Pokud nelze zařízení vypnout nebo se opakovaně restartuje, připojte je k počítači a poté stisknutím a podržením tlačítka napájení proveďte nucený restart. Než se obrazovka zapne, stiskněte tříkrát až pětkrát za sebou tlačítka napájení, dokud zařízení nevstoupí do režimu Fastboot.

2 Na počítači otevřete **HiSuite**, klikněte na možnost **Obnovení systému** a postupem podle pokynů na obrazovce obnovte systém.

Když se zařízení restartuje, systém se automaticky obnoví na zadanou verzi.

Pokud se zařízení nepodaří vstoupit do režimu Fastboot nebo když selže obnova systému, navštivte autorizované centrum služeb společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Tipy

Tipy



Funkce **Tipy** vám nabízí dostatek informací, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a mohli jej co nejlépe využít. Ve funkci **Tipy** najdete také celou sadu uživatelských příruček pro další podrobnější pokyny.

- Barvitě znázorněné karty: Procházejte snadno čitelné karty s krátkým klipem nebo obrázkem a poznejte všechny nejužitečnější funkce svého zařízení. Karty jsou kategorizovány, takže můžete skočit přímo do kategorie, která vás zajímá.


- Doporučené vlastnosti: Sekce Doporučené je plná doporučených článků a plakátů uspořádaných podle scénáře použití, které vás pomohou seznámit se s oblíbenými funkcemi.
- Uživatelské příručky: Podrobné pokyny naleznete v podrobných uživatelských příručkách.
- Vyzkoušejte funkce: Na některých kartách je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**, abyste tuto funkci mohli vyzkoušet okamžitě.
- Hledat: Pokud chcete najít to, co hledáte, vyhledejte to v panelu vyhledávání funkce **Tipy**. Výsledky vyhledávání budou zahrnovat také související témata, která by vás mohla zajímat.

Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních

Vyhledávání položek v nastaveních

Nebaví vás dlouhé listování všemi možnými nastaveními? Jednoduše je vyhledejte s pomocí panelu vyhledávání.


- Potažením prstu dolů ze středu obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Zadejte název nastavení pro vyhledání výsledků.
- Otevřete  **Nastavení** a pro vyhledání výsledků zadejte název nastavení do panelu vyhledávání v horní části obrazovky.


Wi-Fi


Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

 Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.




- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:
 - V nabídce **Sítě k dispozici** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
 - Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.

Wi-Fi Direct



Funkci Wi-Fi Direct můžete použít pro přenos dat mezi zařízeními Huawei. Funkce Wi-Fi Direct dokáže přenášet větší soubory rychleji než Bluetooth, aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**.

- 2 Přejděte do nabídky  > **Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
 - 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
 - 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
 - 5 Na přijímajícím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.
- Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory** a poté přejděte do nabídky **Interní úložiště** > **Wi-Fi Direct** na kartě **Kategorie**.

Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Základy Bluetooth

Své zařízení můžete připojit k Bluetooth náhlavní soupravě, reproduktorům nebo sadám do auta. Bluetooth můžete také využít pro sdílení dat mezi svým zařízením a ostatními zařízeními.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu 10 m (přibližně 33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnout nebo vypnout Bluetooth

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Bluetooth**, poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**.


Nastavení názvu Bluetooth

Nastavte si název Bluetooth pro své zařízení, abyste jej snadno během připojení rozeznali.

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na **Název zařízení**, zadejte název a poté klepněte na **OK**.



Spárování se zařízením Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.


Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.


- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párována zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní data

Připojit se k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:
 - Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  zapněte možnost **Datové přenosy**.


- Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Datové přenosy**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit množství přenesených dat, vypněte své mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a zapněte nebo vypněte přepínač pro kartu SIM 1 nebo SIM 2 podle svých preferencí.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, psaní zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.


Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete jednu nastavit jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy a druhou jako výchozí kartu SIM pro hovory nebo nastavit přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.


 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.


Nastavení výchozí karty SIM pro datové přenosy a hovory

Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů mezi dvěma kartami SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovorů mezi kartami SIM je zapnuto, pokud jsou zapnuté oba přepínače.

Chytrý přepínač dat

Pokud máte v zařízení vložené dvě karty SIM, můžete zapnout Chytrý přepínač dat. Vaše zařízení automaticky přepne kartu SIM pro mobilní data, aby optimalizovalo vaše internetové připojení.


Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a zapněte možnost **Přepnout datové připojení během hovorů**.

 Obě karty SIM musí být od různých operátorů.




Osobní hotspot

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.


Sdílení síťového připojení prostřednictvím osobního hotspotu

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot**.
- 2 Nastavte **Název zařízení** a **Heslo**.
- 3 Zapněte možnost **Osobní hotspot** a vaše zařízení bude sdílet vaši mobilní datovou síť a síť Wi-Fi, ke které jste momentálně připojeni, s ostatními zařízeními.
- 4 V případě sítě Wi-Fi můžete nastavit frekvenční pásmo AP Wi-Fi hotspotu. Přejděte do **Další** > **Pásmo AP** a klepněte na **2,4 GHz** nebo **5 GHz**.
- 5 V případě mobilních dat můžete nastavit limit datových přenosů pro jednotlivou relaci. Přejděte do **Další** > **Datový limit** a nastavte limit. Zařízení po dosažení tohoto limitu automaticky hotspot vypne.

Sdílení síťového připojení prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Bluetooth**, zapněte **Bluetooth**, vyberte zařízení a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte možnost **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení, a poté zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte své síťové připojení.

Sdílení síťového připojení prostřednictvím USB

- 1 Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svou mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi.


Použití funkce VoLTE k uskutečnění hovorů


Voice over LTE (VoLTE) je technologie přenosu dat založená na IP, která poskytuje volání a datové služby prostřednictvím sítě 4G.

Když je funkce VoLTE zapnuta, můžete volat při přístupu na internet. Pokud vaše zařízení podporuje duální SIM duální VoLTE, můžete přijímat příchozí hovor na SIM kartě, i když je z druhé SIM karty právě prováděn hovor.

VoLTE poskytuje také rychlejší připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a videohovorů.



Zapnutí VoLTE

- 1 Obráťte se na svého mobilního operátora, pokud chcete aktivovat funkce 4G a VoLTE pro svou kartu SIM. Pokud karty SIM v primárním i sekundárním rámečku karty zařízení duální SIM podporují 4G a VoLTE, lze pro obě karty SIM zapnout funkce 4G a VoLTE.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data**. V nastavení sítě karty SIM 1 nebo karty SIM 2 zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.

 Funkce se mohou lišit podle operátora.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat upozornění na přenesená mobilní data

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a upozornění na přenesená data v aplikaci Správce, abyste byli informovaní o čerpání dat.



- 1 Na obrazovce přenesená data přejděte do **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se mobilní data vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního nebo roamingového limitu pro data.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit, zda se mají ukazovat přenesená data, když je obrazovka uzamčená.

Další připojení

Režim Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.


Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.



NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezpočet možností připojení mobilních a dalších elektronických zařízení.

-  Na obrazovce nastavení NFC musí být zapnuta funkce **Čtení a zápis/P2P**. Funkce se mohou lišit podle operátora.


Zapnout nebo vypnout NFC

NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícími způsoby:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **NFC**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **NFC**.
- Přejděte na  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a pomocí přepínače **NFC** proveďte zapnutí nebo vypnutí.

Provádění rychlých plateb pomocí NFC

Pokud jste si na své zařízení nainstalovali platební aplikaci (například Alipay nebo WeChat) a povolili platební službu, můžete provádět platby pomocí NFC.


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a zapněte **NFC**.
- 2 Klepněte na **Výchozí aplikace** na obrazovce nastavení **NFC** a poté vyberte výchozí platební aplikaci, například WeChat.
- 3 Povolit platby NFC v platební aplikaci. V aplikaci WeChat například přejděte na **Me** > **Settings** > **General** a povolte **NFC**.
- 4 Chcete-li automaticky otevřít obrazovku plateb, podržte čidlo NFC (umístěný poblíž zadní kamery) zařízení proti čidlu POS terminálu. Dokončete platbu pomocí hesla nebo otisku prstu.


Bezdrátová projekce

Zařízení můžete bezdrátově připojit k externímu displeji (například k televizi).

- 1 Na základě modelu a funkcí externího displeje proveďte následující:
 - Pokud externí displej podporuje funkci Miracast, zapněte na něm bezdrátovou projekci.
 - Pokud ji nepodporuje, použijte k připojení svého zařízení a externího displeje bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen ke zdroji napájení.

Chcete-li zkontrolovat, zda váš externí displej podporuje funkci Miracast a jak na něm lze povolit bezdrátovou projekci, prostudujte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznický servis výrobce externího displeje.






- 2 Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte **Wi-Fi**.
- 3 Stáhněte oznamovací panel ještě více dolů a zapněte funkci **Bezdrátová projekce**. Vaše zařízení bude nyní vyhledávat externí displej nebo bezdrátový adaptér HDMI.

Alternativně můžete přejít na  **Nastavení** > **Další připojení** > **Snadná projekce** a zapnout **Bezdrátová projekce**.

- 4 Chcete-li zahájit promítání, klepněte na název externího displeje nebo bezdrátového adaptéru HDMI v seznamu výsledků vyhledávání.

Huawei Beam

Čidla NFC obou zařízení Huawei můžete podržet u sebe a rychle tak přenášet data mezi nimi, aniž byste zařízení museli párovat nebo klepnutím něco potvrzovat.



-  Na obrazovce nastavení NFC zapněte funkci **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Funkce se mohou lišit podle operátora.
- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** a zapněte **NFC** a **Huawei Beam** jak na zařízení příjemce, tak odesílatele.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Huawei Beam**.
 -  Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Nechte obě zařízení odemčená a jejich obrazovky zapnuté. Podržte čidla NFC (umístěna v blízkosti zadního fotoaparátu) obou zařízení u sebe, dokud neuslyšíte pípnutí a obrazovka sdílení se zmenší – to značí úspěšné připojení a zahájení přenosu souborů.
 -  Jakmile přenos začne, můžete dát zařízení kousek od sebe, ale ne dále než 10 cm (4 palce).

Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie se spoléhá na Bluetooth, které vyhledá zařízení v okolí, a využívá Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez použití mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout Huawei Share


Funci Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:


- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte **Huawei Share**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share**, zapněte nebo vypněte **Huawei Share**.

Zapnutím funkce Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí aplikace Huawei Share

Funci Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na zařízení příjemce zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu zařízení příjemce.

 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

- 3 Na zařízení příjemce klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.


Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v  **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Přenos souborů mezi zařízeními a počítačem

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem (Windows PC nebo Apple Mac).

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si, co se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích** a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření na počítačích**.
- 4 V počítači přejděte do nabídky:
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

 Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve poznamenali.
- 6 Otevřete sdílenou složku svého zařízení, jako je složka Interní úložiště nebo Album. Poté si můžete zobrazovat, upravovat nebo kopírovat soubory do počítače nebo kopírovat soubory z počítače do této složky a uložit je tak do svého zařízení. Pokud upravíte soubory ve sdílené složce v počítači, změny se automaticky synchronizují se zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory ve sdílené složce na svém zařízení, změny se synchronizují i do počítače.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Huawei Share, můžete aplikaci Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojené ke stejné síti jako zařízení.

- Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnuté a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Huawei Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.
Pokud se připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

i Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, potažením doleva na obrazovce a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

Připojení k notebooku pomocí kabelu USB

1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Po automatické instalaci jednotky na počítači se zobrazí písmeno jednotky odpovídající vašemu zařízení.

2 Na svém zařízení potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, přejděte do nabídky **Nastavení > Klepněte pro více možností** a vyberte jeden z následujících režimů:

- **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízením a počítačem se používá protokol PTP (Picture Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízeními.
- **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízením a počítačem se používá protokol MTP (Media Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat soubory uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat soubory mezi oběma zařízeními.
i Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli zobrazovat multimediální soubory uložené v zařízení.
- **Vstup MIDI:** Používá zařízení jako zvukové vstupní zařízení pro přehrávání hudby v počítači pomocí rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

Výběr režimu připojení USB


1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

2 Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté přejděte do **Nastavení > Klepněte pro více možností** a vyberte jeden z následujících režimů:

- **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízením a počítačem se používá protokol PTP (Picture Transfer Protocol).
- **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízením a počítačem se používá protokol MTP (Media Transfer Protocol).

- **Vstup MIDI:** Používá zařízení jako zvukový vstup pro přehrávání hudby v počítači pomocí rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface).




Přenos dat pomocí kabelu USB


- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači. Po automatickém nainstalování programu ovladače se v počítači zobrazí jednotka pojmenovaná po vašem zařízení.
- 2 Pro přenos dat vyberte na vašem zařízení vhodný režim připojení USB:
 - Pro prohlížení a kopírování fotografií ze zařízení do počítače vyberte na nové jednotce zobrazené v počítači možnost **Přenos fotografií**. Můžete si také prohlížet fotografie uložené na vašem zařízení přímo z počítače nebo kopírovat a vkládat fotografie z jednoho zařízení na druhé.
 - Pro prohlížení a kopírování souborů ze zařízení do počítače vyberte na nové jednotce zobrazené v počítači možnost **Přenos souborů**. Můžete si také prohlížet soubory uložené na vašem zařízení přímo z počítače nebo kopírovat a vkládat soubory z jednoho zařízení na druhé.
 -  Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli zobrazovat multimediální soubory na zařízení.
 - Pro příjem a zpracování MIDI zpráv přenášených vaším počítačem na vaše zařízení vyberte možnost **Vstup MIDI**.

Tisk

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně

- 1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria. Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu pro ni ve svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:
 - Připojení k Wi-Fi směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji k Wi-Fi směrovači. V zařízení přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na stejný směrovač Wi-Fi a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
 - Připojení pomocí Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. V zařízení přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, přejděte do  > **Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.



- Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna také bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

3 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Pro tisk souborů v **Galerie** a **Poznámkový blok** postupujte následovně:

- Tisk obrázku: Otevřete  **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte do **Další** > **Tisknout / Exportovat PDF**, vyberte tiskárnu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.
- Tisk poznámky: Otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, kterou chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.

Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) je dočasné připojení, které rozšiřuje soukromou síť ve veřejné síti a šifruje přenos dat pro zajištění zabezpečení.


Pokud pracujete mimo kancelář, můžete pomocí sítě VPN bezpečně přistupovat k firemnímu intranetu.

Podporovány jsou následující typy serverů:

- PPTP: Zkratka pro Point-to-Point Tunneling Protocol, nabízející šifrování MPPE.
- L2TP: Zkratka pro Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, nabízející šifrování IPSec PSK a IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Nabízí PSK, RSA a hybridní šifrování RSA.

Připojení k serveru s protokolem PPTP

1 Získejte název serveru VPN a adresu od správce serveru VPN.


2 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název sítě VPN, nastavte typ serveru pro protokol PPTP a poté zadejte adresu serveru.

3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti**, poté zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.

4 Klepněte na **Uložit**.

5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Připojení k serveru L2TP/IPSec PSK

- 1 Získejte od správce serveru název serveru VPN, adresu serveru, klíč L2TP (volitelné), identifikátor IPsec (volitelné) a předsdílený klíč IPsec od správce serveru VPN.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název serveru VPN, nastavte typ serveru na L2TP/IPSec PSK, poté zadejte adresu serveru, klíč L2TP, identifikátoru IPsec a předsdílený klíč IPsec.
- 3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4 Klepněte na **Uložit**.
- 5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Posunutí ikony aplikace na domovské obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud zařízení nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu na požadované místo na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Přidávání ikon aplikací do složek

Pro snadnou správu ikon aplikací na domovské stránce můžete přidávat podobné aplikace do složek a složku pojmenovat.

- 1 Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Automaticky se vytvoří složka, ve které budou tyto dvě aplikace.
- 2 Otevřete složku, klepněte na její název a poté zadejte její název.

Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebírání

Otevřete složku a klepněte na . Nyní můžete:

- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.
- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.


Přemístění stránky obrazovky

- 1 Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do úpravy domovské obrazovky.
- 2 Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.

Šuplík aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Přidání aplikací do šuplíku na domovské obrazovce

V režimu Šuplík můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru, tím si zobrazíte Šuplík aplikací. Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud vaše zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na požadovanou pozici na své domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí stylu šuplíku

Pokud chcete vypnout styl šuplíku, nastavte **Styl domovské obrazovky** na **Standardní**.

Zobrazení a jas

Jas, barva a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.




Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte **Automatické**.


Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.


Úprava režimu barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte režim barev, který vám vyhovuje. Režim **Normální** uleví vašim očím, a proto jej doporučujeme.

- **Normální**: přirozené tóny barev
- **Živý**: živé tóny barev


Úprava teploty barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. **Výchozí** a **Teplé** uleví vašim očím, a proto je doporučujeme.




- **Výchozí**: přirozený nádech
 - **Teplé**: nažloutlý nádech
 - **Studené**: bílý nádech
 - Klepnutím kamkoli do kruhu barev nebo přetažením bodu upravíte teplotu barev.
-  Když je zapnutá možnost **Komfortní čtení**, budete muset přejít na obrazovku nastavení **Komfortní čtení** a upravit teplotu barev.


Režim Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.


-  Po každé půlhodině strávené prohlížením obrazovky nechte své oči odpočinout alespoň 10 minut.
- Dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Povolení azakázání režimu komfortního čtení


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté zněj znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **Komfortní čtení**. Dotkněte se apodržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení **Komfortní čtení**.
- Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení** azapněte nebo vypněte **Povolit**.

Když bude zapnutý **Komfortní čtení**, zobrazí se ve stavovém řádku  obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.


Úprava teploty barev pro režim Komfortní čtení

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Povolit** a poté potáhněte posuvník teploty barev pro teplejší nebo studenější barvu obrazovky.

Úprava nastavení stylů textu


Velikost systémového textu a velikost zobrazení aplikací můžete upravit stejně jako styl textu.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost textu**.


Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Velikost zobrazení určuje velikost obsahu (včetně textu a obrázků) zobrazeného v aplikacích.


Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost zobrazení**.

Rozlišení obrazovky

Použití funkce Chytré rozlišení obrazovky


Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení automaticky nastaví rozlišení obrazovky podle aktuálního stavu provozu.

Nastavení rozlišení obrazovky


Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Rozlišení obrazovky** a vyberte rozlišení obrazovky, které vám vyhovuje. Vyšší rozlišení obrazovky znamená ostřejší zobrazení, ale také vyšší spotřebu energie.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Zobrazení výřezu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte **Výchozí nastavení**.
- 2 Pokud chcete výřez zobrazit nebo skrýt u konkrétní aplikace, klepněte na **Vlastní**, vyberte aplikaci a poté vyberte jednu z následujících možností:
 - **Auto**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Skrytí výřezu

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte **Skrýt výřez**.


Zobrazení názvu operátora a rychlosti sítě ve stavovém řádku

Název operátora a rychlost sítě můžete zjistit jediným pohledem na stavový řádek.

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě** podle svých preferencí.


Automatické přepínání mezi orientací na výšku a šířku


Vestavěné čidlo gravitace vašeho zařízení umožňuje automaticky přepínat mezi vodorovnou úrovní a orientací na šířku při otáčení obrazovky.

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Zvuky a vibrace

Nastavení režimu vibrace a další nastavení zvuku

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a zapněte nebo vypněte **Vibrovat v tichém režimu** podle svých preferencí.
- 2 Klepněte na **Další nastavení zvuku**. Poté můžete nastavit zvuky pro následující položky:
 - **Tóny klávesnice**
 - **Zámek obrazovky**
 - **Snímek obrazovky**
 - **Klepnutí na obrazovku**
 - **Vibrace při dotyku**
 - **Zvuk při startu**




 Funkce se mohou lišit podle produktu.


Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.


Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Nerušit**. Klepnutím a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení režimu **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte nebo vypněte možnost **Nerušit**.

Když bude zapnutý režim Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku . Když přijmete hovory, oznámení nebo zprávy, budou ztlumené, obrazovka se nerozsvítí a oznámení banneru se nezobrazí.

Naplánování režimu Nerušit

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit**, klepněte na možnost **Plánované**, nastavte časové období a cyklus opakování a poté zapněte možnost **Plánované**.

Vytvoření výjimek z režimu Nerušit

Když máte zapnutý režim **Nerušit**, můžete svému zařízení povolit, aby zvonilo u hovorů a zpráv z určitých zdrojů, abyste nepřišli o nic důležitého.




Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit** nebo **Plánované**. Nyní můžete:

- Klepněte na **Volání** nebo **Zprávy** a vyberte jednu z možností. Pokud nastavíte výjimku, vaše zařízení bude zvonit pro hovory a zprávy z vybraného zdroje.
- Po zapnutí funkce **Opakovaně volající** nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 15 minut, ztlumen.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory





Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video. Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.

Nastavení hudebního vyzvánění


- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

Nastavení video vyzvánění

Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.
- 3 Klepněte na  a nastavte video jako vyzvánění.


Nastavení vyzvánění pro kontakt

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.

Nastavení tónu oznámení


Můžete nastavit globální tón oznámení nebo nastavit tóny pro konkrétní aplikace, jako je Poznámkový blok nebo Kalendář.

Nastavení výchozího tónu oznámení

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a klepněte na **Zvuk oznámení**.
- 2 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

Nastavení tónu oznámení pro konkrétní aplikaci

Můžete nastavit tón oznámení pro určité aplikace, pokud budete postupovat následovně:


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci (například **Poznámkový blok**).
- 3 Přejděte do **Oznámení** > **Poznámkový blok** > **Zvuk**.
- 4 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba na zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

Oznámení

Odznaky aplikace

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace odznak. Ve výchozím nastavení se zobrazuje odznak s číslem. Můžete také nastavit jako odznak tečku nebo odznak skrýt por některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Další nastavení oznámení


Oznámení zapnou obrazovku

Přejděte do  **Nastavení** > **Oznámení** > **Další nastavení oznámení** a zapněte možnost **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne obrazovku, když obdrží oznámení.


Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení aplikací v oznamovacím panelu

Když obdržíte oznámení aplikace, stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.


Potáhněte na oznámení doleva a podržte, přejděte do  > **Další nastavení** a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Vypnutí oznámení aplikací

Přejděte do  **Nastavení** > **Oznámení**. Poté můžete:


- Vyhledejte a klepněte na aplikaci, pro kterou chcete vypnout oznámení, a vypněte **Povolit oznámení**.
- Klepněte na tlačítko **Správa balíčku** a vypněte přepínače pro více aplikací, pro které chcete vypnout oznámení.

Vypnutí oznámení aplikací v Nastavení


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a vyhledejte aplikaci, pro kterou chcete oznámení vypnout.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace, poté klepněte na **Oznámení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Správa oznámení aplikací

Nastavení režimu oznámení pro aplikaci

Přejděte do  **Nastavení** > **Oznámení**, vyberte aplikaci a poté nastavte následující:

- **Povolit oznámení**
- **Nápisy**
- **Oznámení zamčené obrazovky**
- **Povolit vyrušení**
- **Zvuk**
- **Vibrace**


 Funkce se mohou lišit podle produktu.

Biometrika a hesla

ID otisku prstu


Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace a dalšímu.

Zaznamenání otisku prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybuje, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4 Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.


Nyní můžete telefon odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k sejfu

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do  **Soubory** > **Kategorie**, klepnout na **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.


Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje, a to i v tmavých prostředích.


Při používání funkce Rozpoznání obličeje se ujistěte, že obličej míří na obrazovku zařízení.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** můžete provádět následující:


- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

Můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Změnit heslo obrazovky zamčení**.
- 2 Zadejte původní heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo nebo klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.


Vypnutí hesla zamčené obrazovky


Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.

Aplikace


Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

 Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.




- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.
- 2 Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.
- 3 Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, vymazat mezipaměť aplikaci, zobrazit a změnit povolení aplikace, nastavit režimy oznámení a více.

Baterie

Kontrola spotřeby energie




Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ). K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Využití baterie** zobrazíte energeticky náročné aplikace. Klepnutím na energeticky náročnou aplikaci zapnete nebo vypnete oznámení o spotřebě energie.
- Klepnutím **Podrobnosti o použití baterie** zjistíte více informací o spotřebě energie softwaru a hardwaru.

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Optimalizujte nastavení napájení zařízení

Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ) a klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Vaše zařízení automaticky zanalyzuje aktuální problémy se spotřebou energie, optimalizuje určitá nastavení a doporučí další optimalizace nastavení.

Zapnutí úsporného režimu

Vaše zařízení podporuje dva úsporné režimy:

- **Úsporný režim** snižuje spotřebu energie omezením aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků.
- **Ultra úsporný režim** přísně kontroluje aplikace na pozadí, aby zajistil, že vaše zařízení zůstane zapnuté, co nejdéle to bude možné. V tomto režimu budete moci používat pouze vybrané aplikace a všechny systémové přepínače, s výjimkou Wi-Fi a mobilních dat, budou vypnuty.

Na obrazovce **Baterie** zvolte úsporný režim:

- Pokud je baterie extrémně vybitá, zapněte **Ultra úsporný režim**. Vaše zařízení poté zobrazí černou domovskou obrazovku.

Pokud chcete přidat aplikace, které chcete používat v **Ultra úsporný režim**, klepněte na



a vyberte aplikace ze seznamu. Klepnutím na můžete odebrat aplikace nebo

klepnutím na v pravém horním rohu klepněte **Ultra úsporný režim** ukončíte.

- Pokud není úroveň baterie extrémně nízká, ale přesto byste chtěli ušetřit energii, zapněte

Úsporný režim. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení výkonu tak, aby byl podáván maximální výkon. Tím pádem se bude rychleji vybíjet baterie, zvláště při použití aplikací s intenzivní grafikou.

Když je úroveň nabití baterie dostatečná, přejděte na  **Nastavení** > **Baterie** (nebo 




Správce > ) a zapněte **Režim výkonu**.

Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.


Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.


Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do  **Nastavení** > **Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete  **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů


Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.


Zabezpečení

Schránka hesel

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost Huawei k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.


Rychlejší přihlášení pomocí schránky hesel

- Když se přihlašujete do aplikace poprvé, vaše zařízení vás automaticky vyzve, abyste uložili heslo. Až se zobrazí výzva, klepněte na **ULOŽIT**.
Pokud omylem klepnete na **Nikdy neukládat**, můžete funkci automatického vyplňování pro tuto aplikaci zapnout, pokud přejdete do  **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > Nastavení automatického vyplňování** a zapnete přepínač vedle této aplikace. Když je přepínač vypnutý, funkce automatického vyplňování bude vypnutá.
- Pokud se z aplikace odhlásíte, vaše zařízení při příštím přihlašování vyplní uživatelské jméno a heslo poté, co ověříte svou identitu pomocí hesla zamčené obrazovky, otisku prstu nebo ID obličeje.

Když si pořídíte nové zařízení Huawei můžete použít aplikaci Phone Clone pro přenos dat v aplikaci Schránka hesel do nového zařízení.


Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí aplikace Schránka hesel


Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta, ale v případě potřeby ji můžete vypnout.

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel** a vypněte možnost **Schránka hesel**.

Zámek aplikace

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

-  Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace



Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN


Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po provedení této akce budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.





Kód PIN ke své kartě SIM si musíte vyžádat od svého operátora, a to ještě před použitím této funkce.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** > **Šifrování a pověření** a přejděte na obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2 Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a klepněte na **OK**. Pokud chcete kód PIN upravit, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů.
 -  Pokud překročíte maximální počet pokusů o zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key, kód pro odemknutí kódu PIN) pro odemknutí karty SIM. Jakmile úspěšně odemknete svou kartu SIM pomocí kódu PUK, budete muset zadat nový kód PIN. Pokud překročíte i maximální počet pokusů pro zadání kódu PUK, vaše karta SIM se zablokuje.
 - Kód PUK vám sdělí výhradně váš operátor.

Připnutí obrazovky

Obrazovku aplikace můžete připnout, abyste se na ni mohli zaměřit. Vyzkoušejte tuto funkci při hraní her, sledování videí a dalších činnostech.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** > **Připnutí obrazovky** a zapněte možnost **Připnutí obrazovky**.

- Při používání navigace gesty, potažením nahoru z dolního okraje obrazovky a podržením přejdete na obrazovku nedávných úloh, poté klepněte na náhledu aplikace na . Pro odepnutí potáhněte dvakrát prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Když používáte navigaci třemi tlačítky, klepnutím na  přejděte na obrazovku nedávných úloh a klepněte na  na náhledu aplikace. Pokud chcete provést odepnutí, klepněte a podržte .

Soukromí

Správa oprávnění

Aplikace mohou vyžadovat určitá oprávnění, například oprávnění přístupu k poloze, aby vám mohly poskytovat odpovídající služby.

Některé aplikace však mohou získat příliš mnoho zbytečných oprávnění, což představuje potenciální riziko pro vaše soukromí a zabezpečení informací. Můžete sledovat oprávnění udělená každé aplikaci a zamítnout ta, která považujete za zbytečná.

Správa oprávnění k poloze

Díky oprávnění přístupu k poloze mohou aplikace získat vaši polohu a poskytovat vám služby založené na poloze. Pokud například aplikace mapy získá oprávnění přístupu k poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigace. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete oprávnění vypnout.

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Oprávnění**.

2 Na obrazovce **Správce oprávnění** přejděte do **Poloha**, klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat a vyberte možnost.

Správa oprávnění přístupu k ostatním soukromým datům

Můžete také spravovat oprávnění přístupu ke svým osobním údajům, jako jsou kontakty, SMS a MMS, protokoly hovorů, čidla na těle, kalendář a fotoaparát, abyste si mohli užívat lepších služeb a chránit své soukromí.



Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na oprávnění, která chcete spravovat, a dle potřeby zapněte nebo vypněte přepínač pro každou aplikaci.

Služby určování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Případně přejděte do  **Nastavení > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.


Zvýšení přesnosti služeb zjišťování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přejděte do  **Nastavení > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a poté zapněte skenování Wi-Fi a Bluetooth.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, a to včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.




- 1 Přejděte do  **Nastavení > Soukromí > Oprávnění**, klepněte na **Poloha**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte. Klepnutím **Vše** zobrazte rozbalovací nabídku a poté můžete filtrovat aplikace, pro které bylo odmítnuto oprávnění k poloze nebo pro které bylo oprávnění povoleno na „vždy“ či „pouze během používání“.

PrivateSpace

Vytvořte si PrivateSpace, který bude zcela nezávislý na MainSpace (původním prostoru) vašeho zařízení a ke kterému můžete přistupovat pomocí ID otisku prstu nebo hesla.



Do svého PrivateSpace můžete přesouvat soukromé fotografie a důvěrné obchodní soubory, abyste tak zabránili neoprávněnému přístupu. Do PrivateSpace můžete také přesunout své platební a herní aplikace, aby se k nim nedostalo vaše dítě.

Zapnutí a přístup do PrivateSpace

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** > **Povolit** a podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.
 - 2 Do PrivateSpace můžete přejít některým s následujících způsobů:
 - Na zamčené obrazovce přejděte do PrivateSpace s pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.
 - Případně v MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a klepněte na **Přihlásit se**.
-  Pokud zařízení restartujete, musíte nejprve zadat heslo, pokud chcete přejít do MainSpace, a poté můžete přepnout do PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.



- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.
- Pokud chcete zobrazit vstup do PrivateSpace: V MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** a poté přejděte do **Zobrazit všechna nastavení** > **OK**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1 V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
 - 2 Vyberte soubory (jako kontakty, fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na **Přesunout**, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.
- V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie** > **Alba** > **SharedImages** nebo **Galerie** > **Alba** > **SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.



Resetování hesla k PrivateSpace

Při vytváření hesla k PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže resetovat heslo, pokud jej náhodou zapomenete.

- 1 V PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a poté klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, vyberte a zodpovězte bezpečnostní otázku a poté klepněte na **Dokončit**.
- 3 V MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace**, poté přejděte do
 - > **Resetovat heslo**, a podle pokynů na obrazovce dokončete ověření a resetujte heslo.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení



Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** > **Kopie prostoru** a vyberte **Toto je nový telefon**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** > **Kopie prostoru** a vyberte **Toto je původní telefon**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.
- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění PrivateSpace

Pokud PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v prostoru budou odstraněna a není možné je obnovit. Při odstranění PrivateSpace, prosím, postupujte opatrně.

PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V MainSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a poté přejděte do
 ⋮ > **Odstranit PrivateSpace**.
- Případně v PrivateSpace přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a poté klepněte na **Odstranit**.


Digitální zůstatek

Digitální zůstatek

Funkce **Digitální zůstatek** vám pomáhá zjistit, kolik času trávíte na obrazovce svého zařízení, a umožňuje vám nastavit limit denní doby strávené na obrazovce, limity aplikace a harmonogram času na spaní.

Zobrazení doby strávené na obrazovce zařízení

Funkce **Digitální zůstatek** vám umožňuje zjistit, jak často používáte různé aplikace. Prvním krokem k vyváženému digitálnímu životnímu stylu je pochopení vlastních digitálních návyků.

Přejděte do  **Nastavení** > **Digitální zůstatek** > **Doba strávená na obrazovce** a klepněte na **Dnes** nebo **Posledních sedm dní**, abyste zkontrolovali následující informace o svém zařízení:

- **Doba strávená na obrazovce**
- **Používání aplikace**

- Odemyká

Funkce usnadnění

Usnadnění

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Ukončení funkce TalkBack

Chcete-li ukončení funkci TalkBack, stiskněte a přidržte tlačítka zeslabení a zesílení hlasitosti najednou na 3 sekundy.

Převod textu na řeč



Služba Převod textu na řeč (TTS) umožňuje vašemu zařízení přečíst obsah obrazovky, když používáte aplikaci pro čtení obrazovky jako například TalkBack.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Převod textu na řeč** poté můžete:

- Vybrat upřednostňovaný engine TTS.
- Nastavit rychlost řeči.
- Upravit výšky řeči.


Zapnutí funkce Přečíst nahlas

Funkce Přečíst nahlas umožňuje vašemu zařízení přečíst obsah vybraný na obrazovce.

- 1 Tato funkce je k dispozici, pouze pokud používáte navigaci třemi tlačítky.
- 2 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na možnost **Přečíst nahlas** a poté ji zapněte.
- 3 Klepněte na **OK**. Možnost  se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.
- 4 Můžete také klepnout na **Další nastavení** a poté zapnout možnost **Číst text na obrázcích**.
- 5 Když chcete přečíst obsah obrazovky, klepněte na  a poté klepněte na text nebo obrázek na obrazovce.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Použití gest pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro přiblížení obrazovky.

Na obrazovce **Usnadnění** > **Zvětšení obrazovky** klepněte na možnost **Zvětšení obrazovky** a poté ji zapněte.

Přiblížte nebo oddalte klepnutím na obrazovku třikrát za sebou.

- Když máte přiblíženo, oddalte dva nebo více prstů od sebe, tím ještě více přiblížíte, poté stáhněte dva nebo více prstů k sobě, tím oddálíte.
- Přetáhněte obrazovku dvěma nebo více prsty, pokud si chcete zobrazit ostatní části obrazovky.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Funkce Převrácení barev vám umožňuje invertovat barvy textu a pozadí. Když je zapnutá funkce Převrácení barev, vaše zařízení zobrazí text bíle a pozadí černě.

Na obrazovce **Usnadnění** zapněte možnost **Převrácení barev**.

Použití zkratky pro aktivaci funkce usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete použít pro rychlou aktivaci funkce usnadnění.

- 1 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na **Vyberte funkci** a vyberte funkci, kterou chcete zkratkou aktivovat.
- 3 Zapněte funkci **Zkratka usnadnění**. Nyní můžete stisknout a podržet tlačítko zesílení a zeslabení současně po dobu 3 sekund, tím funkci aktivujete.


Úprava prodlevy dotyku a podržení

Prodleva dotyku a podržení umožňuje upravit dobu, kterou obrazovce trvá zareagovat na stisknutí a podržení položky.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Prodleva dotyku a podržení** a poté vyberte možnost prodlevy podle svých preferencí.

Režim pro jednu ruku


Můžete přepnout na náhled mini obrazovky a snadněji tak ovládat své zařízení jednou rukou.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2 Přejděte do **Režim pro jednu ruku** pomocí jedné z následujících metod v závislosti na režimu navigace, který ve svém zařízení používáte.
 - Pokud nepoužíváte funkci **Gesta**, potáhněte diagonálně nahoru z jednoho z dolních rohů.
 - Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky**, potáhněte přes navigační panel doprava nebo doleva.
- 3 Pro ukončení klepněte do prázdného prostoru.

Režim Chytrý kryt

Pro co nejlepší výsledky doporučujeme používat standardní překlápěcí kryt Huawei.

Zapnout režim Inteligentní kryt


Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Chytrý kryt** a zapněte **Chytrý kryt**. Pokud má překlápěcí kryt zobrazovací okno, aktivujte i **Použít okno zobrazení**.

Otevření nebo zavření překlápěcího pouzdra

- Otevřením překlápěcího pouzdra se vaše zařízení probudí a zobrazí zamčenou obrazovku (nebo obrazovku odemčení typu magazin).
- Pokud jste nastavili heslo zamčené obrazovky, zavřením překlápěcího pouzdra zařízení se zamkne obrazovka, pokud je v pohotovostním režimu.
- Je-li překlápěcí pouzdro se zobrazovacím oknem zavřené, můžete se v okně podívat na datum, čas, počasí a další.


Zabránit nechtěným klepnutím

Zapněte **Zabránit nechtěným klepnutím**, abyste zabránili nechtěným operacím způsobeným neúmyslnými klepnutími na obrazovce, jako například když dáte zařízení do kapsy nebo batohu.

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** a dle potřeby zapněte nebo vypněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**.

Plánované zapnutí/vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Uživatelé a účty

Nastavení uživatelů

Chcete-li, aby vaše zařízení mohl používat i někdo jiný, můžete vytvořit další účet. Z důvodu ochrany soukromí a dat bude mít druhý uživatel přístup pouze k určitým funkcím vašeho zařízení.

Pokud jste zapnuli možnost **Digitální zůstatek** a určili jako uživatele možnost **Moje dítě**, nebude funkce Více uživatelů k dispozici.

Na vašem zařízení jsou k dispozici následující typy uživatelských účtů:

- Vlastník

Váš účet je ve výchozím nastavení účet vlastníka.

Vlastník je oprávněn provádět na zařízení jakoukoli operaci, včetně přidávání nebo odstranění dalších účtů a opravňování jiných účtů k používání funkcí volání a SMS.

- **Uživatel**

Pokud vaše zařízení často používá i někdo jiný, můžete vytvořit další uživatelský účet.


Uživatelský účet může používat většinu funkcí vašeho zařízení. Nemůže však používat funkce, které budou narušovat práva vlastníka, například obnovení zařízení do továrního nastavení, používání funkce Phone Clone, změna uživatelských práv nebo vytvoření prostoru PrivateSpace.

- **Host**

Chcete-li, aby vaše zařízení mohl dočasně používat i někdo jiný, můžete vytvořit účet hosta.

Účet hosta může používat jen omezené, základní funkce vašeho zařízení. Například host nemá povoleno odesílat zprávy SMS, instalovat neznámé aplikace, přepínat na jinou síť Wi-Fi ani nastavovat sledování mobilních dat.


Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta**, poté podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
- 2 Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle výbědek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nepodaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.



Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- Po přístupu do zařízení v roli správce přejděte na  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi správcem, uživatelem a hostem

Mezi různými účty můžete přepínat pomocí jedné z následujících metod:



- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  a poté klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte na  **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, a stiskněte jméno účtu, na který chcete přepnout.

Vymazání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

Vymazáním uživatelského účtu nebo účtu pro hosta se vymažou i všechny spojená data.


Postupujte opatrně.

Po přístupu do zařízení v roli správce použijte k odstranění účtu uživatele nebo hosta některou z následujících metod:

- Přejděte na  **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.
- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  > **Další nastavení**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.


System a aktualizace

Jazyk a region

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk a region** a poté vyberte jazyk, který chcete používat.
- 2 Pokud není váš jazyk uveden, klepněte na **Přidat jazyk**, vyhledejte ho a klepnutím na něj jej přidejte do seznamu.
- 3 Klepněte na **Region** a vyberte zemi/region, aby se zobrazený obsah mohl přizpůsobit místní kultuře a zvykům země/regionu, který jste vybrali.

Metoda zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikací.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Datum a čas

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.

- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.





Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 12 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.





Phone Clone

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).
Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.


Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).
Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
 - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
 - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
 - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Provádění záloh na externí úložiště zařízení


Zálohování na paměťovou kartu


Vložte paměťovou kartu do svého zařízení, abyste mohli pohodlně zálohovat svá data a uchovat je tak v bezpečí.

1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

2 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.


Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Paměťová karta** a následně  > **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

4 Po dokončení zálohy ji najdete ve složce **Huawei** v nabídce **Soubory** > **Kategorie** > **Paměťová karta**.

Můžete přejít na obrazovku zálohy **Paměťová karta** a zapnout možnost **Automatická záloha**. Vaše zařízení pak automaticky zálohuje data každých sedm dní, když se bude nabíjet, obrazovka bude vypnutá a úroveň nabití baterie bude alespoň 75 %.

Obnova zálohy z paměťové karty

1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

2 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

3 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na paměťové zařízení USB


V případě nedostatku místa na úložišti v zařízení můžete velké soubory a jakákoli data zálohovat do paměťového zařízení USB, jako je USB flashdisk nebo čtečka karet.


1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.

2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.

3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Úložiště USB** a následně  > **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.


Obnovení dat z paměťového zařízení USB

- 1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.
- 2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na zařízení NAS

Důležitá data můžete zálohovat do zařízení připojeného k domácí síti (NAS), také označovaného jako privátní cloudové serverové úložiště. Zařízení NAS nabízí sdílené složky pro zálohy dat.

- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.
- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Sdílená složka** a následně  **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.


Obnovení dat ze zařízení NAS

- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.
- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Resetování vašeho zařízení


Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do  **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Obnovení**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.


Resetovat všechna nastavení

Tato operace resetuje všechna síťová nastavení, otisky prstů, data funkce rozpoznání obličeje a heslo zamčené obrazovky vašeho zařízení. Z vašeho zařízení neodstraní žádná data.

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Obnovení**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte všechna nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže všechna data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků a všech souborů v interním úložišti. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Obnovení** > **Resetovat telefon**, klepněte na **Resetovat telefon**, poté podle pokynů na obrazovce obnovte zařízení do továrního nastavení.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.


Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.



Ukončit jednoduchý režim


Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Online aktualizace systému

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  • Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.
- 2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.
 - Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze** > **STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.
Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
 - Aktualizace přes noc: Klepněte na  a zapněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.
Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.
Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Aktualizace softwaru**, poté vypněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní odmítnutí odpovědnosti

Autorská práva © Huawei Technologies Co., Ltd.2020. Všechna práva vyhrazena.

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou taková omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model:YAL-L21

EMUI 10.0_01