


**Vysavač pro snadný a bezproblémový každodenní úklid**

Snadno odnímatelná ruční jednotka tyčového vysavače 300 umožňuje bezproblémové vysávání kuchyňského stolu, nábytku nebo interiéru vozidla a odpovídá tak všem potřebám ve vaší domácnosti. Díky ergonomickému designu se snadno používá a navíc si zachovává svůj silný výkon.


Specifikace a benefity**Jednoduchost a flexibilita přináší výsledky**

Tyčový vysavač Electrolux 300 je ideální pro každodenní používání a zajišťuje viditelné výsledky po celé domácnosti. Vysavač se snadno používá, přičemž efektivně odstraňuje prach ze všech povrchů ve vaší domácnosti.

- Bezdrátový akumulátorový vysavač
- Rychlé uvolnění kartáče
- Design zajišťující samostatné stání
- Systém cyklónového filtru

**Odnímatelná ruční jednotka 2 v 1 pro rychlý úklid drobných nečistot**

Díky odnímatelné ruční jednotce není úklid žádný problém. Ruční jednotku jednoduše vyjměte z vysavače a čištění těžko dosažitelných míst nebo drobků ze stolu bude otázkou několika sekund.

**Snadná ovladatelnost na různých typech povrchu**

Snadná manipulace, třeba i ve stísněném prostoru pod jídelním stolem nebo na policích vysoko nad hlavou. Hravě zvládne vysát prach z nejrůznějších typů povrchu ve vaší domácnosti.

Technická specifikace

Čas nabíjení (h)	4,5
Typ filtrace	Omyvatelný výfukový pěnový filtr
Hmotnost (kg)	1
Maximální sací síla (W)	27
Hmotnost ruční jednotky (kg)	0.5
Výdrž baterie - nízký/maximální výkon (min)	45 / 13
Výdrž baterie vysavače - nízký výkon (min.)	45
Výdrž baterie vysavače - vysoký výkon (min.)	13
Hluk (dB)	79
Příslušenství	Žádné
Výška (cm)	110,5
Hloubka (cm)	25,5
Šířka (cm)	14
Technologie	Bezsáčkový
Typ baterií	Li-ion
Počet článků baterií	5
Napájecí napětí (V)	18
Kód produktu (PNC)	900 402 232
EAN kód produktu	7332543972746

