

Uživateľský manuál

Kolobežka OLPRAN



Ďakujeme, že ste si zakúpili, našu kolobežku OLPRAN.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ODPORÚČANIE: KOLOBEŽKU NEPOUŽÍVAJTE, NEVYKONÁVAJTE JEJ MONTÁŽ ANI ÚDRŽBU, AK STE SI PREDTÝM NEPREČÍTALI CELÝ MANUÁL.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Maximálna hmotnosť jazdca: 150 kg
- Pred každou jazdou skontrolujte stav a utiahnutie spojovacieho materiálu.
- Pred každou jazdou sa uistite, že sú všetky diely úplne v poriadku.
- Tlak vzduchu v pneumatikách udržiajte pod hranicou maximálneho nahustenia znázornený na bočnej strane plášt'a.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte športovú obuv a odporúčanú ochrannú výbavu: helmu, chrániče na kolená a lakty. Riziko vzniku úrazu sa nedá nikdy úplne vylúčiť, ale používaním riadnej výbavy ho možno značne znížiť.
- Kolobežku nepoužívajte, pokiaľ nie je plne funkčná alebo dôjde k poškodeniu niektorého z dielov.
- Neprechádzajte cez nerovnosti, výmole, kanály a iné prekážky.
- Vyhýbajte sa miestam s mokrým povrchom, pieskom, štrkom, blatom, opadaným lístím a pod. Pri jazde v daždi sa znižuje účinnosť brzd, predlžuje sa brzdná dráha a je znížená tiež viditeľnosť.
- Vyhýbajte sa prudkým kopcom a miestam, kde hrozí jazda vysokou rýchlosťou.
- Počas brzdenia sa brzda zahrieva, preto na ňu bezprostredne po zastavení nesiahajte
VAROVANIE: Počas základnej montáže kolobežky musí byť prítomná dospelá osoba. Pred prvou jazdou sa uistite, že je kolobežka riadne zostavená. Pri nedodržaní pokynov uvedených v manuáli môže dôjsť k vážnym zraneniam.
- Neuposlúchnutie a nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže zapríčiniť vznik vážnych zranení alebo poškodenie kolobežky.
- **PROSÍME RODIČOV, ABY SVOJE DIEŤA OBOZNÁMILI SO SPRÁVNOU TECHNIKOU JAZDY A VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVIEK UVEDENÝMI V MANUÁLY. UPOZORNENIE: KOLOBEŽKU NEPOUŽÍVAJTE NA CESTÁCH A MIESTACH, KDE SA POHYBUJÚ MOTOROVÉ VOZIDLÁ.**
- Používajte ochrannú prilbu.
- Predchádzajte stretu s motorovými vozidlami.
- Nácvičenie brzdenia vykonávajte na bezpečnom mieste.
- Nejazdite na kolobežke v blízkosti schodov, na strmých cestách, v kopci, na ceste alebo pri bazéne a pod.
- Na kolobežke sa nemôže vozit' viac osôb naraz.
- Nejazdite vo vlhkom počasí. Vlhkosť a mokrý povrch predlžujú brzdnú dráhu.
- Nepripájajte za kolobežku žiadne ďalšie dopravné prostriedky a nedovoľte, aby sa pomocou kolobežky nechali ťahať deti na korčuliach či skateboarde.
- Kolobežku nepoužívajte po zotmení a za zníženej viditeľnosti.
- K jazde na kolobežke vždy používajte uzavretú obuv.
- Dávajte pozor na okolité osoby a chodcom dajte vždy prednosť.
- Predchádzajte situáciám a podmienkam, ktoré by mohli viesť k strate kontroly nad kolobežkou. Vyhýbajte sa výmolu, koľajam, kanálom a obrubníkom. Bezpečnosť jazdy takisto nepriaznivo ovplyvňuje štrk, opadané lístie, mokrý povrch a pod.
- Kolobežka nie je vhodná pre jazdu na nespevnenom povrchu a v teréne.
- Počas jazdy sa jazdec musí pridržovať riadidiel oboma rukami.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré by mohlo negatívne ovplyvňovať sluch.
- **UPOZORNENIE:** Pri brzdení dávajte pozor, aby nedošlo k šmyku. Pri brzdení šmykom sa nadmerne opotrebovávajú pneumatiky a hrozí tak ich poškodenie.

MONTÁŽNE POKYNY

Vybaľte kolobežku z prepravnej škatule, skontrolujte obsah balenia a uistite sa, že pri preprave nedošlo k poškodeniu dielov.

POZNÁMKA: Počas prepravy môže dôjsť k zníženiu tlaku vzduchu v pneumatikách. Pred použitím kolobežky skontroluje, že tlak vo vnútri pneumatík zodpovedá hodnote uvedenej na bočnej strane plášťa.

MONTÁŽ KOLOBEŽKY SA SKLADÁ Z DVOCH ZÁKLADNÝCH KROKOV:

1. Montáž kolies
2. Montáž riadidiel

KROK 1: Montáž predného a zadného kolesa

Nasaďte kolesá na doraz do drážok vo vidliciach. Umiestnite poistné podložky tak, aby bol ich zobáčik vsadený do otvoru vo vidlici. Poistné podložky sa umiestňujú z vonkajšej strany vidlice, medzi vidlicu a maticu.

Po vycentrovanie kolies utiahnite matice na doraz pomocou šesťhranného kľúča.

POZNÁMKA: Postup je rovnaký pri montáži predného i zadného kolesa. Počas montáži kolies si strážte, aby boli brzdové doštičky rovnobežne s ráfikom a v jeho strede. Vsaďte os kolesa do vidlice.



KROK 2:

Montáž riadidiel

Zasaňte predstavec riadidiel do prednej vidlice. Nastavte ho tak, aby bol v jednej línii s predným kolesom a utiahnite kľúčom skrutku predstavca. Skontrolujte, že nie je predstavec vytiahnutý viac, než umožňuje hranica maximálneho vytiahnutia.



Záručné podmienky

Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. Zárukou na akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohovorené vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na chyby vzniknuté (pokiaľ možno aplikovať na zakúpený produkt): zavinením užívateľa t.j. Poškodenie výrobku neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácií vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim prehliadnúť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne rovnakými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Ak kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. Neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom a pod.), Je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámené kupujúcim. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníka pracovných úkonov a nákladov na dopravu.

Ak predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladu, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, predávajúci odstráni vadu formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od doručenia chybného tovaru, ak nebude dohodnutá lehota dlhšia. Za deň vybavenia sa považuje deň, keď bol opravený alebo vymenený tovar predaný kupujúcemu.

Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Ak k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Záručný list

Typ kolobežky		Dátum predaja
Záznam výrobcu – záručná doba 24 mesiacov	Záruka na rám 2 roky - s výhradou výmeny v aktuálnom dizajne daného roka	
Prehľad o záručných opravách		
Dátum	Druh opravy	Podpis mechanika

Dodávateľ: OLPRAN spol. s r.o., Libušina 526/101, 772 11 Olomouc, Česká republika