

Návod k použití - Potah sedadla masážní 12V CoolHeat black

16650

Krok 1: Rozbalení a zkontrolování obsahu balení

Před začátkem instalace potahu sedadla si pečlivě rozbalte produkt a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní. Balení by mělo obsahovat:

- Potah sedadla s vyhříváním, chlazením a masáží.
- Kabely a přípojovací prvky.
- Návod k použití a montáži.

Krok 2: Základní pravidla pro montáž a použití

- Připojení se smí provádět pouze pomocí dodávaného adaptéru 12V
- Zástrčka je vybavena keramickou pojistkou 3A
- Před použitím přes zapalovač cigaret je třeba zkontrolovat čistotu kontaktů
- Před opuštěním vozidla vytáhnete zástrčku
- Potah sedadla se nesmí používat, došlo-li k poškození izolace kabelu
- Potah sedačky se nesmí svépomocí opravovat nebo otevírat
- Chraňte potah před mokrem a vlhkostí

Krok 3: Montáž potahu sedadla

1. Položte potah sedadla na sedadlo tak, aby byl vyhřívací, chladicí a masážní modul umístěn na správném místě.
2. Ujistěte se, že potah je správně umístěn a pevně přichycen k sedadlu.

Krok 4: Připojení kabelů

1. Připojte kabely z potahu sedadla k 12V zásuvce vozidla. Ujistěte se, že kabely jsou pevně připojeny a není na nich žádné poškození.
2. Zkontrolujte funkčnost kontaktů

Krok 5: Použití vyhřívání a masáže

1. Zapněte vyhřívání, chlazení a masáž dle pokynů uvedených v návodu k použití. Obvykle budete moci vybrat různé úrovně masáže – zvláště na opěradlo a zvláště na sedák
2. Ujistěte se, že potah sedadla funguje správně a poskytuje vám požadovaný komfort.

Krok 6: Bezpečnostní pokyny

1. Potah sedadla se nesmí používat ve shrnutém nebo složeném stavu.
2. Nedoporučuje se nastavovat masáž nebo vyhřívání během jízdy, abyste se vyhnuli ztrátě koncentrace na řízení.

Krok 7: Údržba

1. Pravidelně čistěte potah sedadla podle pokynů uvedených v návodu k použití.
2. Zkontrolujte kabely a připojení na potahu sedadla, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.