

BESTWAY pumpa ruční

Návod k použití

Použití pumpy je velmi jednoduché. Je nutné, abyste se řídili následující pokyny, abyste minimalizovali riziko úrazu a poškození výrobku.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku.

Pumpu umístěte na rovný povrch. Použití na nerovném povrchu má za následek nestabilitu výrobku. Hrozí riziko překlopení, které by mohlo vést ke zranění a poškození výrobku.

Před každým nafukováním zkontrolujte stav nafukovaného výrobku, abyste tak předešli možnému přepumpování, které by mohlo vést k poškození.

Pumpu stlačujte a vytahujte pevným a plynulým pohybem. Příliš rychlé stlačování vede k úniku vzduchu z pumpy a pumpování se tak stane neefektivním. Dále hrozí riziko poškození výrobku.

Pravidelným stlačováním pumpy nafouknete výrobek rychleji, efektivněji a minimalizujete tak opotřebení pumpy.