

UMAX



U-BAND
107 Plus HR

Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107 Plus HR je náramek se skvělým designem a snadným ovládáním, který nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit také kvalitu spánku včetně přehledné historie. Kromě velkého displeje ovládaného pouhým dotykem a jednoduchým nabíjením přímo v USB portu počítače oceníte mnoho dalších funkcí jako je upozornění na příchozí hovor, textovou zprávu nebo informace ze sociálních sítí jako je Facebook, Twitter, WhatsApp apod.

Měření tepové frekvence 24 hodin

U-Band 107 Plus HR měří v malých intervalech 24 hodin denně tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s propracovaným a přesným algoritmem a poskytuje tak přesné údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

Měření pohybových aktivit během dne

Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas upozorní svými vibracemi.

Jednorázová aktivita

Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity jako je cvičení, běh, badminton, basketbal a další. Po zapnutí této funkce začne odpočítávat čas. Po ukončení lze sledovat tuto aktivitu v aplikaci na telefonu.

Možnost připojení GPS

Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu

včetně dat s GPS na telefonu včetně mapy s trasou při aktivitě.

Pokyny pro dýchání

Náramek nabízí funkci podpory při dýchání a uvolnění při cvičení. Na displeji uvidíte názorně fáze nádechu a výdechu dle tepové frekvence.

Ukazatel počasí

Náramek ukazuje na displeji aktuální počasí a předpověď na dva dny.

Automatické měření kvality spánku a buzení

U-Band 107 Plus HR automaticky rozpozná váš stav spánku, včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který vás tiše probudí do nového dne.

Upozornění na příchozí hovor

Při příchozím hovoru začne U-Band 107 Plus HR tiše vibrovat a zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v dosahu náramku (do 10 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý hovor.

Vzdálené fotografování

Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízené fotky stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

Upozornění na ztrátu telefonu

Když překročíte určitou vzdálenost mezi telefonem a náramkem, začne náramek vibrovat.

Funkce najdi telefon

Náramek nabízí funkci nalezení telefonu. Stačí přepnout do příslušného režimu a telefon začne zvonit nebo vibrovat, takže jej snadno naleznete.

Jednoduchá a přehledná aplikace v češtině

Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, týdnů i měsíců. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení údajů o aktivitách.

Sdílení snímků na sociálních sítích

Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na libovolnou adresu.

Propojení s telefonem

Použijte aplikaci VeryFitPro na chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android.

Upozornění - zařízení musí splňovat následující hardwarové a systémové požadavky:



iOS 7.1 a vyšší



Android 4.4 a vyšší



Bluetooth 4.0

Stáhněte aplikaci VeryFitPro

Vyhledejte a stáhněte „VeryFitPro“ z Apple Store nebo Google Play.




iOS



Android

Aktivace zařízení

Před prvním použitím doporučujeme náramek dobit. Vytáhněte opatrně pásek a pak vyndejte modul z pásku. Připojte modul do USB portu nabíječky nebo počítače (5V/0,5A) a nabijte před prvním použitím. Doba pro dobití baterie je cca 60 minut.



Dotyková obrazovka

Mezi obrazovkami přepínáte dotykem, displej se po určité době automaticky vypne.



Posunutím nahoru
nebo dolů
aktivujete
obrazovku



Jedním kliknutím
na obrazovce
zkontrolujete údaje



Dotykové tlačítko



Jedním kliknutím
na dotykové
tlačítko se
dostanete zpět na
hlavní menu

Způsob nošení

Noste náramek vodorovně na zápěstí, stejně jako hodinky.

Měření tepové frekvence

Chcete-li sledovat přesně tepovou frekvenci, noste náramek na horní straně zápěstí a při cvičení trochu více utáhněte náramek. Automatické měření tepové frekvence je standartně nastaveno. Manuálně lze nastavení v náramku vypnout.

Baterie

Výdrž baterie cca 7 dnů


Rozhraní



Hlavní rozhraní



Režim sportu



Průvodce
dýcháním



Upozornění
na zprávu



Počasí




Ovládání
hudby



Nabídka funkcí

Sledování aktivity




Kliknutím přepnete mezi tepovou frekvencí, počtem kroků, kalorií, vzdáleností, dobou cvičení

Sledování tepové frekvence

Získávání dat




Aktuální tepová frekvence (změna každých 0,5s)




Režim sportů



Klikněte na
obrazovku pro
zvolení režimu
sportů



Kliknutím na obrazovku zobrazíte další informace o probíhající aktivitě.





Kliknutím spustíte pauzu režimu sportu.

Podržením tlačítka po 3s ukončíte režim pauzy.

Zobrazení sportovních údajů


12:45.50


89
MAX


889
STEP


0.45
PACE


3456
CAL


89
AVG


0.88
MI

Průvodce dýcháním



Klikněte na dotykovou obrazovku pro vstup do režimu průvodce dýcháním.

Nádech 5s (na začátku náramek mírně zavibruje), zadržte dech 2s (na začátku náramek mírně zavibruje), výdech a opět nádech 5s.

Obrazovka je stále zapnutá a cyklus dýchání se opakuje 5 krát.

Upozornění na zprávu



Kliknutím na obrazovku zkontrolujete zprávy, dlouhým stiskem lze vymazat aktuální zprávu.

Poznámka: pouze posledních 5 zpráv může být zaznamenáno

Počasí



Kliknutím na obrazovku se lze podívat na předpověď počasí na následující dny.

Náramek zavibruje, pokud neexistuje žádná informace o počasí a zároveň nelze vstoupit do režimu rozhraní počasí.

Poznámka: Informace o počasí nebudou zobrazeny na displeji náramku, je-li režim počasí vypnut v aplikaci VeryFitPro. Informace o počasí budou aktualizovány, pokud je funkce aktivována v aplikaci a zařízení je spárováno s náramkem prostřednictvím Bluetooth. Informace o počasí se nezobrazí na zařízení, pokud nejsou další nové informace v průběhu 24 hodin v aplikaci. Telefon potřebuje internet k získání informací o počasí.

Ovládání hudby



Klikněte na displej pro spuštění nebo vypnutí hudby, náramek lehce zavibruje.

Poznámka: Ovládání hudby se nebude zobrazovat na displeji náramku, je-li režim ovládání hudby vypnut v aplikaci. Zapněte tuto funkci v aplikaci VeryFitPro a spárujte zařízení s náramkem prostřednictvím Bluetooth.

Nabídka funkcí



Klikněte na displej pro vstup do režimu nastavení funkcí

Klikněte na  pro vstup do režimu nerušit.


Zprávy nebo volání nebudou přijaty pokud, je režim nerušit aktivovaný. Náramek bude vibrovat jenom v případě režimu upozornění na ztrátu telefonu.



OFF



ON

Klikněte na  pro vstup do režimu stopek.

Klikněte na  pro vstup do režimu vzdáleného fotografování.

Pokud nastavíte v aplikaci tuto funkci na ON, objeví se na displeji ikona vzdáleného stisku spouště. Dotykem stisknete spoušť na mobilním telefonu.

Klikněte na  pro vstup do režimu zobrazení.

Posunutím nahoru nebo dolů si můžete zvolit mezi 5 schématy zobrazení. Výběr schématu potvrdíte kliknutím na displej.

Klikněte na  pro aktivaci displeje při pohybu zápěstím.

Klikněte na  pro nastavení alarmu.

Klikněte na  k nastavení měření tepové frekvence.

Klikněte na  k prohlížení záznamů na časové ose.

Kategorie záznamů jsou následující:

Měření spánku - hluboký spánek, lehký spánek, vzhůru.
Sport - chůze, běh, běžecký pás, jízda na kole, fitness,
basketbal a badminton.

Klikněte na  k nastavení Bluetooth připojení.

Klikněte na  k nastavení vypnutí zařízení.

Klikněte na  k nastavení jazyka, jednotek, času a datumu.

Jak najít zařízení pro spárování?

1. Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto a telefon podporuje operační systém Android 4.4 a vyšší nebo iOS 7.0 a vyšší.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a náramkem při spárování je v rozmezí 0,5 metru. Po dokončení spárování probíhá komunikace přes Bluetooth až na vzdálenost 10 metrů.
3. Ujistěte se, že náramek při spárování nemá nízký stav baterie.

Nepodařilo se spárovat zařízení prostřednictvím Bluetooth?

1. Restartujte mobilní telefon nebo restartujte Bluetooth.

Jak obnovit tovární nastavení?

Ujistěte se, že je zařízení připojeno prostřednictvím Bluetooth k telefonu. V aplikaci klikněte na zařízení > více > restart zařízení.

Technická podpora

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba:

po-čt 9:00 - 17:00

pá 9:00 - 16:00