

AVANTE

PL

CZ

SK

H

BG

RO

SRB

HR

SLO

EST

LT

LV






gofrów *
vafle *
vafle *
gofri *
гофрети *
gofre *

vafle *
vafli *
vafli *
vahvlid *
vafliams *
vafeles *



mięsa *
gril *
gril *
grill *
грил *
gratare *

rostijl *
roštilj *
žar *
grillitud road *
kepsniui *
grils *



tostów *
toasty *
toasty *
toast szendvics *
тостове *
toast *

tost *
tost *
opekač *
grillitud vôleivad *
duonai paskrudinti *
grauzdēta maize *




kanapek *
sendviče *
sendviče *
melegszendvics *
санвичи *
sandvişuri *

sendvic *
tost sendvič *
sendviči *
sandwiches *
sumuštiniams *
sviestmaizes *




wafli *
oplatky *
sušienky/oplátky *
ostya *
форма за сладки *
vafele *


kolači *
vafli s uzorkom *
bruskete *
bracelets *
forminiams vafliams *
mazas vafeles *



A



B



C

* w zależności od modelu
* podle modelu
* podľa modelu)
* modelltől függően
* в зависимости от модели
* în funcție de model

* u zavisnosti od modela
* ovisno o modelu
* odvisno od modela
* sõltuvat mudelist
* priklausomai nu modelio
* atkarībā no modeļa

PL

Dziękujemy za zakup urządzenia, jest ono przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Należy uważnie przeczytać i przechowywać w podręcznym miejscu instrukcje, wspólne dla poszczególnych wersji urządzenia, sprzedawanych z różnym wyposażeniem dodatkowym.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili, z myślą o użytkowniku, parametrów lub komponentów swoich urządzeń.

Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, Materiały będące w kontakcie z żywnością, normy środowiskowe...).

Zapobieganie wypadkom w gospodarstwach domowych

- **Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.**
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Temperatura dostępnych powierzchni działającego urządzenia może być wysoka.
- Nigdy nie włączać urządzenia, które nie jest używane.
- W razie wypadku, natychmiast polać oparzone miejsce zimną wodą, a w razie potrzeby wezwać lekarza.
- Dym z pieczenia może być niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie ich z dala od kuchni.

Wprowadzenie

Nigdy nie używać urządzenia ustawionego bezpośrednio na delikatnej podstawie (szklany stół, obrus, meble lakierowane...). Unikać stosowania elastycznych podkładek, takich jak gumowy obrus marki "Bulgomme".

Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach śliskich lub gorących albo w ich pobliżu; nie dopuszczać, aby przewód zwisał nad źródłem ciepła (płytki grzewcze, kuchenka gazowa...).

- Otworzyć urządzenie.
- Zdjąć wszystkie opakowania, naklejki i dodatkowe akcesoria znajdujące się zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie urządzenia.

Wybór płytEK grzewczych

- W zależności od modelu, można używać różnych zestawów płytEK.
 - **Aby zdjąć płytki - A**
 - Naciągnąć przycisk odblokowujący, przytrzymując płytki za uchwyty znajdujące się po obu bokach.
 - **Aby ponownie założyć płytki - B - C**
 - Ustać płytKE pod kątem, wgłębeniem pod ogranicznikiem.
 - Dociągnąć płytKE, aby ją zablokować.
- Przy pierwszym użyciu, przetrzeć płytki za pomocą papierowego ręcznika zwilżonego olejem do smażenia.
Wytrzeć nadmiar oleju za pomocą czystego papierowego ręcznika.*

Przed przystąpieniem do wymiany płytEK, upewnić się, czy urządzenie jest zimne i odłączone od prądu.

Podłączenie do źródła zasilania i podgrzewanie

- Zamknąć urządzenie.
- Rozwinąć kabel na całą długość.

Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest kompatybilna z napięciem i natężeniem wskazanym na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie jedynie do gniazda z wbudowanym uziemieniem.

Jeśli używany jest przedłużacz elektryczny :

- to musi on mieć co najmniej taki sam przekrój i gniazdo wtyczkowe z uziemieniem;
- należy przede wszystkim niezbędne środki ostrożności, aby nikt się w niego nie zapłatał.

Jeśli kabel zasilający urządzenie jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne, odpowiednie uprawnienia.

Urządzenie to nie powinno być uruchamiane za pomocą zewnętrznego zegara ani przez oddzielny system zdalnego sterowania.

- Podłączyć kabel do gniazdka: lampka kontrolna zapala się.
- Pozostawić urządzenie do nagrzania: kontrolka wyłącza się, gdy urządzenie osiąga właściwą temperaturę pieczenia.

Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia :
używać głównego uchwytu.

Nigdy nie używać pustego urządzenia.

Po użyciu

- Odłączyć kabel z gniazda sieciowego.
- Pozostawić urządzenie do ostudzenia w pozycji otwartej.
- Płytki i korpus urządzenia czyści się gąbką i płynem do mycia naczyń.
Płytki opiekacza mogą być myte w zmywarce do naczyń.
- Nie stosować drapaków metalowych, ani proszku do szorowania.

Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnym płynie.

Nigdy nie zanurzać urządzenia i kabla zasilającego w wodzie. Nie wkładać do zmywarki do naczyń.

Porządkowanie

- Urządzenie może być przechowywane w pozycji pionowej i w ten sposób zajmuje mniej miejsca.
- Zamknąć urządzenie i zablokować je za pomocą klamry zamykającej.
- Kabel owinać we właściwym miejscu.

**Normalne jest, przy pierwszym
użyciu, w ciągu pierwszych minut
użytkowania z urządzenia może
wydziełać się delikatny zapach
i dym.**

**W czasie pieczenia normalne jest,
że kontrolka na przemian zapala
się i gaśnie.**



Bierzmy udział w ochronie środowiska !

- ① Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ② Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku do autoryzowanego serwisu, w celu jego przetworzenia.

PL

Przepisy

Przepisy na gofry (na około 12 gofrów) —

Zamontować płytki do pieczenia gofrów (w zależności od modelu). Wlewać ciasto w taki sposób, aby starannie wypełnić każdą komórkę i aby nie włacić go za dużo. Piec przez około 4 minuty w zależności od tego, jak wypieczonemu ma być ciasto. Unikać otwierania urządzenia w czasie pieczenia. Położyć gofry na talerzu i odczekać minutę przed zjedzeniem: będą wtedy bardziej chrupiące.

Gofry czekoladowe

- 1/4 filiżanki groszków czekoladowych • 1/3 filiżanki drobno posiekanych orzechów włoskich
- 1,5 filiżanki mleka • 1/3 filiżanki oleju roślinnego • 2 duże jajka • 1/2 łyżeczki olejku waniliowego

W dużej misie wymieszać ciasto naleśnikowe, sproszkowane kakao, cukier, czekoladę i orzechy do smaku. W innej misie wymieszać mleko, olej, jajka i wanilię.

Dodać płynne składniki do ciasta naleśnikowego i wszystko dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodną masę.

Masę odstawić na 5 minut. Wlać odpowiednią ilość ciasta do gofrownicy.

Piec aż do momentu, gdy z urządzenia przestanie wydobywać się para, czyli przez około 4 minuty. Podawać z bitą śmietaną i syropem czekoladowym.

Gofry z bananami i orzechami pekanowymi

- 2 bardzo dojrzałe, ugniecone banany • 1 filiżanka mleka • 2 łyżki oleju roślinnego • 1 duże jajko
- 1/2 łyżeczki olejku waniliowego • 2 filiżanki ciasta naleśnikowego lub gofrowego
- 1/4 filiżanki drobno posiekanych orzechów pekanowych

W dużej misie wymieszać banany, mleko, olej, jajko i wanilię.

Dokładnie wymieszać masę naleśnikową z orzechami. Masę odstawić na 5 minut.

Wlać odpowiednią ilość ciasta do gofrownicy. Piec aż do momentu, gdy z urządzenia przestanie wydobywać się para, czyli przez około 4 minuty. Podawać z syropem klonowym.

Gofry z płatkami owsianymi, jabłkami i cynamonem

- 2 filiżanki ciasta naleśnikowego lub gofrowego • 1/4 filiżanki płatków owsianych (szybkie pieczenie)
- 2 łyżki cukru • 1 łyżeczka zmielonego cynamonu • 1,5 filiżanki mleka • 2 łyżki oleju roślinnego
- 1 duże jajko • 3/4 filiżanki jablek MacIntosh obranych i pokrojonych na małe kawałki

W dużej misie wymieszać ciasto naleśnikowe z płatkami owsianymi, cukrem i cynamonem.

W innej misie wymieszać mleko, olej, jajko i jabłka. Dodać płynne składniki do ciasta naleśnikowego i wszystko dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodną masę. Masę odstawić na 5 minut.

Wlać odpowiednią ilość ciasta do gofrownicy. Piec aż do momentu, gdy z urządzenia przestanie wydobywać się para, czyli przez około 4 minuty. Podawać z syropem klonowym.

Przepisy na dania z grillu —

Zamontować płytki do grillowania (w zależności od modelu). Ułożyć mięso na płytach. Zamknąć urządzenie i piec zgodnie z przepisem lub własnymi upodobaniami.

Stek Mirabeau

- 1 stek o wadze około 200 g (grubości około 3 cm) • 2 anchois konserwowane w soli • 25 g zielonych oliwek

Pod bieżącą wodą umyć anchois i usunąć główną oś. Grillować stek przez 2 do 3 minuty, aby był krwisty lub dobrze wypieczony. Tuż przed podaniem, ułożyć na steku filety z anchois, odrobinę masła, a na wierzchu zielone oliwki. Przyprawić pieprzem do smaku.

Szaszłyki z krewetek w czosnku (2 porcje)

- około 250 g średniej wielkości obranych krewetek • 2 łyżki oliwy z oliwek
- 2 żąbki czosnku pokrojonego na cienkie plasterki • 1/2 łyżeczki zmielonej papryki
- 1 łyżka siekanej pietruszki • sól i pieprz • 12 do 15 pomidorów koktajlowych • 2 plasterki cytryny

Podgrzać opiekacz. W średniej wielkości misie wymieszać krewetki z oliwą, czosnkiem, papryką i pietruszką, następnie przyprawić solą i pieprzem do smaku. Odstawić na 20 minut.

Nadziewać krewetki na bambusowe szpadki na przemian z 3 pomidorami koktajlowymi.

Grillować przez 5 minut do smaku. Podawać z plasterkami świeżej cytryny lub z tostami.

Przepis na grillowane kanapki

Zamontować płytki do robienia tostów (w zależności od modelu).

Umieścić toast w wyłożeniach na płytach. Zamknąć urządzenie i stopniowo ściskać uchwyty, aby skleić plasty chleba. Piec 3 do 4 minut w zależności od tego, jak wypiekony ma być toast.

Tost z serem Roquefort

- 4 kromki chleba • 30 g masła • 8 orzechów włoskich • 50 g sera Roquefort

Kromki chleba posmarować masłem po zewnętrznej stronie. Obrać i grubo posiekać orzechy.

Wymieszać je z 10 g masła i sera Roquefort.

Nalożyć masę na dwie kromki chleba i przykryć je dwoma pozostałymi kromkami.

Tost Virginia

- 4 kromki chleba • 20 g masła • 1 mała cebula • szczypiorek • 4 łyżki dobrze odsączonego białego sera

- 1 łyżka śmietany • sól • papryka

Kromki chleba posmarować masłem po zewnętrznej stronie. Obrać cebulę i drobno ją posiekać.

Umyć szczypiorek i pociąć go na drobne kawałki nożyczkami.

W miseczce wymieszać cebulę ze szczypiorkiem, serem, śmietaną, szczyptą soli i 1/2 łyżeczką papryki.

Nalożyć masę na dwie kromki chleba i przykryć je dwoma pozostałymi kromkami.

Tost deserowy

- 4 kromki chleba • 20 g masła • 2 batoniki czarnej słodzonej czekolady • 1/2 banana

Kromki chleba posmarować masłem po zewnętrznej stronie.

Na dwóch kromkach, ułożyć dwie kostki czekolady, plasterki banana i kolejne dwie kostki czekolady.

Następnie przykryć pozostałymi kromkami chleba.

Przepisy na "Bricelet"

(ciemkie, chrupiące gofry szwajcarskie)

Zamontować płytki do przygotowywania gofrów Bricelet (w zależności od modelu).

Gofry te mogą być przygotowywane z ciasta suchego, półpłynnego lub płynnego.

W przypadku ciasta suchego wyrabiać z ciasta kulki (około 3 cm) i układać je na środku płytka.

W ten sposób można przygotować małe gofry Bricelet, na przykład na aperitif.

Rozprowadzić półpłonne ciasto za pomocą łyżki, a ciasto płynne wylać chochłą i rozprowadzić na całej płytce. Zamknąć urządzenie mocno dociskając płytka, aby uzyskać dość ciemkie gofry Bricelet.

Gofry Bricelets z orzechami laskowymi

(ciasto półpłynne) - 14 do 15 gofrów (l okolo 16 cm)

- 200 g masła • 200 g cukru • 1 torebka cukru waniliowego • 4 jajka • szczypta soli • 400 g mąki

- 60 do 100 g zmielonych orzechów

Ubić masło z cukrem i jajkami. Dodać mąkę, sól, orzechy i dobrze wymieszać.

Czas pieczenia: około 3 minuty.

Gofry Bricelets na słono (ciasto suche) - 10 do 15 małych gofrów

- 200 g masła • 200 g cukru • 1 torebka cukru waniliowego • 4 jajka • szczypta soli • 400 g mąki

- 60 do 100 g zmielonych orzechów • 100 g masła • 150 g mąki • 6 łyżek wody • 1 łyżeczka soli

Rozpuścić sól w wodzie i wymieszać ją z masłem i mąką, aby uzyskać jednorodne ciasto.

Odstawić ciasto na 30 minut.

Formować kulki (l okolo 3 cm) i układać je po jednej na środku płytka opiekacza.

Czas pieczenia: około 3 minuty.

CZ

Děkujeme vám, že jste si koupili tento přístroj, který je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pozorně si přečtěte a uložte na dosah ruky pokyny v tomto návodu, které jsou společné pro různé verze podle příslušenství dodaného s tímto přístrojem.

Naše společnost vyhrazuje právo kdykoliv v zájmu spotřebitele změnit vlastnosti nebo použité díly těchto výrobků.

V zájmu vaši bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, Elektromagnetické kompatibilitě, Materiálech v kontaktu s potravinami, Životním prostředí...).

Prevence úrazů v domácnostech

- Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru.**

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
- Jestliže je přístroj zapnutý, některé části mohou být horké.
Nesahejte na horké plochy přístroje.
- Nikdy nezapojujte do sítě přístroj, který nepoužíváte.
- Jestliže dojde k popálení, ihned dejte popálené místo pod studenou vodu a v případě potřeby přivolajte lékaře.
- Výparы uvolňované při vaření mohou být nebezpečné pro některá zvířata, která mají velice citlivý respirační systém, jako jsou ptáci. Majitelům ptáků doporučujeme, aby je umístili mimo kuchyň.

Zapojení

Přístroj nikdy nepokládejte přímo na křehký nebo choulostivý podklad (skleněný stůl, ubrus, lakovaný nábytek...). Nepoužívejte pružný podklad, jako je například pryžová krytina.

Přístroj nepokládejte na plochu s kluzkým nebo horkým povrchem nebo v její blízkosti; napájecí šňůra nesmí nikdy viset nad zdrojem tepla (varné desky, plynový sporák...).

- Přístroj otevřete.
- Z vnitřní i vnější strany přístroje odstraňte všechny obaly, samolepky nebo různá příslušenství.

Výběr zapékacích plotýnek

• Podle modelu můžete použít různé sady zapékacích plotýnek.

• Chcete-li sundat zapékací plotýny - A

- Stiskněte zajišťovací tlačítko a držte je přitom za úchyty po stranách.

• Chcete-li nasadit zapékací plotýny - B - C

- Položte zapékací plotýnu do šikmé polohy, výrezem pod zarážkou.
- Stiskem zapékací plotýnu zajistíte.

Před prvním použitím zapékacích plotýnek je ořete savým papírovým ubrouslem navlhčeným v jedlém oleji.

Přebytečné množství oleje setřete čistým ubrouslem.

Před výměnou zapékacích plotýnek se ujistěte, že přístroj je vychladlý a odpojený od sítě.

Připojení k síti a předehřátí

- Přístroj zavřete.

- Odvíňte šňůru po celé délce.

Ujistěte se, že elektrická instalace odpovídá příkonu a napětí, které jsou uvedeny na spodní straně přístroje.

Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.

CZ

Používáte-li prodlužovací kabel:

- musí mít minimálně stejný průřez a uzemněnou zásuvku;
- provedte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby nikomu neprekážela.

Jestliže napájecí kabel tohoto přístroje je poškozený, z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.

Tento přístroj není určen k tomu, aby fungoval ve spojení s externím časovým spínačem nebo se zvláštním dálkově ovládaným systémem.

- Zapojte šňůru do zásuvky ve zdi; rozsvítí se světelná kontrolka.
- Nechte přístroj předehřát: jakmile bude dosažena správná provozní teplota, rozsvítí se světelná kontrolka.

Nesahejte na horké plochy přístroje:
používejte hlavní úchyt.

Přístroj nikdy nepoužívejte naprázdno.

Při prvním použití se během prvních minut může objevit mírný zápach a kouř. Je normální.

Při pečení se postupně rozsvěcuje a zhasíná kontrolka, což je běžný provozní projev.

Po použití

- Přístroj odpojte od sítě.
- Nechte přístroj vychladnout v otevřené poloze.
- Očistěte desky a tělo přístroje mycí houbou a tekutým přípravkem na nádobí. Zapékací plotýnky lze mýt v myčce nádobí.
- Nepoužívejte kovovou mycí houbu ani prášek pro cídění.

Tento přístroj se nikdy nesmí ponorit do žádné kapaliny.

Přístroj a šňůru nikdy neponořujte do vody. Nedávejte je do myčky nádobí.

Vložení

- Přístroj můžete skladovat ve vertikální poloze, abyste tak ušetřili místo.
- Přístroj uzavřete a zajistěte uzavírací příchytkou.
- Přívodní šňůru naviňte do prostoru určenému k tomuto účelu.



Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- ① Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
- ② Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, schválenému servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

CZ

Recepty

Recepty na oplatky (asi na 12 oplatek)

Nasadte zapékací plotýnky na přípravu oplatků (podle modelu). Vlijte těsto, přičemž dávejte pozor, aby těsto pokryvalo celou plochu, avšak nepřetekalo přes okraje zapékacích plotýnek.
Nechte péci asi 4 minuty, podle požadovaného propečení. Během pečení přístroj neotevírejte.
Před ochutnáním položte oplatky na tácek a počekejte ještě 1 minutu: budou pak ještě křupavější.

Čokoládové oplatky

- 2 hrnky směsi na palačinky nebo na oplatky • 3 polévkové lžíce neslazeného kakaa
- 2 polévkové lžíce cukru • 1/4 hrnku čokoládových zrnek • 1/3 hrnku jemně nasekaných ořechů
- 1,5 hrnku mléka • 1/3 hrnku rostlinného oleje • 2 větší vejce • 1/2 kávové lžíčky vanilkové esence

Ve velké nádobě smíchejte směs na palačinky, kakaový prášek, cukr, čokoládu a ořechy podle vlastní chuti.
V další nádobě smíchejte mléko, olej, vejce a vanilku.

Tekuté ingredience vlijte do směsi na palačinky a vše rovnoměrně promíchejte.

Vzniklou směs nechte 5 minut odstát. Požadované množství směsi vlijte do oplatkové formy.

Nechte páci, až přestane vycházet pára, tedy asi 4 minuty. Podávejte se šlehačkou a čokoládovým sirupem.

Oplatky s banány a pekanovými ořechy

- 2 dobře zralé a pomačkané banány • 1 hrnek mléka • 2 polévkové lžíce rostlinného oleje • 1 větší vejce
- 1/2 kávové lžíčky vanilkové esence • 2 hrnky směsi na palačinky nebo na oplatky
- 1/4 hrnku jemně nasekaných pekanových ořechů

Ve velké nádobě smíchejte banány, mléko, olej, vejce a vanilku.

Rovnoměrně promíchejte směs na palačinky a ořechy. Vzniklou směs nechte 5 minut odpočinout.

Požadované množství směsi vlijte do oplatkové formy.

Nechte páci, až přestane vycházet pára, tedy asi 4 minuty. Podávejte s javorovým sirupem.

Oplatky s ovesnými vločkami, jablkky a skořicí

- 2 hrnky směsi na palačinky nebo na oplatky • 1/4 hrnku ovesných vloček (rychlá tepelná úprava)
- 2 polévkové lžíce cukru • 1 kávová lžička mleté skořice • 1,5 hrnku mléka • 2 polévkové lžíce rostlinného oleje
- 1 větší vejce • 3/4 hrnku oloupaných jablek McIntosh nakrájených na malé kousky

Ve velké nádobě promíchejte směs na palačinky, ovesné vločky, cukr a skořici.

V další nádobě smíchejte mléko, olej, vejce a jablko.

Tekuté ingredience vlijte do směsi na palačinky a vše rovnoměrně promíchejte.

Vzniklou směs nechte 5 minut odstát. Požadované množství směsi vlijte do oplatkové formy.

Nechte páci, až přestane vycházet pára, tedy asi 4 minuty. Podávejte s javorovým sirupem.

Recepty na grilování

Nasadte plotýnky na grilování (podle modelu).

Maso položte na plotýnky. Uzavřete přístroj a nechte páci podle receptu a vlastní chuti.

Steak Mirabeau

- 1 steak asi 200 g (o tloušťce asi 3 cm) • 2 solené ančovičky • 25 g zelených oliv

Ančovičky operte pod tekoucí vodu a odstraňte páteř. Steak grilujte 2 až 3 minuty, aby byl krvavý nebo propečený. Těsně před podáváním rozložte na steak plátky ančoviček, orňšek másla a obložte zelenými olivami. Podle chuti opepřete.

Jehla s krevetami na česneku (2 porce)

- 1/2 libry oloupaných středních krevet • 2 polévkové lžíce olivového oleje
- 2 stroužky česneku nakrájené na tenké plátky • 1/2 kávové lžíčky mleté papriky
- 1 polévková lžíce nasekaného petržele • sůl a pepř • 12 až 15 cherry rajčata • 2 plátky citronu

Předehřejte grill. Ve střední mísce smíchejte krevety, olivový olej, česnek, papriku, petržel, dále sůl a pepř podle vlastní chuti. Nechte směs 20 minut odpočinout.

Nasuňte krevety a 3 cherry rajčata na menší bambusovou jehlu.

Grilujte 5 minut nebo podle vlastní chuti. Podávejte s plátky čerstvého citronu a s topinkou.

CZ

Recepty na zapékací sendviče

Nasádte zapékací plotýnky na přípravu sendviče (podle modelu).

Vložte sendviče do vybraných zapékacích plotýnkách.

Uzavřete přístroj a postupně přitiskněte úchyty, aby byly plátky chleba pevně stlačené.

Nechte páci 3 až 4 minuty, podle požadovaného propečení.

Zapékací sendvič s rokfórem a ořechy

- 4 plátky chleba • 30 g másla • 8 ořechů • 50 g rokfóru

Vnější plochy plátků chleba potřete máslem. Vyloupejte a nahrubo nasekejte ořechy.

Utřete 10 g másla s rokfórem a vmíchejte nasekané ořechy.

Směs naneste na dva plátky chleba a přiklope zbyvajícími plátky.

Zapékací sendvič Virginia

- 4 plátky chleba • 20 g másla • 1 menší cibule • pažitka • 4 polévkové lžíce dobře odkapaného tvarohu

- 1 polévková lžíce smetany • sůl • paprika

Vnější plochy plátků chleba potřete máslem. Olupejte a jemně nakrájejte cibuli.

Opláchněte pažitku a nůžkami ji nastrilejte na drobné kousky. V míse smíchejte cibuli a pažitku se sýrem, smetanou, špetkou soli a 1/2 kávové lžičky papriky.

Tuto směs naneste na dva plátky chleba a přiklope zbyvajícími dvěma plátky chleba.

Zapékací sendvič s čokoládou a banánem

- 4 plátky chleba • 20 g másla • 2 tyčinky sladké černé čokolády • 1/2 banánu

Vnější plochy plátků chleba potřete máslem. Na dva z nich položte dva kousky čokolády, kolečka banánu a ještě další dva kousky čokolády.

Přiklope zbyvajícími plátky chleba.

Recepty na sušenky

Nasádte zapékací plotýnky na přípravu sušenek (podle modelu).

Sušenky lze připravit z pevného, polotekutého nebo tekutého těsta. Při použití pevného těsta vypracujte z těsta bochánek (asi 3 cm) a položte jej doprostřed zapékacích plotýnků.

Tímto způsobem připravíte malé sušenky, například k aperitivu.

Polotekuté těsto rozložte pomocí polévkové lžice a tekuté těsto pomocí naběračky, aby pokrylo celou plochu zapékacích plotýnků.

Přístroj uzavřete silným tlakem na obě zapékací plotýnky, aby sušenky byly dostatečně tenké.

Sušenky s lískovými oříšky (polotekuté těsto) - 14 až 15 sušenek (l okolo 16 cm)

- 200 g másla • 200 g cukru • jeden sáček vanilkového cukru • 4 vejce • 1 špetka soli • 400 g mouky
- 60 až 100 g pomletých lískových oříšků

Máslo, cukr a vejce utřete do pěny. Přidejte mouku, sůl, lískové oříšky a dobře promíchejte.

Doba zapékání: asi 3 minuty.

Slané sušenky (z pevného těsta) - 10 až 15 malých sušenek

- 200 g másla • 200 g cukru • jeden sáček vanilkového cukru • 4 vejce • 1 špetka soli • 400 g mouky
- 60 až 100 g pomletých lískových oříšků • 100 g másla • 150 g mouky • 6 polévkových lžic vody

- 1 kávová lžička soli

Rozmíchejte sůl ve vodě a smíchejte s máslem a moukou, až vznikne hladké těsto.

Nechte těsto 30 minut odstát.

Vytvořte bochánky (l okolo 3 cm) a každý bochánek položte doprostřed zapékacích plotýnků.

Doba zapékání: asi 3 minuty.

SK

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento spotrebič, určený výlučne na použitie v domácnosti.
Pozorne čítejte a uchovajte pokyny tohto návodu, ktoré sú spoločné pre jednotlivé verzie podľa typu príslušenstva dodaného spolu s vašim spotrebičom.

Naša spoločnosť si v záujme spotrebiteľa vyhradzuje právo kedykoľvek meniť charakteristiky, alebo jednotlivé komponenty svojich výrobkov. Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí...).

– Prevencia proti úrazom v domácnosti –

- **Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.**

- Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností, či neoboznámené osoby, okrem prípadu, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, prípadne ak im táto osoba poskytne predbežné inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča. Je potrebné uistíť sa, že sa žiadne deti nehrajú so spotrebičom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť veľmi vysoká keď je spotrebič v prevádzke. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený do elektrickej siete ak sa nepoužíva.
- V prípade úrazu popáleninu okamžite ošetríte studenou vodou a podľa potreby zavolajte lekára.
- Spaliny môžu byť nebezpečné pre zvieratá so zvlášť citlivou dýchacou sústavou, ako sú vtáky. Chovateľom vtákov odporúčame, aby ich umiestnili do dostatočnej vzdialenosť od kuchyne.

Inštalácia

Nikdy neumiestňujte spotrebič priamo na krehký povrch (sklenený stôl, obrus, lakovaný nábytok...). Nepoužívajte poddajný podklad, ako napríklad obrus.

Prístroj nedávajte na klzké ani teplé plochy, ani do ich blízkosti; kábel nikdy nenechajte zavesený cez zdroj tepla (varné dosky, plynový sporák ap.).

- Otvorte spotrebič.
- Odstráňte všetky obaly, samolepky alebo príslušenstvo, nachádzajúce sa tak vo vnútri, ako aj vonku na prístroji.

– Výber varných dosiek –

- V závislosti od modelu môžete používať sériu rôznych varných dosiek.

Pri prvom používaní utrite varné dosky papierovou utierkou napuštenu potravinárskym olejom.

- **Skladanie varných dosiek - A**

Nadbytočné množstvo oleja zotrte čistou papierovo u utierkou.

- Varné dosky chyťte za rukoväť umiestnené na každej strane a stlačte tlačidlo odistenia.

- **Opäťovné založenie varných dosiek - B - C**

- Varnú dosku zakladajte zošíkma tak, aby výrez zapadol na doraz.
- Varnú dosku zatlačte, aby ste ju zaistili.

Pred akokoľvek výmenou varných dosiek dbajte, aby bol prístroj vychladnutý a odpojený z elektrickej siete.

– Pripojenie do elektrickej siete a predhriatie –

- Zatvorte spotrebič.
- Úplne rozvíňte prívodnú elektrickú šnúru.

Skontrolujte, či sa vaša elektrická inštalácia zhoduje s výkonom a napäťím, ktoré sú uvedené na spotrebiči. Spotrebič pripájajte iba do zásuvky s integrovaným uzemnením.

Ak používate predlžovací kábel:

- musí mať minimálne rovnaký prierez a uzemnenú zásuvku;
- vykonajte všetky potrebné opatrenia aby sa nikto do predlžovacej šnúry nezamotal.

Ak je prívodná šnúra tohto spotrebiča poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho autorizovaným servisným strediskom, alebo osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Tento spotrebič nie je určený na zapínanie pomocou externých spínacích hodín, alebo oddeleného externého ovládania.

- Kábel zapojte do elektrickej zásuvky v stene: rozsvieti sa príslušné kontrolné svetlo.
- Prístroj nechajte predhriat: príslušné kontrolné svetlo zhasne, keď sa prístroj predhreje na požadovanú teplotu.

Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča:
používajte hlavnú rukoväť.

Nikdy nepoužívajte spotrebič naprázdno.

Pri prvom použití môže zo začiatku dôjsť k ľahkému uvoľneniu dymu a zápachu.

Pri pečení je normálne, že sa kontrolné svetlo neustále rozsvecuje a zhasína.

SK

Po použití

- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Nechajte otvorený spotrebič vychladnúť.
- Varné dosky a telo prístroja môžete očistiť špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom na riad. Varné dosky sa môžu umývať v umývačke riadu.
- Nepoužívajte kovovú špongiu, ani abrazívne prášky.

Tento prístroj sa nesmie ponárať do žiadnej tekutiny.

Spotrebič, ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody. Neumývajte ich v umývačke riadu.

Umiestnenie

- Aby prístroj pri skladovaní nezaberal veľa miesta, môžete ho skladovať aj vo vertikálnej polohe.
- Prístroj zavorte a zaistite zaistovaciu sponu.
- Kábel dajte na miesto určené na tento účel.



Chránime životné prostredie !

- ① Váš spotrebič obsahuje množstvo zhodnotiteľnej a recyklateľnej hmoty.
- ② Odovzdajte ho do zberného strediska, alebo do autorizovaného servisného strediska, kde bude spracovaný.

Recepty

Recepty na gofre (pričižne na 12 gofier)

Založte varnú dosku na prípravu gofier (podľa modelu). Pripravenú zmes nalejte na varnú dosku, pričom dabajte, aby ste zaplnili každý jej otvor a aby cesta nepretekal. Nechajte ich pečť pričižne 4 minúty podľa toho, ako chcete aby boli upečené. Počas pečenia prístroj neotvárajte. Gofre položte na dosku a pred podávaním ich nechajte 1 min. poståť: budú chrumkavejšie.

Gofre s čokoládou

- 2 šálky zmesi na prípravu palacinek alebo gofier • 3 pol. lyžice nesladeneho kakaa • 2 pol. lyžice cukru
- 1/4 šálky čokoládových zrniečok • 1/3 šálky na jemno posekaných orechov • 1 a 1/2 šálky mlieka
- 1/3 šálky rastlinného oleja • 2 veľké vajcia • 1/2 čaj. lyžičky vanilkovej príchute

Vo veľkej nádobe zmiešajte zmes na prípravu palacinek s kakaom v prášku, cukrom, čokoládou a orechmi (podľa chuti). V inej nádobe zmiešajte mlieko, olej, vajcia a vanilku. Tekutú zmes prilejte do cesta na prípravu palacinek a všetko dobre premiešajte. Zmes nechajte odležať 5 min.

Požadované množstvo zmesi vlejte do prístroja na prípravu gofier. Nechajte ich pečť, kým prestane vychádzat' para, pričižne 4 min. Podávajte so šlaháčkou a čokoládovou polevou.

Gofre s banánmi a pekánovými orechmi

- 2 veľmi dobre dozreté olúpané banány • 1 šálka mlieka • 2 pol. lyžice rastlinného oleja • 1 veľké vajce
- 1/2 čaj. lyžičky vanilkovej príchute • 2 šálky zmesi na prípravu palacinek alebo gofier
- 1/4 šálky jemne posekaných pekánových orechov

Vo veľkej nádobe zmiešajte banány, mlieko, olej, vajcia a vanilku.

Zmes na prípravu palacinek dobre premiešajte s orechmi. Zmes nechajte odležať 5 min.

Požadované množstvo zmesi vlejte do prístroja na prípravu gofier.

Nechajte ich pečť, kým prestane vychádzat' para, pričižne 4 min. Podávajte s javorovým sirupom.

Gofre s ovsenými vločkami, jablkami a škoricou

- 2 šálky zmesi na prípravu palacinek alebo gofier • 1/4 šálky ovosených vločiek (rýchle pečenie)
- 2 pol. lyžice cukru • 1 čaj. lyžička mletej škorice • 1 1/2 šálky mlieka • 2 pol. lyžice rastlinného oleja
- 1 veľké vajce • 3/4 šálky olúpaných a na malé kocky pokrájaných jablk McIntosh

Vo veľkej nádobe zmiešajte zmes na prípravu palacinek s ovsenými vločkami, cukrom a škoricou.

V inej nádobe zmiešajte mlieko, olej, vajce a jablká.

Tekutú zmes prilejte do cesta na prípravu palacinek a všetko dobre premiešajte.

Zmes nechajte odležať 5 min. Požadované množstvo zmesi vlejte do prístroja na prípravu gofier.

Nechajte ich pečť, kým prestane vychádzat' para, pričižne 4 min. Podávajte s javorovým sirupom.

Recepty grilovaných jedál

Založte varnú dosku na prípravu grilovaných jedál (podľa modelu).

Mäso položte na varnú dosku. Prístroj zatvorte a nechajte pečť podľa receptu a chuti.

Steak Mirabeau

- 1 steak pričižne 200 g (hrúbka pričižne 3 cm) • 2 sardely v soli • 25 g zelených olív

Pod tečúcou vodou umyte sardely a vyberte stredovú kost.

Steak grilujte 2 až 3 min, podľa toho, či má byť krvavý alebo dobre upečený.

Pred podávaním naň položte plátky sardely a malé množstvo masla a na vrch dajte zelené olivy.

Podľa chuti okoreňte.

Ražniči z kreviet na cesnaku (2 porcie)

- 1/2 libry (1/4 kila) stredne veľkých ošúpaných krevet • 2 polievkové lyžice olivového oleja
- 2 jemne posekané strúčiky cesnaku • 1/2 čajovej lyžičky mletej papriky
- 1 polievková lyžica posekaného petržlenu • soľ a korenie • 12 až 15 koktailových paradajok • 2 plátky citróna

Predhrejte grill. V stredne veľkej nádobe zmiešajte krevety s olivovým olejom, cesnakom, paprikou a petržlenom a potom podľa chuti pridajte soľ a korenie. Zmes nechajte odležať 20 min.

Krevety navlečte na bambusové ihly s 3 koktailovými paradajkami.

Grilujte ich 5 min. alebo podľa chuti. Podávajte ich s čerstvými plátkami citróna a hriankou.

Recepty na zapekané sendviče

Založte varnú dosku na prípravu zapekaných sendvičov (podľa modelu).

Sendviče vložte do otvorov vo varných doskách. Prístroj zatvorte a rukoväť pomaly stláčajte, aby sa plátky chleba zlepili.

Nechajte pečť 3 až 4 minúty podľa toho, ako chcete aby boli upečené.

Zapekaný sendvič so syrom Roquefort

- 4 plátky chleba • 30 g masla • 8 orechov • 50 g syra Roquefort

Vonkajšie strany plátkov chleba natrite maslom. Orechy vyberte zo škrupinky a na hrubo ich posekajte. Orechy zmiešajte s 10 g masla a so syrom Roquefort.

Oba plátky chleba ozdobte pripravenou zmesou a prikryte ich dvoma zvyšnými plátkami.

Zapekaný sendvič Virginia

- 4 plátky chleba • 20 g masla • 1 malá cibuľa • mladá cibulká • 4 pol. lyžice jemného stečeného tvarohu

- 1 pol. lyžica smotany • sol' • paprika

Vonkajšie strany plátkov chleba natrite maslom. Cibuľu očistite a na drobno posekajte.

Mladú cibulkú umyte a nožnicami postrihajte na malé kúsky. V terine zmiešajte cibuľu, mladú cibulkú, jemný tvaroh, smotanu, štipku soli a 1/2 čajovej lyžičky papriky.

Oba plátky chleba ozdobte pripravenou zmesou a prikryte ich dvoma zvyšnými plátkami.

Deszerný sendvič

- 4 plátky chleba • 20 g masla • 2 pásiky sladkej čiernej čokolády • 1/2 banánu

Vonkajšie strany plátkov chleba natrite maslom.

Na dve z nich položte dva kocky čokolády, banán pokrájaný na kolieska a znova dve kocky čokolády.

Potom ich zakryte zvyšnými plátkami chleba.

Recepty na praclíky

Založte varnú dosku na prípravu vafľí (podľa modelu).

Vafle sa môžu pripravovať z hustého, polohustého alebo z riedkeho cesta.

Pri príprave hustého cesta cesto vytvarujte do gulky (približne 3 cm) a gulku položte do stredu varnej dosky na prípravu vafľí. Vzniknú tak malé vafle, napríklad k aperitívu.

Polohusté cesto roztahnite polievkovou lyžicou a riedke cesto naberačkou, aby sa rozlialo na celú varnú dosku.

Prístroj zatvorte a silno stlačte obe varné dosky, aby vznikli veľmi tenké vafle.

Vafle s lieskovými orieškami (polohusté cesto) - 14 až 15 vafľí (približne 16 cm)

- 200 g masla • 200 g cukru • jedno vrecko vanilkového cukru • 4 vajcia • 1 štipka soli • 400 g múky

- 60 až 100 g mletých lieskových orieškov

Maslo vymiešajte do peny s cukrom a vajcami.

Pridajte múku, sol' a lieskové oriešky a zmes dobre premiešajte.

Doba pečenia: približne 3 minúty.

Slané vafle (husté cesto) - 10 až 15 malých vafľí

- 200 g masla • 200 g cukru • jedno vrecko vanilkového cukru • 4 vajcia • 1 štipka soli • 400 g múky

- 60 až 100 g pomletých lieskových orieškov • 100 g masla • 150 g múky • 6 pol. lyžíc vody

- 1 kávová lyžička soli

Sol' rozpustite vo vode a zmiešajte s maslom a s múkou, aby vzniklo hladké cesto.

Cesto nechajte postať 30 minút.

Vytvarujte gulky (približne 3 cm) a gulku položte do stredu varnej dosky.

Doba pečenia: približne 3 minúty.

**Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta, amely kizárálag háztartási használatra lett tervezve.
Olvassa el figyelmesen ezen útmutatóban összefoglalt utasításokat, és tartsa ezeket kézügyben.
Ezek mindegyik verzióra érvényesek, a készülékhez rendelt tartozékoktól függően.**

A fogyasztó érdekében cégünk fenntartja jogát ezen termékek jellemzőinek illetve összetevőinek minden előzetes bejelentés nélküli módosításáról.

Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatállyan lévő szabalyozásoknak (alacsonyfeszültségre, Elektromágneses Kompatibilitásra, Élelmiszerrel érintkező anyagokra, Környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).

Házi balesetek megelőzése

- **Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.**

- Tilos a készüléket olyan személyek használják (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, biztonságáért felelős személy felügyel, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A hozzáérhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működésének ideje alatt. Ne érintse meg a készülék felforrósodott felületeit.
- Használaton kívül soha ne csatlakoztassa a készüléket.
- Ha baleset történik, az égesi sebet azonnal tartsa hideg víz alá, és szükség esetén hívjon egy orvost.
- A sütéskor felszabaduló füstök veszélyesek lehetnek az olyan állatokra nézve, amelyek különösen érzékeny légzőrendszerrel rendelkeznek, mint amilyenek például a madarak. A madártulajdonosoknak javasoljuk, hogy tartsák távol az állatokat a sütési területtől.

Összeszerelés

Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül érzékeny felületre (üvegasztal, asztalterítő, lakkozott bútor stb.). Kerülje a készülék puha felületen történő használatát, mint amilyen például a viaszos terítő.

Ne helyezze a készüléket csúszós vagy meleg felületekre vagy azok közelébe, valamint ne hagyja a kábelt egy hőforrás felett lelógni (főzőlap, gáztűzhely stb.).

- Nyissa ki a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát és tartozékot a készülék külsejéről és belsejéből.

Főzőlap kiválasztása

- Modelltől függően különböző főzőlap-készleteket használhat.

- **A főzőlapok eltávolítása - A**

- Nyomja meg a kioldó gombot, közben a lapokat fogja meg az oldalakon elhelyezett fogantyúnál.

- **A főzőlapok visszahelyezése - B - C**

- A lapot állítsa rézsútosan úgy, hogy a bemetszés az ütköző alá kerüljön.
- Rögzítéshez nyomja meg a lapot.

A főzőlapok cseréje előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék lehült és a csatlakozódugasz nincs az elektromos aljzatba dugva.

Első használat előtt törölje le a főzőlapokat étolajba mártott papírtörlővel.

Távolítsa el az olajfölösleget egy tiszta papírtörlő segítségével.

Csatlakoztatás és előmelegítés

- Zárja le a készüléket.
- Tekerje le teljes hosszában a kábelt.

Bizonyosodjon meg arról, hogy elektromos felszerelése kompatibilis a készülék alján feltüntetett áram- és feszültségekkel.

A készüléket minden esetben kizárálag földelt csatlakozóaljzatba dugja.

Amennyiben toldó kábelt használ:

- úgy ennek a keresztmetszetének legalább megegyezőnek kell lenni, és a csatlakozó aljzat is leföldelve kell, hogy legyen;
- tegyen meg minden szükséges óvintézkedést annak megelőzésére, hogy bárki belebotolhasson.

Ha a készülék kábele sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának vagy hasonló képzett-séggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel való működtetésre.

- Csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz: a jelzőfény bekapcsol.
- Hagya előmelegedni a készüléket: a jelzőfény kikapcsol, amikor a készülék elérte a főzési hőmérsékletet.

Ne érintse meg a készülék felforrósodott felületeit: használja az univerzális fogantyút.

Soha ne működtesse üresen a készüléket.

Használat után

- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Hagya a készüléket lehűlni nyitott pozícióban.
- A főzőlapokat és a készülék külsejét szivaccsal és mosogatószerekkel tisztítsa. A főzőlapok mosogatógépben is tisztíthatók.
- A tisztításhoz ne használjon fémes felületű sürolóeszköz vagy sürolóport.

A készüléket vízbe meríteni tilos.

Soha ne merítse vízbe a készüléket és annak kábelét.
Ezek az alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.

Rendezés

- Helymegtakarítás érdekében a készülék tárolható függőleges pozícióban is.
- Zárja be a készüléket és rögzítse a kapuccsal.
- A tápkábelt tekerje fel az erre a célra kialakított helyre.

Első használatkor előfordulhat, hogy az első néhány percben a készülék enyhe szagot és némi füstöt bocsát ki – ez normális folyamat.

Főzés során természetes jelenség, hogy a jelzőfény folyamatosan be- és kikapcsol.

H



Vegyük részt a környezetvédelemben.

- ① Készüléke több olyan anyagot tartalmaz, amely értékesíthető, újrafeldolgozható.
- ② Adja be gyűjtőhelyre, vagy ha közelében nincs, akkor jóváhagyott szervízhelyre, ahol megfelelő módon látnak el vele.

Receptek

Gofri recept (kb. 12 gofrihoz)

Helyezze fel a gofrilapokat (modelltől függően). Öntse a készítményt a lapokba úgy, hogy megtöltsé az összes mélyedést, de vigyázzon, hogy ne folyjon túl. Hagya sülni kb. 4 percig, attól függően, hogy mennyire sülten kívánja fogyasztani a gofrikat. A sütés alatt ne nyissa ki a készüléket. Tegye a gofrikat egy tálcára, és fogyasztás előtt várjon 1 percet, mivel így ropogósabbá válnak.

Csokoládés gofri

- 2 csésze palacsinta vagy gofrítészta • 3 evőkanál cukormentes kakaó • 2 evőkanál cukor
- 1/4 csésze csokoládéreszelék • 1/3 csésze finomra őrült dió • 1,5 csésze tej • 1/3 csésze növényi olaj
- 2 nagy tojás • 1/2 teáskanál vanília esszencia

Egy nagy tálban ízlés szerint keverje össze a palacsintatésztát, a kakaóport, a cukrot, a csokoládét és a diót.

Egy másik tálban keverje össze a tejet, az olajat, a tojásokat és a vaníliát.

A folyékony hozzávalókat adja hozzá a palacsintatésztához és keverje simára.

A keveréket hagyja 5 percig pihenni.

Öntse a kívánt téstamennyiséget a gofrisütőbe. Hagya sülni, amíg gőzölög. Ez az idő kb. 4 perc.

Tejszínhabbal és csokoládészírppal tálalja.

H

Banános és pekándiós gofri

- 2 darab érett és péppé tört banán • 1 csésze tej • 2 evőkanál növényi olaj • 1 nagy tojás
- 1/2 teáskanál vanília esszencia • 2 csésze palacsinta- vagy gofrítészta • 1/4 csésze finomra őrült pekándiós

Egy nagy tálban keverje össze a banánt, a tejet, az olajat, a tojásokat és a vaníliát.

Keverje egyenletesen a palacsintatésztához és dió keverékét. A keveréket hagyja 5 percig pihenni.

Öntse a kívánt téstamennyiséget a gofrisütőbe.

Hagyja sülni addig, amíg gőzölög. Ez az idő kb. 4 perc. Juharsziruppal tálalja.

Zabpelyhes, almás, fahéjas gofri

- 2 csésze palacsinta- vagy gofrítészta • 1/4 csésze zabpelyhet (gyorsan elkészíthető) • 2 evőkanál cukor
- 1 teáskanál őrült fahéj • 1,5 csésze tej • 2 evőkanál növényi olaj • 1 nagy tojás
- 3/4 csésze meghámozott és kis darabokra vágott McIntosh alma

Egy nagy tálban keverje össze a palacsintatésztát, a zabpelyhet, a cukrot és a fahéjat.

Egy másik tálban keverje össze a tejet, az olajat, a tojást és az almákat.

Adja hozzá a folyékony hozzávalókat a palacsintatésztához és keverje simára.

A keveréket hagyja 5 percig pihenni. Öntse a kívánt téstamennyiséget a gofrisütőbe.

Hagyja sülni, amíg gőzölög. Ez az idő kb. 4 perc. Juharsziruppal tálalja.

Roston sült húsok

Helyezze fel a grill-lapot (modelltől függően).

Tegye a húst a lapokra. Zárja be a készüléket és hagyja sülni a receptnek és ízlésének megfelelően.

Mirabeau bifsztekk

- 1 kb. 200 g-os húsdarab (kb. 3 cm vastag) • 2 sós szardella • 25 g zöld olajbogyó

Folyó víz alatt mosza meg a szardellákat és távolítsa el a gerinctét.

Sűsse a húst 2 - 3 percig, hogy legyen félig vagy teljesen sült.

Közvetlenül tálalás előtt helyezze a bifsztekre a szardella filéket, egy kis darab vajat, és tegye rá a zöld olajbogyókat. Borsozza ízlés szerint.

Sült garnélarák fokhagymával (2 személyre)

- 250 g közepes, megtisztított garnélarák • 2 evőkanál olívaolaj • 2 gerezd vékonyra szeletelt fokhagyma
- 1/2 teáskanál őrlétpaprika • 1 evőkanál apróra vágott petrezselyem • só és bors
- 12 - 15 koktélpárizs • 2 szelet citrom

Melegítse elő a grill-lapot. Egy közepes méretű tálban keverje össze a garnélarákokat, az olívaolajat, a fokhagymát, a paprikát és a petrezselymet, majd ízlés szerint adjon hozzá sót és borsot.

A keveréket hagyja 20 percig pihenni.

Szúrja a garnélarákokat egy kis bambusznyársra 3 koktélpárizsommal.

Sűsse 5 percig vagy ízlése szerint. Friss citromszeletekkel és pörköltkenyérrel tálalja.

Melegszendvicsek

Helyezze fel a melegszendvics lapokat (modelltől függően).

Tegye a szendvicset a lap mélyedéseibe. Zárja be a készüléket, és fokozatosan szorítsa a fogantyúkat, hogy jól összenyomja a kenyérzszeleteket.

Hagyja sülni 3-4 percig, attól függően, hogy mennyire sülten kívánja fogyasztani a szendvicset.

Rokfortos melegszendvics

- 4 szelet kenyér • 30 g vaj • 8 dió • 50 g rokfort sajt

Kenje meg vajjal a kenyérzszeletek külső oldalát. Pucolja meg és darabolja durvára a diókat.

Keverje össze 10 g vajjal és a rokfort sajttal.

Kenjen meg két szelet kenyeret a keverékkel, majd borítsa be a két másik szeettel.

Virginia melegszendvics

- 4 szelet kenyér • 20 g vaj • 1 kis fej hagyma • metélőhagyma • 4 evőkanál jól lecseppegtetett túró

- 1 evőkanál tejföl • só • pirospaprika

Kenje meg vajjal a kenyérzszeletek külső oldalát. Hámorra meg a hagymát és vágja apróra.

Mossa meg a metélőhagymát és ollóval vágja kis darabokra.

Egy cseréptában keverje össze a hagymát és a metélőhagymát a túróval, a tejföllel, egy csipet sóval és 1/2 kávéskanál pirospaprikával.

Kenjen meg két szelet kenyeret a keverékkel, majd borítsa be a két másik szeettel.

H

Desszert melegszendvics

- 4 szelet kenyér • 20 g vaj • 2 rúd édes feketecsokoládé • 1/2 banán

Kenje meg vajjal a kenyérzszeletek külső oldalát.

Két szeletre tegyen két kocka csokoládét, karikákra vágott banánt, majd még két kocka csokoládét.

Ez után borítsa be a többi kenyérzszelettel.

Ostyák

Helyezze fel az ostyalapotokat (modelltől függően).

Az ostyák elkészíthetők kemény, fél-híg vagy híg tésztából. Kemény tészta esetén készítsen téstagombócot (kb. 3 cm), és helyezze a gombót az ostyalap közepére.

Igy kisméretű ostyákat készíthet, amelyeket felszolgálhat például előételnek.

A fél-híg tésztát egy evőkanállal, a híg tésztát pedig egy merőkanállal öntse a lapra, így egyenletesen szétteríthesi azt a lapon.

Zárja be a készüléket és erősen nyomja össze a két lapot, hogy vékony ostyákat készítsen.

Mogyorós ostyák (fél-híg tészta) - 14 - 15 ostyához (kb. 16 cm-es átmérőjű)

- 200 g vaj • 200 g cukor • egy tasak vaníliás cukor • 4 tojás • 1 csipet só • 400 g liszt

- 60 - 100 g őrült mogyoró

A vajat, a cukrot és a tojásokat keverje habosra.

Adjha hozzá a lisztet, a sót és a mogyorót, majd jól keverje össze.

Sütési idő: kb. 3 perc.

Sós ostyák (kemény tészta) - 10 - 15 kis ostya

- 200 g vaj • 200 g cukor • egy tasak vaníliás cukor • 4 tojás • 1 csipet só • 400 g liszt

- 60 - 100 g őrült mogyoró • 100 g vaj • 150 g liszt • 6 evőkanál víz • 1 kávéskanál só

Oldja fel a sót a vízben, keverje addig a vajjal és a liszttel, amíg krémes tésztát nem kap.

Hagyja a tésztát pihenni 30 percen keresztül.

Formázzon gombócokat (kb. 3 cm átmérőjűt), és helyezzen egy gombót az ostyalap közepére.

Sütési idő: kb. 3 perc.

Благодарим ви, че купихте този уред, предназначен само за домашна употреба.
Прочетете внимателно указанията за различните модели в зависимост от приставките, доставени с вашия уред, и ги запазете за бъдещо ползване.

Нашето дружество си запазва правото, в интерес на потребителя, да променя по всяко време техническите характеристики и съставните елементи на своите продукти.

За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Материали в контакт с хранителни продукти, околнна среда и др.).

Предотвратяване на битови злополуки

- **Никога не оставяйте уреда без надзор.**
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сегментни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Температурата на откритите повърхности се повишава, когато уредът е включен. Не докосвайте нагорещените повърхности на уреда.
- Не оставяйте уреда включен, когато не го използвате.
- В случай на злополука облейте веднага изгореното място със студена вода и ако е необходимо повикайте лекар.
- Пушекът от печенето може да бъде опасен за животни с особено чувствителна дихателна система като птици. Препоръчваме на собствениците на птици да ги държат на разстояние от кухнята.

BG

Интронизиране

Никога не поставяйте уреда директно върху чупливи повърхности (стъклена маса, покривка, лакирана мебел и др.). Избягвайте използването на меки подложки от типа на гумирани покривки.

Не поставяйте уреда върху или в близост до хълзгави или горещи повърхности. Никога не оставяйте захранващия кабел да виси над източник на топлина (котлони, газова печка и др.).

- Отворете уреда.
- Отстранете опаковката, лепенките и приставките от вътрешната и от външната страна на уреда.

Избор на нагряващи се площи

- В зависимост от модела можете да използвате различен комплект площи.
- **Изваждане на плочите - A**
 - Натиснете бутона за освобождаване, като държите ръкохватките от двете страни на уреда.
- **Поставяне на плочите - B - C**
 - Поставете плочата странично и плъзнете в жлеба до стабилно фиксиране.
 - Натиснете плочата, за да я фиксирате.

При първото ползване избръшете
плочите с кухненска хартия,
напоена с готварско олио.
Отстранете излишъка от олио с
чиста кухненска хартия.

Уверете се, че уредът е изстинал и изключен от захранването, преди да сменяте плочите.

Включване и нагряване

- Затворете уреда
- Развийте изцяло захранващия кабел.

Проверете дали електрическата инсталация е съвместима с мощността и напрежението, указанi върху долната част на уреда.

Включвате уреда само в заземен контакт.

Ако използвате удължител:

- той трябва да има минимално еднакъв диаметър и заземен контакт;
- вземете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите спъване.

Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лице със сходна квалификация.

Този уред не е предвиден да бъде задействан чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление.

- Включете захранващия кабел в стенен контакт – индикаторът светва.
- Оставете уреда да се нагрее.
Светлинният индикатор угасва, когато бъде достигната необходимата температура.

При първото включване можете да усетите лека миризма и дим през първите няколко минути.

Нормално е по време на печенето светлинният индикатор да светва и да угасва.

Не докосвайте нагорещените повърхности на уреда : използвайте голямата ръкохватка.

Никога не включвате уреда празен.

BG

След употреба

- Изключете кабела от електрическата мрежа.
- Оставете уреда отворен, за да изстине.
- Почиствайте плочите и корпуса на уреда с гъба и течен препарат за съдове.
Плочите могат да се почистват в миялна машина.
- Не използвайте нито метални гъби, нито абразивни препарати за миене.

Уредът не трябва да се потапя във вода.

Изпразвайте съдовете за сос след всяка употреба. Не ги почиствайте в миялна машина.

Подреждане

- Уредът може да бъде прибиран във вертикално положение, за да заема по-малко място.
- Затворете уреда и го заключете със скобата за затваряне.
- Навийте захранващия кабел на мястото, предвидено за тази цел.



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични сировини или да се рециклират.
- ② Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

Рецепти

Рецепти за гофрети (за около 12 гофрети)

Поставете плочите за гофрети (в зависимост от модела). Изсипете смета, като внимавате всеки отвор да се напълни, без смета да прелее. Запечете за около 4 мин в зависимост от желаната степен на изпичане. Избягвайте да отваряте уреда по време на печенето. Поставете гофретите в съд и изчакайте 1 мин, преди да ги опитате - така стават по-хрупкави.

Гофрети с шоколад

- 2 чashi тесто за палачинки или за гофрети • 3 с.л. какао без захар • 2 с.л. захар
- 1/4 чаша шоколадови пръчици • 1/3 чаша ситно смлени орехи • 1 и 1/2 чаша мляко
- 1/3 чаша олио • 2 големи яйца • 1/2 ч.л. ванилова есенция

В голяма купа смесете тестото за палачинки, какаото, захарта, шоколадовите пръчици и орехите по ваш вкус. В друга купа смесете млякото, олиото, яйцата и ванилията. Добавете течните съставки към тестото за палачинки и разбъркайте до получаване на хомогенна смес.

Оставете смета да престои 5 минути. Изсипете желаното количество от смета в гофретника. Печете докато спре да излиза пара, т.е. около 4 минути. Сервирайте с бита сметана и шоколадов сироп.

Гофрети с банани и пеканови ядки

- 2 добре узрели намачкани банана • 1 чаша мляко • 2 с.л. олио • 1 едро яйце
- 1/2 ч.л. ванилова есенция • 2 чashi тесто за палачинки или за гофрети
- 1/4 чаша ситно смлени пеканови ядки

В голяма купа смесете бананите, млякото, олиото, яйцата и ванилията.

Разбъркайте тестото за палачинки и пекановите ядки до получаване на хомогенна смес.

Оставете смета да престои 5 минути. Изсипете желаното количество от смета в гофретника. Печете докато спре да излиза пара, т.е. около 4 минути. Сервирайте гофретите с кленов сироп.

Гофрети с овесени ядки, ябълки и канела

- 2 чashi тесто за палачинки или за гофрети • 1/4 чаша овесени ядки (за бързо приготвяне)
- 2 с.л. захар • 1 ч.л. смляна канела • 1 и 1/2 чаша мляко • 2 с.л. олио • 1 голямо яйце
- 3/4 чаша обелени и нарязани на дребно ябълки сорт Макинтош

В голяма купа смесете тестото за палачинки, овесените ядки, захарта и канелата.

В друга купа смесете млякото, олиото, яйцето и ябълките. Добавете течните съставки към тестото за палачинки и разбъркайте до получаване на хомогенна смес. Оставете смета да престои 5 минути.

Изсипете желаното количество от смета в гофретника. Печете докато спре да излиза пара, т.е. около 4 минути. Сервирайте гофретите с кленов сироп.

Рецепти за скара

Поставете плочите за скара (в зависимост от модела). Поставете месото върху плочите. Затворете уреда и запечете в зависимост от рецептата и по ваш вкус.

Стек Мирабо

- 1 стек около 200 г (с дебелина около 3 см) • 2 осолени аншоа • 25 г зелени маслини

Измийте аншоата под течаща вода и махнете централната кост.

Печете стека около 2 до 3 мин, според желанието ви да бъде алантгле или добре опечен.

Преди да сервирайте, поставете върху стека филетата от аншоа, бучка масло и наредете отгоре зелените маслини. Поръсете с черен пипер по ваш вкус.

Шишчета от скариди с чесън (за 2 души)

- 1/4 кг обелени средни скариди • 2 с.л. зехтин • 2 нарязани на тънко скилиидки чесън
- 1/2 ч.л. счукан червен пипер • 1 с.л. нарязан на ситно магданоз сол и черен пипер
- 12 до 15 домати Чери • 2 резенчета лимон

Затоплете скарата. В средно голяма купа смесете скаридите, зехтина, чесъна, червения пипер, магданоза и сложете сол и черен пипер по ваш вкус. Оставете смета да престои 20 минути.

Нанижете скаридите на малък шиш от бамбук с 3 домата Чери.

Запечете за 5 минути или по ваш вкус. Сервирайте с парчета пресен лимон и препечен хляб.

Рецепти за тостове

Поставете плочите за тост (в зависимост от модела).

Поставете тостовете в отворите на плочите. Затворете уреда и стиснете ръкохватките, за да натиснете добре филиите хляб.

Печете от 3 до 4 мин в зависимост от желаната степен на изпичане.

Тост със сирене Рокфор

- 4 филии хляб • 30 г масло • 8 ореха • 50 г сирене Рокфор

Намажете филиите от едната страна с масло.

Изчистете орехите от черупките и смелете на едро.

Разбъркайте с 10 г масло и сиренето рокфор.

Намажете две филии хляб със сместа и захлупете с другите две.

Тост Виржиния

- 4 филии хляб • 20 г масло • 1 малка глава лук • планински лук • 4 с.л. добре изцедено бяло сирене
- 1 с.л. сметана • сол • червен пипер

Намажете филиите от едната страна с масло. Обелете лука и го нарежете на ситно.

Измийте планинския лук и го нарежете с ножица на малки парчета.

В тавичка смесете двата вида лук със сиренето, сметаната, щипка сол и 1/2 к.л. червен пипер.

Намажете две филии хляб със сместа и захлупете с другите две.

Десертен тост

- 4 филии хляб • 20 г масло • 2 реда черен сладък шоколад • 1/2 банан

Намажете филиите хляб от едната страна с масло.

Върху две от тях поставете две парчета шоколад, нарязан на кръгчета банан и отгоре още две парчета шоколад.

Захлупете с другите две филии хляб.

BG

Рецепти за швейцарски гофрети

Поставете плочите за швейцарски гофрети (в зависимост от модела).

Швейцарските гофрети могат да бъдат пригответи от твърдо, полутечно или течно тесто.

За гофрети с твърдо тесто направете тестото на топка (около 3 см) и поставете топката в центъра на плочата.

Така ще получите подходящи за аперитив малки швейцарски гофрети.

За гофрети с полутечно тесто работете със супена лъжица, а за тези с течно тесто – с черпак.

Така ще разстелете тестото по цялата повърхност на плочата.

При затварянето на уреда натискайте силно, за да получите тънки швейцарски гофрети.

Швейцарски гофрети с лешници

(полутечно тесто) - от 14 до 15 гофрети (с диаметър около 16 см)

- 200 г масло • 200 г захар • едно пакетче ванилова захар • 4 яйца • 1 щипка сол
- 400 г брашно • 60 до 100 г смлени лешници

Разбийте на пяна маслото със захарта и яйцата.

Прибавете брашното, солта и лешниците и разбъркайте добре.

Време за изпичане: около 3 минути.

Солени швейцарски гофрети (твърдо тесто) - от 10 до 15 малки гофрети

- 200 г масло • 200 г захар • едно пакетче ванилова захар • 4 яйца • 1 щипка сол • 400 г брашно
- 60 до 100 г смлени лешници • 100 г масло • 150 г брашно • 6 с.л. вода • 1 к.л. сол

Разтворете солта във водата и разбъркайте с маслото и брашното до получаване на гладко тесто.

Оставете тестото да почине 30 минути.

Оформете топки (с диаметър около 3 см) и поставете топката в центъра на плочата.

Време за изпичане: около 3 минути.

Vă mulțumim că ati achiziționat acest aparat, destinat exclusiv unei utilizări domestice.
Citiți cu atenție și păstrați la îndemâna instrucțiunile din acest manual, comune pentru diferitele versiuni, în funcție de accesoriile livrate odată cu aparatul dumneavoastră.

Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, în interesul consumatorilor, caracteristicile sau componentele produselor sale.

Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediul înconjurător etc.).

Prevenirea accidentelor casnice

- Nu utilizați niciodată aparatul fără supraveghere.**

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este bine să fie supravegheati copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timp ce aparatul se află în funcție. Nu atingeți suprafețele calde ale aparatului.
- Nu introduceți niciodată aparatul în priză când acesta nu este utilizat.
- Dacă se produce un accident, puneti imediat pe arsură apă rece și, dacă este nevoie, chemați un medic.
- Aburii din timpul gătitului ar putea fi periculoși pentru animalele care au un sistem respirator deosebit de sensibil, cum ar fi păsările. Îi sfătuim pe proprietarii de păsări să le îndepărteze din bucătărie.

RO

Instalare

Nu așezați niciodată aparatul direct pe un suport fragil (masă din sticlă, fată de masă, mobilă lăcuită, etc.). Evitați să-l utilizați pe un suport flexibil, de tipul fețelor de masă „Bulgomme”.

Nu așezați aparatul pe suprafețe alunecoase sau calde, ori în apropierea acestora și nu lăsați cablul să atârne deasupra unei surse de căldură (plite de gătit, mașini de gătit cu gaz, etc.).

- Deschideți aparatul.
- Îndepărtați toate ambalajele, autocolantele sau diversele accesorii din interiorul și exteriorul aparatului.

Alegerea plitelor de gătit

• În funcție de model, puteți utiliza diferite seturi de plite.

- Îndepărtarea plitelor - A**

- Apăsați butonul de deblocare ținând plitele de mânerele situate de fiecare parte.

- Reașezarea plitelor - B - C**

- Așezați plita oblic, cu creștătura sub opritor.
- Apăsați plita pentru a o bloca.

Înainte de prima utilizare,
stergeți plitele cu ajutorul unui
prosop de hârtie îmbibat în ulei
de gătit.

Îndepărtați surplusul de ulei
cu ajutorul unui prosop
de hârtie curat.

Verificați ca aparatul să fie rece și scos din priză înainte de a schimba plitele.

Conectare și preîncălzire

- Închideți aparatul.
- Derulați complet cablul.

Verificați dacă instalația electrică este compatibilă cu puterea și tensiunea indicate dedesubtul aparatului.
Nu conectați aparatul decât la o priză cu legare la pământ încorporată.

Dacă folosiți cablu prelungitor :

- acesta trebuie să aibă cel puțin aceeași secțiune și o priză cu împământare ;
- uați toate măsurile de precauție necesare pentru ca nimeni să nu se împiedice în el.

Dacă este avariat cablul acestui aparat, el trebuie înlocuit de producător, prin serviciul clienti al acestuia, sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.

Acest aparat nu este destinat punerii în funcționare prin intermediul unui releu de timp exterior sau printr-un sistem separat cu telecomandă.

- Introduceți cablul de alimentare în priza de perete: martorul luminos se aprinde.

- Lăsați aparatul să se preîncalzească: martorul luminos se stinge când temperatura pentru gătit este atinsă.

Nu atingeți suprafețele calde ale aparatului.
utilizați mânerul universal.

Nu utilizați niciodată aparatul în gol.

La prima utilizare, se poate produce, în primele minute, o degajare ușoară de miros și de fum.

În timp ce gătiți, este normal ca martorul luminos să se aprindă și să se stingă succesiv.

După utilizare

- Deconectați cablul electric de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească, în poziție deschisă.
- Curătați plitele și corpul aparatului cu un burete și detergent lichid de vase. Plitele pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți bureți metalici sau praf de curățat.

Nu scufundați în apă aparatul.

Nu scufundați niciodată aparatul și cablul acestuia în apă.
Nu le introduceți niciodată în mașina de spălat vase.

RO

Organizare

- Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală pentru a economisi spațiu.
- Închideți aparatul și blocați-l cu dispozitivul de închidere.
- Înfășurați cablul de alimentare în locul prevăzut în acest scop.



Să participăm la protecția mediului înconjurător!

① Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.

② Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Rețete

Rețete de gofre (pentru aproximativ 12 gofre)

Puneți plitele pentru gofre (în funcție de model). Turnați preparatul având grijă să acoperiți fiecare alveolă fără a-l vârsa însă. Lăsați la copt aproximativ 4 minute în funcție de gradul de coacere dorit. Evitați deschiderea aparatului în timpul coacerii. Așezați bucățile de gofre pe o plită și așteptați 1 minut înainte de a le gusta: acestea devin atunci mai crocante.

Gofre cu ciocolată

- 2 cești de aluat pentru clătite sau gofre • 3 linguri de cacao fără zahăr • 2 linguri de zahăr
- 1/4 de ceașcă de granule de ciocolată • 1/3 de ceașcă de nuci tocate mărunt • 1,5 cești de lapte
- 1/3 de ceașcă de ulei vegetal • 2 ouă mari • 1/2 de lingurită de esență de vanilie

Într-un vas mare, amestecați aluatul pentru clătite, pudra de cacao, zahărul, ciocolata și nucile după gust.

Într-un alt vas, amestecați lăptele, uleiul, ouăle și vanilia.

Adăugati ingredientele lichide la aluatul pentru clătite și amestecați totul uniform.

Lăsați amestecul să stea timp de 5 minute. Turnați cantitatea dorită în aparat. Lăsați la copt până când nu se mai eliberează abur, adică aproximativ 4 minute. Serviți cu frisăr și sirop de ciocolată.

Gofre cu banane și nuci pecan

- 2 banane foarte coapte și pisate • 1 ceașcă de lapte • 2 linguri de ulei vegetal • 1 ou mare
- 1/2 de lingurită de esență de vanilie • 2 cești de aluat pentru clătite sau gofre
- 1/4 de ceașcă de nuci pecan tocate mărunt

Într-un vas mare, amestecați bananele, lăptele, uleiul, ouăle și vanilia. Amestecați uniform aluatul pentru clătite și nucile. Lăsați amestecul să stea timp de 5 minute. Turnați cantitatea dorită în aparat.

Lăsați la copt până când nu se mai eliberează abur, adică aproximativ 4 minute.

Serviți cu sirop de arțar.

Gofre cu fulgi de ovăz cu mere și scortișoară

- 2 cești de aluat pentru clătite sau gofre • 1/4 de ceașcă de fulgi de ovăz (coacere rapidă)
- 2 linguri de zahăr • 1 lingurită de scortișoară măcinată • 1,5 cești de lapte • 2 linguri de ulei vegetal
- 1 ou mare • 3/4 de ceașcă de mere McIntosh decojite și tăiate în bucăți mici

Într-un vas mare, amestecați aluatul pentru clătite, fulgii de ovăz, zahărul și scortișoara.

Într-un alt vas, amestecați lăptele, uleiul, ouă și merele.

Adăugati ingredientele lichide la aluatul pentru clătite și amestecați uniform.

Lăsați amestecul să stea timp de 5 minute. Turnați cantitatea dorită în aparat.

Lăsați la copt până când nu se mai eliberează abur, adică aproximativ 4 minute. Serviți cu sirop de arțar.

Fripturi la grătar

Puneți plitele tip grătar (în funcție de model).

Puneți carne pe plite. Închideți aparatul și lăsați la fript conform rețetei și după gust.

Biftec Mirabeau

- 1 bucăță de carne de aproximativ 200 g (grosime de aproximativ 3 cm) • 2 anșoa cu sare
- 25 g de măslini verzi

Spălați bucățile de anșoa sub un jet de apă și îndepărtați osul central.

Lăsați carne pe grătar 2-3 minute, pentru a fi în sânge sau friptă bine. Chiar înainte de servire, așezați pe friptură fileurile de anșoa și puțin unt, și adăugați deasupra măslini verzi. Adăugăți piper după gust.

Frigărui de crevete cu usturoi (pentru 2 porții)

- 250 g de creveti medii curățați • 2 linguri de ulei de măslini • 2 căței de usturoi tăiat felii subțiri
- 1/2 de lingurită de ardei măcinat • 1 lingură de pătrunjel măruntit • sare și piper • 12-15 roșii cireașă
- 2 felii de lămâie

Preîncălziți grătarul. Într-un vas de dimensiune medie, amestecați crevetii, uleiul de măslini, usturoiul, ardeiul, pătrunjelul, apoi sareea și piperul după gust. Lăsați amestecul să stea timp de 20 de minute.

Puneți crevetii pe o frigără mică din bambus împreună cu 3 roșii cireașă.

Frigeti timp de 5 minute sau după gust. Serviți cu felii de lămâie proaspătă sau cu pâine prăjită.

Rețete de sandviș cald

Puneți plitele pentru sandviș cald (în funcție de model).

Așezați sandvișul în alveolele placilor. Închideți aparatul și strâneți mânerele progresiv pentru a presa bine felile de pâine. Lăsați sandvișul în aparat 3-4 minute în funcție de cât de tare dorîți să-l prăjiți.

Sandviș cald cu brânză Roquefort

- 4 felii de pâine • 30 g de unt • 8 nuci • 50 g de brânză Roquefort

Ungeti felile de pâine cu unt pe părțile exterioare. Tăiați nuclele în bucăți mari.

Amestecați-le cu 10 g de unt și cu brânza Roquefort.

Decorați două felii de pâine cu acest preparat, apoi acoperiți-le cu celelalte două felii.

Sandviș cald Virginia

- 4 felii de pâine • 20 g de unt • 1 ceapă mică • arpagic • 4 linguri de brânză de vacă bine scursă

- 1 lingură de smântână • sare • boia

Ungeti felile de pâine cu unt pe părțile exterioare. Curătați ceapa și tăiați-o mărunt.

Spălați arpagicul și tăiați-l în bucăți mici cu ajutorul foarfecelor. Într-un vas de pământ, amestecați ceapa și arpagicul cu brânza, smântână, un vârf de cuțit de sare și 1/2 de lingură de boia.

Decorați două felii de pâine cu acest preparat, apoi acoperiți-le cu celelalte două felii.

Sandviș cald pentru desert

- 4 felii de pâine • 20 g de unt • 2 batoane de ciocolată neagră dulce • 1/2 de banană

Ungeti felile de pâine cu unt pe părțile exterioare.

Pe două dintre acestea, asezați două dreptunghiuri de ciocolată, de banană tăiată rondele și, din nou, două dreptunghiuri de ciocolată.

Acoperiți apoi aceste felii cu celelalte felii de pâine.

RO

Rețete de vafele

Puneți plitele pentru vafele (în funcție de model).

Vafele pot fi preparate folosind un aluat tare, semi-lichid sau lichid.

În cazul unui aluat tare, formați o bulă (aproximativ 3 cm) și așezați-o în mijlocul plitei pentru vafele.

Astfel, veți obține vafele mici, care pot fi consumate, de exemplu, ca aperitiv.

Întindeți aluatul semi-lichid cu o lingură și aluatul lichid cu polonic, astfel încât să acopere întreaga plătă.

Închideți aparatul apăsând puternic cele două plite pentru a obține vafele subțiri.

Vafele cu alune (aluat semi-lichid) - 14-15 vafele (diametru de aproximativ 16 cm)

- 200 g de unt • 200 g de zahăr • un plic de zahăr vanilat • 4 ouă • 1 vârf de cuțit de sare

- 400 g de făină • 60-100 g de alune măcinat

Amestecați until împreună cu zahărul și ouăle până obțineți un amestec spumos.

Adăugați făina, sareea și alunele, după care amestecați-le bine.

Timp de preparare: aproximativ 3 minute.

Vafele cu sare (aluat tare) - 10-15 vafele mici

- 200 g de unt • 200 g de zahăr • un plic de zahăr vanilat • 4 ouă • 1 vârf de cuțit de sare

- 400 g de făină • 60-100 g de alune măcinat • 100 g de unt • 150 g de făină • 6 linguri de apă

- 1 lingură de sare

Dizolvăți sareea în apă și amestecați cu until și făina până când obțineți un amestec cremos.

Lăsați aluatul să stea 30 de minute.

Formați bule (diametru de aproximativ 3 cm) și așezați una în mijlocul plitei de gătit.

Timp de preparare: aproximativ 3 minute.

Zahvaljujemo što ste kupili naš aparat, koji je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Pažljivo pročitajte i čuvajte instrukcije iz uputstva, jer je ono zajedničko za sve modele, u zavisnosti od pribora koji se dostavlja uz Vaš aparat.

Naša kompanija zadržava pravo da, u interesu potrošača, modifikuje karakteristike ili komponente svojih proizvoda.

U cilju Vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru sa hranom, okolini...).

Sprečavanje nezgoda u domaćinstvu

- **Nikada nemojte koristiti aparat bez nadzora.**

- Nije predviđeno da aparat koriste deca niti hendikepirane osobe. Mogu ih koristiti jedino pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- Temperatura pristupačnih površina može da bude povиена kada aparat radi. Nemojte da dodirujete vruće površine aparata.
- Nikada nemojte da priključujete aparat u mrežu kada ga ne koristite.
- Ako dodje do nezgode, odmah pustite hladnu vodu na opeketinu i po potrebi pozovite lekara.
- Isparjenja iz kuhinje mogu da budu opasna po životinje koje imaju osetljiv respiratorični sistem koji je posebno osetljiv, poput ptica. Mi savetujemo vlasnicima ptica da ih udalje iz kuhinje.

Nameštanje

Nikada nemojte da postavljate aparat direktno na krhku podlogu (sto od stakla, stolnjak, lakirani nameštaj...). Izbegavajte da koristite aparat na savitljivoj površini, poput mušeme.

Ne ostavljajte aparat na ili pored klizavih ili toplih površina; nikada ne ostavljajte kabl da visi iznad izvora toplote (grejnih ploča šporeta na gas...).

- Otvorite aparat.
- Uklonite svu ambalažu, nalepnice i pribor u unutrašnjosti kao i na spoljnjem delu aparata.

Izbor grejnih ploča

- U zavisnosti od modela, možete da koristite različite kalupe.
- **Da biste skinuli grejne ploče - A**
 - Pritisnite dugme za otključavanje držeći grejne ploče za ručice koje se nalaze sa obe strane.
- **Za vraćanje grejnih ploča - B - C**
 - Postavite ploču popreko, žleb ispod oslonca.
 - Pritisnite ploču da biste je zaključali.

**Pre prve upotrebe, obrišite ploče papirnim ubrusom na kome je malo jestivog ulja.
Višak ulja uklonite čistim ubrusom.**

Uverite se da je uređaj hladan i isključen iz izvora napajanja pre nego što započnete zamenu ploča.

Priklučivanje u mrežu i prethodno zagrevanje

- Zatvorite aparat
- Odmotajte kabl celom dužinom.

Proverite da li je električna instalacija kompatibilna sa jačinom i naponom naznačenima na Vašem aparuatu.

Aparat uključujte samo u utičnicu sa uzemljenjem.

Koristite li produžni kabl :

- Mora imati minimalno isti presek i uzemljenu utičnicu ;
- Budite oprezni i pazite da se neko ne uplete u kabl.

Ako je kabl za napajanje oštećen, odnesite ga u ovlašćeni servis da ga zamene.

Nije predviđeno da se aparat aktivira spoljnim prekidačem ili odvojenim sistemima daljinske komande.

- Uključite kabl u utičnicu na zidu: indikator lampica svetli.
- Ostavite uređaj da se zagreje:
Indikator lampica se isključuje kada se dostigne temperatura za pečenje.

*Nemojte da dodirujete vruće površine aparata.
Koristite glavnu dršku.*

Nikada nemojte da koristite aparat na prazno.

**Pri prvoj upotrebi moguće je
ispuštanje mirisa i ispareња
u toku prvih nekoliko minuta,
što je uobičajena pojava.**

**Tokom pečenja, uobičajeno je da
se indikator lampica naizminično
uključuje i isključuje.**

Nakon upotrebe

- Isključite kabl iz mreže.
- Ostavite aparat da se hlađi u otvorenoj poziciji približno jedan sat.
- Očistite ploče i telo uređaja sunđerom i tečnošću za pranje sudova.
Ploče se mogu prati u mašini za pranje sudova.
- Nemojte da koristite metalni sunđer ni prašak za ribanje.

Aparat ne sme da se uranja u tečnost.

Nikada nemojte da potapate aparat i njegov kabl u vodu. Ne stavljamte ih u mašinu za pranje sudova.

Odlaganje

- Aparat nakon upotrebe možete odložiti u vertikalnom položaju i tako uštedite prostor.
- Zatvorite aparat i zaključajte ga kopčom.
- Spakujte kabl u prostor za odlaganje.

SRB



Štitimo našu okolinu!

① Vaš aparat sadrži mnoge vredne materije ili materije koje se mogu reciklirati.

② Poverite ga centru za prikupljanje ili ovlašćenom centru za servisiranje, gde će se obaviti njegov tretman.

Recepti

Recepti za galete (za otprilike 12 galeta)

Stavite ploče za galete (u zavisnosti od modela). Sipajte masu pažeći da popunite svaki kalup i da ga ne prepunite. Ostavite da se peče oko 4 min zavisno od toga koliko želite da bude pečeno. Izbegavajte otvaranje uređaja za vreme pečenja. Stavite galete na ploču i čekajte 1 min. pre nego što ih probate: tako će postati hrskavije.

Galete sa čokoladom

- 2 šolje smese za palačinke ili za galete • 3 supene kašike kakao bez šećera • 2 supene kašike šećera
- 1/4 šolje čokoladnih mrvica • 1/3 šolje sitno mlevenih oraha • 1 1/2 šolja mleka
- 1/3 šolje biljnog ulja • 2 velika jaja • 1/2 kašice arome vanile

U velikoj činiji, izmešajte smesu za palačinke, kakao u prahu, šećer, čokoladu i orahe prema ukusu.

U drugoj činiji, pomešajte mleko, ulje, jaja i vanilu.

Dodajte sastojke koji su u tečnom stanju smesi za palačinke i sve izmešajte ravnomerno.

Ostavite smesu da odstoji 5 min. Sipajte željenu količinu smese u aparat.

Ostavite da se peče sve dok para ne prestane, otprilike 4 min. Poslužite sa šlagom i sirupom od čokolade.

Galete sa bananama i orasima Pekana

- 2 veoma zrele banane i oljuštene • 1 šolja mleka • 2 supene kašike biljnog ulja • 1 veliko jaje
- 1/2 kašice arome vanile • 2 šolje smese za palačinke ili za galete
- 1/4 šolje sitno mlevenih oraha Pekana

U velikoj činiji, izmešajte banane, mleko, ulje, jaja i vanilu.

Izmijutite ravnomerno smesu za palačinke i orahe. Ostavite smesu da odstoji 5 min.

Sipajte željenu količinu smese u aparat.

Ostavite da se peče sve dok para ne prestane, otprilike 4 min. Poslužite sa sirupom od javora.

Galete sa ovsenim pahuljicama, jabukama i cimetom

- 2 šolje smese za palačinke ili za galete • 1/4 šolje ovsenih pahuljica (brzo pečenje)
- 2 supene kašike šećera • 1 kašica mlevenog cimenta • 1 1/2 šolja mleka • 2 supene kašike biljnog ulja
- 1 veliko jaje • 3/4 šolje jabuka Mekintoš oljuštenih i iseckanih na komadiće.

U velikoj činiji, umutite smesu za palačinke, ovsene pahuljice, šećer i cimet.

U drugoj činiji, pomešajte mleko, ulje, jaje i jabuke.

Dodajte sastojke koji su u tečnom stanju smesi za palačinke i sve izmešajte ravnomerno.

Ostavite smesu da odstoji 5 min. Sipajte željenu količinu smese u aparat.

Ostavite da se peče sve dok para ne prestane, otprilike 4 min. Poslužite sa sirupom od javora.

Recepti za roštijl

Postavite gril ploče (u zavisnosti od modela).

Stavite meso na ploče. Zatvorite uređaj i ostavite da se peče prema receptu i vašem ukusu.

Stek Mirabo

- 1 stek od približno 200 g (debljine oko 3 cm) • 2 posoljena inčuna • 25 g zelenih maslina

Pod mlazom vode, operite ribu i uklonite centralnu kost.

Pecite stek 2 do 3 min, da bi bio krvav ili dobro pečen.

Pre samog serviranja, stavite na stek filete inčuna i komadić putera i preko dodajte zelene masline. Začinite prema ukusu.

Ražnjići račića sa belim lukom (za 2 porcije)

- 230 gr oljuštenih račića srednje veličine • 2 supene kašike maslinovog ulja
- 2 čena belog luka u tankim komadima • 1/2 kašice mlevene paprike
- 1 supena kašika mlevenog peršuna • so i biber • 12 do 15 mini-paradajza • 2 kriške limuna

Ugrejte gril. U činiji srednje veličine, izmešajte račiće, maslinovo ulje, beli luk, mlevenu papriku, peršun, zatim so i biber prema ukusu. Ostavite smesu da odstoji 20 min.

Nanižite račiće na ražnjici od bambusa sa 3 mini-paradajza.

Grilujte 5 min. ili prema ukusu. Poslužite sa kriškama svežeg limuna i tostom.

SRB

Recepti za tople sendviče

Postavite ploče za tople sendviče (u zavisnosti od modela).

Postavite sendviče u kalupe ploča.

Zatvorite uređaj i pritisnite postepeno držke da biste dobro pritisnuli križke hleba.

Pustite da se peče 3 do 4 minuta zavisno od toga koliko želite da bude pečeno.

Sendviči sa Rokforom

- 4 parčeta hleba • 30 g putera • 8 oraha • 50 g Rokfor sira

Namažite kriške hleba sa spoljne strane. Očistite orahe i krupno ih sameljite.

Izmešajte sa 10 g putera i Rokforom.

Garnirajte kriške hleba sa filom, zatim prekrijte sa druge dve kriške.

Topli sendvič Virdžinija

- 4 kriške hleba • 20 g putera • 1 mali crni luk • mlađi luk • 4 supene kašike belog sira dobro iscedeđenog

- 1 supena kašika pavlake • so • mlevene paprike

Namažite puterom kriške hleba sa gornje strane. Oljuštite luk i sitno iseckajte.

Operite mlađi luk i iseckajte na komadiće. U dubokoj činiji, izmešajte crni luk i mlađi luk sa sirom, pavlakom, prstohvatom soli i 1/2 kašičice mlevene paprike.

Garnirajte kriške hleba sa filom, zatim prekrijte sa dve druge kriške.

Hrskavi desert

- 4 kriške hleba • 20 g putera • 2 štangle slatke crne čokolade • 1/2 banane

Namažite kriške hleba sa gornje strane.

Na dve kriške stavite dve kockice čokolade, bananu isečenu na kolutiće i, onda opet dve kockice čokolade. Prekrijte zatim sa drugim kriškama hleba.

Recepti za čajne kolačiće

Stavite ploče za čajne kolačiće (u zavisnosti od modela).

Kolačići mogu da se naprave od gustog testa, polutečnog ili tečnog.

Od gustog testa napravite kuglice (oko 3 cm) i stavite kuglicu u sredinu ploče za kolač.

Na taj način dobijete male kolačiće prikladne za aperitiv.

Podelite polutečno testo supenom kašikom a tečno testo kutlačom, tako da se prelje preko cele ploče.

Zatvorite aparat pritiskajući kako obe ploče da biste dobili tanke kolačiće.

Kolačići sa lešnicima (polutečno testo)

- 14 do 15 kolačića (Ø oko 16 cm)

- 200 g putera • 200 g šećera • kesica vanilinog šećera • 4 jaja • 1 prstohvat soli • 400 g brašna

- 60 do 100 g mlevenih lešnika

Umutite puter sa šećerom i jajima.

Dodajte brašno, so i lešnike i dobro promešajte.

Vreme pečenja: oko 3 minute.

Kolačići slani (gusto testo)

- 10 do 15 kolačića

- 200 g putera • 200 g šećera • kesica vanilinog šećera • 4 jaja • 1 prstohvat soli • 400 g brašna

- 60 do 100 g mlevenih oraha • 100 g putera • 150 g brašna • 6 supenih kašika vode • 1 kašičica soli

Rastopite so u vodi i izmešajte sa puterom i brašnom sve dok ne dobijete masno testo.

Ostavite testo da odstoji 30 minuta.

Napravite kuglice (Ø oko 3 cm) i stavite kuglicu u sredinu ploče za pečenje.

Vreme pečenja: oko 3 minute.

SRB

Zahvaljujemo na kupnji ovog uređaja, namijenjenog samo za uporabu u kućanstvu.
Pažljivo pročitajte i čuvajte na dohvatu ruku ove upute, zajedničke za različite inačice uređaja sukladno s priborom koji se dostavlja uz vaš uređaj.

Naša tvrtka zadržava pravo modificirati u svakom trenutku, u interesu potrošača, karakteristike ili komponente svojih proizvoda.
U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hranom, okolišu...).

Spriječavanje nezgoda u kućanstvu

- **Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u radu.**

- Uređaj ne smiju rabiti osobe (uključujući djecu) čije su mentalne, psihičke i fizičke sposobnosti smanjene ili osobe koje nisu upoznate s uputama za uporabu. Takve osobe uređaj smiju rabiti samo ako su pod nadzorom odgovorne, odrasle osobe ili ih je ista upoznala s uputama za uporabu. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
- Površine u blizini uređaja mogu se malo zagrijati kada je uređaj u radu.
Ne dodirujte vruće površine uređaja.
- Nikad ne priključujte uređaj u mrežu kad se on ne rabi.
- Ako dođe do opeklane, odmah pustite hladnu vodu na opeklinu i po potrebi se obratite liječniku.
- Isparavanja iz kuhinje mogu biti opasna po životinje koje imaju osjetljiv respiratorični sustav, poput ptica. Savjetujemo vlasnicima ptica da ih udalje iz kuhinje.

Prije uporabe

Nikad ne postavljajte uređaj izravno na lomljivu podlogu (stol od stakla, stolnjak, lakirani namještaj...). Izbjegavajte ga rabiti na savitljivoj površini.

Uređaj nemojte stavljati na ili blizu skliskih ili toplih površina, niakada nemojte ostavljati priključni vod da visi iznad izvora topline (ploča za pečenje, plinski štednjak....).

- Otvorite uređaj.
- Uklonite svo pakiranje, naljepnice i pribor u unutrašnjosti kao i na vanjskom dijelu uređaja.

Izbor ploči za pečenje

HR

• Ovisno o modelu, možete koristiti različite setove ploča.

- **Da biste skinuli ploče - A**

- Pritisnite tipke za otključavanje pridržavajući ih za ručice smještene sa svake strane.

- **Da biste stavili ploče - B - C**

- Postavite ploču ukoso, urez ispod uporišta.
- Pritisnite na ploču kako biste je zaključali.

Prije prve uporabe, obrišite ploče pomoću papirnatim ručnikom ili kuhinjskom krpom umočenom u ulje za pečenje. Višak ulja uklonite āistim papirnatim ručnikom ili kuhinjskom krpom.

Uvjerite se da je uređaj hladan i isključen iz struje prije nego pristupite mijenjaju ploča.

Praktični savjeti

- Zatvorite uređaj.
- Odmotajte priključni vod.

*Provjerite je li električna instalacija kompatibilna s jačinom i naponom naznačenima na vašemu uređaju.
Uređaj uključujte samo u uzemljenu utičnicu.*

Koristite li produžni priključini vod :

- osigurajte se da je ispravan i ispravno uzemljen ;
- poduzmite neophodne mјere opreza kako se nitko o njega ne bi spotaknuo.

Ako je priključni vod oštećen, morate ga zamijeniti u ovlaštenom servisu ili kod drugog podobnog stručnjaka kako biste izbjegli opasnost.

Ovaj uređaj nije namijenjen za stavljanje u rad putem vanjske sklopke ili putem odvojenog sustava daljinske kontrole.

- Uključite priključni vod u utičnicu: pali se signalno svjetlo.
- Ostavite uređaj da se prethodno zagrije: Pokazatelj će se ugasiti kada je dostignuta idealna temperaturna pečenja.

*Ne dodirujte vruće površine uređaja : upotrijebite za to namijenjene ručke.
Nikad ne rabite uređaj na prazno.*

Pri prvoj uporabi moguće je lagano ispuštanje mirisa i dima koji su normalna pojava za prvi put i ubrzo će nestati.

Tijekom pečenja je normalno da se pokazatelj naizmjence pali i gasi.

Nakon uporabe

- Isključite priključni vod iz mreže.
- Ostavite uređaj da se hlađi u otvorenome položaju.
- Očistite ploče i kućište uređaja spužvom i tekućnom za pranje posuđa. Ploče se mogu prati u perilici posuda.
- Nemojte rabiti metalnu spužvu niti vim ili neko drugo abrazivno sredstvo.

Ovaj uređaj se ne smije uranjati u tekućinu.

Nikad ne uranjajte uređaj i njegov priključni vod u vodu. Nemojte ih stavljati u perilicu suđa.

Pohrana

- Uredaj se može pohraniti okomito kako bi se uštedio prostor.
- Zatvorite uređaj i zaključajte kopčom za zaključavanje.
- Namotajte priključni vod u spremnik namijenjen toj svrsi.

HR



Sudjelujmo u zaštiti okoliša !

- ① Vaš uređaj sadrži mnoge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati.
- ② Odložite ga na za to predviđeno odlagalište.

Recepti

Recepti za vafle (za oko 12 vafli)

Stavite ploče za vafle (ovisno o modelu) Ulijte pripravak pažeći da se prekrije svaka sača i da se ne prelije. Ostavite peći oko 4 min ovisno o željenom stupnju pečenja. Izbjegavajte otvarati uredaj tijekom pečenja. Stavite vafle na ploču i pričekajte 1 min prije nego ih izvadite: postat će hrskaviji.

Čokoladni vafli

- 2 šalice smjese za palačinke ili vafle • 3 velike žlice nezasladenog kakaa • 2 velike žlice šećera
- 1/4 šalice zrna čokolade • 1/3 šalice fino mljevenih oraha • 1 i 1/2 šalica mlijeka • 1/3 šalica biljnog ulja
- 2 velika jaja • 1/2 male žličice ekstrakta vanilije

U velikoj posudi, pomiješajte smjesu za palačinke, kakao prah, šećer, čokoladu i orahe prema Vašem ukusu. U drugoj posudi, pomiješajte mlijeko, ulje, jaja i vaniliju.

Smjesi za palačinke dodajte tekuće sastojke i sve jednoliko pomiješajte. Stavite smjesu mirovati 5 min.

Ulijte željenu smjesu u kalup za kolače. Ostavite da se vafli peku sve dok para ne prestane, odnosno oko 4 min.

Poslužite sa šlagom i čokoladnim sirupom.

Vafli s bananama i pekan orasima

- 2 vrlo zrele oguljene banane • 1 šalica mlijeka • 2 velike žlice biljnog ulja • 1 veliko jaje
- 1/2 male žličice ekstrakta vanilije • 2 šalice smjese za palačinke ili za vafle
- 1/4 šalice fino mljevenih pekan oraha

U velikoj posudi, pomiješajte banane, mlijeko, ulje, jaja i vaniliju.

Jednoliko pomiješajte smjesu za palačinke i orahe. Ostavite smjesu mirovati 5 min.

Ulijte željenu količinu smjesu u uredaj.

Ostavite vafle da se peku sve dok para ne prestane, odnosno oko 4 min. Poslužite s javorovim sirupom.

Vafli sa zobenim pahuljicama, jabukama i cimetom

- 2 šalice smjese za palačinke ili vafle • 1/4 šalice zobenih pahuljica (za brzo pečenje)
- 2 velike žlice šećera • 1 čajna žličica mljevenog cimeta • 1 i 1/2 šalica mlijeka • 2 velike žlice biljnog ulja
- 1 veliko jaje • 3/4 šalice oguljenih jabuka izrezanih na male komadiće

U velikoj posudi pomiješajte smjesu za palačinke, zobene pahuljice, šećer i cimet.

U drugoj posudi, pomiješajte mlijeko, ulje, jaje i jabuke.

Smjesi za palačinke dodajte tekuće sastojke i sve jednoliko pomiješajte. Ostavite smjesu mirovati 5 min.

Ulijte željenu količinu smjesu u kalup za kolače.

Ostavite vafle da se peku sve dok para ne prestane, odnosno oko 4 min. Poslužite s javorovim sirupom.

Recepti za pečenje na roštilju

Stavite ploče za pečenje na uredaj (ovisno o modelu)

Stavite meso na ploče. Zatvorite uredaj i ostavite meso da se peče prema receptu i Vašem ukusu.

Mirabeau odrezak

- 1 odrezak oko 200 g (debljine oko 3 cm) • 2 slana inčuna • 25 g zelenih maslina

Inčune operite ispod slavine i uklonite središnju kost.

Pecite odrezak tijekom 2 do 3 min, kako bi bio krvav ili dobro pečenje.

Netom prije nego ga servirate, posložite po odresku inčune i malo maslaca i po tome dodajte zelene masline. Popaprite prema ukusu.

Ražnjici od morskih račića s češnjakom (za 2 porcije)

- 1/2 kg oguljenih srednjih račića • 2 velike žlice maslinovog ulja • 2 režnja češnjaka u tankim ploškama
- 1/2 male žličice usitnjene paprike • 1 velika žlica sjeckanog peršina • sol i papar
- 12 do 15 sitnih rajčica • 2 kriške limuna

Prethodno zagrijte roštilj. U srednjoj posudi, pomiješajte račiće, maslinovo ulje, češnjak, papriku, peršin, zatim sol i papar prema Vašem ukusu. Ostavite smjesu mirovati 20 min.

Nataknite račiće na mali štapić bambusa s 3 male rajčice.

Pecite 5 min ili prema Vašem ukusu. Poslužite s kriškama svježeg limuna ili pečenog kruha.

HR

Recepti za pečene sendviče

Stavite ploče za tost sendvič (ovisno o modelu). Stavite tost-sendviče uređaj.

Zatvorite uređaj i stežite postepeno ručke kako bi dobro stisnuli kriške kruha.

Ostavite peći 3 do 4 minute ovisno o željenom stupnju pečenja.

Tost-sandvič sa sirom Roquefort

- 4 kriške kruha • 30 g maslaca • 8 oraha • 50 g sira Roquefort

Maslacem namažite kriške kruha na vanjskim stranama.

Izvadite orahe iz ljuški i grubo ih nasjeckajte.

Pomiješajte s 10 g maslaca i sirom Roquefort.

Pripravak stavite na dvije kriške kruha, zatim pokrite s druge dvije.

Tost-sandvič sa sirnim namazom i lukom

- 4 kriške kruha • 20 g maslaca • 1 mali luk • vlasac • 4 velike žlice dobro ocijedenog svježeg sira
- 1 velika žlica vrhnja • sol • paprika

Maslacem namažite kriške kruha na vanjskim stranama. Ogulite luk i sitno ga nasjeckajte.

Operite vlasac i škarama ga izrežite na male komadiće.

U dubokoj posudi, pomiješajte luk i vlasac sa sirom, vrhnjem, prstohvatom soli i 1/2 male žličice paprike.

Pripravak stavite na dvije kriške kruha, zatim pokrite s druge dvije.

Tost desert

- 4 kriški kruha • 20 g maslaca • 2 rebra crne zašećerene čokolade • 1/2 banane

Maslacem namažite kriške kruha na vanjskim stranama.

Na dvije kriške stavite kvadratiće čokolade, bananu narezane na kolutiće i ponovo dva kvadratića čokolade.

Ponovo pokrijte drugim kriškama kruha.

Recepti za vafle s uzorkom

Stavite ploče za vafle s uzorkom (ovisno o modelu).

Vafli se mogu pripremiti pomoću čvrstog, polutekućeg ili tekućeg tjesteta. Za čvrsto tjesto, oblikujte tjesto u kuglice (oko 3cm) i stavite kuglicu u sredinu ploče za vafle s uzorkom.

Na taj će način dobiti male fine vafle, na primjer za predjelo.

Raspodijelite polutekuće tjesto velikom žlicom, a tekuće tjesto grabilicom, na taj će se način raspodijeliti po cijeloj ploči.

Zatvorite toster pritižući snažno obje ploče kako biste dobili dosta tanke vafle.

Vafli s lješnjacima (polutekuće tjesto) - 14 do 15 vafli (\varnothing oko 16 cm)

- 200 g maslaca • 200 g šećera • 1 paketić vanili šećera • 4 jaja • 1 prstohvat soli • 400 g brašna
- 60 do 100 g mljevenih lješnjaka

Pjenasto zamijesite maslac sa šećerom i jajima.

Dodajte brašno, sol i lješnjake i dobro promiješajte.

Vrijeme pečenja: oko 3 minute.

Slani vafli (čvrsto tjesto) - 10 do 15 malih vafli

- 200 g maslaca • 200 g šećera • 1 paketić vanili šećera • 4 jaja • 1 prstohvat soli • 400 g brašna
- 60 do 100 g mljevenih lješnjaka • 100 g maslaca • 150 g brašna • 6 velikih žlica vode,
- 1 mala žličica soli

Rastopite sol u vodi i pomiješajte s maslacem i brašnom sve dok ne dobijete gustu smjesu.

Tjesto ostavite mirovati 30 minuta.

Oblikujte kuglice (\varnothing oko 3 cm) i stavite kuglicu u sredinu ploče za pečenje.

Vrijeme pečenja: oko 3 minute.

HR

**Hvala, ker ste kupili to napravo, ki je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvih.
Natančno preberite in hranite na dostopnem mestu ta navodila za uporabo, ki so skupna za različne izvedbe naprave glede na pribor, ki je dostavljen skupaj z vašo napravo.**

Naše podjetje si pridržuje pravico, da lahko v interesu uporabnikov kadarkoli spremeni tehnične podatke ali sestavne dele svojih izdelkov. Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, materiali v stiku s hrano, okolje...).

Preprečevanje nesreč v gospodinjstvu

- **Nikoli ne uporabljajte naprave brez nadzora.**

- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne pozna, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposobljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Med delovanjem naprave se dostopne površine lahko zelo segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin naprave.
- Naprave nikoli ne priključite na omrežno napajanje, če je ne uporabljate.
- Če pride do nesreče, pustite, da na opeklino teče hladna voda in po potrebi pokličite zdravnika.
- Dimi, ki nastajajo pri kuhanju, so lahko nevarni za živali s posebej občutljivim dihalnim sistemom, na primer za ptice. Lastnikom ptic svetujemo, da jih umaknejo iz kuhinje.

Napeljava

Nikoli ne postavljajte naprave neposredno na občutljivo podporo (steklena miza, pregrinjalo, furnirano pohištvo...). Izogibajte se uporabi mehke podpore, na primer pregrinjala "Bulgomme".

Ne postavljajte naprave na ali blizu drsljivih ali vročih površin; nikoli ne puščajte viseti kabla nad virom toplote (kuhalne plošče, plinski štedilniki...).

- Odprite napravo.
- Odstranite vso embalažo, nalepke ali pribor tako z notranjosti kot z zunanjosti naprave.

Izbira kuhalnih plošč

• Glede na model lahko izberete različne komplete plošč.

- **Odstranjevanje plošč - A**

- Pritisnite na gumb za deblokiranje, medtem držite ročaja, ki se nahajata na vsaki strani.

- **Ponovna namestitev plošč - B - C**

- Ploščo postavite poševno, tako da je zareza pod mejnikom.
- Pritisnite na ploščo, da se blokira.

**Pred začetkom uporabljanja
obrišite plošče s papirnato
brisaco, ovlaženo
z jedilnim oljem.
Višek olja odstranite
s čisto papirnato brisaco.**

Pred menjavo plošč preverite ali je naprava ohlajena in izključena iz omrežnega napajanja.

Priklicitev in predhodno segrevanje

• Zaprite napravo.

• Napajalni kabel odvijte do konca.

Preverite ali električna instalacija ustreza moči in napetosti, navedenima na vaši napravi.

Napravo lahko priključite samo na ozemljeno vtičnico.

Če uporabljate električni podaljšek :

- preverite če ima najmanj enak prerez in ozemljeno ;
- naredite vse, kar je potrebno, da se ne bo nihče zapletel vanj.

SLO

Če je kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za poprodajne storitve ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

Naprava ni predvidena za vključitev s pomočjo zunanjega časovnika ali posebnega daljinskega upravljalnika.

- Napajalni kabel vključite v stensko omrežno vtičnico:
priže se kontrolna lučka.
- Pustite, da se naprava predhodno segreva:
ko je dosežena temperatura kuhanja, kontrolna lučka ugasne.

*Ne dotikajte se vročih površin naprave :
uporabite skupni ročaj.*

Nikoli ne uporabljajte naprave na prazno.

Pri prvi uporabi lahko v prvih minutah pride do rahlega oddajanja neprijetnega vonja in dima.

Zaporedno prižiganje in ugašanje kontrolne lučke med kuhanjem je normalen pojav.

Po uporabi

- Napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice.
- Pustite, da se naprava ohladi v odprttem položaju.
- Plošče in telo naprave čistite z gobo in tekočim sredstvom za pomivanje posode.
Plošče lahko pomivamo tudi v pomivalnem stroju.
- Ne uporabljajte kovinske gobice in praška za drgnjenje.

Naprave ne smete potopiti v vodo.

Nikoli ne potapljamte naprave in njenega napajalnega kabla v vodo. Ne pomivajte jih v pomivalnem stroju.

Urejanje

- Napravo lahko spravite navpično, da prihranite prostor.
- Zaprite napravo in jo zaklenite z zaporno spojko.
- Kabel ovijte na mestu, predvidenem v ta namen.

SLO



Sodelujmo pri prizadevanjih za zaščito okolja!

① Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

② Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščeni servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Recepti

Recepti za vafle (za okrog 12 vaflev)

Namestite plošče za vafle (glede na model). Zlijte pripravek in pazite, da se prekrije vsaka celica ter da se testo ne preliva. Pustite, da se peče okrog 4 minute, glede na želeno stopnjo zapečenosti. Izogibajte se odpiranju naprave med peko. Vafle položite na pladenj in počakajte 1 minuto, preden jih poskusite: v tem času postanejo bolj hrustljavi.

Čokoladni vafli

- 2 skodelici mešanice za palačinke ali vafle • 3 jušne žlice nesladkanega kakava • 2 jušni žlici sladkorja
- 1/4 skodelice čokoladnih zrnec • 1/3 skodelice drobno mletih orehov • 1,5 skodelice mleka
- 1/3 skodelice rastlinskega olja • 2 veliki jajci • 1/2 čajne žličke vaniljeve esence

V veliki skledi zmešajte mešanico za palačinke, kakavni prah, sladkor, čokolado in orehe po vašem okusu. V drugi posodi zmešajte mleko, olje, jajca in vanilijo.

Mešanici za palačinke dodajte tekoče sestavine in vse skupaj enakomerno premešajte.

Pustite, da mešanica počiva okrog 5 minut. V pekač za vafle vlijte želeno količino mešanice.

Pustite, da se peče, dokler ne preneha uhajanje pare, kar traja približno 4 minute.

Postrezite s stepeno smetano in čokoladnim prelivom.

Vafli z bananami in orehi pekan

- 2 zelo zreli pretlačeni banani • 1 skodelica mleka • 2 jušni žlici rastlinskega olja • 1 veliko jajce
- 1/2 čajne žličke vaniljeve esence • 2 skodelici mešanice za palačinke ali vafle
- 1/4 skodelice drobno zmletih orehov pekan

V veliki posodi zmešajte banane, mleko, olje, jajca in vanilijo.

Enakomerno premešajte mešanico za palačinke in orehe. Pustite, da mešanica počiva okrog 5 minut.

V pekač za vafle vlijte želeno količino mešanice. Pustite, da se peče, dokler ne preneha uhajanje pare, kar traja približno 4 minute. Postrezite z javorovim sirupom.

Vafli z ovsenimi kosmiči, jabolki in cimetom

- 2 skodelici mešanice za palačinke ali vafle • 1/4 skodelice ovsenih kosmičev (instant)
- 2 jušni žlici sladkorja • 1 čajna žlička mletega cimenta • 1,5 skodelice mleka • 2 jušni žlici rastlinskega olja
- 1 veliko jajce • 3/4 skodelice jabolk McIntosh, olupljenih in narezanih na majhne koščke

V veliki skledi vmešajte mešanico za palačinke, ovsene kosmiče, sladkor in cimet.

V drugi posodi zmešajte mleko, olje, jajca in jabolka. Mešanici za palačinke dodajte tekoče sestavine in enakomerno premešajte. Pustite, da mešanica počiva okrog 5 minut.

V pekač za vafle vlijte želeno količino mešanice. Pustite, da se peče, dokler ne preneha uhajanje pare, kar traja približno 4 minute. Postrezite z javorovim sirupom.

Recepti za peko na žaru

Namestitev žar plošč (glede na model). Na ploščo položite meso.

Zaprite napravo in pustite, da se meso peče glede na recept in vaš okus.

Zrezek Mirabeau

- 1 zrezek pribl. 200 g (debelina pribl. 3 cm) • 2 slani sardelici • 25 g zelenih oliv

Pod tekočo vodo operite sardini in odstranite hrbitenici.

Zrezek pecite 2 do 3 minute, da je rahlo ali dobro pečen. Tik pred serviranjem postavite na zrezek sardelne filete in za oreh masla ter po vrhu dodajte zelene olive. Popopravite po okusu.

Ražnjiči s kozicami s česnom (za 2 porcije)

- pribl. 250 g srednje velikih olupljenih kozic • 2 jušni žlici olivnega olja
- 2 stroka česna, narezanega na tanke rezinice • 1/2 čajne žličke mletega pimenta
- 1 jušna žlica sesekljanega peteršilja • sol in poper • 12 do 15 češnjevih paradižnikov • 2 rezini limone

Predhodno segrete žar. V srednje veliki skledi zmešajte kozice, olivno olje, česen, piment, peteršilj, nato po okusu posolite in popopravite. Pustite, da mešanica počiva okrog 20 minut.

Kozice in 3 češnjeve paradižnike nataknite na majhno bambusovo palico za ražnjiče.

Pustite, da se peče 5 minut ali po vašem okusu.

Postrezite s sveže narezano limono in popečenim kruhom.

SLO

Recepti za sendviče na žaru

Namestite plošče za popečen toast s sirom (glede na model).

Plošče za popečen toast s sirom postavite v celice za plošče.

Ponovno zaprite napravo in postopno privijajte ročaje, da se rezine kruha dobro zatesnijo.

Pustite, da se peče 3 do 4 minute, glede na želeno stopnjo zapečenosti.

Popečen toast s sirom

- 4 rezine kruha • 30 g masla • 8 orehov • 50 g sira Roquefort

Rezine kruha namažite z maslom na zunanjji strani. Odstranite lupino orehov in jih grobo sesekljajte. Zmešajte jih z 10 g masla in sirom Roquefort.

Dve rezini kruha obložite s pripravkom in ju prekrjite s preostalima rezinama.

Popečen toast s sirom Virginia

- 4 rezine kruha • 20 g masla • 1 mala čebula • drobnjak • 4 jušne žlice dobro odtečenega belega sira
- 1 jušna žlica smetane • sol • paprika

Rezine kruha namažite z maslom na zunanjji strani. Olupite čebulo in jo drobno sesekljajte.

Operite drobnjak in ga narezite na drobne koščke s škarjami.

V globoki skledi zmešajte čebulo in drobnjak s sirom, smetano, ščepcem soli in pol kavne žličke paprike.

Dve rezini kruha obložite s pripravkom in ju prekrjite s preostalima rezinama.

Sladek popečen kruh

- 4 rezine kruha • 20 g masla • 2 tablice sladke temne čokolade • pol banane

Rezine kruha namažite z maslom na zunanjji strani.

Na dve rezini položite dve kocki čokolade, banano, narezano na kolobarčke in ponovno dve kocki čokolade.

Nato ju pokrijte s preostalima rezinama kruha.

Recepti za preste

Namestitev plošč za preste (glede na model).

Preste lahko pripravite iz trdega, poltekočega ali tekočega testa.

Za trdo testo oblikujte kroglo testa (pribl. 3 cm) in položite eno kroglo na sredino plošče za preste. Tako boste dobili majhne prestice, na primer za aperitiv. Poltekoče testo porazdelite z jušno žlico, tekoče testo pa z zajemalko, tako da se porazdeli po celi plošči.

Zaprite napravo in trdno stisnite plošči, da nastanejo dovolj drobne prestice.

Preste z lešniki (poltekoče testo) - 14 do 15 prest (l pribl. 16 cm)

- 200 g masla • 200 g sladkorja • vrečka vanilin sladkorja • 4 jajca • 1 ščepec soli • 400 g moko
- 60 do 100 g mletih lešnikov

Maso penasto umešajte s sladkorjem in jajci.

Dodajte moko, sol in lešnike in jih dobro premešajte.

Čas peke: pribl. 3 minute.

Slane preste (trdo testo) - 10 do 15 prestic

- 200 g masla • 200 g sladkorja • vrečka vanilin sladkorja • 4 jajca • 1 ščepec soli • 400 g moko
- 60 do 100 g mletih lešnikov • 100 g masla • 150 g moko • 6 jušnih žlic vode, • 1 kavna žlička soli

Sol raztopite v vodi in jo zmešajte z maslom in moko, da dobite gladko testo.

Pustite, da testo počiva 30 minut.

Oblikujte krogle testa (l pribl. 3 cm) in položite eno kroglo na sredino kuhalne plošče.

Čas peke: pribl. 3 minute.

SLO

Täname teid, et olete otsustanud meie ainult koduseks kasutuseks ettenähtud seadme kasuks!
Lugege tähelepanelikult läbi ja hoidke käepärast juhendis sisalduv info, mis käib seadme erinevate lisatarvikutega varustatud variantide kohta.

Me jätkame enesele õiguse muuta tarbija huvides mistahes hetkel oma toodete ehitust või detaile.

Et garanteerida teie turvalisus, vastab seade kohaldatavatele normatiividile ja seadustele (Madalpingeseadmete Direktiividile, Elektromagnetiline Ühilduvus, Toiduga kokku puutuda lubatud materjalid, Keskonnakaitse...).

Olmetraumade ärahoidmine

- **Ärge jätkte seadet kunagi järelvalveta.**

- Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsилised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või siis isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööpõhimõtted ja kasutamist selgitanud. Ka tuleb valvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seadme korpus võib selle töötamise ajal kuumentada.
Ärge puudutage seadme kuumenevaid osi.
- Ärge jätkte seadet vooluvõrku, kui te seda ei kasuta.
- Pöletuse korral hoidke pöletada saanud kohta külma vee alla ja pöörduge vajadusel arsti poole.
- Küpsetamisel eralduvad aurud võivad teatud erakordsest tundliku hingamisparaadiga lemmikloomadele (mitmesugused linnud) ohtlikud olla. Soovitatav on linde mitte köögis hoida.

Seade

Seadet ei tohi panna purunemisohtlikule või kuumakartlikule pinnale (nt. klaaslaud, laudlina, lakkitud mööbel vms.). Ärge pange grilli pehmele alusele (nt. vakstule).

Seadet ei tohi panna libedatele ega kuumadele pindadele; samuti ei tohi juhe jäädva rippu kuumaallikate kohale (elektri-või gaasipliit vms.).

- Tehke see lahti.
- Võtke ära kõik võimalikud seadme peal või sees olevad pakkematerjali osad, kleebised ja lisatarvikud.

Küpsetusplaatide valimine

- Mudelist söltuvat saab kasutada erinevaid plaatide komplekte.

- **Plaatide ärvõtmiseks - A**

- Vajutage lukustusnupule, et plaadid vabastada, ja võtke need siis külgedel olevatest sangadest hoisted ära.

- **Plaatide tagasipanekuks - B - C**

- Lükake plaat poolviltu korpuse serva alla.
- Lukustage plaat sellele vajutades paika.

Esmakordsel kasutamisel pühkige
plaadid üle paberkäterätikuga,
millele on valatud paar tilka toiduöli.
Eemaldage liigne öli puhta
paperkäterätikuga.

Enne plaatide vahetamist kontrollige ilmttingimata, et seade oleks maha jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

EST

Vooluvõrku ühendamine ja eelsoojendus

- Pange seade kinni.
- Kerige juhe täielikult lahti.

Kontrollige, et seadme all oleval infoetiketil ärataodud võimsus ja toitepinge sobivad kasutatava võrgupingega.

Kasutage ainult maandusega pistikut.

Pikendusjuhtme kasutamise korral :

- peab sellel olema vähemalt sama ristlöike pindala ja maandatud pistikupesa ;
- võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, välimaks seda, et keegi juhtme otsa komistab.

Kui toitejuhe on katki, tuleb ohuolukordade ärahoitmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel teenindusel või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul välja vahetada.

Seade ei ole ett nähtud kasutamiseks välise taimeri või muu seadmest eraldiseisva kaugjuhimissüsteemiga.

- Ühendage toitejuhe vooluvõrku: süttib vastav märgutuli.
- Laske seadmel kuumeneda: kui temperatuur on küpsetamiseks piisavalt kõrge, märgutuli kustub.

Ärge puudutage seadme kuumenevaid osi :
kasutage korpu käepidemeid.

Ärge laske seadet kunagi tühhjalt sees olla.

Esmakordsel kasutamisel võib seadmest algul eralduda kerget kõrbelöhn ja veidi suitsu.

Küpsetamise ajal süttib ja kustub märgutuli – see ei tähenda riket.

Peale kasutamist

- Võtke toitejuhtme pistik pistikupesast välja
- Laske seadmel umbes tund aega lahtiselt jahtuda.
- Plaatide ja seadme korpu puhastamiseks kasutage nuustikud ja nõudepesuvahendit. Plaate võib pesta nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage metallnuustikut ega küürimispulbrit.

Seadet ei tohi vette kasta.

Ärge kastke seadet ja selle toitejuhet mitte kunagi vette. Keelatud pesta nõudepesumasinas.

Hoitav

- Ruumi säästmiseks saab seadme selle hoiukohta panna püstiasendis.
- Sulgege seade ja lukustage selle poolde vastava klambriga.
- Kerige toitejuhe selleks ettenähtud nagade ümber.

EST



Aitame hoida looduskeskkonda!

- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ② Viige seade kogumispunkti või selle puudumisel volitatud teeninduskeskusesse, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

Retseptid

Vahvlid umbes 12 tükki

Pange seadme külge vahvilipannid (sõltuvalt mudelist). Valage tainas plaatidele, jälgides, et see kataks ühtlaselt kogu süvendi ja ei voolaks üle ääre. Küpsetage u. 4 minutit (sõltuvalt soovitud küpsusastmest). Ärge tehke seadet küpsetamise vahepeal lahti. Enne serveerimist pange vahvlid 1 minutiks näiteks küpsetusplaadile jahtuma: nii muutuvad need kröbedamaks.

Šokolaadivahvlid

- 2 tassitääti pannkoogi-või vahvljahu • 3 supilusikatäti mõru kakaopulbrit • 2 supilusikatäti suhkrut
- 1/4 tassitääti šokolaadipisaraid • 1/3 tassitääti peeneks hakitud pähkleid • 1,5 tassitääti piima
- 1/3 tassitääti toiduöli • 2 suurt muna • ? teelusikatäti vaniljeessenti

Segage suures kausis maitse järgi kokku pannkoogijahu, kakaopulber, suhkur, šokolaad ja pähklid.

Segage teises kausis omavahel piim, öli, munad ja essents.

Lisage vedel segu kuivainetele ja segage ühtlaseks tainaks. Laske 5 minutit seista.

Valige vahvilipannile soovitud kogus tainast. Küpsetage seni, kuni tainas enam ei aura (u. 4 minutit).

Serveerige vahukoore ja šokolaadisirupiga.

Vahvlid banaanide ja pekaanipähklitega

- 2 üliküpset püreestatud banaani • 1 tass piima • 2 supilusikatäti toiduöli • 1 suur muna
- 1/2 teelusikatäti vaniljeessenti • 2 tassitääti pannkoogi-või vahvljahu
- 1/4 tassitääti peeneks hakitud pekaanipähkleid

Segage suures kausis banaanid, piim, öli, munad ja essents.

Segage pannkoogitainasse pähklid. Laske 5 minutit seista.

Valige vahvilipannile soovitud kogus tainast.

Küpsetage seni, kuni tainas enam ei aura (u. 4 minutit). Serveerige vahtrasiirupiga.

Kaerahelbe-, õuna- ja kaneelivahvlid

- 2 tassitääti pannkoogi-või vahvljahu • ? tassitääti kiirkaerahelbeid • 2 supilusikatäti suhkrut
- 1 teelusikatäis kaneelipulbrit • 1,5 tassitääti piima • 2 supilusikatäti toiduöli • 1 suur muna
- 3/4 tassitääti kooritud õunatükke (näiteks McIntosh Red vms. punane lauaöun)

Segage suures kausis kokku pannkoogijahu, kaerahelbed, suhkur ja kaneel.

Segage teises kausis piim, öli, muna ja õunatükid. Lisage vedel segu kuivainetele ja segage ühtlaseks tainaks.

Laske 5 minutit seista. Valige vahvilipannile soovitud kogus tainast.

Küpsetage seni, kuni tainas enam ei aura (u. 4 minutit).

Grillitud road

Pange seadme külge grillimisplaadid (sõltuvalt mudelist).

Pange liha plaatidele. Pange seade kinni ja laske retseptist ja maitsest sõltuva aja välitel küpseda.

Steak Mirabeau

- 1 umbes 200 g lihalöök (u. 3 cm paksune) • 2 soolatud anšoovist • 25 g rohelisi oliive

Peske anšoovised voolava vee all üle ja eemaldage selgroog.

Grillige lihalööki 2 kuni 3 minutit (kergelt verine või läbiküpsenud).

Otse enne laualeandmist seadke lihalöögile anšoovisefileed ja tükkide vöid ning lisage mõned rohelised oliivid.

Maitsestage pipraga.

Küüslaugused krevetivardad (2 sööjale)

- 1/2 naela kooritud keskmise surusega krevette • 2 supilusikatäti toiduöli
- 2 õhukesteks viiludeks lõigatud küüslaugukünt • 1/2 teelusikatäti jahvatatud punast pipart
- 1 supilusikatäis hakitud peterselli • soola, pipart • 12 -15 kirsstomateid • 2 viili sidrunit

Pange grill sooga.

Segage keskmise surusega kausis krevetid, öli, küüslauk, pipar ja petersell ning maitsestage soola ja pipraga.

Laske 20 minutit seista. Ajage krevetid ja 3 kirsstomatid peenete bambusest küpsetusvardale.

Grillige 5 minutit või maitsele vastavalt. Serveerige värskesti lõigatud sidruniviliude ja röstsaiaga.

Grillitud võileivad

Pange seadme külge võileivaplaadid (sõltuvalt mudelist). Pange võileib plaadi süvendisse. Sulgege seade ja suruge käepidemed kokku, et saia-või leivapooded kõvasti teineteise külge jäksid. Küpsetage 3 - 4 minutit vastavalt maitsele.

Rokfooritäidisega sai

- 4 viili saia • 30 g võid • 8 pähklit • 50 g rokfoori

Määrite saiaviilude väliskülgdedele võid. Koorige pähklid ja hakkige jämedalt. Segage 10 g või ja rokfooriga.

Määrite segu kahele saiaviilule ja katke ülejäänud kahe viiluga.

Virginia-pärane täidisega sai

- 4 viili saia • 20 g võid • 1 väike sibul • murulauku • 4 supilusikatäit korralikult nörutatud kohupiima
- 1 supilusikatäis koort • soola • paprikapulbrit

Määrite saiaviilude väliskülgdedele võid. Koorige sibul ja hakkige peeneks.

Pesage murulauk ja peenestage kääridega. Segage kausis sibul ja murulauk kohupiima, koore, näpuotsatäie soola ja 1/2 teelusikatäie paprikapulbriga.

Määrite segu kahele saiaviilule ja katke ülejäänud kahe viiluga.

Magus sai

- 4 viili saia • 20 g võid • 2 väikest tahvlit magusat tumedat šokolaadi • 1/2 banaani

Määrite saiaviilude väliskülgdedele võid. Pange kahe viili peale kaks tükki šokolaadi, banaaniviilud ja nende peale uuesti kaks tükki šokolaadi.

Katke ülejäänud kahe saiaviiluga.

Bricelets (õhukesed šveitsi vahvlid)

Pange seadme külge bricelet-vahvli plaadid (sõltuvalt mudelist).

Seda tüüpi vahvleid saab valmistada kas tahkest, paksust või vedelast tainast.

Tahke taina jaoks veeretage tainast pall (u. 3 cm) ja pange see bricelet-vahvliplaadi keskele.

Sel moel saatke küpsetada väikeseid vahvleid näiteks suupistelauale.

Paksu taina plaadilepanekuks kasutage supilusikat ja vedela taina jaoks kulpi

- sel moel katab tainas ühtlaselt kogu plaadi.

Sulgege seade, vajutades kaks poolt kõvasti kinni, et vahvlid võimalikult õhukesed jäksid.

Pähkli-bricelets (paks tainas) - 14-15 tükki (l u. 16 cm)

- 200 g jahu • 200 g peensuhkrut • kotike vaniljesuhkrut • 4 munad • 400 g jahu • näpuotsatäis soola.
- 60 kuni 100 jahvatatud pähkleid

Höödruge või suhkru ja munadega õhuliseks seguks.

Lisage jahu, sool ja pähklid ning segage korralikult.

Küpsetusaeg: u. 3 minutit.

Soolased bricelets (tahke tainas) - 10 - 15 väikest vahvlid

- 200 g võid • 200 g suhkrut • kotike vaniljesuhkrut • 4 munad • näpuotsatäis soola • 400 g jahu.
- 60 - 100 g jahvatatud pähkleid • 100 g võid • 150 g jahu • 6 supilusikatäit vett • 1 teelusikatäis soola

Lahustage sool vees ja segage see või ja jahuga ühtlaseks tainaks.

Laske tainal 30 minutit seisata.

Veeretage tainast pall (l u. 3 cm) ja pange see vahvliplaadi keskele.

Küpsetusaeg: u. 3 minutit.

EST

Dėkojame, kad pasirinkote šį aparata, kuris yra skirtas tik naudojimui namuose.
Atidžiai perskaitykite ir saugokite šias instrukcijas, kurios yra bendros įvairioms aparato versijoms ir tai-komos priklausomai nuo priedų, pristatyti su aparatu.

Atsižvelgdama į vertotojo interesus, mūsų įmonė paslieka teisę bet kada keisti savo pagamintų prekių savybes ar sudėties dalis.

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis galiojančių standartų ir teisės aktų (Žemos itampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Medžiagų, kurios liečiasi su maistu, Aplinkos apsaugos direktyvų...).

Nelaimingų atsitikimų namuose prevencija

- Niekada nenaudokite aparato be priežiūros.
- Šis aparatas néra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamas patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
- Aparatui veikiant, paviršiai gali būti labai įkaitę. Neliaiskite karštų aparato paviršių.
- Niekada nejunkite aparato į tinklą, jei jo nenaudojate.
- Ivykus nelaimingam atsitikimui, nudegusių vietų nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir, jei reikia, iškvieskite gydytoją.
- Kepant dūmai gali būti pavojingi gyvūnams, kurių kvėpavimo sistema yra labai jautri, pavyzdžiu, paukščiams. Patariame paukščius auginantiems šeimininkams laikyti juos toliau nuo virtuvės.

Irenginys

Niekada nedékite aparato tiesiai ant paviršiaus, kurį galima greitai sugadinti (stiklinio stalo, staltiesės, laku padengtų baldų...). Nenaudokite jo ant slidaus paviršiaus, pavyzdžiu, „Bulgomme“ tipo staltiese uždenginto stalo.

Nedékite aparato ant slidžių arba karštų paviršių ar šalia jų; niekada neleiskite laidui kabėti virš šilumos šaltinio (kepimo plokščių, dujinės viryklių...).

- Atidarykite ji.
- Išvyniokite visas įpakuotas dalis, nuimkite lipnias etiketes ar išardykite priedus aparato viduje ir išorėje.

Kepimo plokščių parinkimas

- Jūs galite naudoti įvairius plokščių rinkinius, priklausomai nuo modelio.

Norédami nuimti plokštės - A

- Paspauskite nuémimo mygtuką, laikydami jas už rankenų, esančių kiekvienoje pusėje.

Norédami vėl uždėti plokštės - B - C

- Dékite plokštę įstrižai, įpjovą įstumdamai į išsikišimą.
- Paspauskite plokštę, kad ji užsifiksotų.

Pirmą kartą naudodamai nuvalykite plokštės popieriniu rankšluosčiu, sudrékintu maistiniu aliejumi. Likusį aliejų nuvalykite švariu popieriniu rankšluosčiu.

Prieš keisdami plokštės įsitirkinkite, kad aparatas yra atvésęs ir išjungtas iš tinklo.

Ijungimas ir kaitinimas

- Uždarykite aparata.
- Išvyniokite visą laidą.

Patirkinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su po aparatu nurodyta įtampa ir galia.

Aparata junkite tik į įžemintą tinklą.

Jei naudojate elektros ilgiklį:

- jis turi būti mažiausiai tokio paties diamетro ir jungtas į ižemintą lizdą ;
- reikia imtis visų būtinybės atsargumo priemonių, kad už ilgiklio nėkas neužkliliūtų.

Jeii šio aparato laidas yra pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra igaliotas atlkti priežiūrą po pardavimo, arba panašios kvalifikacijos asmuo ji turi pakeisti, kad nebūtų pavojaus susižeisti.

Šio aparato negalima jungti naudojant išorinį laiko matavimo prietaisą ar atskirą distancinio valdymo sistemą.

- Ikiškite laidą į sienoje esantį maitinimo lizdą;
užsidega šviesos signalas.
- Leiskite aparatui įkaisti: kai pasiekiamas kepimo temperatūra,
šviesos signalas užgesta.

*Nelieskite karštyje aparato paviršių :
naudokite bendrą rankeną.*

Niekada nenaudokite aparato neįdėję produkty.

**Pirmai kartą naudojant aparatą,
pirmosiomis minutėmis gali sklisti
nestiprus kvapas ir dūmai.**

**Kepant yra įprasta, kad signalas
užgesta ir užsidega.**

Baigus naudoti aparatą

- Ištraukite laidą iš maitinimo tinklo
- Leiskite aparatui atvėsti, palikę ji atidarytą.
- Plokštės ir aparato korpusą plaukite kempine ir indų plovikliu.
Plokštės galima plauti indaplovėje.
- Nenaudokite metalinės kempinės ir valymo miltelių.

Šio aparato negalima nardinti į vandenį.

Aparato ir jo laido niekada nenardinkite į vandenį. Neplaukite jų indaplovėje.

Apyvoka

- Aparatą galite laikyti pastatyta vertikaliai, kad sutaupytiumėte vietos.
- Uždarykite aparatą ir užfiksukite uždarymo juosta.
- Apvyniokite laidą apie tam skirtą vietą.



Prisidėkime prie aplinkos apsaugos!

- ① Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdirbtii.
- ② Nunеškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į igaliotą priežiūros centrą, kad aparatas būtų perdirbtas.

LT

Receptai

Vaflių receptai (apie 12 vaflių)

Idėkite vaflių plokštės (priklausomai nuo modelio). Supilkite paruoštą masę, atidžiai stebédami, kad ja būtų padengtas kiekvienas griovelis ir ji netekėtų per viršu. Kepkite apie 4 min., priklausomai nuo to, kiek norite vaflius apkepti. Neatidarykite aparato, kol vafliai kepa. Padékite vaflius ant lėkštės ir prieš valgydami palaukite 1 min.: tuomet jie tampa traškesni.

Vafliai su šokoladu

- 2 puodeliai mišinio lietiniams ar vafliams • 3 šaukštai kakavos be cukraus • 2 šaukštai cukraus
- 1/4 puodelio šokolado pupelių • 1/3 puodelio smulkiai supjaustyty graikinių riešutų • 1,5 puodelio pieno
- 1/3 puodelio augalino aliejaus • 2 dideli kiaušiniai • 1/2 arbatinio šaukštelių vanilės esencijos.

Dideliamė inde sumaišykite mišinį lietiniams, kakavos milteliaus, cukrų, šokoladą ir graikinius riešutus pagal savo skonį. Kitame inde sumaišykite pieną, aliejų, kiaušinius ir vanilę. Skystą masę supilkite į mišinį lietiniams ir viską maišykite, kol gausite vientisą masę. Palikite masę pastovėti 5 min.

Norimą masęs kiekį supilkite į vaflinę. Kepkite tol, kol nustos eiti garai – apie 4 min.

Patielkite su plakta grūtinėle ir šokoladiniu sirupu.

Vafliai su bananais ir karijų riešutais

- 2 labai prisirępę ir susmulkiinti bananai • 1 puodelis pieno • 2 šaukštai augalino aliejaus • 1 didelis kiaušinis
- 1/2 arbatinio šaukštelių vanilės esencijos • 2 puodeliai mišinio lietiniams arba vafliams
- 1/4 puodelio smulkiai supjaustyty karijų riešutų

Dideliamė inde sumaišykite bananus, pieną, aliejų, kiaušinius ir vanilę.

Maišykite mišinį lietiniams ir riešutus, kol gausite vientisą masę. Mišinį palikite pastovėti 5 min.

Norimą masęs kiekį supilkite į vaflinę.

Kepkite tol, kol nustos eiti garai – apie 4 min. Patielkite su klevų sirupu.

Vafliai su avižų dribleiniais, obuoliais ir cinamonu

- 2 puodeliai mišinio lietiniams arba vafliams • 1/4 puodelio avižinių dribleinių (greitai iškepa)
- 2 šaukštai cukraus • 1 arbatinis šaukštelių cinamono miltelių • 1,5 puodelio pieno
- 2 šaukštai augalino aliejaus • 1 didelis kiaušinis
- 3/4 puodelio „McIntosh“ rūšies nuluptų ir mažais gabalėliais supjaustyty obuolių

Dideliamė inde sumaišykite mišinį lietiniams, avižinius dribleinus, cukrų ir cinamoną.

Kitame inde sumaišykite pieną, aliejų, kiaušinių ir obuolius.

Skystą masę supilkite į mišinį lietiniams ir viską maišykite, kol gausite vientisą masę.

Palikite masę pastovėti 5 min. Norimą masęs kiekį supilkite į vaflinę.

Kepkite tol, kol nustos eiti garai – apie 4 min. Patielkite su klevų sirupu.

Ant grotelių kepamos mėsos receptai

Idėkite plokštės su grotelėmis (priklausomai nuo modelio).

Mėsą padékite ant plokštę. Uždarykite aparatu ir kepkite pagal receptą ir savo skonį.

Žlėgtainis „Mirabeau“

- 1 mėsos gabalėlis, apie 200 g (storis – apie 3 cm) • 2 sūdyti ančiuviai • 25 g žaliųjų alyvuogių

Po tekančiu vandeniu nuplaukite ančiuvius ir išimkite centrinę ošaką.

Kepkite mėsą grilyje 2–3 min. – ji bus kraujuojanti arba gerai iškepusi.

Prieš patiekdam, ant žlėgtainio sudėkite ančiuvių filę ir sviesto gabalėli, viršuje uždékite žaliųjų alyvuogių.

Pagal skonį pabarstykite pipiru.

Krevetės su česnaku ant iešmo (2 porcijos)

- 1/2 svaro vidutinio dydžio nuluptų krevečių • 2 šaukštai alyvuogių aliejus
- 2 česnako skiltelės, supjaustytos plonais griezinėliais • 1/2 arbatinio šaukštelių grūstų ankštinių pipirų
- 1 šaukštatas susmulkintų petražolių • druskos ir pipirų • 12–15 vyšinių pomidorų • 2 griezinėliai citrinos

Ikaitinkite grili. Vidutinio dydžio inde sumaišykite krevetes, alyvuogių aliejų, česnaką, ankštinius pipirus, petražoles, paskui pagal savo skonį išberkite druskos ir pipirų. Masę palikite pastovėti 20 min.

Krevetes sumaukite ant mažo bambukinio iešmo su 3 vyšinių pomidorais.

Kepkite grilyje 5 min. arba pagal savo skonį. Patielkite su šviežios citrinos griezinėliais ir skrudinta duona.

Grilyje keptų sumuštinių receptas

Idėkite plokštęs karštiems sumuštiniams su kumpiu ir sūriu (priklasomai nuo modelio).

Karštus sumuštinius su kumpiu ir sūriu sudékite ant plokštës. Uždarykite aparatą ir pamažu spauskite rankeną, kad duonos riekelés gerai susispauštų. Kepkite 3–4 minutes, priklasomai nuo to, kiek norite apkepti sumuštinius.

Sumuštiniai su „Rokforo” sūriu

- 4 duonos riekelés • 30 g sviesto • 8 graikiniai riešutai • 50 g „Rokforo” sūrio

Duonos riekelių išorines puses patepkite sviestu.

Graikinius riešutus išimkite iš kevalo ir stambiai juos supjaustykite.

Sumaišykite 10 g sviesto ir „Rokforo” sūri.

Paruoštą masę užtepkite ant dvių duonos riekelių, paskui uždenkite dvemis kitomis riekelėmis.

Karštas sumuštinis su kumpiu ir sūriu „Virginia”

- 4 duonos riekelés • 20 g sviesto • 1 mažas svogūnas • laiškinis česnakas
- 4 šaukštai gerai nusunktos varškės • 1 šaukštasis grietinės • druskos • paprikos miltelių

Duonos riekelių išorines puses patepkite sviestu. Nulupkite svogūną ir smulkiai ji supjaustykite.

Nuplaukite laiškinį česnaką ir supjaustykite ji mažais gabalėliais.

Moliniame dubenyje svogūną ir laiškinį česnaką sumaišykite

su sūriu, grietine, žiupsneliu druskos ir 1/2 kavos šaukšteliu paprikos milteliu.

Paruoštą masę užtepkite ant dvių duonos riekelių, paskui uždenkite dvemis kitomis riekelėmis.

Desertinis sumuštinis

- 4 duonos riekelés • 20 g sviesto • 2 plytelės saldaus juodojo šokolado • 1/2 banano

Duonos riekelių išorines puses patepkite sviestu.

Ant dvių riekelių uždekkite du šokolado kvadratelius, apvaliais griežinėliais supjaustyta bananą ir dar kartą – du šokolado kvadratelius.

Paskui uždenkite kitomis duonos riekelėmis.

Sausainių receptai

Idėkite plokštęs sausainiams (priklasomai nuo modelio).

Sausainius galima gaminti iš kietos, pusiau skystos arba skystos tešlos. Ruošdami kietą tešlą, suformuokite iš jos rutuliuką (apie 3 cm) ir padékite ji sausainių plokštës viduryje.

Taip pagaminsite mažus sausainius, pavyzdžiu, aperityvui. Pusiau skystą tešlą paskirstykite su šaukštu, o skystą tešlą – su samčiu. Taip tešla pasiskirstys visoje plokštėje.

Uždarykite aparatą, stipriai suspaudami abi plokštęs, kad sausainiai būtų pakankamai ploni.

Sausainiai su lazdyno riešutais (pusiau skysta tešla) - 14–15 sausainių (il apie 16 cm)

- 200 g sviesto • 200 g cukraus • vienas pakelis vanilinio cukraus • 4 kiaušiniai • 1 žiupsnelis druskos
- 400 g miltų • 60–100 g maltų lazdyno riešutų

Plakite sviestą su cukrumi ir kiaušiniais, kol atsiras putų.

Sūpilkite miltus, druską ir lazdyno riešutus, gerai išmaišykite.

Kepimo laikas: apie 3 minutės.

Sūrūs sausainiai (kieta tešla) - 10–15 mažų sausainių

- 200 g sviesto • 200 g cukraus • vienas pakelis vanilinio cukraus • 4 kiaušiniai • 1 žiupsnelis druskos
- 400 g miltų • 60–100 g maltų lazdyno riešutų • 100 g sviesto • 150 g miltų • 6 šaukštai vandens
- 1 kavos šaukštelius druskos

Iširpdykite druską vandenye ir maišykite su sviestu ir miltais, kol gausite riebią tešlą.

Leiskite tešlai pastovėti 30 minučių.

Suformuokite rutuliukus (il apie 3 cm). Rutuliuką padékite kepimo plokštës viduryje.

Kepimo laikas: apie 3 minutės.

LT

Paldies, ka esat iegādājušies šo ierīci, kas paredzēta vienīgi lietošanai mājas apstāklos.
Uzmanīgi izlasiet un noglabājet viegli pieejamā vietā ierīces aprakstu un lietošanas instrukciju,
kas kopīga dažādām šīs ierīces versijām atkarībā no piederumiem, kas ietilpst komplektā ar to.
Mūsu kompānija patur tiesības jebkurā brīdī patēriņa interešu labā nomineit ierīces raksturīpašības vai sastāvdajas.

Lai rūpētos par Jūsu drošību, šī ierīce ir pielāgota lietošanas normām un noteikumiem (Zema spiediena direktīva, Elektromagnētiskā atbilstība, Materiāli, kas ir kontaktā ar ēdienu, Vide, ...).

Nelaimes gadījumu novēršana mājas apstāklos

- **Nekad nelietojiet ierīci bez uzraudzības.**

- Šis aparāts nav paredzēts tādām personām (tai skaitā bērniem), kuru fiziskās, sensorās vai intelektuālās spējas ir ierobežotas, vai arī tādām personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad aparāts tiek lietots kādas citas, par viņu drošību atbildīgas personas vadībā, vai arī sekojot šīs personas iepriekš sniegtām instrukcijām par aparāta lietošanas noteikumiem. Neatstājiet bērus bez uzraudzības, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar šo aparātu.
- Kamēr ierīce darbojas, ārējo virsmu temperatūra var būt paaugstināta.
Neaiztikt ierīces karstās virsmas.
- Nekad nepievienojiet ierīci strāvai, ja tā netiek lietota.
- Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties atvēsiniet apdedzināto vietu ar aukstu ūdeni un, ja nepieciešams, izsauciet ārstu.
- Dūmi, kas rodas cepšanas laikā, var būt bīstami dzīvniekiem ar jutīgu elpošanas sistēmu, piemēram, putniem. Iesakām putnu īpašniekiem tos turēt pēc iespējas tālāk no virtuves.

Izmantošanas

Nekad nenovietojiet ierīci tiešā saskarē ar trauslām virsmām (stikla galds, galdauts, lakotas mēbeles ...). Izvairieties no tās lietošanas uz plastikāta virsmas.

Nenovietojiet ierīci uz karstas vai slidenas virsmas vai tās tuvumā. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, ka vads atrodas virs karstuma avota (plīts virsmas...).

- Atveriet ierīci.
- Nonemiet iesaiņojumu, uzlīmes vai citus svešķermērus no aparāta ārējās daļas, kā arī iekšējās daļas.

Cepamo formu izvēle

• Atkarībā no modeļa Jūs varat izmantot dažādas sildvirsmas.

- **Virsmu noņemšana - A**

- Nospiest atvēršanas pogu, turot virsmu pie rokturiem ar abām rokām.

Pirms pirmās lietošanas iesmērējiet sildvirsmas ar eļļā iemerktu papīra salveti.

Eļļas pārpalikumus noslaucīt ar tīru papīra salveti.

- **Virsmu uzlikšana - B - C**

- Slīpi ievietot virsmu pamatnes iedobē.
- Piespiest virsmu, lai tānofiksējas.

Pirms virmas maiņas uzsākšanas pārliecināties, vai ierīce ir atdzisusi un atvienota no elektrības padeves.

Ierīces pieslēgšana un uzsildīšana

- Aizveriet ierīci.

- Pilnībā atritiniet vadu.

Pārbaudiet, vai elektroinstalācijas jauda un spriegums sakrīt ar to, kas norādīts uz ierīces.
ieslēdziet ierīci tikai zemētam kontaktam.

Ja lietojat elektrisko pagarinātāju:

- tā kabeļa diametram jābūt vismaz identiskam, un kontaktligzdaī jābūt iezemētai ;
- ievērojiet nepieciešamo piesardzību, lai apkārtējie nesapītos pagarinātāja vadā.

Ja ierīces kabelis ir bojāts vai izvairītos no iespējamām briesmām, to drīkst aizvietot tikai ražotājs, apkopēs servisa vai līdzīgas kvalifikācijas darbinieks.

Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārējā taimera vai tālvadības pults palīdzību.

- Iespaura kontaktdakšu sienas rozetē: iedegsies signāllampiņa.
- Laut ierīcei uzkarst: signāllampiņa izslēgsies, kad virsma būs sasniegusi cepšanai nepieciešamo temperatūru.

Neaiztikt ierīces karstās virsmas : Izmantot ierīces rokturi.

Pēc lietošanas

- Atvienot vadu no strāvas.
- Laujiet ierīcei atdzist atvērtā veidā.
- Notīri ierīces sildvirsmas un korpusu ar lupatiņu vai švammi, izmantojot trauku mazgājamo līdzekli. Sildvirsmas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nelietot metāla birstītes un tīrāmo pulveri.

Šī ierīce nedrīkst tikt mērcēta.

Nekad nemērciet ierīci un tās vadu ūdenī. Tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

**Lietojot ierīci pirmo reizi,
sākumā var izdalīties
vieglis aromāts un dūmi.**

**Cepšanas laikā signāllampiņa
var ik pa laikam ieslēgties
un izslēgties.**

Uzglabāšana

- Ierīci var glabāt vertikālā stāvoklī, lai ietaupītu vietu.
- Aizvērt ierīces vāku un nostiprināt to ar fiksatoru rokturī.
- Satīt vadu tam paredzētajā nodalījumā.




Iesaistāmies vides aizsardzībā!

- ① Ierīces ražošanā izmantoti vairāki materiāli, kas ir lietojami atkārtoti vai otrreiz pārstrādājami.
- ② Nododiet to elektroierīču savākšanas punktā vai, defekta gadījumā, autorizētā servisa centrā, lai nodrošinātu tās pārstrādi.

LV

49



Receptes

Vafeļu receptes (apmēram 12 vafelēm)

Uzlikt vafeļu formu (atkarībā no modeļa). Uzmanīgi, nepārlejot pāri malām, uzliet mīklu, vienmērīgi aizpildot vafeles formu. Ľaut cepties apmēram 4 minūtes atkarībā no tā cik stipri acceptas vafeles Jūs vēlaties. Nevērt valā vāku cepšanas laikā. Izņemt no vafelpannas vafeles un ļaut tām atdzist 1 min: tad tās kļūs kraukšķīgas.

Šokolādes vafeles

- 2 glāzes pankūku vai vafeļu miltu • 3 ēd. karotes kakao • 2 ēd. karotes cukura • 1/4 glāze kakao pupiņu
- 1/3 glāze smalki samaltru riekstu • 1,5 glāze piena • 1/3 glāze augu eļjas • 2 lielas olas
- 1/2 tējkaroce vanījas esences

Lielā bļodā sajaukt pankūku miltus, kakao pulveri, cukuru, šokolādi un riekstus pēc garšas.

Citā bļodā samaisiet miltus, eļju, olas un vanīju.

Pievienojiet bļodas saturu pirmās bļodas saturam un sajauciet viendabīgā masā.

Ľaujiet mīklai uzbriest 5 minūtes. lelejiet vēlamo mīklas daudzumu vafelpannā.

Ľaujiet cepties kamēr izdalās tvaiks – apmēram 4 minūtes. Pasniedziet ar putukrējumu vai šokolādes sīrupu.

Banānu un pekanriekstu vafeles

- 2 nomizoti, nogatavojušies banāni • 1 glāze piena • 2 ēd. karotes augu eļjas • 1 liela ola
- 1/2 tējkaroce vanījas esences • 2 glāzes pankūku vai vafeļu miltu
- 1/4 glāze smalki samaltru pekanriekstu

Lielā bļodā sajauciet banārus, pienu, eļju, olas un vanīju.

Vienmērīgi samaisiet vafeļu mīklas maišījumu ar riekstiemi. Ľaujiet mīklai uzbriest 5 minūtes.

lelejiet vēlamo mīklas daudzumu vafelpannā.

Ľaujiet cepties kamēr izdalās tvaiks – apmēram 4 minūtes. Pasniedziet ar kļavu sīrupu.

Auzu pārslu, ābolu un kanēja vafeles

- 2 glāzes pankūku vai vafeļu miltu • 1/4 glāze auzu pārslas (ātri vārāmās) • 2 ēd. karotes cukura
- 1 tējkaroce malta kanēja • 1,5 glāze piena • 2 ēd. karotes augu eļjas • 1 liela ola
- 3/4 glāze nomizotu, mazos gabaliņos sagrieztu McIntosh šķirnes ābolu.

Lielā bļodā sajauciet pankūku miltus, auzas, cukuru un kanēli.

Citā bļodā sajauciet miltus, pienu, eļju, olu un ābolus.

Pievienojiet bļodas saturu pirmās bļodas saturam un sajauciet viendabīgā masā.

Ľaujiet mīklai uzbriest 5 minūtes. lelejiet vēlamo mīklas daudzumu vafelpannā.

Ľaujiet cepties kamēr izdalās tvaiks – apmēram 4 minūtes. Pasniedziet ar kļavu sīrupu.

Grila receptes

Uzlikt grila formu (atkarībā no modeļa).

Uzlikt gaļu uz sildvirsmas. Aizvērt vāku un ļaut cepties, vadoties pēc receptes vai Jūsu gaumes.

Mirabo steiks

- 1 steiks apm. 200 g (apm. 3 cm biezis) • 2 anšovi sālījumā • 25 g zaļo oīvu

Zem tekošā ūdens nomazgājet anšovus un izņemiet asakas.

Cept steiku 2-3 min līdz tas ir asiņains vai labi izcepts.

Pirms pasniegšanas uzlikt uz steika anšova fileju, sviesta picīnu un zāļas oīvas. Pievienot piparus pēc garšas.

Krevešu un ķiploku iesms (2 porcijas)

- Apm. 200 g vidēja lieluma krevetes bez čaulas • 2 ēd. karotes oīveļjas
- 2 ķiploka daivīnas sagrieztas plānās šķēlītēs • 1/2 tējkaroce malta čilli pipara
- 1 tējkaroce sasmalcināta pētersīja • sāls un pipari • 12-15 kirštomāti • 2 citrona šķēles

Uzkarsējiet grili. Vidēja izmēra bļodā sajauciet krevetes, oīveļju, ķiplokus, čilli piparus un pētersīlus, pēc tam pievienojiet sāli un piparus pēc garšas. Ľaujiet visam ievilkties 20 minūtes.

Uzspraudiet krevetes un trīs kirštomātus uz maza bambusa iesma.

Lieci grilēties uz 5 min vai uz citu laiku, pēc Jūsu izvēles.

Pasniedziet ar svaigām citrona šķēlēm un grilētu maizi.

Grilētu sendviču receptes

Uzlikt sendviču formu (atkarībā no modeļa).

Ievietot sendvičus starp sildvirsmām. Aizvērt vāku un kārtīgi saspiezt abus rokturus. Laut cepties apmēram 3-4 minūtes atkarībā no tā cik apceptus sendvičus Jūs vēlaties.

Rokforas siera sendvičs

- 4 maizes šķēles • 30 g sviesta • 8 rieksti • 50 g rokforas siera

Apmērējiet ar sviestu sendviča maižu ārējās virsmas.

Atdaliet valriekstus no to čaulas un viegli sasmalciniet. Sajauciet 10 g sviesta ar rokforas sieru.

Sagatavoto masu lieciet uz divām maizes šķēlēm, pāri pārlikot divas pārējās maizes šķēles.

Virdžinijas sendvičs

- 4 maizes šķēles • 20 g sviesta • 1 mazs sīpolis

- maurloki • 4 ēd. karotes sausa biezpiena 1 ēd. karote saldā krējuma • sāls • paprikas pulveris

Apmērēt ar sviestu sendviča maižu ārējās pusēs.

Nolobīt sīpolu un sīki to sasmalcināt. Nōmazgāt maurlokus un ar šķērēm sagriezt tos.

Māla traukā sajaukt sīpolu un maurlokus ar biezpienu, saldo krējumu, šķipsniņu sāls un 1/2 tējkaroti paprika pulvera.

Sagatavoto masu lieciet uz divām maizes šķēlēm, pārklājot tās ar divām pārējām maizes šķēlēm.

Deserta sendviči

- 4 maizes šķēles • 20 g sviesta • 2 melnās šokolādes tāfelītes • 1/2 banāns

Apmērēt ar sviestu sendviču maižu ārējās pusēs.

Uz divām no tām uzlieciet divus šokolādes gabaliņus, ripinās sagriezta banāna šķēlētes un vēl divus šokolādes gabaliņus.

Pārklājiet ar divām maizes šķēlēm.

Plāno vafeļu receptes

Uzlikt plāno vafeļu formu (atkarībā no modeļa).

Plānās vafeles var gatavot gan no cietas, gan pussķidras, gan šķidras mīklas.

Ja izmantojat cietu mīklu, izveidojiet no mīklas bumbiņu (apm. 3 cm diametrā) un novietojiet to pannas vidū. Jūs varat taisīt arī mazas vafeles, piemēram, aperatīvam.

Pusšķidro mīklu lejiet ar īdamkaroti un šķidro mīklu ar kausinu vienmērīgi izklājiet pa visu virsmu. Aizveriet vāku, stingri saspiežot abas virsmas, lai iegūtu pēc iespējas plānākas vafeles.

Riekstu plānās vafeles (pusšķidrā mīkla) - 14-15 vafelēm (līdz apm. 16 cm diametrā)

- 200 g sviesta • 200 g cukura • 1 paciņa vaniljas cukura • 4 olas • šķipsniņa sāls • 400 g miltu
- 60-100 g maltu riekstu

Saputot sviestu, cukuru un olas.

Pievienot miltus, sāli un riekstus, kārtīgi samaisīt.

Cepšanas laiks: apm. 3 minūtes.

Sāļās plānās vafeles (cietā mīkla) - 10-15 plānās vafeles

- 200 g sviesta • 200 g cukura • 1 paciņa vaniljas cukura • 4 olas • šķipsniņa sāls • 400 g miltu
- 60-100 g maltu lazdzi riekstu • 100 g sviesta • 150 g miltu • 6 ēd. karotes ūdens • 1 tējkarote sāls

Izšķidināt sāli ūdenī un sajaukt ar sviestu un miltiem līdz izveidojas viendabīga mīkla.

Laut mīklai uzbriest 30 minūtes.

Veidot bumbiņas (līdz apm. 3 cm diametrā) un novietot to formas vidū.

Cepšanas laiks: apm. 3 minūtes.

PL 4 - 7

CZ 8 - 11

SK 12 - 15

H 16 - 19

BG 20 - 23

RO 24 - 27

SRB 28 - 31

HR 32 - 35

SLO 36 - 39

EST 40 - 43

LT 44 - 47

LV 48 - 51

Ref. 2016212740 - 01/09